### 建設省河川局・建設経済局 監修

## 排水機場設備点検・整備実務要領

平成3年1月

財団法人 国土開発技術研究センター

頁	行	誤	Œ
2 2	下 2~1	(9)吐出弁開度の点検	削除
2 4	下 2~1		22頁 の下2~1行を追加
101	上 4	E C -	E
111	上 4	(図-5-1 (1)~(4)…	(図-5-1、表-5-1)
1 1 2	下 1	(3) ガバナ及び	削除
1 3 2	下 6	冬季移動	冬季稼働
177	図の下端	起動命令←→起動完了	停止命令←→停止完了
197	上 3	ポンプモータ	ポンプ・モータ
198	下 1	X X	– w w
200	上 3	圧縮機モータ	圧縮機・モータ
203	上 3	ポンプモータ	ポンプ・モータ
203	上 4	⑥ 解説①	削除
203	上 6	自	削除
206	上 3	ポンプモータ	ポンプ・モータ
207	上 3	ポンプモータ	ポンプ・モータ
207	上 5	解説②	解説⑩
207	上 6	解説③	解説③に準じる
210	上 3	ポンプモータ	ポンプ・モータ
210	上 4	振れないこと	許容値以内であること
2 1 8	上 3	解説®参照	削除
2 2 1	上 3	… 床ためます油分離槽	…床、ためます、油分離槽
2 2 4	上 4	標識揭示板	標識表示板
2 3 0	上 2	解説 4 振動	解 説 ゆ 振 動 ・ 軸 受 温 度
2 3 0	上 4	振動測定	①振動測定
280	下 4	W	w w
281	上 5	w w	E W
281	下 1	X	M X

頁	行	誤	Œ
284	下 4	EE-E E 休	EE E 休
285	下 7	D - 前	W- 前
285	下 3	w w-w w 休	ww x 休
287	上 5	x x 休	E X 休
288	下 3	圧力 E-EE-EE 中	圧力 E-EE-EE 中
3 1 5	上 5	M M	м. м.
3 1 5	下 1	M M	м. м.
3 1 6	上 5	温度・振動・··· M M	温度・振動 M · M ·
3 2 1	上 5	… 自 自 E E	E E E E
3 2 2	下 2	( 錆落し、補修塗装 )	錆落し、補修塗装
3 2 4	上 5	E E	E E E
3 3 3	下 7	… 芯出しが適正(ずれている	… 芯出しが適正でない(ずれ
		等でない) 可能性…	ている等)可能性が…
4 2 9	上 7	(50~100)/100mm	··· (10 ∼ 50)/100mm···
429	上 9	… 芯 振 れ	面振れ
4 3 6	下 11	② 分解図は図-aの番号順	② 分解は噴射弁分解手順図
		にゆるめて…	の順にゆるめて分解する
437	上 4	3−1頁に記載の …	正規 の…
(5)	下 2	3/10	4/10

### 推薦のことば

建設省 河川局長 近藤 徹

治水事業は、古くから国民の生命、財産を保護すると共に、民政の安定や 経済成長に大きな役割を果たしてきている。

近年、社会経済の急激な伸展に伴い、河川氾濫地域への人口や資産、さらには中枢管理機能等の集積化が進み、治水事業の重要性は益々強まっている。

このような状況に鑑み、洪水に対する安全度の確保のため、高度な安全性 を備えた治水施設の整備は、河川行政上一層の急務となってきている。

排水ポンプ設備は、内水排除の有効な手段として数多く設置されてきているが、その機能は十分な信頼性を持つものであって、万一にも故障による浸水被害を惹起させることがあってはならない。

このような要望に応えて、信頼性と運転操作性のより一層の向上を図った 「排水機場設備点検・整備実務要領」が、改正刊行されることは、誠に時宜 を得たものと思う。

本書が今後これらの事業に携わる技術者のよき解説書として活用されることを願い、ここに本書を推薦するものである。

平成3年1月

### まえがき

排水機場は、洪水時の内水排除を目的とする河川管理施設の重要構造物である。

その数は、建設省直轄施設で口径 600mm以上のポンプを有する機場だけでも 200機場を超え、都道府県権等の所管施設までを含めるとその数倍に達すると思われる。

建設省においてはこれらの排水機場を適正に管理するため「排水ポンプ設備点検・整備技術指針(案)」(昭和53年12月)を制定し、関係機関ではこれに準拠して点検・整備を実施していたところであるが、最近の全国的な排水機場の整備の実態を踏まえ、排水機場の維持管理水準の向上を図るため前記技術指針(案)を大幅に改正した「排水機場設備点検・整備指針(案)」(昭和63年11月)が制定され、現在試行されている。

本紙の目的は、排水機場設備の点検・整備作業に従事する技術者の要望に 沿って、点検・整備手法及びその項目について、良否の判定方法、判定基準 及び処理方針を「排水機場設備点検・整備指針(案)」の点検・整備チェッ クシートの順序に従い解説を加えて、点検・整備の経済的かつ、効率的な実 施を図ることとしている。

おわりに、本書の作成に際してご指導、ご協力を頂いた建設省ほか関係の 方々及び河川ポンプ施設技術協会の担当者に謝意を申し上げるとともに、排 水機場設備の点検・整備に関わる皆さまが、本書の内容をよく理解され、有 効に活用されるよう願うものである。

> 財団法人 国土開発技術研究センター 理事長 小 坂 忠

### 排水機場設備点檢•整備実務要領検討委員

(平成2年10月現在)

委!	員長	土屋	進	建設省河川局	-1.6		eke Fre		74 × 0 × 15 × 12 × 10 × 14 × 15 × 17
委	E E	砂川	孝志	建設省東北地方建設局	幹	事	奥原	大昌	建設省関東地方建設局
<del></del>	Я	大島	康宏	建設省関東地方建設局			平山	建治	建設省北陸地方建設局
		,					多田	和弘	建設省近畿地方建設局
		岡崎	治義	建設省関東地方建設局	事系	务局	大河原	京 満	(財)国土開発技術研究センター
		西田	穂積	建設省北陸地方建設局			渡部	義信	(財)国土開発技術研究センター
		白石	旭	(株)K・S・M			宇賀	和夫	(財)国土開発技術研究センター
		北川原	泵 徹	建設省建設経済局			1 貝	TUX	
		小岩井	<b>丰靖</b> 男	建設省建設経済局			高田	光憲	(社)河川ポンプ施設技術協会 三菱重工業(株)
		山本	晃一	建設省土木研究所					(社)河川ポンプ施設技術協会
		杉山	篤	建設省土木研究所			加藤芽	英一郎	(株) 在原製作所
		中嶋	章雅	建設省河川局					(社)河川ポンプ施設技術協会
		小川	鶴蔵	建設省河川局			森岡語	成一郎	(株)日立製作所
		廣瀬	輝	建設省大臣官房					(社)河川ポンプ施設技術協会 <sup>*</sup>
		橋元	和男	建設省建設経済局			小泉	康夫	(株)電業社機械製作所
		野村	正之	建設省建設経済局					40年1112、一升七九十十年40人
		森重	卓雄	建設省建設経済局			田部	譲	(社)河川ポンプ施設技術協会 (株)クボタ
		吉田	正	建設省東北地方建設局					(A) → (11 10 > → 4+ = 11 + 4+ 4+ 4+ A
幹	事	深沢	芳雄	建設省関東地方建設局			高畠	隆治	(社)河川ポンプ施設技術協会 (株)粟村製作所
		小佐台	部憲霆	建設省関東地方建設局					
		本田	修己	建設省関東地方建設局			紙谷	久也	(社)河川ポンプ施設技術協会 (株)酉島製作所
		音頭	治郎	建設省関東地方建設局			福田	富生	八千代エンジニヤリング(株)

### 途中交替した委員及び幹事

委員:	長	青山	俊樹	建設省河川局	幹	事	高橋裡	多太郎	建設省関東地方建設局
委	員	藤芳	素生	建設省北陸地方建設局	幹	事	大塚	正二	建設省関東地方建設局
委	具	長	健次	建設省土木研究所	幹	事	村松	貞夫	建設省関東地方建設局
委幹事	Į.	松下	守夫	建設省建設経済局	幹	事	澤原	富夫	建設省関東地方建設局
幹	事	木下	誠也	建設省河川局	幹	事	奥沢	茂富	建設省関東地方建設局
幹	事	岡部	安水	建設省大臣官房	幹	事	相原	正之	建設省北陸地方建設局
幹	事	太田	宏	建設省建設経済局	幹	事	岡田	道弘	建設省近畿地方建設局
幹	事	橋本	正一	建設省建設経済局	事務	易	和氣	三郎	(脚)国土開発技術研究センター
幹	事	正林	啓志	建設省建設経済局	事務	易	脇	雅史	側国土開発技術研究センター

### 排水機場設備点檢·整備実務要領 総 目 次

### 推薦のことば

### まえがき

I	総具	II	1
	1. 総	則	1
	1 - 1	目 的	1
	1 - 2	基本方針	1
	1 - 3	適用範囲	1
	2. 点検	・整備の概要	3
	2 - 1	一般事項	3
	2 - 2	設備の構成	4
	2 - 3	点検・整備の方法	11
Π	占松。東	<b>を備要領表</b>	13
п			
	1. 一般智	習意事項	13
	1 - 1	安全対策等	13
	1 - 2	点検・整備用工具	14
	1 - 3	燃料等	15
	1 - 4	用語(及び記号)の定義	15
	2. 機場会	全体	21
	2 - 1	連絡体制	21
	2 - 2	点検・整備前の確認事項	22
	2 - 3	臨時点検	32
	3. 主ポコ	<b>ンプ</b>	35
	4. 動力化	云達装置	61
	4 - 1	減速機	61
	4 - 2	流体継手	83

5. 主原動機	93
5-1 ディーゼルエンジン	93
5-2 ガスタービン	135
5-3 主電動機	185
6. 補機類(地下タンクを含む)	197
7. 弁 類	235
7-1 弁	235
7-2 ゲート	239
8. 制御関係	255
9. 自家発電設備(発電機,発電機盤,直流電源,	269
<b>ディーゼルエンジン</b> , ガスタービン)	
10. 除塵装置	315
11. 照明設備	337
12. 換気扇	341
13. 天井クレーン	343
14.受変電設備(高圧,低圧)	345
15. 消防設備	424
Ⅲ 巻末解説	425
Ⅳ 応急処置	465
1. 一般事項	465
2. システム上の応急処置	467
3. 主要機器単体の応急処置	495
4 . 〔応急処置例〕 A 排水機場非常時単独手動操作要領 ····································	535
Ⅴ 参考文献	

VI 付 録

# I 総則

# 1. 総 則

#### 1. 総 則

### 1-1 目 的

本要領は、「排水機場設備点検・整備指針(案)・同解説(財団法人 国土開発技術研究センター)」(以下「指針(案)」という)に準拠して実施する排水機場設備の保守点検・整備の実務的な手法についての標準的な考え方および基準を示すものである。

### 1-2 基本方針

1) 本要領は、点検・整備を経済的かつ効果的に実施すると共に設備の信頼性の向上を図 るべく排水機場を一つのシステムとしてとらえ、点検・整備手法及び点検・整備項目を 定め、各項目について良否の判定方法、判定基準及び処理の方針を示すものとする。

また、本要領の有効利用と、より効率的に点検・整備を実施するため、関係法例等に 基づく点検項目についても包含するものとする。

ただし、本要領において、消防設備は対象建築物によって設備が多種、多様なことから、排水機場では対象とならない設備項目が多いため、今回は消防設備を掲載しないこととした。このことから点検・整備に際しては、指針(案)に基づき消防法ならびに関係解説書を参照し、当該排水機場の設備項目に合せ実施されるものとする。

2) 本要領では、専門工場に搬入して行うような希に行う整備に関する事項は現場では必要性が少ないので、記載は省略する。このことから、Ⅱ項の点検・整備要領の表中の点検方法の欄の定期整備の項目は、その具体的内容についてはほとんどふれていない。専門的事項は各々の機場に備えられている取扱い説明書等により実施するものとする。

#### 1-3 適用範囲

本要領は、「指針(案)」に示されているディーゼルエンジン、ガスタービン又は電 動機を主原動機とする排水機場設備の点検・整備に適用する。

2. 点検・整備の概要

### 2. 点検・整備の概要

### 2-1 一般事項

### 1) 基本事項

- (1) 点検・整備の実施に対して(管理技術者)は、当該排水機場の設備内容、排水条件 及び関係法規はもとより、環境条件、関係機関などについて精通するものとする。
- (2) 自家用電気工作物については、保安規程に基づき主任技術者等と協議し、その指示に従うものとする。
- (3) 排水機場施設の点検・整備は、指針(案)に示されているように、効果的に実施する観点から点検・整備の種類を明確に区分している。このことからも点検・整備を実施する場合には、その目的、内容を理解し、および安全対策等について綿密な計画を行うものとする。
- (4) 点検・整備を行った後には、そのことによって支障が生じていないかも含め機器の 正常な作動の確認を行うものとする。
- (5) 自家用電気工作物に関する点検・整備にあたっては、各地方建設局で定めた自家用電気工作物保安規定に準拠し、主任技術者等の立会いのもとで行なうものとする。
- (6) 本要領は、一般的な基準を示しているので、各機器の数値等の詳細は機場毎に作成された取扱説明書によるものとする。

#### 2) 管理運転及び運転時の点検

定期点検時には原則として管理運転を実施することが規定されており、点検・整備チェックシート(指針(案))では、管理運転時に点検を行うものは点検指示事項に〇印が付され、管理運転時以外の点検指示事項と区別している。

点検内容には、機器が静止状態で行うものと、稼動状態にする必要があるものとがある。管理運転及び運転時の点検項目は後者の場合であるが、管理運転の本来の目的は、システム全体の故障発見が第一義的で、併せて機器及び操作制御設備の内部防錆、防塵、なじみなどの機能保持や運転操作員の習熟度を高めることにある。

従って、管理運転は実排水運転を想定し、適切かつ効果的な手順・方法で運転及び点 検を実施することが望ましい。

### 2-2 設備の構成

排水機場設備の具体的な構成、名称はほぼ図-1-1(及び図-1-2(1)、(2)並びに図-1-3)のようになるが、点検・整備の対象となる設備は次のとおり区分する。

- (1) 機場全体
- (2) 主ポンプ(吸込槽,吐出槽を含む)
- (3) 動力伝達装置
  - ① 減速機 (減速機,多板クラッチ)
- ② 流体継手
- (4) 主原動機(①ディーゼルエンジン,②ガスタービン,③電動機)
- (5) 補機類(補機類,地下タンク)
- (6) 弁 類
- ① 弁
- ② ゲート
- (7) 制御関係
- (8) 自家発電設備 (発電機,発電機盤,直流電源,ディーゼルエンジン,ガスタービン)
- (9) 除塵装置
- (10) 照明設備
- (11) 換気扇
- (12) 天井クレーン
- (13) 受変電(高圧,低圧)
- (14) 消防設備\*
  - \*:1-2項に示した理由から、本要領には記載を省略している。




図-1-1 排水機場設備構成・名称



吐出緬門

主原動機 ディーゼル機関 動力伝達装置 発角車減速機 犬井クレーン



吐出種門

傾斜コンベア 貯槽ホッパ 吐出樋管

叶出水槽


吐出管、逆流防止弁


立軸ポンプ場


主ポンプ 立軸経流ポンプ 冷却水槽

吸水槽

除應装置 自動除廳機








排水機場外観

図-1-2(1) ポンプ場設備(立軸ポンプの場合)の例








ポンプ。室



電気室

B .



水下コンベ

原動機室




図-1-2(2) ポンプ場設備 (横軸ポンプの場合) の例

7

### (a) 立軸ポンプ




(b) 吐出弁



(c) 逆流防止弁



(d) 減速機



(e) エンジン



(f) 空気圧縮機



(g) 始動空気槽



図-1-3(1) 主要構成機器(例)




図-1-3(2) 主要構成機器(例)


(o) 中央監視操作盤




pプロート式水位計




(q) 自動除塵機



(r) コンベア及びホッパー



(8) 天井走行クレーン



(t) 吐出樋門



図-1-3(3) 主要構成機器(例)

### 2-3 点検・整備の方法

- 1) 点検・整備は、指針(案)に示されている点検・整備チェックシートの項目について、本要領に基づいて行うのを原則とする。この場合、関連法規等に定められている事項を包含する。このことから、危険物、産業廃棄物の取扱い等についても必要に応じ関連機関と事前に協議、対応を行っておくものとする。
- 2) 点検・整備の方法(手法)は、Ⅱ 点検・整備要領表に示すものとする。
- 3) Ⅱ項の表中の項目は、排水機場設備について主ポンプの機種等は特定せずに作成しているので、各排水機場において当該機場設備の各形式及び台数、補機の構成、受電方式並びに運転操作方式等の実態に充分整合をとり、それぞれ要領表を作成するのが望ましい。
- 4) また、Ⅱ項の解説等にはできるかぎり、点検・整備の場合の規準値等を記載するようにしたが、これについても各機場の取扱い説明書等で明記されている場合はそれを優先させてよい。

# II 点検・整備要領表

## 1. 一般留意事項

### 1. 一般留意事項

### 1-1 安全対策等

- 1) 点検・整備にかかる前には、目的、内容、安全対策について再確認(ミーティング)を行う。
- 2) 同時に、気象情報も念頭におく。
- 3) 安全に関する留意事項

点検・整備は、地上での作業が主体ではあるが、高所(2.1m以上)又は吸込槽などの危険を伴う作業環境が多い。また、点検の内容によって機器は稼働状態、又は電源が生きている状態など危険を伴う点検作業となる。

従って、各々の点検・整備の内容は如何なる状態ですべきかを熟知し、運転操作や点 検にあたっては、次のようなことに心掛け、安全に十分注意しなければならない。

(1) 点検・整備を行う場合は、体調に留意し、服装等も回転部へ巻込まれる恐れのあるものを避け機敏に行動する。





- (2) 機側で整備中等に過って運転することのないよう、必ず始動ロックの処置をし、注意名札を掛ける等をした上で作業する。
- (3) 故障等に直面したら、あわてず応急処置をしたのち、必ず管理する事務所担当者に 連絡した上で対処する。
- (4) 回転部への不用意な手の差込みや回転軸をまたぐ等のことは絶対に行わないこと。
- (5) 運転中触手点検等を行う場合は、必ず足場の安定した姿勢で行うこと。又高温部の

触手は手袋を付けて行う。

- (6) 高所での点検・整備にあたっては命綱の携帯並びに使用を励行する。
- (7) 手摺・タラップ、回転部のカバー等設備の安全について常に注意しておく。
- (8) 酸欠などの生じやすい通気の悪い場所の点検を行う場合は、事前に必ず換気を行う。 また、作業は出来るだけ 2 人以上で行う。
- (9) 電気配線等を安易な一時修理で放置しておかないこと。又、漏電には特に気をつける。
- (10) 夜間の水路の見廻り等については、足場や地盤に注意する。
- (11) 1人で長時間作業する場合は、定期的に連絡を取るなど心掛ける。 なお、特に高低圧電路の作業については、感電災害防止のためにも次の事項に留意 する。
  - ① 作業開始に当たり、作業の時間、作業の内容、防護の対象となる電路の範囲、最 寄りのしゃ断装置など作業に関する具体的な必要事項を作業者に周知する。
  - ② 作業グループごとに作業の指揮者を定めて、指揮者は次の事項を行う。
    - (イ)作業担当者には、例えば昇柱および降柱の順路、保護具、器具などの使用方法・電路の位相別の取扱順序その他の作業方法および作業順序に関する必要な事項をあらかじめ現場で周知するとともに、これらが励行されるよう作業を直接指揮する。
    - (ロ) 特に停電作業においては、停電の状態およびしゃ断した電源開閉器の管理の状態ならびに短絡接地器具の取付状態について安全であることを確認した後に、作業の着手について指示する。

#### 1-2 点検・整備用工具

点検・整備の作業には、各種の調整やボルト・ナットの増締などの作業が伴うが、これを容易にするには適正な工具類が必要である。

工具 (ゲージ類を含む) には市販されている標準工具と、その機器だけの部品交換等 に必要な工具とがある。

機場完成時には、機器の保守点検に必要な標準工具及び特殊工具が工具リストと共に 完備されているのが一般的であるが、時間が経過するに従って、これらの工具類が離散 したり、又は変形したりして用をなさないことがある。従って、点検作業に掛る前及び 点検作業後には、員数を工具リストと照合し、またドライバーなど形状の変形により用をなさないものはないかをチェックし、必要に応じて交換するなど、常に適正な状態にしておく必要がある。なお、工具と異るが軸受音等を聞くための聴診器を常備することも必要である。

### 1-3 燃料等

- 1) 燃料は不適正なものを用いると始動時の着火が行われなかったり、長期間の保存に変化を生じるものがあるので、燃料油としての適正を確認する。ディーゼルエンジンの場合は必ず燃料用A重油を用いるものとする。
- 2) 潤滑油は特に指定された種別以外、又は異種が混合するような用いかたを行うと、機 器の不具合に直結することがあるので留意した取扱いとする。
- 3) 不凍液を用いる場合は、最低気温との係わりの他、潤滑油の場合と同じような取扱いとする。
- 1-4 用語(及び記号)の定義 本要領における用語(及び記号)の定義は、次のとおりである。
- 1) 関連法規による実施項目表示
  - 自:電気事業法に規定する自家用電気工作物について各地方建設局毎に作成され、各通 産局に届出されている「○○地方建設局 自家用電気工作物保安規定」において実 施することとされている項目である。
  - (消): 消防法に基づいて、全国共通的に実施することとされている項目である。これ以外にも、各地方の実態、設備の設置状況等によって、適宜追加されているので注意する必要がある。(但し、本要領では、掲載を省略している。)
  - 労・労働安全衛生法に基づいて実施することとされている事項であるが、国が管理する 設備については、人事院規則に基づいて届出、点検資格等が別途定められている。
  - 分:大気汚染防止法に基づいて実施(あるいは準拠)することとされている事項である。
- 2) 点検・整備チェックシートの用語の定義(案)

点検・整備チェックシートに示されている点検指示事項の内容は以下のとおりであるが、いずれの場合にあっても、当該部品の状態から当該部品、その他に異常の兆候がみられた場合にあっては、詳細な点検を行うとともに必要な手続きに基づいた整備を実施するものとする。

- X【交換】 主に経時的に劣化する部品について、定期整備時等に予防保全的に交換するものである。
- C【清掃】 フィルタ,フロースイッチ,レベルスイッチ等ではスケールや水垢等が付着することによって機能の障害が起きやすいので、月点検等において当該箇所を分解(点検の目的に合わせて必要な程度に)して付着物を除去するなどのものである。
- W【分解】 容易には内部の点検ができないが、経時的に不純物などが堆積したり、腐食が進行する部分で、主に定期整備時に分解して内部を点検し、清掃の上、経時劣化部品を交換する(次回の分解サイクルまで、性能劣化が許容されるか否かの判断を要する)ものである。
- E【目視】 次の手法によって目で見える範囲で異常の有無を確認 (機付の計器の指示値の確認を含む) するものである。

原則として、月点検では〇印のついていない項目は管理運転の前又は後に機側にて異常の有無を確認し、〇印のついている項目では管理運転中に異常の有無を確認したり、異常があれば正常な管理運転のできない項目については正常な管理運転の実施の確認によって当該項目の確認にかえる(管理運転ができない場合は、当該機器の機側にて、必要に応じて「目視」以外の手法によって所要の確認を行う。)

年点検や定期整備では、当該機器の機側にて見える範囲で異常の有無を確認する。

なお、自家用電気工作物については、月点検でははしご、その他の器物を 用いないで到達できる範囲内で、最も見やすい箇所からみて異常の有無を 確認し、年点検や定期整備では容易に到達できる範囲内で最も見やすい箇 所から、必要に応じて双眼鏡を用いて異常の有無を確認することとされて いる。

- A【調整】 計器のゼロ点を調整したり、充電を実施するなど、機能維持のために機器 の一部を動かす作業を伴う点検である。
- M【測定】 機器の状態を定量的に把握し、良否を判定するための計器(機付の計器がある場合はそれ以外の計器)を用意しこれによって確認を行うものである。

- T【増締】 締め付けボルトなど、一般的に定められている経時、仕様に基づきボルト・ナットを締め付けるものである。なお、端子の接続部などについて、緩みの確認をかねて所要のトルクで締めることも含む。
- H【指触】 機器が動いている状態で、主に機器の異常振動や異常温度上昇の有無を確認するため、素手で機器に触れて確認するものである。
- D【動作確認】手動で当該部品を動かしたり、模擬的に信号を入力することによって、当 該機器の反応から異常の有無を確認するものである。このため、必要に応 じて計器などを使用する。
  - S【聴覚】 機器が動いている状態で発生する音から、機器の異常の有無を判断するものである。
- 3) 主に"処理の方針"に用いている用語

[補修]:塗装等における部分(又全体)の塗替えをするなどのものである。

### (又は修繕)

[取 替]:「交換」と同意語(ここで、「交換」の定義においては、対象は部品となっているが、例えば、機付きの圧力計のように内部部品を取替えるのは一般的でないようなものは、そのものを部品と読みかえてよいものとする。また、特に、機器における最小単位の不具合部品のみを交換すべきものについては「部品を交換する。」というように示している。)

「補 給」:減少した量(又はもの)のみを足し規定の量にするものである。

[原因を調査する]: 当該ヶ所の点検結果の現象だけでは原因が特定できないとき、関連系統を点検し、不具合ヶ所を特定するまでのことを言う。

### 4) 点検条件の記号

[ 前 ]:運転(点検・整備)直前に行う必要のある点検を言う。

「中」: 運転中又はそれと同様な条件下で行う必要のある点検を言う。

〔後〕:運転を停止した直後に行う必要のある点検を言う。

[ 休 ]:上記3ケースの以外に行うことが良い点検を言う。

「断」:特に"電源を切ってから"のみ行うことのできる点検を言う。

### 5)機器に関する共通事項

### (1) フローシート図記号

記号	名	称
	水 系	統
	潤滑油	系 統
	燃料油	系 統
#	空気	系 統
<b>—</b>	抽気	系 統
$\rightarrow \bowtie -$	ストップ弁	(常時開)
	"	(常時閉)
<b>→</b> }—	逆止	め 弁
<b>─</b> ◆─	フィ	ルタ
ø	自動空	1 気 弁
5	ボール	タップ


記号	名		称
-6-	検	流	器
	定	<b>売</b> 量	弁
_ <del>**</del> -	自動	温度 調	節弁
VP	真 空	ポン	ノプ
CWP	冷却	水ポ	ンプ
LOP	潤 滑	油ポ	ンプ
FOP	燃料和	多送ポ	ンプ
COMP	空気	压 新	诸 機
I M	電	動	機

### (2) 制御機器一覧表

区分	器具番号	名	称	備 考
ŧ	20W P	給水電動弁		
T.	20 V P	吸気電動弁		
*	20 B P	真空破壞電磁(動)弁		
ン	33W P	満水検知器		満水確認用
	69W P	潤滑水フロースイッチ		断水警報用
プ	38 P	軸受温度スイッチ		上昇警報用
	63W P	圧力スイッチ		規定圧力検出
主電	38M	軸受温度スイッチ		上昇警報用
動機	ТĢ	回転計発電機		
	21 L O	開リミットスイッチ		全開検出
吐	21 L C	閉リミットスイッチ		全閉検出
出	21 T O	開トルクスイッチ		過トルク検出
ш	21 T C	閉トルクスイッチ		"
ı	21 1	インターロックスイッチ		手動位置検出
弁	21 T S	弁開度セルシン発信器		弁開度発信用
"	21 T P	弁関度ポテンショ発信器		弁開度発信用
	21 C	逆止め弁無送水検知器		無送水検出
*	63QR	潤滑油圧力スイッチ		電動LOP停止用
歯車減	63QRL	潤滑油圧力スイッチ		低下警報用
速装	26QR	潤滑油温度スイッチ		上昇警報用
夜 置	69WR	冷却水フロースイッチ		断水警報用
	38 R	スラスト軸受温度スイッチ		上昇警報用

区分	器具番号	名	称	備考
	69W E	冷却水フロースイッチ		斷水警報用
	26W E	冷却水温度スイッチ		上昇警報用
	63QE	潤滑油圧力スイッチ		電動LOP停止用
圭	63QEL	潤滑油圧力スイッチ		低下警報用
デ	26Q E	潤滑油温度スイッチ		上昇警報用
1	12E	速度スイッチ		過速度検出
1	13E	速度スイッチ		規定速度検出
ぜ	14E	速度スイッチ		低速度検出
N	20 A	始動空気電磁弁		機関始動用
機	20 T	停止空気電磁弁		機関停止用
舆		(停止ソレノイド)		
	63 A	空気槽圧力スイッチ		COMP. 自動運転用
	63 A L	空気槽圧力スイッチ		低下警報用
	98E	クラッチ入りミットス	イッチ	入位置検出
	33WS	吸込水槽水位計		フロート式
v	33WD	吐出し水槽水位計		フロート式
ベ	33W	各種水槽水位計		電極式
N	33 F	燃料小出槽フロートスク	ſッチ	FOP自動運転用
	33 F L	燃料小出槽フロートスク	<b>イッチ</b>	低下警報用
	63WST	差圧スイッチ		逆洗弁開閉用
ŧ	20WST	逆洗用電動弁		
o	26W	温水槽温度計		上昇警報用
他	26R	電解液温度スイッチ		上昇警報用
	33R	電解液フロートスイッラ	L.	低下警報用

### (3) 切替方式



### (4) 始動条件

	-	46.114.99	ディーゼル機関		電動機		. *
項	目	検出器	横軸	立軸	複雜	立軸	m -3
吸水槽水位規定以上		33W S	0	0	0	0	
冷却水、潤清水、封水用)	水槽水位規定值以上	33W	0	0	0	0	
空気槽圧力規定以上		63 A L	0	0			ディーゼル機関始動用
燃料小出槽油面规定以上		33 F L	0	0			*
クラッチが「入」の位置に	<b>こある</b>	98 E	0	0			"
始勤装置が始勤位置にあ	5				0	0	
吐出し弁規定関度		21 L C	0	0	0	0	軸流ポンプでは21LO
真空ポンプ補給水槽水位	更定以上	33W	0		0		
保護維電器が動作してい	u.		0	0	0	0	
他のポンプが始動中でなり	, ,		0	0	0	0	2 台以上の場合
電源が入っている			0	0	0	0	
各切換開閉器が所定位置	こある		0	0	0	0	

### (5) 重故障び軽故障

区分	異常状態	AA 111 000	ディーゼル機関		電 動 機		<b>维</b> 兼
	異常状態	検出器	横輪	立軸	横軸	立軸	備考
	主ポンプ軸受温度異常上昇	38 P	0	0	0	0	
	主ポンプ調滑水量不足	69WP		0		0	
	主ディーゼル機関過速度	12 E	0	0			
	主ディーゼル機関潤滑油圧異常低下	63QEL	0	0			
ĸ	主ディーゼル機関冷却水量不足	69WE	0	0			直接冷却の場合
	主ディーゼル機関冷却水温度異常上昇	26W E	0	0			
	主ディーゼル機関始動渋帯	タイマ	0	0			
故	主電動機過負荷				0	0	検出器は配電盤と
	主電動機接地				0	0	"
	主電動機輸受温度異常上昇	38M			0	0	
障	董卓減速機潤滑油圧與常低下	63QRL	0	0	0	0	
	" 軸受温度異常上昇	38 R		0		0	
	逆止め弁無送水	21 C			0	0	
	吸込水槽水位異常低下	33W S	0	0	0	0	
	電気系統重故障				0	0	検出器は配電盤内
	主ディーゼル機関調滑油温度異常上昇	26 Q E	0	0			
	空気槽圧力異常低下	63 A L	0	0			
軽	燃料小出槽油面低下	33 F L	0	0			
	董卓減遂機潤滑油溢度異常上昇	26QR	0	0	0	0	
故	吐出し弁リミトルク作動(開)	21 TO	0	0	0	0	電動の場合
	吐出し弁リミトルク作動(閉)	21 T C	0	0	0	0	"
隊	各種水槽水位異常低下	33W	0	0	0	0	
	補機ポンプ故障		0	0	0	0	
	電器系統経故障				0	0	検出器は配電盤が

## (6) 自動制御機器具番号(JEM 1090 抜粋) (注) メーカによっては表示が多少異なる場合がある。

器具番号	器具名称
1	主ポンプ連動用操作開閉器
2	始動または閉路時延継電器
3	操作開閉器
3 - 20	″ (電磁弁用)
3 - 20A	〃 (始動電磁弁用)
3 -20AV	″ (吸気電磁弁用)
	"(吸水電磁升用) "(停止電磁弁用)
3 - 20S	
3-20W	″ (冷却水電磁弁用)
3-20WS	〃 (封水電磁弁用)
3 - 21	〃 (制水弁用)
3 - 52	〃 (交流しゃ断器用)
3 - 65	〃 (調速機用)
3 - 83	〃 (切換接触器用)
3 - 88	〃 (補械電動機接触器用)
3 - 880	〃 (潤滑油ポンプ 〃 )
3 - 88A	〃 (空気圧縮機 〃 )
3 -88V	〃 (真空ポンプ 〃 )
3 - 88W	〃 (給水ポンプ 〃 )
	〃 (所内排水ポンプ 〃)
3 - 88D	
3 -88F0	″ (燃料ポンプ ″ )
4	主ポンプ連動用電磁接触器
5	停止開閉器または継電器
5 E	非常停止開閉器
6	始動しゃ断器接触器または開閉器
8	制御電源開閉器
8 A	交流電源開閉器
8 D	直流電源開閉器
10	順序開閉器
100	真空ポンプ順序選択開閉器
	過速度開閉器または継電器
12	
13	同期速度開閉器または継電器
14	低速度開閉器または継電器
20	補機主要弁
20A	始動用弁
20AV	呼気用弁
20S	停止用弁
20W	冷却水弁
20 <b>W</b> S	封水弁
200	真空破壊弁
21	制水弁
21C	チェッキ弁(逆止弁)
	制水弁正転(開)用電磁接触器または
21F	樹水升止転(角)用電磁接触器または 継電器
21R	制水弁逆転(閉)用 "
27	交流不足電圧継電器
30	機器の状態または故障表示装置
30F	故障表示器
308	動作表示器
33	位置開閉器
33F	<b>満水検知器</b>
33D	所内排水ポンプ用位置開閉器
33W0	高架水槽位置開閉器
33 <b>W</b> V	補給水槽位置開閉器
33WS	吸水槽 "
33WD	
	THIS STATES
33Q 33F0	油槽用 "
	燃料槽 ″

器具番号	器具名称
34	電動順序制御器
34F	制御器正転用電磁接触器
34R	制御器逆転用
341a	始動位置で開
34 I b	// で閉
34ha	運転位置で閉
34hb	〃 で開
35	ブラシ操作位置またはスリッフリンク短絡装置
35F	ブラシ正転(引上げ)操作用電磁接触器
35R	ブラシ逆転(引下げ) ″
	/ブラシ上場用電磁接触器/
注)35R	(プラン工場用电磁接触器)
35L	(ブラシ下場用 ″ )もある
351a	始動位置で開
35 I b	″ で閉
35ha	運転位置で閉
35hb	″ で開
37	始動制御器ノッチ進め用電流継電器
38	軸受温度継電器
38M	モータ軸受温度継電器
3 <b>8</b> P	ポンプ軸受温度 ″
42	運転しゃ断器接触器
43	制御回路切換開閉器
43	制御回路切換開閉器(主ポンプ用)
43A	"(空気圧縮機用)
	(
430	(IMIHIM 4.5 > 10)
43W	″ (給水ポンプ用)
43V	〃 (真空ポンプ用)
43D	〃 (所内排水ポンプ用)
43F0	″ (燃料ポンプ用)
43-21	″ (制水弁用)
48	始動渋滞限時継電器
	1
49	回転機温度継電器
51	交流過電流継電器または過負荷継電器
51	過電流継電器(主ポンプ用)
51A	過負荷継電器(空気圧縮機用)
51D	" (所内排水ポンプ用)
51W	" (給水ポンプ用)
51F0	// (燃料ポンプ用)
51V	(英王4.5 7/117
51 <b>Q</b>	″ (圏滑油ポンプ用)
51-21	// (制水弁用)
59	交流過電圧継電器
63	圧力継電器
63	吐出圧力継電器
63A	空気機圧力継電器
63W	冷却水圧力継電器
63Q	潤滑油圧力継電器
64	接地過電圧継電器
69	流水継電器
69W	冷却水流水継電器
69Q	<b>潤滑油流油継電器</b>
•	閉ぞく継電器
86	
88	補機電動機用電磁接触器
88A	電磁接触器(空気圧縮機用)
88F0	〃 (燃料ポンプ用)
880	〃 (潤滑油ポンプ用)
88W	" (給水ポンプ用)
88D	″ (所内排水ポンプ用)
	// (真空ポンプ用)
88V	

## 2. 機場全体

### 2. 機場全体

設備の点検・整備は実務的には、個々の機器を対象としたものとなるが、その前段として、排水機場全体をその目的も含め、広い観点から洞察し、必要な対応を事前(計画的)に考えておく必要がある。

#### 2-1 連絡体制

操作室、宿直室等に組織図(緊急連絡先、電話番号、担当者氏名等記載)が掲示されているかを確認する。





図-2-1 連絡系統の例

П


### 2-2 点検・整備前の確認事項

各々の点検・整備の前に、機場構成の面から次の基本的な点の事前チェックを行うものとする。


- 1)機場外のチェック (図-2-2)
  - (1) 水位計の目盛点検 監視盤表示の目盛と実際の水位をチェックする。
  - (2) 燃料貯油槽の点検 残油量の点検を行い、常に満タンにしておく。
  - (3) 塵芥貯留ホッパの点検 ホッパ内は空の状態かチェックする。
  - (4) 除塵機の点検
    - ① 単独操作による作動確認
    - ② 切替スイッチの位置確認
  - (5) 吸水槽内の点検 ポンプに支障となる浮遊物あるいは土砂の堆積がないか確認する。
  - (6) 逆流防止弁の没水状態の点検
    - ① 逆流防止弁は 300mm以上没水していることが望ましい。
    - ② 横軸軸流ポンプの場合は逆流防止弁が完全に没水していないと主ポンプ内を満水 にできず、ポンプの起動ができないので注意する。
  - (7) 河川敷,ゲート近辺の点検 特に、釣人、子供等が居ないこと(ポンプ運転による増水に巻込まれないよう)を 確認する。
  - (8) 吐出樋管ゲートの点検
    - ① 開度指示針の目盛チェック
    - ② 切替スイッチの位置確認
  - (9) 吐出弁開度の点検 主ポンプの仕様に合った開度にあるか確認する。




- 2) 主ポンプ廻りのチェック ( 図 2 3 )
  - (1) 主原動機の排気管出口の点検
    - ① 金網の点検(腐食又は破れはないか)をする。
    - ② 小鳥の巣等の無いことを確認する。
  - (2) グリースポンプの点検
    - ① ベルトのゆるみの程度のチェック
    - ② グリースタンクを満タンにする。
  - (3) 潤滑油の点検(主ポンプ,減速機,ディーゼル機関)
    - ① 油面計により規定油量のチェック
    - ② ウイングポンプにてプライミング操作を行う。
  - (4) カップリングの点検ゴムリングが劣化していないかチェック
  - (5) 遠心クラッチの点検 切換レバーが『ON』の位置になっているかチェック
  - (6) ディーゼルエンジンの消音器の点検 ドレーンプラグにより溜り水の排水を行う。(及び内部発錆の程度の推察)
  - (7) グランド部の点検
    - ① 満水操作中にグランド部からの空気吸込のないことを確認 (例えば、タバコの煙等でチェック)
    - ② グランド部からの適量の漏水確認(連続的にポタポタ滴下する程度が良い。)
  - (8) 満水検知器の点検
    - ① 封水用及び吸気用電磁弁の単独「開・閉」作動確認
    - ② 真空ポンプの単独作動確認
    - ③ 主ポンプの満水状態の確認(検水計による目視又はランプ表示にて確認する。)



- 3) 補機類のチェック  $(図-2-4-(1)\sim(6))$ 
  - (1) 燃料移送ポンプ及び小出槽の点検 (図-2-4-(1), 詳細(2))
    - ① 燃料移送ポンプのカップリング手廻し及び単独操作による作動確認
    - ② 小出槽油面計による油量確認
    - ③ 配管の漏油チェック
  - (2) 空気圧縮機及び始動空気槽の点検 (図-2-4-(1), 詳細(3))
    - ① 空気圧縮機の単独操作による作動確認
    - ② 始動空気槽圧力の確認 (通常22~30kg/cmの範囲)
  - (3) 清水ポンプの点検 (図-2-4-(1), 詳細(4))
    - ① 清水ポンプのカップリング手廻し及び単独操作による締切圧力の確認
    - ② 清水槽内の水位及びボールタップの点検
    - ③ 市水道は断水していないかチェック
    - ④ 配管の漏れチェック
  - (4) 二次冷却水ポンプの点検 (図-2-4-(1), 詳細(5))
    - ① 二次冷却水ポンプのカップリング手廻し及び単独操作による締切圧力の確認
    - ② 原水取水口のゴミの状況及び原水槽内の水位確認
    - ③ 単独操作によるオートストレーナの作動確認
  - (5) 冷却水電動弁及びフロースイッチの点検(同上) 単独操作による「開・閉」及び「通水」確認
  - (6) 高架水槽及び膨張タンク (図-2-4-(1), 詳細(4))
    - ① 水槽水位の確認
    - ② 配管の漏れチェック
  - (7) 真空ポンプ及び補水槽の点検(図-2-4-(1), 詳細(6))
    - ① 真空ポンプのカップリング手廻し及び単独操作による作動確認
    - ② 真空計による真空度のチェック
    - ③ 補水槽水位及びボールタップの点検





| 全手動弁の開閉は適正か | 空気圧縮機は | 正常に動作しているか | 空気漏れ箇所はないか | パッキン取替・ボルト締直し | 圧力計により圧力スイッチが正常が確認 | 点検・修理「手動」にて充気

図-2-4(3) 始動空気系統




図-2-4(4) 清水系統




図-2-4(5) 二次冷却水系統




図-2-4(6) 真空系統

#### 2-3 臨時点検

地震が発生した場合,及び落雷,火災,暴風雨等においては,適宜判断し臨時点検を 実施する。

特に震度 $\mathbb{N}$  (表-2-1)以上の地震に見舞われた排水機場にあっては設備機器の他、 土木構造物や建屋構造物の各個所の被害状況調査とその報告が義務付けられている。

表-2-1 気象庁震度階級

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~ i i i i
階級	説 明 (gal)	参考事項	
0	無感 人体に感じないで地震計に記録されている程度。	つり下げ物のわずかに ゆれるのが目視された り、カタカタと音が聞 こえても体に揺れを感 じなければ無感である。	0
I	微感 静止している人や,特に地震に注意深い人だけに感じる程度の地震。 (0.8~2.5)	静かにしている場合に 揺れをわずかに感じ、 その時間も長くない。 立っていては感じない 場合が多い。	I TO SO TO S
П	軽感 大勢の人に 感じる程度 のもので、戸障子 がわずかに動くの がわかる程度の地 震。 (2.5~8.0)	つり下げ物が動くのが わかり、立っていても 揺れをわずかに感じる が、動いている場合に はほとんど感じない。 眠っていても目をさま すことがある。	
Ш	弱震 家戸障場が出れ、 京院場がでいる。 家戸ではいるでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	ちょだ、は、人とおいる。というに感じ、さい。これでは、まままない。これでは、いきままななない。とは、恐怖感のは、からの人に感じるが、ないないない。といる。というないが、ないないないが、ないないが、ないないない。というない。	
IV	中震すれた。 家がのははたにくでいる。 家がのははたにくでいる。 なのがあるいれた。 を必要した。 でのがのははたにくできる。 でのがのははたにくできる。 でのができる。 でのができる。 でのができる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。	眠っている人は飛び起き、恐怖感を覚える。電柱・立木なる。一般のがわかる。一般の家屋の瓦がずれるのがあっても、まだ被害らしいものではない。軽い目まいを覚える。	

V	れたり、煙突・石 垣などが破損する 程度の地震。		
VI		歩行はむずかしく, は わないと動けない。	VI
VII	激震 家屋の倒壊 が30%以上 に及び、山崩れ、 地割れ、断層など を生じる。 (400以上)		

(出典 自治省消防庁編『地震の心得』昭和57年)なお、表中galは参考値である。

主体となる点検内容は、排水機場設備に対しては、機器間を連結し血管の役割をしてシステムを構築している補助機器設備の配管(屋内外、埋設管)等の損傷に伴う洩れに関する点検や同様の役割を担っている直流電源、制御系統及び電力設備(特別高圧、高圧、低圧)の各種点検の他、天井クレーンの運転状況確認を実施することとしている。

なお、災害の程度によって点検の対象範囲を拡大し、コンクリート構造物のヒビ割れ、 水位低下、各機器基礎コンクリート及び基礎ボルトの緩み、配管のサポート等も点検の 対象となる。

さらには主ポンプ、主原動機及び動力伝達装置の芯出し狂いが懸念される場合もある。 この芯出し精度をチェックすることは、横軸ポンプの場合は簡単であるが、立軸ポンプ の場合は容易でない。従って、可久的速やかに運転を実施し、振動、騒音、及び軸受箱 他の温度を計測し、過去のデータとの比較検討によって状況変化の確認と将来の運転に 耐えられるか否かの判断をして、適切な処置を講ずることが望ましい。

尚、物の落下、転倒又は移動による災害を未然に防止する処置を日常的に講じておく ことが必要である。

# 3. 主ポンプ

羅 No. 1	解説①参照 除去堆積物は, 捨 土場所によっては, 「廃棄物の処理及び 清掃に関する法律( 昭和45年法律137)」		解説②及び 巻末解説1参照	解説②参照
処理の方針	ポンプの吸込ベルマウス付近は摺鉢状になっている場合が多い。なるべく広い範囲に亘って測定し、堆積等高線を描く。H≥ 0.7D程度になると性能に影響するので、早い目に堆積物を除去清掃した方がよい。	年点後と同様に堆積層の厚みを調 査し,原則として清掃を実施す る。	当該運転条件を見極め対処する。	
良否の判定方法 及 び 判 定 規 準	多くの場合,吸込水槽の底まで見通せないので,ポールなどで床面から堆積層までの距離を御定し,据付図面上から推積層の厚みを測定する。(H≥ 0.7Dが適正)		内水位を計測し、次の事項を 判断する。 ①主ポンプの運転が可能か ②締切り運転程度なら可能か ③小流量なら運転可能か	
点核条件	: ★	*	福	霍
2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ı	ပ	Z	ı
点後・整備周期と点後方法 に期点後 年 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	ı	၁	Σ	1
と臨時点格	١ .	1	1	
周 運転時点検	1	1	1	ы
は は は は は は は は は は は は は は	Z Z	1	Σ	1
検 場 点 検 非 出 水 期	l	1	ഥ	1
	1	1	ഥ	1
ロード梅中				
機を対象が	土砂の堆積		木位	
	吸入 動力 動力 動力 動力 動力 動力 動力 動力 動力 動力			

英一

- ケーシング

	在	1の 弁は開き放しが良い が、運転再開に備え て、弁が開放状態に ある旨、日につき易 い場所に注記する。 ただし、立軸ポンプ の場合は不要。		主解説④	側 解説④ 巻末解説2
	処理の方針	<b>水枝弁を開放し、ケーシング内の水をドレンパイプから抜く。</b>	開放状態にあれば、閉鎖する。	振動が異常の場合,外側軸受, 軸,カップリングの項を参照。	振動測定値が異常の場合は,外側軸受,主軸,カップリングの項を参照。
良否の判定方法	及び当に組織	特に寒冷地においては非出水 期に入った時点でケーシング 内部の水抜が完全に実施され たか確認する。	水抜弁の閉鎖を確認する。	管理運転時、異常な振動がないこと。(快適な回転で大きな振動を表じなければよい)	試運転時, 振動の大きさを計器で測定する。
ΠĘ	検 条 件	*	洭	<del>1</del>	4
、模力法 定期整備	い年整備		1	1	Z
こに使り法 応 定期整備	ら年整備	I	1		×
		1	I	1	1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	建転時点候	1	ഥ	1	1
新茶	年 点 検	10	ı	1	×
点候·整幅向别 定期点検 演	日出 水 期検非出水期	A	1	<b>⊕</b>	ı
		ı	ı	<b>⊕</b>	1
n –	~ 海 中				
<b>藤</b>	点検内容	水抜き弁 (横軸ポンプ)		板動	
点	点検項目	ケージング		1	

靴							
穫		卷末解説2			解說⑨		解說⑪
処理の方針		測定値異常の場合にはメーカーに 連絡する。	異常な発錆がみられる場合には, 錆を落し, 原因を確認する。	異常な発錆がみられる場合には, 錆を落し, 原因を確認する。	異常と判断されたらメーカーに連 絡する。	異常と判断されたら原因を調査し 補修する。	摩耗が許容値以上であれば,スリーブを交換する。
良否の判定方法 及 び	判定規準	各測定値が許容値以内である こと。	目視可能な範囲において異常 な発錆がないこと。	分解した際には、全体に亘って異常な発錆がないこと。	目視可能な範囲において摩耗 が見られないこと。	分解した際には、全体に亘っ て摩耗がないこと。	シャフトスリーブの摩耗を点検, 測定する。
	条件	关	*	*	*	*	*
三十二年 定期整備 5 10 年 年	黝簾	M	1	ပ	ı	ı	×
(本) (五) (五)	粉飾	M	1	ပ	ı	म	
といいます。	点 検	1	I	1	1	ı	I
開 運転出	片点検	1	ı		ı	1	1
権後年	点 検	Z	டி	1	田	1	I
点檢·整備周期と点檢方法 定期点檢 運 臨 定期整備 月点檢 年 転 時 5 10	出水期	Ī	1	1	1	ı	1
出一一	水 期	t	ı	ı	l		
ロード毎	中						
概	点檢內容	达出し (横軸ポンプ)	彩		桑		
屯	点検項目	畢		Δ			

瘙		解說⑤	解說⑤		解説④	解說⑥	
処理の方針		温度異常上昇の際にはメーカーに連絡する。	温度異常上昇の際にはメーカーに 連絡する。	異常な振動が感じられた際には, メーカーに連絡する。	異常な振動値が計測された際には メーカーに連絡する。	異常な場合は, 原因を調べ, 必要な処置を行う。	隙間の大きな場合には,部品を交換する。
良否の判定方法 及 び	判记规律	管理運転の際、運転しながら 軸受の温度上昇の状況を観察 し、異常な温度上昇がないこ と。 (許容温度上昇は手で触れて いることが出来る程度)	上記の月点検と同じ要領であるが、温度上昇の測定は温度 計を用いて計測する。	異常板動がないこと。 (指触で異状を感じなければよい)	管理運転の際、振動を振動計 を用いて計測する。	管理運転時、潤滑が正常に行 われていること。	分解により回転側との隙間を 測定する。 許容最大隙間は設計時の約2 倍までとする。
点 被	条 年	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	#	<del>1</del>	关
2. 横万法 定期整備 5 10	整備	ı	Z	1	Σ	ı	×
横切ら年	黝簾	1	Σ	1	Z	1	1
点後,整備周期と点核方法 定期 点核 運 臨 定期整備 月点核 年 帳 時 5 10 出 非 時 時 5 10	声 翰	1	1	ı	1	1	1
周運転時	点検	H	ı	H	1	1	1
点後・腕舗 に 期点後 旧 相点後 年 日 計 格 年 日 日 井 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	点 検	1	Σ	1	Σ	1	1
京瀬市田山京後・井田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	出水群	0	1	0		0	ı
原定比出	水期	<b>⊕</b>	1	<b>⊕</b>	1	0	1 .
ロード梅	中						
類 種	点檢內容	軸受温度		被		製	舞
ゼ	点検項目	外側軸受					

	W.			8		flのスリーフ マクス が放すること
	霍	解説の	解說®	解說⑧		ンと書いる名
	処理の方針	異常であれば、次を確認する。 ①ストップ弁が閉ってはいないか 閉っていれば全開にする。 ②空気溜り、固形物の詰りがない か。 ③注水電磁弁が不良でないか。	10年点検においては、原則として 新品と交換する。別の理由で定期 点検以外の時点で分解する時には、 測定の上、左記の基準で交換の要 否を判断し処置する。	特に部分的にえぐられているとき は, 左記以内であっても補修また は交換する。	不良の場合には掃除する。	注:この要領はゴム軸受及び横軸ポンプ用のスリーブ軸 受に対する基準を示すもので, セラミックス軸受に ついては, メーカーの取扱説明書を参照すること。
亚	及び、治治、治治、治・治・治・治・治・治・治・治・治・・・・・・・・・・・・・・	フローリレーが通水状態であること。	当初設計値の隙間の2~3倍を交換の目安とする。ゴムとシェルが剝離していないこと。	当初設計値の隙間の1.5~2.0 倍程度を交換の目安とする。 有害な傷,腐蝕がないこと。	潤滑水の流通状態が良く見え ること。	
点検	条 年	<b>栏</b> 朱	*	*	*	
法権の	计数律	E	×	Σ	ပ	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 手 5 10	· 年 整 確	E	I	T	ပ	
といい。	時 点 検	ı		ı	1	
期運	時点後	E	1		1	
確後年	点 筷	ш	1	ı	ပ	
点檢·整備 定期点檢 月点檢 年	非出水期	0	ı	ı	ı	
点檢· 定期点 月点檢	田木葉	0	1	1	ı	
ロード	梅中					
<b>整</b>	点檢内容	通水状况	摩耗(ゴム軸受)	摩託 (横軸ポンプ の水中軸受)	70-414	
点	点検項目	大 中 中 中 中		<b></b>		

	無	解說③		解說③		劣化の程度を点検, 記録し,以後の維持 管理の参考とする	劣化の程度を点検, 記録し,以後の維持 管理の参考とする
	処理の方針	温度異常上昇の際にはパッキンを緩め、更にはポンプを停止させてパッキンを詰め直す。	温度異常上昇の際には、パッキンを緩める。	漏れが多い場合には,適量の漏れ が保てるようにグランドパッキン グを増縮めする。	届れが多い場合には、適量の届れ が保てるようにグランドパッキン グを増締めする。	漏れが多い場合には、適量の漏れが安てるようにグランドバッキンがを増締めする。これが出来ない場合は、グランドバッキン様合は、グランドバッキングを交換する。	グランドパッキングを交換する。 漏れが多い場合には、適量の漏れ が保てるようにグランドパッキン グを増締めする。
<u> </u>	及び判定規準	運転の際に, 軸封部の温度が 異常に上昇しないこと。(触 れていることが出来る程度)	軸封部の温度が異常に上昇していないこと。	異常な漏れ量がないこと。 水滴の断続滴下,又は細い連 続的な糸状まで許容できる。	異常な漏れが発生していないこと。	整備後の試運転で異常な漏れが発生していないこと。	整備後の試運転で適量な漏れを保っていること。 で保っていること。 尚、グランドパッキング部からの空気の吸込に注意する。
点 検	条 生	<del></del>	#	#	8	<del></del>	#
法籍 5	3 年 整 備	н	T	स्र	1	1	×
定期整備	) 年 整 備	H	ı	ш	1	দ্য	1
と臨	時点検	1	1	I	1	ı	ı
調運	a 時点檢	1	H	ı	ਜ	1	ı
· 驗 衛 年	点 筷	Ħ	1	ы	1	1	1
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 に に 10	非出水期	0	1	0	Ī	1	ı
点像 月点物	出水期	0	1	0	1	I	1
п — <u>г</u>	梅卟	1_1					
整備	点檢内容	間度		對水圖		乳保	
点	点検項目	グランド パッキング				1	

そー ・ 主ポンプ ー フレキシブルカブリング

	寵	スパナを掛けて軽く ハンマーで増締めす る。	解談⊕
	処理の方針	カブリングボルトのナットの増締 めをする。 ボルトの発錆程度により交換する。	摩托等が多い場合には交換する。
良否の判定方法	当でなる。	カブリングボルトのナットが 緩んでいないこと。	ゴムリングが風化あるいは大きく摩威していないこと。
点 筷	条 年	*	*
法籍	2 年 整備	F	M
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 =	の年整備	H	M
と随	時点後	1	
理 運	松時点検	1	ı
傾传年	点 筷	H	ш
快快	非出水期	1	1
点定用	田大豆	ı	1
n − <u>≃</u>			
<b>海</b>	点検内容	締り具合	<b>磨</b>
点额	点検項目	フレキシブルカブリング	

1
4
K
, i
<ul><li>一 水中軸受用グリ・</li></ul>
軸級
五子
_
1
ンプ
モボンプ
主ポンプ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
••
<b>┣</b> : 主ポンプ

	垂桃		導油音や水中軸受内 のグリースの固化を 防止する。 解説①		解說①	解說①	解說①		解説①
	処理の方針		主ポンプとの駆動用ベルトを一時 的に外して,手動でグリースポン プを数十回まわして,グリースを 木中軸受に送り込む。	年点検と同様に処置する。ポンプ を分解した際には初期給油を充分 に行なう。	グリースポンプ内のグリースを新 しいグリースと交換する。	少ない場合には補給する。	弛み側が僅かに弧を描く程度に張る。 弾力がない時には,新品と交換する。	交換する。	弛んでいれば主ポンプを停止し、 張り直す。 また、グリースの状 態も点検し必要な場合にはメーカ 一へ連絡する。
良否の判定方法	及	判定規準				グリースポンプの中にグリースは規定以上あること。	異常に弛んでいないこと。		ベルトが弛んでいないこと, 異常な運転状況でないこと。
屯	検 全	#	洰	福	*	老	*		1
i 検方法 定期整備	2年:	強傷	1	ш	×	ı	1	×	1
		強備	1	田	×	1	1	×	
12 1		点 筷	1	l	1	1	1		1
通道		点核	1	1	I	田	1		田
点檢·整備定期点檢	件 和		띤	1	×	田	V		ы
後 型	月点検 出 注	· · ·	1		1	田	!	1	0
		<b>水 期</b>	1	l t	1	田		1	0
数		点檢内容	手動の給油		ゲリースポンプ 内のゲリース	更	駆動ベルト張力		運転状況
地		点検項目	水中軸受用 グリース ポンプ						
		1 \$		尶	唱				

良否の判定方法	及び処理の方針定規準	指針は零を指していること。 零を指していない時には交換する。解説の	交換する。	ゲージ配管に異常がないこと。異常があれば,交換する。	ポンプ停止状態で窒温を指示 指示が不良であれば交換する。 していること。	ゲージ配管に異常がないこと。異常があれば,交換する。	流体を流してフロースイッチ の作動の正常なこと。	流体を流してフロースイッチ の後点の導通が適正なこと。	交換する。
京 4 文	<b>家 徐 年</b> <u></u>	休指針は零る	*	休ゲージ配御中	休 ポンプ停止状態 していること。	休ゲージ配置中	休んで流しの作動の正	休 流体を流し の接点の導	*
定期整備	い年整備	ı	×	田	E	EJ.	ı	1	×
<b>東</b>	5年整備	1	×	घ	ম	ம	ı	W	1
	時点検	1	1	1	-	ŀ	1	1	1
1 1	転時点後	1	ı	I	1	-	1	1	1
京期 点検 田山谷 年	市 長 森	4	ı	田	ы	E	1	W (M)	ı
点 文·玻璃 自为 C 点 医 力 在 定期 整備 日 1 4 4 6 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	非出水期	1	1	1	ŀ	-	0	1	Ī
原压目	出水群	1	I	ı	1	ı	0	1	ı
1 - 2	- 梅 中								
整備	点檢内容	44年		配置	指示	配管	作動		
京	点檢項目	压力計			温度計		フロースイッチ		

- 満水検知器 :主ポンプ

の判定方法	及び 処理の方針 傭 先定規準	祭に、満水を検知で 検知しない場合は、異物や汚染で 作動が異常になっていないか調査 する。 接点関係の部分も異常がないか調 査する。	祭に,満水を検知で「清掃する。	祭に、満水を検知で 異常がなくても分解し、接点動作 など調整する。	異常がなくても,必要な消耗部品を交換をする。	祭に、満水を検知し 運転中に水が落ちた場合には、グ 満水が切れた場合に 著下しないこと。 ランドパッキング部からの空気の は、速やかに停止す 吸込が考えられる (グランドパッ ること。 キングの項を参照。)
良否の判定方法	海の	始動した際に,満水を検知できること。	始動した際に,満水を検知で きること。	始動した際に,満水を検知で きること。		<b>始動した際に、満木を検知し 始動後に落下しないこと。</b>
4度 2		#	*	*	X #	4
方間下	5.年整備2.年整備	1	<u> </u>	A -	<u> </u>	1
は、国	時点檢			- 1		1
	転時点検 時 点 格	स्र		1		E
图 多		1	- -			I I
点極·整備 定期点検 月点検 年	非出水期 点 檢	•	-	1	1	•
以基本	出水期	Φ				Φ
1 - 14	-	₩	ı	1	1	₩
編	点検内容	作動の確認				満水維持確認
点	点檢項目	満木検知器				
装 富	M #	ŧ	廰	ᄪ		

- - : 主ポンプ - 水中ポンプ

	稚		解說個	解認色	解説の盤にて実施	
	処理の方針	交換を考慮する。	浸水の可能性が考えられる場合に はポンプメーカーに連絡する。	メカニカルシール及び油を交換する。	絶縁低下の際にはメーカーに連絡 する。	摩耗等ある部品を交換する。
良否の判定方法	及び、海海に、海海		メカニカルシールの油部分へ の浸水の有無を配電盤の浸水 検知表示灯で確認する。		規定値以上であること。(法 定点検)	八年毎に分解点検する。 (法定点検)
TE SE	5 条 年	*	*	*	*	*
万羅	い年整備	×	ı	×	Σ	М
(板力法定期整備	ら年整備	I	1	×	Z	1
点核·整備周期と点核力法定期点 検 運 幅 定期整備日本	時点後	1	1	1	ı	
画	転時点檢	I	1	1	1	
<b>新</b> 徐 年		ŀ	田	1	Z	1
京飯·整備 定期点檢 日占格 在	非出水期	1	1	1	1	
原定品	出水期	1	1	ı	1	I
n – 2	梅中					
検 整 備	点檢內容	軸受	メカニカルシール 部分への浸水		絶縁抵抗	電動機本体
祇	点檢項目	ポンプ			電動機	

表- - : 主ポンプ - 全般

₩	
<b>*</b> §	
<b>海</b>	
度否の判定方法 処理の方針 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地	
0	
良否の判定方法 及び 及び 及び の部分について今までの運転で感じられなかったような 異常音がないこと。 ①ポンプ内の流水部分吸込側吸込側医力側 塗装の剝離や劣化のないこと	
点 核 条 年 中	
法職 口年整備 S 田	
後期に年整備の田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	
とことは、後に、後に、	
周 運転時点後 S 一	
職を 住 点 後 Q	
様 様 様 は 様 様 様 年 は 様 年 は 様 は は は は は は は は は は は は は	
ローテ権心	
海 神	
\$86	
が を が を を を を を を を を を を を を を	

#### 〔主ポンプ解説〕

#### 解説(1) 吸水槽の土砂堆積程度(図-3-1(1))

水の透明度が良ければ、目視によりおよその堆積程度が判別出来るが、大体は水槽の底まで見通せないので、「ポール」または「竿」あるいは「下げ振り」を用意し、床から堆積層迄の距離を出し、据付図面上で層厚を推定する。この際、ポンプの吸込ラッパ管付近は、前回の運転によって、摺鉢状になっていることが多いので、なるべく広い区域にわたって測定し、堆積等高線を推定する。

しかし、立軸ポンプではポンプの据付形態から上記のようには原則として測定出来ない状態であり、又、横軸ポンプでも実情を正しく把握出来るような測定をすることは困難なことが多い。このため、事前の処置方法を確認しておくものとする。 $H \le 0.7D$ 程度になると、性能に影響が出てくるが、有効に推定が困難であることを考慮すれば、早い機会に清掃を行なうようにした方が良い。

排水機の場合、ポンプ運転に支障を来たすのは、砂によるポンプ内部の摩耗よりもビニール布、木材、鉄筋或は枯草などによる羽根車の閉塞、欠損事故が多いので吸込槽のみならず、導水路の清掃を行なうことが非常に効果的である。

# 解説② 運転前の吸水位のチェック, 水路のチェック

- (1) 運転に際しては、ポンプの始動前に吸込側及び吐出し側の水路を点検し、釣り人や子供が水流に巻込まれないように、安全を確認した上で、ポンプの運転を行なう必要がある。
- (2) ポンプ場として運転可能の規定水位が決っているので、始動の前に、吸水位が規定水位以上あることを確認する。 (図-3-2(2)) なお、このためには、あらかじめ量水標を設置しておくことが望ましい。
- (3) 点検時の管理運転などの場合に、吸水位が規定水位以下にある場合には、吐出し弁の 開度調整などにより吐出し量を調整し、水位の急激な低下や渦などにより空気の巻き込 みが発生しないよう注意しながら運転することもできる。
- (4) ポンプの計画揚程に対し、その時点の実揚程が低い場合など、主ポンプの連続運転に 不安がある場合には連続運転が可能か、小水量運転なら可能か、締切り運転程度なら可




図-3-1(1) 土砂の堆積と吸込形状




図-3-1(2) 吸込槽の水位

能かなどを判断(巻末解説1)し、対処する。

なお、小水量運転や締切り運転の際には、長時間の運転は避けなければならないし、又、 管内クーラーが使用されている場合には、ポンプの吐出し量が少ないことからの二次冷 却水不足の問題があり、一次冷却水の温度上昇に留意しなければならない。

ここで、横軸軸流ポンプは締切り運転が出来ないので注意する。

# 解説③ 吐出配管が吐出水槽の壁を 貫通する部分のチェック

吐出配管が吐出水槽の壁を貫通する部分を通って,吐出水槽外へ漏水すると,この漏れた水により,吐出配管回りの土砂が洗い流されて,その結 \* 果,配管などの不等沈下を招く。

従って、(吐出水槽内の排水の問題があり、困難な場合があるが)10年に一度程度はこの部分をチェックし、異常がないかを確認することが望ましい。




図-3-2 吐出槽の点検

\* その他、種々の原因で、埋設吐出管が異状に沈下して、可撓継手に支障が起きているかもしれないので、管の内部に入り点検する。

#### 解説4)振動の測定


点検指示記号Mは、振動計によってポンプ軸受部の振動を測定する。

振動の測定は横軸ポンプの場合には外軸受付近、立軸ポンプは減速装置のスラスト軸受付近を重点的に行なう。ポンプ仕様点付近での運転時の振幅の参考基準値を図-3-3に示す。なお、図-3-3では振動の判定基準を三つの範囲に分割して示している。

即ち,「問題なく運転して良い範囲」「運転はして良いが、早急に振動を減少させるよう 修理が必要な範囲」「絶対に運転してはいけない範囲」であり、特に「運転はして良いが、 早急に振動を減少させるよう修理が必要な範囲」においては、その範囲の中でも上限に近 い振動状態では修理の緊急性が高いので、この範囲に振動状態が入って来れば、修理を急 ぐべきである。

なお、JIS B 8301にも振動の参考判定基準値が示されているが、これはポンプ工場試験

や現地据付直後の試運転の際の参考判定基準であるので、現実の振動の経時的変化を考えた場合の判定は図-3-3によることとする。



注:点線は JIS B 8301 に示されている参考振動基準値である

【注:西独VDI 2056 Grupe G 及びISO/TC108/WGl Draft Proposalを参考にした】 図-3-3 主ポンプの振動の程度

#### 解説⑤ 外軸受温度

軸受温度は数分或いは十分間程度の運転時間では飽和状態まで温度は上昇しないが、上 昇の傾向管理値としては比較の対象となるので温度測定を行なうものとする(むしろ不具 合のある軸受は始動後短時間での温度上昇を示す場合が多い)。

温度測定の終了後、斜流ポンプは吐出し弁を閉じ停止する。停止後は、電気回路を正常な状態に戻し、普通点検と同様に防錆処置を行ない、潤滑油、グリース等は補給して置く。 温度上昇の異常(過熱)は、表-3-1のような原因、処置が考えられる。

表-3-1 軸受過熱と措置

故障	原	因	応	急	措	置	恒	久	措	置
#4	軸芯の狂い	`	•••••				芯のは	出し直	直し	
軸	グリースの	詰め過ぎ	適正量	1に	す					
受	給油不足		給油する			給油する				
過	潤滑油劣化		全部新しい油と交換							
熱	軸受損傷					メーカーにて修理		<b>達理</b>		

軸受の温度上昇許容値は JIS B 8301 によれば表-3-2(1)の通りである。温度の測定はポンプ附属の温度計を読み取るか棒状温度計をパテなどで軸受ケーシングに取付けて測定するか、或いは手で軸受ケーシングに触れて概略の温度を感じ取るかしてチェックする。手で軸受ケーシングに触れた場合の温度チェックの目安を表-3-2(2)に示す。

表-3-2(1) 軸受許容最高温度及び許容温度上昇

	(周囲温度40℃」	温度上昇℃(k) 以下の場合。ただし, ・上回ってはならない。)	許容最高温度℃			
	軸受表面にお メタル温度計感温部		軸受表面にお	メタル温度計 感温部を挿入	排油温度	
`	いて	を挿入測定した場合	いて	測定した場合		
自然冷却云	40	45	75	80		
普通潤滑剂		40	10	00		
自然冷却云	55	60	90	95	_	
耐熱性潤滑液				00		
水冷云	_	協定による	_	80	_	
強制潤滑式普通潤清油	_	_	75	80	80	

表-3-2(2) 軸受ケーシングの温度の程度

表面温度	感じ	摘要
40°C	やや温かい	ぬくみを感じる程度
45°C	温かい	手を触れているとポカポカ温かみを感じる
50°C	やや熱い	じっと触れていると手の平が赤くなる
60°C	熱い	3~4秒手を触れていられる
70°C	非常に熱い	指一本で3秒程度触れていられる
80°C	非常に熱い	指一本で1秒程度触れていられる

【出典:日本工業出版・ポンプニューハンドブック】

表-3-2 (2)において一般の軸受は50  $\circ$  は要注意、70  $\circ$  以上では異常と判断した方がよい。

#### 解説6 軸受の潤滑状態確認

横軸ポンプで滑り軸受を使用しているポンプは、オイルリングが回っているかを確認する。又、水中軸受のグリースポンプが正常に作動しているかを確認する。

立軸ポンプで水潤滑方式のものは、フローリレーにより正常な通水がなされていること を確認する。

# 解説(7) 冷却水及び注水系

水中軸受の通水状況は次の手順による。

- (1) 冷却水槽の水位を計測しておく。
- (2) 連動 単独切替開閉器を「単独」側として冷却水(注水)ポンプを起動し、各部への 通水状態と通水量の確認を行なう。この際、各ポンプは附属している冷却水電磁弁(或い は電動弁)を開放するが、シーケンスによっては連動以外には開かぬような場合もあるの で、手順について事前にメーカーと協議しておくことが必要である。
- (3) 各部に通水されていることを確認してから、通水量の調節を行なう。
- (4) フローリレーのついている系統(ディーゼル機関、減速装置の冷却水、立軸ポンプの 潤滑水等)は、徐々に入口弁を閉じ、フローリレーが作動するまで絞り込む。次に徐々に 開いて行き、フローリレーが復帰する位置を見付け、マークペン等でその時の弁の位置で 開度をセットする。

立軸ポンプで、ゴム軸受を有するものは、手回しでポンプ回転部のチェックを行なう時でも、ゴム軸受まわりの注水は上記の開度セットを行なう手順により通水を実施した後、 手回しを行なうこと。たとえ、手回しでも通水して(潤滑)いないとゴム軸受が焼損する 場合があるので注意を要する。

#### 解説(8) 軸受の摩耗

軸受の摩耗の程度を判定する目安を表-3-3に示す。

項目	判 定	処 置
水中軸受。(横軸ポンプ用)	シャフトとの隙間が当初の設計 値の1.5倍~2.0倍程度を交換の 目安とする。 有害な傷,腐蝕がないこと	特に部分的にえぐられていると きは左記の範囲以内であっても 手直しが必要である。
水中軸受 (ゴム軸受)	シャフトとの隙間が当初の設計 値の2.0倍~3.0倍程度を交換の 目安とする。	ゴムとシェルが剝離していたら, 左記の範囲以内であっても手直 しが必要である。

表-3-3 水中軸受の摩耗の判定

なお、参考のために、ゴム軸受及び横軸ポンプ用水中軸受の摩耗限度の値の目安を表-3-4に示す。但し、これは、あくまでも参考値であり、メーカーにより、許容限度は相違するので、最終的な判定はメーカーと協議することが必要である。

尚、ポンプの運転状態(漏れ、振動、異音、発熱など)により継続使用が可能であったり、或いは、ここで述べる限度以内でも継続使用が危険なことがあるので、そのときの運転状態を十分観察して最終的な判定を考慮しなければならないが、排水機場のポンプは摩耗限度に近ければ、あらかじめ補修あるいは軸受交換を行っておくべきである。

(1)【ゴム軸受】単位mm 表-3-4 軸受の隙間限度(隙間は直径での値を示す)

軸径	50	80	100	120	150
隙間限度	0.75~1.20	0.95~1.50	1. 10~1. 70	1. 20~1. 90	1. 45~2. 10
軸径	200	220	250	280	300
隙間限度	1.80~2.60	1. 90~2. 80	2. 10~3. 10	2, 30~3, 30	2, 50~3, 50

【各メーカーの設計基準値を参考とした】

#### (2)【横軸ポンプ用水中軸受】単位mm

軸径	30以下	30を2250以下	50をこえ80以下	80を2120以下
隨間限度	0. 08~0. 20	0. 10~0. 24	0.14~0.32	0.18~0.36
軸径	120をは180以下	180をこえ250以下		
隙間限度	0. 20~0. 44	0. 30~0. 52		

【注:ポンプニューハンドブックのデータを参考とした】

#### 解説⑨ グランドパッキングの取扱

#### (1) グランドパッキング部の温度上昇

グランドパッキング部の温度のチェックは指触で行なう。場所はグランドかグランドパッキング付近のケーシング表面を手で触ってチェックする。感じとしては冷たいか暖かい程度なら良く、熱いと感じたらグランドパッキングを一度抜いて、詰め直した方が良い。

#### (2) グランドパッキング部分からの漏れ量

外部へグランドパッキングから漏れている量は、水滴が断続して落ちる程度か、細い糸 状になる程度までが良好で、棒状になったり、飛散するような状態では漏れが多過ぎるの で調整が必要である。

調整のためには、グランドパッキングの増し締めを行なうが、一回の増し締めはグランドナット一回転程度にとどめるようにし、その場合も、片締めしないように約1/6 回転 (約60度) 程度づつ、左右のナットを交替に締めて行く。この時、及びその後は、適正な漏水量においてグランドパッキング廻りの温度上昇も適正であるか温度を指触で確認する。




図-3-4 グランドパッキングの状態

なお、グランドパッキングの漏れ量が異常に多い場合の要因の一つとして、シャフトスリープの過大な摩耗がある場合があるので、必要と感じたら、グランドパッキングを抜いて、ハッキクングボックスを覗いてシャフトスリーブの摩耗をチェックする。シャフトスリーブの許容摩耗量は直径の3%程度(半径で1.5%)と考えて良い。

#### 解説⑩ カプリングの点検

種々の形式のカプリングが使用されているが、ここでは、最も一般的に使用されている フランジ形たわみ軸継手について示す。(その他の形式の軸継手については各カプリング メーカーの取扱説明書を参照。)

カプリングのゴムリングは長期間の使用により摩耗したり、あるいは気温、日光、湿度 などの影響で劣化、脆くなったりする。

五年整備、十年整備にはゴムリング部の摩耗を測定するが、その時の許容摩耗量についてはゴムリングの厚み {(外径-内径) ÷ 2} が当初の約85%以下になれば、取替える方が安全である。また、ゴムリングは高価な部品ではないので、五年整備、十年整備の際には、測定を省略して新品と交換することも考えて良い。




図-3-5 フランジ形たわみ軸継手の例




図-3-6 水中軸受用グリースポンプの例

#### 解説(11) 水中軸受用自動グリースポンプ

- 1) 運転前の点検
- (1) 油脂の補給:グリースポンプのタンクの中のグリースの量を点検し、少なくなっていれば補給する。補給は、詰め込むようにするなどの特別な注意事項はなく、適宜、補給すれば良い。
- (2) ベルトの張り具合:緩み側が僅かに弧を描く程度に張っていることを確認する。
- 2) 運転中の点検

運転中にグリースポンプのベルトがスリップしていないことを目視(又は聴覚)で 確認する。

#### 解説① 計器類の点検

- (1) ゲージ類の破損や狂いは実際に圧力をかけてみないと、正常に作動するか否かが判らないが、0点が狂っている場合には、おおむね取替えた方が良い。
- (2) オイルゲージ類は、しばしば付着物によって見難くなり、実際の油面を誤認したりする場合が多いので、簡単に清掃出来るものは、その都度行なう。
- (3) チエーン式(或いは、ワイヤー式)の水位計は機械的な引っかかりを起すことがあるので、チェーン(或いは、ワイヤー)を手繰って数回上下させ、引っかかり等を感じずかつ指度が正常に振れることを確認する。

# 解説(3) 真空ポンプ運転の際の吐出し管末端の必要水没深さ

横軸ポンプの始動に必要な、呼水のために真空ポンプを運転する際には、吐出し管の末端が水没していることを確認しなければならない。水没していない場合、あるいは水没深さが少ない場合には、真空ポンプによる呼水が不可能になるので注意しなければならない。

なお、横軸斜流ポンプでもこの水没深さは守る方が望ましく、更に、立軸ポンプの場合 においてもポンプが良好なサイフォン状態の下で本来の性能を発揮し、運転するにもこの 水没深さはあった方が望ましい。

この水没深さの目安を表-3-5に示す。

表-3-5 吐出管の水没深さの目安

逆流防止弁口径mm	最小必要水没深さ㎜	逆流防止弁口径㎜	最小必要水没深さ㎜
800	300	1650	400
900	300	1800	500
1000	300	2000	500
1200	300	1800×2600	500
1350	400	2000×2900	500
1500	400		

#### 解説(4) 水中ポンプのメカニカルシール部への浸水

水中ポンプのメカニカルシールは電動機への揚水の侵入を防止する重要な部品であり、 通常は目視できない部分であるので、五年整備、十年整備などの分解点検時にはメカニカ ルシールを新品と交換する方が良い。

通常,水中ポンプには浸水を検知する浸水検知器が付属しているので,万一,浸水が発生した際には、配電盤の故障表示ランプにより確認することが出来る。但し、出力の小さな水中電動機においては、浸水検知器が付属していないこともあるので注意を要する。

#### 解説① 水中ポンプの絶縁抵抗


水中ポンプは長期間の使用や揚水の侵入などによる絶縁の劣化の可能性がある。通常、 低圧の水中電動機では絶縁度が 1.0MΩを下回った場合にはメーカーと連絡の上、適切な 処置が必要となる。

#### 解説16 満水検知器

満水検知器には電極を使用するもの、フロートを使用するもの等幾つかの種類の構造が ある。その例を図-3-7に示す。

# 解説① ポンプの運転中の異常音と騒音

ポンプの異常音と振動は次のような部分から発生する。運転中に今までなかったような 異常と感じられる音が聞かれる場合には適切な処置が必要となる。






図-3-7 満水検知器の構造の例

- a. キャビテーション騒音
- b. 羽根車に異物を吸込んだ場合の異常音……この場合には振動を伴うことが多い。
- c. 芯出しの狂いによる異常音……この場合には振動を伴うことが多い。
- d. 軸継手の部品損傷による異常音
- e. 軸受の損傷による異常音
- f. 危険速度に近接した回転数での運転による振動過大

これらの部分の音や振動に注意し、異常と感じられた場合の応急処置と恒久処置について表-3-6に示す。

表-3-6 ポンプの異常音と振動の処置

故障	原	因	応 急 処 置	恒久処置
	羽根車の一部が閉塞	している	一旦停止し、再始動してみる	分解, 清掃する
異	吐出し量過少		「吐出し弁半開」なら開く	
常	軸芯の狂い		*****	芯の出し直し
音	空気の混入キャビテ	ーション	吐出し弁を徐々に閉じる	•••••
٤	<b>分服人生症在</b>		回転数可変の場合に起る	異状回転の原因を
騒	危険速度付近		正常な速度とする	調べ修復する
音	軸受損傷		•••••	メーカーにて修理
	カプリングゴムの損	傷	停止して予備品と交換	

# 4. 動力伝達装置4-1 減速機

			п	点卷	ADV	点検・整備周期と点検方法	期と	点極	方法	#Œ				
	点	後 整 備	-	定期	祇	徽	)#	和到	定期整備	糎	良否の判定方法			
			٠٠.	月点検	_	#		E L	2	徽				
			梅	H	*			42			及び	処理の方針	無	析
	点検項目	点檢內容	파	¥		框		点		₩	\$ 9 1			
					¥		<b>4</b>	#	#		判定规单			
				華	華	歓		極		世				
1	オイルシール	洩れ		@	0	田		1	<u>स</u>	#	洩れていないこと。	漏れが著しくなれば交換する。	解脱①	
				1	1	1		'	×	*		交換する。		
麗	潤滑油			田	田	ш	ш			温	指定の油面であること。 油洩れしていないこと。	不足あれば補給する。	解說②	
					1	1	<u> </u>	^	X	*		交換する。		
	•	通		ı	1	O		+		*	変質していないこと。	変質が著しければ交換する。	解說③	
					1	1		1	X	*		交換する。		
		压力		0	0	田	田	1	田田	#	規定範囲内(圧力計)である こと。	範囲外であれば調整する。	解說④	
		温度		0	0	EL	田	1	EI EI	#	規定値以内(温度計)である こと。	範囲外であれば原因調査する。	解説⑤	
製	<b>圏滑油ポンプ</b>	岩田		Ø	Ø	S	S	1	S	1	異常音,異常振動がないこと。	異常であれば安全弁の調査調整吸 込系統の調査調整。ポンプの分解 点検を行う。	解說⑥	
		リリーフ弁		1	1	1	<u> </u>	1	- V	#	設定圧通り正常に動作すること。	異常であれば原因調査する。	解説①	
					1	1	<u> </u>		M -	*	設定圧通り正常に動作すること。 と。 シート面が正常であること。	分解点後、清掃、調整する。	解設①	
		本体		1	ī	田	<u> </u>	1	田田	1	軸受部温度が異常高でないこと。	異常であれば原因調査する。		
一是	油濾過器	内部清掃		ı	ı	ပ	1	1	၁	*	異物の混入、目詰りがないこと。	清掃する。		
1	排	争った		Ĺ	[1	(T	ſz	(±	[I	-8	当番セート いたい・フ	温れよれば補格キナけ芯機する。		

0:品質検査

表一 二 減速機 一 冷却水系統

(海水混入時) 解說® 解說⑧ 漏れ、腐食等著しければ交換する。 漏れあれば補修または交換する。 範囲外であれば原因調査する。 規定以上であれば交換する。 腐食が著しければ交換する。 \* 五 6 交換を考慮する。 畑 清掃する。 以 規定範囲内(圧力計)である こと。 規定以上に消耗していないこ 洩れていないこと。 腐食,劣化で減肉してい如だ。 腐食で減肉していないこと。 錆発生で内径縮小していかだ。 目視出来ること。 フラップの動き正常であるに。 良否の判定方法 典 水洩れのないこと。 戡 ä 皮 足 型 休中 \* 失 # \* \* -失 冬 世 点検・整備周期と点検方法 定期整備 い年整備 8 ပ ١ × ш H  $\Xi$ ı 5年整備 ≥ M O 田 田 业 业 ł ī 1 ١ ١ 1 田 運転時点検 ١ ı 田 ì ш 1 定期点検 月点検 日 11 ပ ١ ы ١ 検 H 田 İ 非出水期 4 0 ١ ı 1 ı ı 丑 × 華 0 1 1 Ī ١ 0 ı ード梅中 腐食劣化 (11/1/1) 防蝕亜鉛の消耗 点檢內容 フローサイト 腐食 (内部) 靊 #  $\overline{+}$ 翻 度 Ш 検 点檢項目 順 油冷却器 冷却水 뻴 닖 # ¥ M Ŀ 퍾 米 泯

表 - : 减速機 - 本 4

			棄				解說⑩		解説①		1 解說@	巻末解説		
			処理の方針				異常であれば原因調査する。	異常あれば部品交換する。	異常であれば原因調査する。	異常であれば部品交換する。	許容値外 (または近い) であれば 交換する。	異常であればメーカに連絡する。		
1	良否の判定方法		及な		東京	4	手で触われる程度であること。	周囲温度+40℃以下であること。過去の点検値と大幅な変化がないこと。	異常振動、異常音がないこと。	異常振動、異常音がないこと。	軸受ギャップが許容値以内で あること。	異常摩耗、発錆がないこと。		
TĘ.	:	樊		<b>₹</b>	+	#	#	1	#	1	*	*	关	
Ħ	定期整備	2	Ħ	+	翻	鑩	1	Σ	T	Σ	Z	I	Z	
<b>後</b>	定期	ĸ	Æ	+	整	寚	I	Z	1	M	ı	ப	1	
-V	膃		盐		榧	徴	I	I	1	1	ı	ı		
頭	刪	1	ž #	F	抓	筷	Н	1	Н	1	1	1	ı	
<b>建</b>	後 1	Ħ		400	{	徽	1	×	ı	×	1	1	1	
点検・整備周期と点検方法	定期点検	月点檢	#	#	¥	推	<b>⊕</b>	1	0	. 1	1	Ī	ı	
THE PERSON NAMED IN	田田	Яĸ	丑		¥	五	0	1	0	1	1	I	1	
П	- :	24	梅	卟										
	後離				点検内容		温度		板動		摩耗	摩莊		
	#E			×	点検項目	*	本	<b>Æ</b>	圏	森	* *	粗		

- - : 減速機

- 多板クラッチ

			筆				解說如			解說①		解說也	解說③	解說①		解說⑥	解說⑥	解說(4	
			処理の方針				異常であれば原因調査する。	異常あれば交換する。		異常であれば原因究明する。		許容値外 (または近い) であれば 交換する。	正常でなければ調査または部品交換する。	正常でなければ調査または部品交換する	× 000	0	異常であれは原因調査する。	範囲外であれば調整または部品交換する。	漏れあれば補修または交換する。
	良否の判定方法		及び		当 字 苗 礁	f F	手で触われる程度であること。	周囲温度+40℃以下であるこ	と。 過去の運転時と大幅な変化が ないこと。	異常板動,異音がないこと。		軸受ギャップが許容値以内で あること。	作動が正常であること。 スベリ等の異常がないこと。	設定圧通り正常に動作すること。	設定圧通り正常に動作すること。シート面が正常であること。	軸受部温度が異常高でない。と。異常であれは原因調査する	異常音がないこと。	規定範囲内(圧力計)である こと。	油洩れしていないこと。
<u>4</u> [[		徽	1	**		#	<del>-</del>	1		#	#	*	揺	#	*	1	1	#	籗
)(法	定期整備	5	3 #	+ 1	¥	羅	1	×		1	M	Z	Ω	1	*	ы	တ	டி	田
(英)	定期	ĸ	о <b>Я</b>	+ 1	al H	羅	1	Σ		1	M	ı	Ω	⋖	1	ы	S	田	ഥ
N N	12	1	些	1	Œ	梨	1	1		ı	1	1	ı	1	1	1	1	1	田
同期	媈	11	14 4	<u> </u>	Œ	徽	Ħ	1		王	1	1	Ω	1	1	1	S	田	田
服	徽	併		抓		\$	1 2	Z		ı	Σ	1	Ω	1	1	田	S	田	田
点検・整備周期と点検万法	五点	月点検	#	#	¥	、 粗	0	1		H		1	0	1	ı		Ø	0	0
Ŭ.	定類	A	-33	H	<del>\</del>	#	0	1		H	<u> </u>	1	0	1	1	1	Ø	0	0
П	_	۲.	梅	中						ļ						_			_
	後 縣 鋪			4	京極内や		<b>酒</b>			板動		奉	在動	リリーフ弁		本	村田	压力	百二年
	点			1	点模項目		事 承						クラッチ	作動油ポンプ					

一 : 減速機 一 軸継手, 計器

	の方針	劣化等著しければ変換する。		0	異常であれば原因調査し,必要に より交換する。	交換する。	調整または交換する。		漏れあれば補修または交換する。	
	<b>必</b>	劣化等著しけ	交換する。	増締めをする。	異常であれば馬 より交換する。	異常があれば交換する。	不正であれば	交換する。	漏れあれば補	
良否の判定方法	及び判定規準	ゴムリングが摩耗あるいは劣化していないこと。		ボルトが緩んでいないこと。	他の温度計の値と関連性があ ること。	ゲーツ配管に異常がないか確 認する。	圧力計が零点を指示していると。不正であれば調整または交換する。		洩れていないこと。	
证 \$	休 生	*	关	*	福	福	福	*	<del>1</del>	
近 確	い年整備	1	Σ	F	田	8	1	×	ш	
点核·验備周期と点核力法 定期点検 運 幅 定期整備 日占格 在	ら年整備	1	×	₽	E	M	1	×	<b>ப</b>	
U BE	時点檢	- 1	ı	Ī	1	ı	i	ı	1	
一	転時点検	ı	ı	1	1	1	1	1	ı	
( )	点検	臼	ł	F	ы	ы	V	1	E	
京教·溶舗 定期点検 日占給 年	非出水期	1	ı	1	ı	1	1	1	1	
京司	田木野	ı	1	1	1	1	1		ı	
n – =										
後 整 備	点檢內容	奉		権め具合	指示	価	<b>零指針</b>		御	
点	点検項目	軸継手			温度計		压力計			

表 - ・ 減速機 - その他

	種	解說例	(M)は導通チェック		解說低	(M)は導通チェック					
The state of the s	処理の方針	正常でなければ調整または交換する。	正常でなければ交換する。	交換する。	異常と認めれば分解スケール除去 する。	正常でなければ交換する。	分解、スケール除去する。	交換する。	異常でなければ原因調査する。	清掃する。 部分的補修等を行う。	
良否の判定方法	及び判定規準	正常に動作すること。	接続部に緩みがないこと。 正常に導通すること。		正常に動作する。	接続部に緩みがないこと。 正常に導通すること。	スケール等の付着がないこと。分解,スケール除去する。		異常音がないこと。	汚れが付着していないこと。 塗装のハクリがないこと。	
点 検	条 年	1	塩	*	<del>1</del>	福	*	*	#	*	
光樓 5	3 年 整備	ı	ı	×	1	ı	1	×	S	ъ	
点後・整備周期と点後方法 定期点後 運 臨 定期整備 月点後 年 三	つ年整備	ı	M	1	ı	Ī	×	1	S	ഥ	
と京	時点検	1	1	1	ı	1	1	1	١	l	
明運	b 時 点 検	1	1	1	1	1	1	1	ı	ļ.	
強後年	点 筷	ங	<b>\(\varepsilon\)</b>	1	1	<u> </u>	×	1	S	ı	
後点を	非出水期	0	1	ı	<b>@</b>	ı	ı	1	Ø	1	
京市	出水期	0	1	t	<b>@</b>	1	ı	1	Ø	1	
n − ⊼	梅卟										
機工	点検内容	作動			6 9				扣	<b>₩</b>	
点	点検項目	圧力スイッチ			フロースイッチ				会器		
装置	区分			*		0		割			

## 〔減速機解説〕

### 解説(1) オイルシール

主軸貫通部のシール方式として、オイルシール方式とラビリンス方式がある。

オイルシール方式の場合で油洩れが生じた時には、オイルシールの摩耗、劣化が著しい 結果なので交換が必要となる。




図-4-1 オイルシールの方式

# 解説② 潤滑油量

- (1) オイルゲージを目視し油面が指定の油面範囲内であることを確認する。
- (2) 不足していたらオイルゲージの規定の目盛り(赤線)のところまで注油する。
- (3) 注油の潤滑油は推奨銘柄品を使用する。 (表-4-1参考)
- (4) 油洩れ箇所が無いか確認する。




図-4-2 潤滑油 (オイル) ゲージ

### 解説③ 潤滑油の質

- (1) 運転前には水が混入していないか必ず確認する。
- (2) 設備完成時の最初に給油した潤滑油は1年後または750時間稼動後に全量交換する。 その後は年1回の割合で検査を行い、変質等著しければ交換を考慮する。検査は、オイルメーカへ約1ℓを送って検査成績表と処方を受け取る。




図-4-3 潤滑油の抜き取り検査

(3) 潤滑油は上質の鉱物油を使用する。

標準的な適用潤滑油種を表-4-1に示すが、機種等により異るので、石油会社別の 推奨銘柄も含めて、取扱説明書に示されているものが良い。

機種	潤 滑 油 種	備考
HAL 42 4.4	JIS K2219	ギヤ用
減速機	ギヤ油工業用 2 種ISO VG68又は VG100	2種3号相当品
湿式油圧多板クラッチ	JIS K2213	添加タービン油
内蔵式減速機	タービン油 2 種 ISO VG 68	#180相当品
複合減速機	同上	同上

表-4-1 减速機用潤滑油(参考)

# 解説4 潤滑油の圧力

- 1) 給油圧力の確認
- (1) 給油圧力が規定範囲内であること、圧力計の振れが少ないことを圧力計で確認する。
- (2) 停止時の圧力計の指示値(零点)を確認しておくこと。
- (3) 給油圧力(圧力計)は、油の粘度(及び関連する周囲温度)により変化するので、始動から十分機器がなじむまでの経時変化を確認するものとする。特に、冬期には作動は正常でも、圧力計の値が5~6kgf/cm程度になる場合がある。




図-4-4 減速機潤滑油油圧

#### 2) 潤滑油圧力低下

(1) 潤滑油圧力が低下した時は、運転を停止し、原因と考えられる箇所を調査する。 調査ポイントは図-4-5に示すとおりである。




図-4-5 減速機潤滑油の圧力異常(低下)の調査ポイント

#### 3) 給油圧力上昇


運転中に給油圧が急激に上昇した時は、運転を停止して次の項目に対し原因を調査(詳しくは当該取扱い説明書参照。) する。

- (1) 指定以外の粘度の高い潤滑油を使用すれば抵抗が大となり圧力が高くなる。この場合は指定の油にとりかえる。
- (2) 配管中に異物を混入すると給油圧が上昇する。混入が認められれば異物を除去(原因を含め)する。
- (3) 圧力計が不良のときには正常な圧力を誤認する事がある。したがって、圧力計を新品と取替えてみる。
- (4) 起動時は、油の粘度が高いため抵抗が増大し、圧力計の読みが 4~5 kgf/cm²程度まで上昇することがある。しかし、この場合には運転時間の経過とともに粘度もさがり、正常圧力となるので、注意しながら運転を継続する。尚、この現象は機種等により異るので、従来からの記録と照合してみると共に、各機種毎に記録しておくこと。
- (5) 圧力上昇の関連注意事項として、潤滑油ポンプに安全弁が内蔵されているものでは、ポンプの吐出し圧が安全弁の作動圧以上に上昇すると安全弁から吐出(リリーフ) すため、軸受への給油量が減少する一方、ポンプ内部で油が無駄に循環し油の温度は上昇する。これが原因で、軸受や歯当り面の焼付をおこすので、安全弁の設定圧の調整及びリークには十分留意すること。

# 解説⑤ 潤滑油の温度

1) 潤滑油温度の確認

減速機のオイルタンク内での潤滑油温度が規定値以下であることを温度計で確認する。 なお、この際の前提として停止時の温度計の指示値を確認しておく。



[正規の値は取扱説明書で確認すること]

図-4-6 減速機潤滑油の温度

- 2) 潤滑油温度上昇
- (1) 潤滑油温度が高い場合は変化に注意しながら運転し、その後すみやかに原因調査を行う。上昇の変化が急の場合または許容値を越えた場合は、ただちに運転を停止し、原因と考えられる箇所を調査する。
- (2) 調査ポイントを図-4-7に示す。




図-4-7 減速機潤滑油温度の異常の場合の調査ポイント

# 解説⑥ 潤滑油ポンプ、作動油ポンプ

- (1) 異音がないか音調で確認する。このため、正常時(若干の環境変化の差も含む)の音 調を記憶しておくことが重要である。
- (2) 振動は、手を振れて正常時の差により確認する。
- (3) 軸受部温度は手で触れていられる程度(表3-2(2)参照)か確認する。



# 解説⑦リリーフ弁

- (1) 設定圧で正常に動作するか確認する。
- (2) 分解時にはシート面の損傷がないか確認し、シート面のゴミ等の詰りは注意深く清掃する。
- (3) リリーフ弁の設定圧の調整方法は、キャップを外し、ロックナットをゆるめ、調整ネジで行う。締めると圧力は高く、ゆるめると圧力は低くなる。(図-4-9)




図-4-9 リリーフ弁の構造(例)

## 解説8 冷却水

- (1) 冷却水源(冷却水ポンプ他)の吐出圧力が規定範囲内であることを圧力計で確認する。
- (2) フローサイトで冷却水量が、規定範囲内であるか確認する。
- (3) 冷却水が不足している時は、運転を停止し(または注意しながら運転継続し),原因と考えられる箇所を調査する。

調査ポイントを図-4-10に示す。




図-4-10 冷却水不足の場合の調査ポイント

# 解説9 油冷却器

(1) 水室内面の防蝕亜鉛棒の消耗度、および冷却管内面の腐食状況等の確認(開放時には 必ずパッキン類は交換すること)する。なお、亜鉛棒は減り具合が1/3以下となって いたら新品と交換する。




図-4-11 油冷却器の構成(例)

# 解説① 軸受温度

(1) 軸受の温度は周囲温度プラス40℃以下であることを温度計または手で触れ(表-3-2(2)参照)で確認する。




図-4-12 減速機軸受温度の確認

(2) 軸受温度が上昇していたら、運転を停止(または、注意しながら運転を継続)して原因と考えられる箇所を調査する。

調査ポイントを図-4-13に示す。




図-4-13 減速機軸受温度の異常の調査ポイント

# 解説① 振動と音

- (1) 本体の振動状態を振動計または手で触れて確認する。
- (2) 音については耳又は聴診器 (ドライバー等を用いる簡易な方法も良) でよく聞き判定




図-4-14 減速機の振動音

(3) 横軸形減速機の振動(音)の測定は両軸受,立軸形及び直交軸形減速機はスラスト軸受付近を重点的に行なう。

ポンプ仕様点の付近での運転時の振幅の参考基準値等については、主ポンプ解説③に 準じる。

尚,ポンプ工場試験や現地据付直後の試運転の際の振動の許容値(参考)を表-4-2に 示す。

表-4-2 減速機の振動許容値(参考)

回転数(高速側)	両 振 幅
600rpm以下	120/1000mm以下
800 "	95/1000mm "
1000 "	80/1000mm "
1200 "	70/1000mm "
1800 "	55/1000mm "

(注) 2 床式ポンプの架台上に減速機が搭載され

ていることが多いのでポンプの値よりも幾分

大きめにとった。

(4) 異常振動, 異常音が発生したら運転を停止して原因と考えられる個所を調査する。 調査ポイントを図-4-15に示す。




図-4-15 減速機の振動の調査ポイント

# 解説① 軸受

(1) 軸受ギャップは許容値以内にあることが必要である。

許容値を越えている場合、または傷等の損傷がある場合は軸受メタル(またはベアリング)を交換する。

軸受の使用限界値(参考)を、表-4-3に示す。正規には、取扱証明書の値を確認するものとする。

表-4-3 軸受の使用限界(参考)

•	曲受種類	寿 命	備考
す	スラストパット形	摩耗量 0.3mm以下	パット面の当り状態で摩耗量を判定が
べり	ラジアル軸受	※納入時隙間の1.8倍以下	回転速度,荷重,油種等で当初隙間は 異なる
こ	スラスト軸受	専門家による目視, 観察 (聴診器による雑音の確認	傷を確認する。 (点検時に常音を確認しておくこと)
ろがり	ラジアル軸受	も有効)	(点:1大町では日で睡廊しても、ここ)

- (2) 軸受部の振動が異常に大きくないか手を触れて確認する。
- (3) 異常音がないか耳でよく聞く。特に、ベアリング軸等の場合は聴診器による音の判定が有効である。

#### 解説(13) クラッチ

(1) クラッチの作動が正常であることを確認する。クラッチの作動にかかわる故障の原因と その処置について表-4-4に示す。

表-4-4 クラッチの故障の原因とその処置

故障	原	因	処	置
クラッチがスリップを 起す。または同期まで	1. クラッチ 荷がかかっ		7-7-7-	限を調査し, 取メーカに連絡す
の時間が長くなる。	2. 作動油圧場合	が下っている		まで上げる i洩れがないか調
	3. 内, 外板 摩耗した場	が限界以上に合	3. メーカに値	5理依頼する。
	4. 潤滑油の た場合	種類を間違っ	4. 指定の潤滑	油と交換する。
クラッチの切れが悪く なる。(空転トルクの	1. パネ板の	破損した場合		『品交換調整する。 『理依頼する。)
はる。(空転トルクの増加)	2. ピストン らない場合	が完全にもど	か、コイルバ	内に異物が入った ペネの破損等であ 7に連絡し分解,
·	3. 潤滑油ののを使用し	粘度の高いも た場合	3. 指定の潤滑	計油と交換する。

#### (2) 多板クラッチ摩耗, 焼付

クラッチ板の摩耗, 焼付が生じた場合は非常用連結(応急処置編参照)により運転を行い, 休止期間に工場にてクラッチ板他関連部品の交換を行う。

(非常用連結は機種によって異なるので、各取扱説明書を参照)


#### (3) 多板クラッチの切れ

クラッチを「切」に入れた場合に完全に切れるのが一般である。しかし、クラッチ板自体にばね剛性があるため、主ポンプ羽根車が水につかってない場合等のように、クラッチ 以降の抵抗が著しく少い場合は、クラッチを「切」側であっても完全に切れないで、ポンプが回転することがあるが、このような状態は当該構造上からは問題はないと判断してよい。


#### (4) 多板クラッチのアイドリング

エンジンのアイドリングテストをする場合に(3)と同様の現象が生ずる場合があるが、減速機としてなんら問題はない。

なお、立軸ポンプが水潤滑軸受の場合は空転により軸受を損傷する恐れがあるので、あらかじめ注水ポンプを廻して、軸受に注水しながらテストするよう注意する必要がある。



(1) 湿式油圧多板クラッチ内蔵式減速機



(2) 湿式油圧多板クラッチ


図-4-16 クラッチの構造 (例)

# 解説(4) 圧力スイッチ (図-4-17)

(1) 潤滑油ポンプを運転してON動作を行った時点の圧力をゲージで確認し規定値と一致 することを確認する。

保護回路形成のための接点メイクは、潤滑油ポンプの吐出弁を徐々に絞り保護用圧力開 閉器が動作するまで行う。

- (2) 設定圧力は主スプリングの強さを調整することにより行う。高い圧力で動作させたいときは主スプリングAを圧縮する方向に、低い圧力で動作させたいときは弱める方向にスプリング受けBで調整する。
- (3) 動作間隔(中立帯)の調整は補助スプリングの強さを調整することにより行う。中立 帯を大きくするときは補助スプリングDを圧縮する方向に、小さくするときは弱くする方 向に、押しねじCで調整する。






図-4-17 圧力スイッチの構造(例)


# 解説15 フロースイッチ

(1) フロースイッチの作動の確認は、冷却水ポンプを運転しバルプを徐々に絞り規定流量流で、正常に動作するかをチェックする。

保護回路形成の接点メイクも同一手法で良い。

不具合時のスプリング調整は微妙なのでメーカに依頼した方が良い。

(2) フロースイッチの構造例を図-4-18に示す。



符号	名称	材質	敦	符号	名 存	47 異	*
1	ボデー	F C 20	1	13	ブラッシホルダー	S U S 27	1
2	カバー	•	2	14	スピンドル	٠	1
3	ガスケット	V * 1500	2	15	マグネットステム	S U S 27 M K 5	1
4	"0" リング	ブナN	2	16	ターミナルボックス	AC4C	ı
5	ガスケット	V * 1500	2	17	ターミナルボックスカバー	•	1
6	サイトグラス	強化ガラス	2	18	リードスイッチ	M R 138 y 4	1
7	フラッパー(BCの時は侵害?)	3 U S 27	1	19	スイッチケース	ベークライト	1
8	ハンドル	ブラスチック	1	20	ステムガイド	S U S 27	1
9	ブラッシ	ヒニルステンジ	2	21	キャップ	B:BM	1
10	*0* リング	ブナN	2	22	ターミナル(2P)	ベークライト	1
11	ワッシャ("0"リング押え)	B & B M	2	23	リード線 4…200%	ビニル線	1
12	スプリング	S U S 27	2	24	スプリング	S U S 27	1

フロースイッチ例-2

図-4-18 フロースイッチの構造(例)

# 4. 動力伝達装置4-2 流体継手

表- -

10   11   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15			n	点	点検・整備周期と点検方法	整備	周期	と点	檢方		41/2				ı
(4)			- 2	到	机点	検圧	刪		印		4	良否の判定方法			
			- ### I	ž <del>II</del>	<b>张 3</b>	+ 4	転時	些			K 4		理の方		
ジール 浅 れ       ① ① E E - 中 浅れていないこと。       漏れが着しければ交換する。         重       E E E X 休       交換する。       交換する。         質       X X 休       交換する。       交換する。         質       X X 休       変質していないこと。       変質者しければ交換する。         質       X X X 休       変換する。       交換する。         E D C C C C X X X 休       変数していないこと。       変質者しければ交換する。         運       E D C C C C X X X K       株       株       を検する。         E D C C C C X X X K       株       株       株       を検する。         ごと。       の D E D C C C X X X K       株       株       株       ののののでは、       のののでは、       のののでは、       のののでは、       のののでは、       のののでは、       のののでは、       のののでは、       のののでは、       ののでは、	点検項目	点檢內容	r	水 期	H 中 東	E &	点検	点 橡			<b>米</b> 生	定規			
正	オイルシール	篾		0	0	ш	1	1	ы	+	_	洩れていないこと。	漏れが著しければ交換する。	减速機解說①	
量       E       E       B       C       B       D				ı	ı	ı	1	1	ı		*		交換する。		
<ul> <li>質</li></ul>	甲	nd .		田	田	田	田	ı	1			指定の油面であること。	不足あれば補給する。	减速機解說②	
質       Q K X K       本 検責していないこと。       変質者しければ交換する。         E 力       0 B E B - E B 中 規定範囲内 (圧力計) である 範囲外であれば原因調査する。         a 度       0 B E B - E B 中 規定範囲内 (圧力計) である 範囲外であれば原因調査する。         さと。       2 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c				1	ı	1	ı	1		_	*		交換する。		
E 力       0       E E - E E 中 規定範囲内(圧力計)である 範囲外であれば原因調査する。         温度       0       E E - E E 中 規定範囲内(圧力計)である 範囲外であれば原因調査する。         音       0       S S - S S 中 異常音・異常振動がないこと。異常であれば安全弁の調査調整・ポンプの分解点後を行う。         リリーフ弁 ー A ー 申 設定圧通り正常に動作すること。       異常であれば原因調査する。         本体       W 体 設定圧通り正常に動作すること。       異常であれば原因調査する。         本体       - E E E E E E E B 中 軸受部温度が異常高でないこと。       異常であれば原因調査する。         改成を終する。       20 を E E E E E E E B 中 地域れしていないこと。		極		1	ı	O	ı	ı	1			変質していないこと。	変質著しければ交換する。	解説①	
E 力       (日) 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				1	ı	ı	ı	ī		-	*		交換する。		
温度       ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑤ ⑥ ⑥ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥				Θ	0	臼	ম	ı	田		-	規定範囲内(圧力計)である こと。	範囲外であれば原因調査する。	解說②	
音       ⑤ S S - S P 異常音,異常振動がないこと。異常であれば安全弁の調査調整、ポンプの分解点後を行う。         リリーフ弁       A - P 設定圧通り正常に動作すること。異常であれば原因調査する。         本体       B E P E E E E P 地受部温度が異常高でないこと。異常であれば原因調査する。    本体 C C C 株 異物の混入、目詰りがないこと。 編れあれば補格または交換する。 漁れ				Θ	0	ഥ	त्र	1				規定値以内(温度計)である こと。	範囲外であれば原因調査する。	解說③	
リリーフ弁       A - 中 設定圧通り正常に動作すること。異常であれば原因調査する。         本 体       W 休 設定圧通り正常に動作すること。         本 体       E - E E B 中 軸受部温度が異常高でないこと。異常であれば原因調査する。         登過器       内部掃除       - C C 休 異物の混入、目詰りがないこと。清掃する。         管 洩 れ       田 E E E E E D 中 油液れしていないこと。       編れあれば補修または交換する。	7.7	押		Ø	Ø	S	S	ı	S			異常音, 異常振動がないこと。	異常であれば安全弁の 吸込系統の調査調整, 解点検を行う。		
本体       W 体 設定圧通り正常に動作すること。         本体       E E C C 株 製物の混入、目詰りがないこと。         連過器       内部掃除         管 洩れ       B E E E E D 中 油域れしていないこと。		リリーフ弁			١	1	ı	1	ď			設定圧通り正常に動作すること。		成速機解設①	
本体       L       E				1	1	1	I	1				設定圧通り正常に動作するに。 シート面が正常であること。	分解点検,清掃,	"	1
は過器       内部掃除       - C - C - C C 体 契物の混入、目詰りがないたと。         管       th       t       th       t       t       t       t <td></td> <td></td> <td></td> <td>ı</td> <td>ı</td> <td>田</td> <td>ı</td> <td>ı</td> <td>田</td> <td></td> <td><del>-</del></td> <td>軸受部温度が異常高でないこと。</td> <td></td> <td></td> <td></td>				ı	ı	田	ı	ı	田		<del>-</del>	軸受部温度が異常高でないこと。			
質 独れ ⑤ ⑤ E E E E 中 油液れしていないこと。	德通器	内部掃除		1	ı	ပ	1	1		-		1	清掃する。		
				0	0	田	स	দ্য	ध			油洩れしていないこと。	漏れあれば補修または交換する。		

. 品質給查

一 流体禁手 一 次

一 冷却水系統

	羅	减速機解說®		(梅水混入時) <b>减速機解</b> 說⑨					
	処理の方針	範囲外であれば原因調査する。	清掃する。	規定以上であれば交換する。	漏れ,腐食等著しければ交換する。	交換する。	漏れあれば補修または交換する。	腐食が著しければ交換する。	
良否の判定方法	及び料定規準	規定範囲内(圧力計)である こと。	目視出来ること。 フラップの動き正常であるこ と。	規定以上に消耗していないこと。	強れていないこと。 腐食劣化で減肉していないこ と。		水洩れのないこと。	防蝕で歳肉していないこと。 錆発生で内径縮小していない こと。	
祇	検 条 件	#	朱中	*	朱	*	-	*	
法傭	い年整備	ы	ပ	田	ı	ī	म	W	
(検方法 定期整備	ら年整備	田	ပ	ш	×	×	田	1	
は、語	時点検	1	ı	1	1	ı	<b>E</b>	ī	
聖	在時点檢	म	1	1	ı	1	ञ	ı	
強領	年 点 検	田	၁	म	ı	ı	田	1	W. J.
点検・整備周期と点検方法 定期点検 調 m 定期整備	検非出水期	<b>@</b>	1	1	ĺ	ı	<b>@</b>	1	
	出水期	Θ	1	I	1	ı	0	ı	
<u>n –</u>	~ 梅中								
後職舗	点検内容	压力	70-41 K	防蝕亜鉛の消耗	騒食劣化 (エレメント)		洩れ	腐食(内部)	
机	点検項目	冷却木		油冷却器					
挨	置 区 分		处 5	र्वे ¥	**************************************	Ħ	\$		

表一 - 流体継手 - 流体継手本体

	種	减速機解説⑪		减速機解說⑪		减速機解說⑩		
	処理の方針	異常であれば原因調査する。	異常あれば交換する。	異常であれば原因調査する。	異常あれば交換する。	許容値外(または近い)であれば 交換する。	損傷あれば補修または交換する。	
良否の判定方法	単形を発	手で触れていられる程度であ ること。	周囲温度 + 40℃以下であること。 と。 過去の点検時と大幅な変化ないこと。	異常振動,異常音がないこと。異常であれば原因調査する。		軸受ギャップが許容値以内で あること。	損傷、変形がないこと	
<b>₹</b>	条 生	#	<del>-</del>	#	#	*	*	
定期整備	2.年整備	ı	×	ı	M	Σ	٠.	
	つ年整備	ı	×	ı	Z	1	ı	
<u>a</u>	時点後	ı	1	ı	ı	ı	1	
灣山	松時点検	H	1	Н	-	1	1	
<b>被</b> 年	点 筷	ł	Σ	ı	Σ	ı	1	
定期点檢運 區 短期整備月末	非出水期	0	ı	H	-	1	1	
流光	出水群	0	1	Ħ	1	1	1	
1 - <u>1</u> 2	海中							
※整備	点後内容	温度		板 動		歴	状況	
点	点検項目	中安					イレード	

番の七字		74						
重 6 七		74		1				
5	6	異常あれば原因調査し,必要によ り交換する。	異常あれば交換する。	異常あれば原因調査し、必要によ り交換する。	交換する。	洩れあれば、補修または交換する。		
<u> </u>	及び地に組織	他の温度計と測定値に関連性 があること。	ゲージ配管に異常がないか確 認する。	圧力計は零点を指示している こと。		洩れていないこと。		
点筷	条 年	福	福	福	*	<del>-</del>		
13961	计数律	E	ध	1	×	田		
5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	年整備	ы	म	ı	×	田		
	時 点 検	1	1		1	1		
題	時后檢	1	ı	ı	1	1		
点検・整備周期 定期 点検 月点検 年 転	点 筷	म	田	4	ı	स्र		
点檢·整備 定期点檢 月点檢年	非出水期		1	ı	1	ı		
点検・ 定期に 月点検	出水野	1	1	ı	ı	1		
n - ½ t	梅中							
教	点檢內容	指示	洒	4年		通		
祇	点検項目	温度計		圧力計				

5- - : 流体継手 - その他

点	檢整	運		点 本 注 本	点檢·整備 定期点檢 日上格		調点と運動	福	検方法 定期整備	17.種	食否の判定方法		
点検項目		点検内容	・梅中	田大野			転時点検	時 点 検ら年整備	い年整備		及び料・定規準	処理の方針	審
充排切換弁	布	<b>(4)</b>		0	0	田	'	日	田田		前動作が正常であること。	正常でなければ原因調査する。	解說⑤
	光	充		ı		'	'	<u>&gt;</u>	M	*	k 弁座に損傷がないこと。	損傷あれば交換する。	
				1	1		'		- X	*	14	交換を考慮する。	
圧力スイッチ	#	<b>*</b>		0	0	田	'	'	1		中正常に動作すること。	正常でなければ調整または交換する。	解說⑥
				1	1	( <u>R</u>		4	<b>A</b>		前 接続部に緩みがないこと。 正常に導通すること。	正常でなければ交換する。	(M) は導通チェッ ク
				1		,	<u> </u>		🔀	X	*	交換する。	
70-	东	●		0	<b>@</b>	i i		'	1	_	中正常に動作すること。	正常でなければ原因調査する。	减速機解說⑤
スイッチ	d			1	i	Œ	i			1	前 接続部に緩みがないこと。 正常に導通すること。	正常でなければ交換する。	(M) は導通チェッ ク
				1	1	8	<u> </u>	1	8	1	休スケール等の付着ないこと。	スケール除去する。	
				1	1	1		<del>                                     </del>	~	X	关	交換する。	
会徵	Hm	押		Ø	Ø	S	S		S	S	中異常音がないこと。	異常あれば原因調査する。	
	戀	揪		1	1	1		1	H H	E	休 汚れが付着していないこと。 塗装のハクリがないこと。	滑掃する。 部分的補修等を行う。	

## (流体継手解説)

## 解説(1) 作動油、潤滑油の質

- (1) 運転前には水が混入していないか必ず確認する。
- (2) 設備完成後の最初に給油した潤滑油は1年後または750時間稼動後に交換する。その後は年1回の割合で油質の検査を行う。検査はオイルメーカへ約1ℓを送って検査成績表と処方を受取る。
- (3) 作動油は運転中に激しい攪拌を受け、温度上昇も大きいので、適正で上質の鉱物油を使用する。

標準的な適用油種を表-4-10に示すが、機種等により異るので、石油会社別の推奨銘 柄も含めて取扱い説明書を参照する。

機種	油種	備考
流体継手	JIS K 2213	添加タービン油
加 冲 松 士	タービン油2種 ISO VG 32	#90相当品
海人建市機	JIS K 2213	添加タービン油
複合減速機	タービン油2種 ISO VG 68	#180相当品

表-4-10 流体継手作動油

# 解説② 作動油、潤滑油の圧力

- 1) 圧力の確認
- (1) 作動中の(給油)圧力が規定範囲内であること,圧力計の振れが少ないことを確認する。
- (2) 給油圧力は作動油の粘度と関連する周囲温度により変化するので、始動後は十分機器がなじむまで経時変化を確認する。

特に、冬期には機器は正常でも、給油圧力が5~6kgf/cm程度になる場合がある。




図-4-20 作動油圧力

#### 2) 圧力低下

(1) 給油圧力が低下した時は運転を停止(または、注意深く運転)し、原因と考えられる 箇所を調査する。

調査ポイントを図-4-21に示す。




図-4-21 流体継手作動油、潤滑油の圧力異常のチェックポイント

#### 3) 圧力上昇

運転中に油圧が急激に上昇した時は運転を停止し、原因と考えられる箇所を調査する。 (当該取扱い説明書参照。)

- (1) 指定以外の粘度の高い油を使用すれば抵抗が大きくなり圧力が高くなる。この場合は 指定の油にとりかえる。
- (2) 配管中に異物が混入すると油圧が上昇する。確認し、異物があれば除去する。
- (3) 圧力計が不良のときは油圧は正常でも誤認する事がある。とりあえず新品と交換して みる。
- (4) 起動時は、油の粘度が高いため抵抗が増大し、圧力計の読みが約4.5kgf/c㎡程度まで上昇することがある。注意しながら運転時間を継続し、正常圧力となるか確認する。また正常運転においても充排油切替弁を閉じると、圧力は約3.5kgf/c㎡程度まで上昇する。なお、機種によりこれらの圧力変化値は異るので、従来の記録を照合すると共に各機種毎に記録しておくことが必要である。
- (5) 圧力上昇に関連する現象として、油ポンプにリリーフ弁(安全弁)が内蔵されている ものではリリーフ弁の作動圧以上にポンプの吐出圧が上昇するとリリーフし、充油量が 減少する一方、ポンプ内部で油が無駄に循環し油の温度が上昇する。このため、軸受や 歯車の歯面が焼付くことがあるので、リリーフ弁の設定圧の調整には留意する。

# 解説③ 作動油,潤滑油の温度

1)油温度の確認

油温度が規定値以下であることを温度計で確認する。




図-4-22 流体継手の作動油温度

#### 2)油温度上昇

油温度が高い場合は変化に注意しながら運転し、運転完了後すみやかに原因調査を行う。上昇の変化が急の場合または許容値を越えた場合は、ただちに運転を停止し、原因と考えられる箇所を調査する。調査ポイントを図-4-23に示す。




図-4-23 流体継手作動油温度異常のチェックポイント

# 解説4 油ポンプ

- (1) 異音がないか耳又は聴診器(ドライバー等を用いた簡易法もある)で確認する。この ため、正常時の音調を記憶しておくことが重要である。
- (2) 振動が異常に大きくないか手を振れて確認する。
- (3) 軸受部温度が手でさわれる程度(表3-2)か確認する。
- (4) 入力軸側より駆動される油ポンプは正常に動力伝達されているか確認する。




図-4-24 作動油ポンプの状態

# 解説⑤ 充排切換弁

作動油の充排切換弁は機種により異るので取扱説明書又は図面で確認する。異常時にお ける一般的な点検事項は次のとおりである。

- (1) 動作が不確実となるか、全く動作しない場合の点検
  - イ テスターを用いて電源電圧が規定通りであるか確かめる。
  - ロ 内弁および可動鉄心部分を点検して、錆、水垢、その他の原因で、可動部分が固着しているようであれば、細かい目の紙やすりか、真鍮磨き等で充分清掃する。
- (2) 弁の漏洩が甚だしい場合の点検
  - イ 弁、弁座およびその周辺に固形の微粒子が付いて弁が完全に閉まり切らないためで あるから、清掃をする。
  - ロ ピストン弁の周囲、弁蓋の内部、弁箱とピストン弁のすれ合うところを磨く。
  - ハ 弁ディスクに傷がある場合はそれを交換する。

# 解説⑥ 圧力スイッチ

- (1) ON動作を行った時点の圧力をゲージで確認し規定値と一致することを確認する。
- (2) 調整方法は減速機解説④の(2), (3)参照。

# 5. 主原動機5-1 ディーゼルエンジン

(油ダメ付のみ) 解説①, ③ (油ダメ付のみ) <u>@</u> **6** 解說①③ 解說①, 解説①, 解說②, 解說③ 解說③ 解說④ 解說②解說③ 解說③ 解說③ 解説① 羅 異物の混入があれば交換する。 必要により分析体頼する。 汚れ等著しければ交換する。 李 補修または部品交換する。 力 不足あれば補給する。 不足あれば補給する。 不足あれば補給する。 不足あれば補給する。 9 内部を清掃する。 (\*2年每交換) (\*2年每交換) (\*2年每交換) 部品交換する。 畑 交換する。 交換する。 交換する。 交換する。 以 破損がないこと。 油の汚れ程度は正常なこと。 燃料油の混入は通常程度か 目づまり汚れのないこと。 の判定方法 規定の油面であること。 規定の油面であること。 水等の混入はないこと。 規定の油面であること。 規定の油面であること。 糠 親 ä 定 良 目ずまり, 台 平 良 长 × 长 休前 朱后 \* 休前 失 长 休柜 \* 大 长 抓 筷 朱 # × ပ 1 × × い年整備 ١ i × I 1 点検・整備周期と点検方法 定期整備 ١ × 3 ı × ပ × 1 1 × 1 ら年整備 × 1 l ١ Ī 1 ١ 1 I 1 1 i ١ l 1 1 ţ 华 抓 팶 坐 ı Ī ł 1 運転時点檢 H i 1 ш 1 ш ١ Э ١ 潤滑油系統 定期点検 月点検 年 ı ပ ١ Œ ١ 田 山 ı ш 团 416 1 堡 [1] Ī Ī l 1 H ١ H 非出水期 ш ì Ы Ы Œ 1 1 1 1 ı ł ш H 田 ١ ш  $\Box$ × 類 1 H H 梅 卟 (ディーゼルエンジン) エレメント 点檢内容 内部清掃 異物混入 異物混入 擓 油量。 油量。 油量。 油量 料 敋 **泰**巫 ギイラペン 燃料噴射ポンプ 油濾過器 外部軸受 祇 点検項目 過給機 1 HR. 茶 米 思 駳 寷 놲 膕  $\bowtie$  $^{\ddagger}$ 

93

主原動機

主原動機 - : (ディーゼルエンジン) - 潤滑油系統

	析							
	隻						解說⑤	
	処理の方針	正常に作動しなければ交換する。	交換する。	異常であれば分解調整する。		分解調整または部品交換する。	軸芯の狂い,メタルの機付等の無 いことを確認する。	
良否の判定方法	及び、当に、治・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	運転時油圧の上昇に伴ってス イッチが正常に動作すること。		プライミングポンプを作動させ田田舎はおけていて	で来る目がないこの		エンジンをターニングし、ターニング力が異常でないこと。	
[ :	検 条 件	*		温	#	关	*	
万確	い年整備		×	ı	ı	*	1	
点候·整備周朔C点限力压 定期点検 運 庭 定期整備	ら年整備	Σ		A	K		ı	
	時点條	1			١	ı	ı	
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	F		S	ı	ı	ı	
極	年 点 検	ம		လ	ı	1	ı	
大田	検非出水期	<b>@</b>		Ø	1	ı	H	
田田	出水期	<b>@</b>		Ø	ı	1	1	
7 -	- ド 梅 中							
検 整 備	点検内容	作動"		作動		*	ターニングさせる	
TĪ.	点檢項目	油圧スイッチ	4	禮海油	ナライミング	ポンプ	クランク軸	

主原動機 : (ディーゼルエンジン) - 冷却水系統

	羅	卷末解説3							(海水混入時) 解説⑥		
	処理の方針	異常があれば原因調査する。	交換または部品交換する。	異常あれば配管継手の増締めや補 修する。	正しくなければ正常位置へ戻す。	配管,部品の交換を考慮する。	弁を交換する。	洩れあれば増締めや補修を行う。	規定以上消耗していれば防蝕亜鉛 を交換する。	交換する。	部品交換を考慮する。
良否の判定方法	及び判定規準	運転中ポンプ本体の異常振動 がないこと。	分解時異常摩耗.腐食劣化が ないこと。	運転時空気の混入が異常でな いこと。	バルブの開閉が正常なこと。 (常時開,常時閉,開度)	腐食によるキレツや穴明きが ないこと。(テストハンマー等)	"	冷却水の漏洩はないこと。	規定以上に消耗していないこ と。		冷却管やケース本体から冷却水の漏洩がないこと。
I \$	快 条 件	#	*	<del>-</del>	*	*	*	#	*		关
有產	い年整備	Н	8	ய	E	*	×	1	1	四	田
定期整備	ら年整備	H	8	দ্য	त्म	ı	1	I	1	田	ம
	時点後	1	1	ı	ı	T	-	1	ı		1
1 1	転時点檢	H	i	ъ	1	ı	1	田	1		1
世 (本) (本)	牛 点 検	Н	ı	ਸ	F	1	I	দ্র	四		1
后候·野圃月朔C点成了(5) 定期后後 連 幅 定期整備	東出水期	0	ı	0	Φ	i _		<b>©</b>	1		1
市海山	出水期	0	1	<b>@</b>	Θ.	1		0	1		ı
7 -	六 梅 中										
響	点檢內容	ポンプの板動	摩耗・劣化	空気抜き	バルブの開閉	配管の腐食	バルブの腐食	洩れ	防蝕亜鉛の消耗		竊食・劣化
点	点檢項目	冷却木ポンプ						•	清水 冷却器		

王原動機 (ディーゼルエンジン) - 冷却水系統

			П	点檢	-	点検·整備周期	明期と		点検方法		机			
	点	機	_	定期	뵅	徽	)4	福	定期整備	瘗	良否の判定方法	5法		
			-	月点檢		#				4	徽			
			24	##	*		_	垂		3 ##	政		処理の方針	垂
点検項目		点検内容	梅	¥	出水	柢		柜			条 世 祀 雅	要		
			卟	要	華	漆	<b>Æ</b>	<b>₩</b>	<b>産</b>	<b>a</b>	4			
潤滑油冷却器	知器	洩れ		0	<b>@</b>	म	FI	i i		1	中油、木の漏洩がないこと。	こと。	洩れがあれば補修または部品交換 する。	
				T	1	1		1	M	M A	*	-	補修または部品交換する。	
		防蝕亜鉛の消耗		ī	ī	田			<u>н</u>	E	休 規定値以上に消耗していない こと。	ていない	規定以上消耗していれば防蝕亜鉛 を交換する。	(梅水混入時) 解說⑥
- (	<del></del>	腐蝕・劣化 (エレメント)		1	1	1	1		M	W	休 冷却管、管板、ケー 腐食がないこと。	ケースに異常。	補修または部品交換する。	
温調弁	41	作動		@	0	田	田	<u>'</u>		1	中温度上昇時バイパス側から放	側から枚	異常あれば清浄する。	外部操作により開閉
									A	W	不同へり扱う、過繁年	14111111	清掃、必要により交換する。	9 00
70-	1	作動		0	0	1	FI			1	中 通水時スイッチの作動は正常	動は正常	異常であれば交換する。	
X	۲ ۲			1	1	≅≅	1	1	M	1	休しての技能へ及び、	0)	異常であれば交換する。	(M) は導通チェック
				1	1	ı			1	X	休		交換する。	
木猫スイッチ	# 2	作動		<b>©</b>	<b>@</b>	1	田	1		1	中 温度上昇時作動は正常か。感 温部を温水で加温し作動が確 認されること。	第か。感 作動が確	異常であれば交換する。	
				1	ī	Σ	1	-	Σ	1	<b>+</b>		異常であれば交換する。	
				ī	ī	1		1	1	×	休		交換する。	
ラジエ	6-7	水量・洩れ		田	田	田.	汩	ı	<u>ы</u>	E	休 規定水位にあること。 前 水の洩れがないこと。	0 0	不足分補給する。 洩れあれば補修または交換する。	解說①

96

		垂			圧力調整付キャップ の場合	THEN O				(ベルト駆動の場合) 補機類解説①		
		処理の方針		内外部を清掃する。	洩れがあれば弁シート面, バネを 点検する。必要により交換する。	交換する。	洩れがあれば補修または交換する。	交換する。	交換する。	張り調整する。	交換する。	
	良否の判定方法	及び	判定規準		通常水温で冷却水の洩れがないか。		冷却水の洩れがないこと。	ひび破れはないこと。 ゴム特有の弾力性はあること。		スリップはないこと。 ベルトの張りは正常なこと。		
抓	*	4 ×	<del>K</del> ₹	± *	*	*	*	*	*	*	*	
法	羅	의 #	黝锤	U	1	×	ш	1	×	ı	×	
点検・整備周期と点検方法	定期整備	ら年	整備	ပ	田	1	田	ı	×	1	×	
と点	豱	些	400 \$	<b>K</b>	ı	1	1			1	1	
周期	豐	転時	点検	I	田	1	1 1	1	1	1	1	
整備	A 京 本 田	- 4		<b>E</b> 1	印		田	田		田		
· 逐	定期点自占格	# 3	日长日	E	0			1		1		
ŦŢ.	定月			<b>F</b> 1	0	1	1			田		
П	-	<u>;</u> _	<b>神</b> [	Tr.						-		
	<b>藤</b>		点検内容	汚れ	キャップ耐圧		腐食・劣化	ホース劣化		ファンベルト調節・劣化		
	点檢		点檢項目	ラジエータ			0					

主原動機

		п	山	<b>₩</b>	整備	周期	点検・整備周期と点検方法	檢方	瓶	重				1
析	検整備		別	定期点	(教	ja,	Jr.	定期整備	<b>海</b>	- Щ	良否の判定方法			
			ЯÄ	月点檢	枡	<b>1</b>		<del> </del>		徽				
		٢٢.	丑	#		柱 莊	业	ت # <del> </del>	의 배		びな	処理の方針	審	
点検項目	点検内容	换	×	# 1	न्हि	櫃	櫃			₩	!			
		파	華	<b>新</b>	本	絃	<b>₩</b>	羅	毒	<b>世</b>	判定規權			
燃料建通器	5 内部清净		ı	1	ပ	1	1	1	1	休異物の	異物の付着がないこと。	内部清掃を行なう。	解說③	
	エア抜き		1	1	V	ı	ı	A	A	休エアが	エアが残っていないこと。	エア抜きを完全に行なう。		
	エレメント		1	1		1		W	1	休目ずま	目ずまりや破損がないこと。	破損あれば交換する。		
			1	ı	1	1	1	1	X	朱		交換する。		
然や噴射ポンプ	ラックの動き・ 継手		Н	Н	Н	H	1	H	Н	休うック	ラック軸を手で動かし, 引掛 りなく円滑に動くこと。	異常であれば補修または部品を交 換する。		
	エア抜き		ı	1	V	1	1	V V	A	休エアが	エアが残っていないこと。	エア抜きを完全に行なう。	解說①	
	プランジャ, 吐出弁劣化		1	1	1			<b>A</b>	M	ネプンンがなく。	プランジャ表面や弁座面に傷 がなく、摺動は円滑なこと。	傷あれば補修または部品を交換する。		
高圧管	質内エア抜き		1	ı	4			A A	A	休エアが	エアが残っていないこと。	ハンドル操作やターニングにより エアー抜きを完全に行なう。		
	<b>連れ (亀製)</b>		0	0	E	田	<del>                                     </del>	田	4	休燃料油	燃料油の漏洩がないこと。	洩れあれば部品交換する。		
			1	1	1	'		_	×	مد		部品交換する。		1
燃料并	噴霧テスト		ı	1	A .		1	<b>V</b>	A #		ノズルテスター試験で圧力や 噴霧状態は正常なこと。	分解,調整する。 必要により部品を交換する。	解説⑪	
	摩耗		1	-		1	2	3	W (*	+-	ニードル年に既争め権がだい。	11年11年11日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		

(燃料は, ディーゼルエンジン用, A重油(セタン価45以上)と規定されているものとする。解説の)

主原動機 : (ディーゼルエンジン) — 始勤空気系統

主原動機

		П	点檢	· 科	点検・整備周期と点検方法	類と	点檢	方法	TE.			
祌	徐 縣 童		定期日白日	定期点検目占格圧		福		===	#E 2	良否の判定方法		
点検項目	点檢內容	下梅号	田水野	华出水期	下 点 検転時点検	時点檢	ら年整備	い年製備		対及が、対策を発	処理の方針	瘫
電磁弁	作動		<b>©</b>	<b>@</b>	田田	田  -	1	1	福	弁の開閉,作動は正常なこと。	正常でなければ補修または部品を 交換する。	
<b>减</b> 比并			<del>                                     </del>		1	1	Ω .	1	福	滅圧弁2次圧力は正常値範囲 なこと。	正常でなければ補修または部品を 交換する。	
			<u>                                   </u>	'		1		×	*		交換する。	
始動弁 分配弁 塞止弁	空気洩れ		ы	<u>ы</u>	<b>त्</b> ग	(-)	田	田	福		弁閉時の空気洩れはないこと。洩れがあれば調査、部品を交換す る。	<b>砂端</b>
	作動		E	田	1		1	ı	福	エンジン始動時の各弁開閉動作は正常なこと。	正常でなければ調整、部品を交換 する。	
			1	1	W	<u> </u>	8	M	*		正常でなければ調整, 部品を交換 する。	
配管	<b>洩れ,腐食,劣化</b>		田	田田	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	<u>ਜ</u>			*	エンジン機側空気配管に洩れや, 腐食はないこと。	洩れ等があれば増締め,補修,部 品を交換する。	
							Ä	×	*		増締め、補修、部品を交換する。	(*鋼管の場合は交換)

主原動機 : (ディーゼルエンジン) - 始動電気系統

		ェ	(付属の場合)			解説⑤			解說⑥				
		処理の方針	取外し点検する。交換する。		交換する。	清掃する。 麻紅葉しけわげな過去と	<b>学佐台 しいもは本文次と 5.0</b>	ブラシ交換する。	正常でなければ調整, 部品交換する。	調整,摩耗部品は交換する。	正常でなければ調整または交換する。 る。	調整,異常を認めれば交換する。	
	良否の判定方法	判でなる。	作動は正常か。腐食による倭 触不良はないこと。			コミュテータ表面。ブラシ表面の仕載は正常だった	国の小さい ロック		セルモータの作動は正常など。 ビオンギー歯面は正常など。		各スイッチの作動,接点表面 は正常なこと。		
±0€	徽	条 年	垂	#	*	*	*	朱	*	*	*	长	
法	五年 1	3.年整備	1	ı	×	1	1	×	ı	M	ı	*	
(検力	定期整備	・年整備		Ω		C	С	1	म	١		M	
と流	個	時点檢	ı	1		ı	_	1	ı	1	ı	ı	
周期	運	\$ 時 点 検	I	1		- 1	Ţ	1	म	1	3	ı	
点検・整備周期と点検方法	定期点検 月点検 年	点 筷	म	1		E	-	1	म	ı	म	ı	
302	朝点	非出水期	0	1			-	1	Φ	1	<b>@</b>	1	
点布	定月月	出水期	0	ł		ı	1	1	<b>@</b>	1	<b>@</b>	1	
-	_	汗 梅 中											
	整備	点檢内容	作動,劣化			ブラシの状態			作動・摩耗・劣化		作動·劣化		
1134	点後	点検項目	子熟栓			セルモータ					電磁スイッチ		

解說① 解說(18 以降10年の耐用が認められないも 被駆動機との芯出しも含め調整す 青掃, 腐食著しければ交換する。 腐食片がある場合は清掃する。 \* 七 異常部品は交換する。 燃料ガス洩れの形跡はないか。パッキンは交換する。 のは部品交換する。 9 部品交換する。 塩し締めする。 囲 政 調整する。 200 弁、弁座に異常摩耗はないか。 ナットの緩みはない 各計測値は規定された許容値 デフレクション値は許容値以 各弁棒先端の間隙は許容値以 否の判定方法 料 バネ自由長は正常か。 腐食片がないこと。 ö 推 以内であること。 内であること。 内であること。 皮 定 亚 ボラト, 民 にた。 \* \* \* \* \* \* \* ₩ 失  $\star$ 検 世 点檢·整備周期と点檢方法 定期 点 檢 | 圖 | 點 定期整備 い年整備 1 ı 3 Σ Œ Z K × × ≥ Σ 5年整備 ш V ≥ × I 1 1 ļ 4<u>1</u>E ŧ Ī 1 ı 1 1 ı 1 転時点檢 Ī ı ı ١ 1 ī 1 ١ 1 卅 框 倒 V 1 ١ 1 H ı ļ H ١ 機関本体 月点検 出水期 ١ 1 1 1 ١ 1 ı H 术 華 ١ 1 ŀ 1 ١ 1 1 ŀ ١ 梅 (ディーガルエンジン) デフレクション 計創 ヘッドガスケット の摩耗。ピストン の摩耗。コンロッ クランクシャフト の摩耗、クランク シャフトメタルの タペットの間隙 シリンダライナー ドメタルの摩耗 ボルトの緩み バネのへたり マニホールド 点検内容 弁の摩耗・ 痲 の劣化 吸排気 魯 検 クランク室 ションダ 11 点検項目 1 表 X ₩ 女 摋 M # 藜

102

析 卷末解說6 解說印 正常値でなければ油圧調整弁の調 正常でなければ調整、部品を交換 する。 正常でなければ調整, または部品 正常でなければ原因調査する。 必要により部品を交換する。 4 整または部品を交換する。 必要により都品交換する。 吸気フィルタの汚れや破損が|汚れがあれば清掃する。 H 摩耗部品は交換する。 6 部品交換する。 畑 交換する。 清掃する。 以 運転中、ポンプ本体の振動が 正常なこと。 分解時,腐食や損傷がないこ と。 分解時、異常摩耗や腐食がな 運転時過給機本体の振動は正 運転時圧力計の指示が正常値 否の判定方法 供 運転音は正常なこと。 類 ä 及 定 であること。 常なこと。 ないこと。 亚 いこと。 良 朱 1 # 朱 # 1 朱 \*\* 世 \* 失 长 冬 11 点後・整備周期と点後方法 定期点後 運 臨 定期整備 月点後 年 連 臨 一二、 ≥ ₹ ы H ١ い年整備 × Ξ S ı ١ ١ ١ ш H K ら年整備 1 H S Ī C Ī 1 ١ 1 ١ 业 顺 搫 ١ Ī ı ١ 1 Η ı 運転時点検 ١  $\mathbb{H}$ S 1 ш 1 ١ ١ I ١ 冝 1 ١ 順 換 ш 1 Η S 機関本体 1 0 非出水期 0 Ø 1 Ī Ī 1 İ ı 1 H × 0 0 0 0 ı ١ ı Ī 群 ١ ١ 梅 卟 主原動機 (ディーゼルエンジン) フィルタの状況 点檢內容 靊 振動 本体 振動 本体 压力 百字 整 検 框 点檢項目 潤滑油ポンプ 過給機 \*

103

¥

展

檨

#

M

뻼

H

主原動機 (ディーゼルエンジン) 一計 器

	箍										
	処理の方針	正常でなければ原因調査する。 必要により交換する。	交換する。	<b>洩れ等あれば部品交換する。</b>	正常でなければ原因調査する。 必要により温度計を交換する。	回転計のタワミ軸の確認を含め原 因調査する。	必要により回転計を交換する。	必要により調整交換する。	調整、必要により交換する。	交換する。	
良否の判定方法	及び判定規準	運転中の圧力計指示は正常な こと。 停止時圧力計は零点近くに戻 ること。		運転中圧力計配管の洩れや切 損はないこと。	運転前,運転中の温度計指示 は正常なこと。	運転中の指示は正常なこと。 停止時零点指示となっている	ŝ	回転上昇に応じスイッチの動	1FMLE帝/4しCo		
4度 4種	<b>※</b> 年	<b>中</b> 溆	*	-	福士	<del></del>	溆	-	#	朱	
Libral	2.年整備		×	田	田	1	Z	ı	ı	×	-
(検方法定期整備	ら年整備		×	EП	ы	1	Z	ı	V	1	
といい。	時 点 検	ı	1	1	ı	ı	ı	ı	1	1	
剛	転時点檢		1	ı	1	1	ı	ı	1	1	
点検・整備周期と点検方法 定期 点 検 運 臨 定期整備 日占給 年 運 臨	- <u>- π</u> ξ 42€	团	1	田	田	म	ı	ы	ı	ı	
点檢·整備 定期点檢 目占給任	非出水期	1	1	1.	1	1	1	0	1	1	
点完日	田木郎	Θ	1	ı	Θ	<b>@</b>	ı	0	1	ı	
n –	下 第 中		L								
響響	点検内容、	<b>驾</b> 点指示		阿	指示	指示		作動			
雅 点 泰	区点検項目分	压力計		†	温度計	回転計		速度スイッチ			

上原動機

	処理の方針	異常があれば,原因調査する。	異常があれば,原因調査する。	異常があれば,原因調査する。	異常があれば,原因調査する。	、	異常があれば,原因調査する。	異常があれば,原因調査する。	異常があれば,原因調査する。	異常があれば,原因調査する。
		異常か	異常か	異常力	異常か	異常力	異常力	異常力	異常か	異常力
良否の判定方法	及び当市港市	運転音は正常なこと。	排気色は正常なこと。 (色,変化)	排気温度は負荷に応じた程度 であること。	クランク室ミストガスの量や 色は正常なこと。	油圧計の指示は正常値なこと。異常があれば,原因調査する。	冷却水温度計の指示は正常値 なこと。	回転数は定格値でかつ安定し ていること。	運転中のドレン量は正常なこと。停止位置ドレン量は皆無 となること。	ェア抜完了後も連続してエア の発生がないこと。
	快 条 件	<del></del>	<del>1</del>	#	<del>-</del>	#	#	#	日 後	#
定期整備	印年整備	田	田	ப	মে	ഥ	田	田	<	⋖
五	5年整備	Ħ	田	ഥ	田	டி	田	田	<	A
温	時点格	1	1	1	ı	ı	1	ı	I	1
灣	転時点檢	E)	ш	ਸ਼	田	म	E	田	⋖	⋖
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	中 点 箱	( ы	ப	ਸ	Ŀ	ਜ਼	म	田	V	V V
定期点検 運 臨 定期整備	日出 水 期候非出水期	0	0	0	0	0	0	0	⊗	⊗
記事	出水期	(4)	0	0	0	0	0	0	⊗	⊗
1 -	下 海 中									
整無	点檢內容	運転音	排気色	排気温度	ミストの状況	用田	冷却水温度	回転数	給気筒 ドレン抜き	冷却水管 エア抜き

& 燃料性状については解説の参照 羅 異常あれば過給機潤滑油を点検す 4 異常あれば原因調査する。 力 るなど原因調査する。 0 畑 以 するまでの時間に異常はない こと。 エンジン停止後過給機が停止 燃料消費が増大していないこ と。 良否の判定方法 譽 Ö 퐾 皮 定 並 1 顺 筷 ₩ 世 浚 - 運転状況 点検・整備周期と点検方法 / 定期 点検 運 臨 定期整備 月点検 年 デ 5 10 1 い年整備 Σ Σ 5年整備  $\mathbf{Z}$ 1 盐 低 1 I 運転時点檢 1 I 框 検 Z ļ 非出水期 1 ١ 丑 ¥ 母 1 ı 21 梅 中 主原動機 (ディーゼルエンジン) 過給機停止 所要時間 点検内容 燃料消費量 羅 糊 検 框 点検項目 # 運転状况 M

主原動機 ・イディーゼルエンジン) - 保護回路

_			-	-	7							
		#	童								単独運転にて	
		1	処理の方針			作動しないときはフロースイッチ 及保護回路の点検, 調整, 必要に より部品交換をする。	作動しないときは保護回路の点検 調整,必要により,部品交換する。	作動しないときは保護回路の点検 調整,必要により,部品交換する。	作動しないときは保護回路の点検 調整,必要により, 部品交換する。	作動しないときは保護回路の点検 調整,必要により, 部品交換する。	作動しないときは保護回路の点検 調整,必要により,部品交換する。	
	良否の判定方法		<b>か</b>	判定规準		一時的な断水を行い作動が確認されること。	模擬水温上昇を行い作動が確認されること。		模擬油圧低下を行い作動が確 認されること。		エンジン単独運転とし、過速 度を行い作動が確認されるこ と。	
10	(	徽	×	₩	世	<del>1</del>	<del>-</del>	#	#	#	<del>-</del>	
艾	松備	10	#	all t	產	Q	ı	Σ	1	M	Q	
休暖回的 占体。数确图由7占格方并	定期整備	Ľ	) #H	翻	重	Q	1	M	1	Σ	Ω	
꾸	1 H		业	祇	徽	1	1	ı	1	1	1	
田田	F 75	1	中	抵	厥	1		1	1	1	1	
はい	被	卅	1	Ę	被	D	D	1	Ω	1	Ω	
<b>休夏</b> 四的	定期点檢	月点検	# =	Η×	華	1	1	1	1	ı	I	
1	一定	Яķ	#	¥	華	ı		1	1	1	1	
1	1 -	-	24	梅	中							
(アイーセルエンシン)	整備			点檢內容		<b>西</b> 木	冷却水温		選挙出田		過速度	
	点			点檢項目		各保護回路に よる	機関停止確認					
表	K	胸	1	M	#	珠		戀		恕		

主原動機

	蹇		冬期におけるエンジン各部冷却水については解説の参照	2回転以上 運転後に行う。	·
	処理の方針		運転完了停止後、プライミングポ ンプを運転し、冷却、注油を行な う。	停止後、手動、エア又はモータで ターニングする。	
良否の判定方法	対対	判定規準			·
点 被	₹	士	溆	溆	
[ 13mm]	い年数	用種	মে	K	
定期整備	ら年数	用龜	ম	<	
とは	推 也	<b>被</b>	I	ı	
調量は	転時占	[ 徽	ъ	4	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 連 臨 定期整備 月点検 年 =	<b>-</b> 4€	徽	(T)	<	
点檢·整備 定期点檢 月点檢 年	出	水期	ıп	V	
点定用	¥ EE		田	<b>⋖</b>	
n –	江 张	神 東			
後整備	4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	元侯乙令	<ul><li></li></ul>	ターニングによる 燃焼ガスの排出	
点	新新田	<b>点使項目</b>			

解說印 籆 腐食が著しければ補修または交換 する。 T 五 9 畑 以 排気管・消音器に閉塞や腐食 による破損がないこと。 良否の判定方法 供 猫 ä 及 定 业 \*\* \* # 低 検 
 点檢。整備周期と点檢方法

 定期点檢
 企期整備

 月点檢
 年
 配
 定期整備

 月点検
 年
 配
 10
 4

 片
 日
 市
 市
 5
 10
 4

 片
 十
 市
 市
 年
 4
 4

 片
 木
 十
 大
 株
 株
 株
 株

 期
 類
 株
 株
 株
 株
 #
 E H 1 1 排気管 Ī ١ 梅 卟 主原動機 (ディーゼルエンジン) 点検内容 腐食・劣化 癨 数 検 点検項目 坻 # M 排気管 

109

	:	析							
	;	鑩							
		処理の方針			増締めを行う。	異常摩耗、部品あれば交換する。		*ゴム使用の場合は10年毎交換する。	
自否の判定方法	スコンコンコンス	及び		Å K	ボルト, ナットの締り具合は 正常なこと。	異常摩耗や性能劣化部がない こと。			
±0{	徽	Þ	(₩	#	*	*			
法	1	3 #	黝	籗	⊣	ī	ı	×	
点検・整備周期と点検方法完 田 占 絵 に加め	r C	• # <del>†</del>	幽	羅	Т	ı	Σ	ı	
<b>小</b>		业	माई	黎	1	l		ı	
開	運业	拉斯	10€	御	1	ı	1	1	
4	ķ Ħ	1	O(	黎	$\leftarrow$	FI	1	ı	
49/ E	₩.	# =	日子	令野	1	1	ı	ı	
小山	* 1-4T3	<del>1]</del>	¥	華	1		ī		
	_	·	梅	파					
1	Ħ		点検内容		締り具合	摩耗•劣化*			
-1.			点検項目		フレキシブル カップリング	1			
採	100	1 .	<u>×</u>	#		H F	毒		

## (ディーゼルエンジン解説)

# 解説① 潤滑油の供給

潤滑油は、なるべく指定のものを使用する。また潤滑油を補給する場合は、同一銘柄のものを使用する(図-5-1(1)~(4)、表-5-1)。

オイルパンの潤滑油量は、油面が検油棒の上下目盛の範囲内におく。

検油棒は、ねじこまずに計測する。

運転中は潤滑油冷却器・潤滑油コシ器およびパイプ類に潤滑油がゆきわたるので、始動前にウイングポンプで、プライミングしたのちは、必ずもう一度検油棒にて油量を確認する。




図-5-1 ディーゼルエンジン廻りの潤滑油

### 解説② 潤滑油の点検

オイルパン内の潤滑油の点検は潤滑油量・水分・沈澱物の有無について行う。


潤滑油へ水分の混入を発見したら、次に示す箇所を調べてみる。

#### (1) 潤滑油冷却器からの混入

潤滑油冷却器の冷却管の取付部から浸入した場合で、運転中は潤滑油圧力が冷却水圧力より高いので、潤滑油が冷却水の方へ浸入するが、停止中は逆に冷却水が潤滑油中に浸入し乳状になる。

#### (2) シリンダライナの取付部からの浸入

シリンダライナスカートのゴムパッキン部から、水ジャケットの冷却水がもれる場合が あるので点検する。



#### (3) ガバナ及び燃料噴射ポンプの油ダメ

# 解説③ 潤滑油の交換(判定方法の目安)

潤滑油を長期間にわたって使用していると、使用油の性状変化に対応した潤滑管理を行なっていても、ついには、使用油の汚損や劣化の状態を浄油対策によって、適正な状態に 改善できなくなる。このような場合は、使用油を全面的に交換する必要がある。

この使用油の交換規準については、排水機場の場合は運転条件などに差異があるため、 ただ使用時間のみで一律に定めることができないので、潤滑油メーカーへ使用中の潤滑油 を分析依頼して継続使用の可否を判定してもらう。また、簡易判定方法として全アルカリ 価の残存、汚損度、清浄分散性等を知るスポットテストキッドを潤滑油メーカーより入手 活用するのもよい。

ディーゼル機関オイルパン油の管理基準の例を表-5-1に示す。

表-5-1 ディーゼルエンジンオイルの管理基準(例)


	項		目	管理基準値	使用限界值
引	火	点	$^{\circ}$	200 以下	180 以下
動	粘		(37.8°C)cSt	±15%以下	+25%以下
		度			-20%以下
	酸		mgKOH/g	新油の値に対し	新油の値に対し
全		価		2.0以上増加した時	2.5以上増加した時
強	酸	価	mgKOH/g	_	検出された時
※全7	ルカ	リ価	mgKOH/g	3.0 以下	1.0 以下
水		分	Vo1%	0.1 以下	0.3 以下
n-^	ペンタ	ン不溶	解分 wt%	1.5 以下	2.0 以下

※JIS K-2500を適用

## 解説4 油濾過器

潤滑油濾過器の構造は、燃料油濾過器と同様で中・小機関ではオートクリーン式、大型 機関では、切換式のものが用いられている。

潤滑油は各部を潤滑して循環を繰り返しているので、粘度が低下し、またしゅう動部から生じる細い金属くずや、シリンダ内に付着した炭素などによってよごれる。これらの不純物を機械的にろ過するのが潤滑油濾過器である。従って、直接濾過部分のフィルタは定期的に清掃しておく必要がある。



(1) ノッチ式こし器




図-5-2 潤滑油濾過器

### 解説⑤ ターニング

各シリンダの指圧図採取弁を開き、ハズミ車を数回ターニングしながら、吸・排気弁が 焼付いていないか、どこかで異音を発していないかしらべる(図-5-3)。

また、機関をターニングしながら潤滑油手動ポンプまたは、補助ポンプを運転し(油圧 0.5kgf/m³以上)潤滑油のプライミングを兼ねて各部の油もれの有無を確認する。




図-5-3 ターニング要領図

解説⑥ 防食亜鉛・防食アルミの点検・交換 (海水の混入した冷却水を使用している場合)

防食亜鉛は、シリンダヘッド、空気冷却器、潤滑油冷却器、冷却水ポンプ入口ベンド部、過給機に装備されており、シリンダやライナ、冷却器本体などの鉄鋼材の代わりに亜鉛 (流電陽極)を腐食(電池反応)させて鉄鋼材を保護する。防食亜鉛は消滅してくれた方が効果があるわけで、防食亜鉛が少しも消滅していない場合は、防食亜鉛の取付法が悪い場合等が考えられるので、その点をチェックするか、良品と交換しなければならない。





図-5-4 防食亜鉛の点検

# 解説⑦ ラジエータの構造 (一般例)

- (1) 機構の中心となるのは放熱作用を行なうコア(中子)で、この上下に水槽があり、コアの側面にはサイド・サポートがある。上部水槽(アッパー・タンク)にはフィラー(注入口)とエンジンから送られた液が入るための流入口を設け、液が(まれに)沸騰してあふれたときのためにオーバーフロー・パイプも備えられている。下部水槽(ロア・タンク)には冷却された液をエンジンに送るために吐出口と液を抜くためのドレン・プラグがある。材質はコアの水管と上下のタンクに真ちゅうを使い、フィンに銅、サイド・サポートは鉄板が一般に使われる。
- (2) なお、構造上から冬期には冷却水が凍結しやすいので、凍結による各部の破損を防ぐよう、非出水期には特別な場合で不凍液を用いている場合を除き、完全な水抜きを行うものとする。(解説の参照)






図-5-5 ラジエータの構造 (例)


## 解説(8) 圧力キャップ (フィラーキャップ)

圧力キャップ(フィラーキャップ)は冷却液の注入口のふたであるが、一般に使われているのは圧力型といって、冷却系統内部の圧力を調整する装置が組込まれている。

圧力調整は、ラジエータ内の圧力を大気圧より高く保ち、冷却水を沸騰させることなし に 100℃以上の高温に保ち、空気との温度差を大きくし冷却効果を高めている。

構造はキャップの下にブロウオフ弁と真空弁とが組込まれており、ブロウオフ弁は冷却系統内の圧力を一定に保ち圧力が設計値以上に高くなると、弁が開いて圧力が過度に上昇するのを防ぐしくみである。この弁によって沸点は 120℃くらいになる。エンジンが停止して冷却水温度が下がると、冷却系統内は低圧になって真空が発生し、ラジエータが大気圧に押しつぶされることになるので、真空弁を設けて、大気圧がこれを開くように設計されている。圧力とキャップの構造はJIS 規格で決められており、圧力は 0.3kg/㎡と 0.5、0.9kg/㎡が一般に多い。

冷却系統内圧力が高す ぎる場合/ブロウオフ 弁が作動して減圧する



冷却系統内圧力が低く なった場合/真空弁が 作動して大気をいれる




図-5-6 圧力型フィラーキャップ の構造・作動(例)

# 解説9 燃料濾過器の掃除

単式濾過器の場合


- (1) 掃除は機関停止中に行なう。
- (2) 掃除の際は必ず燃料入口管バルブ(燃料タンク出口バルブ)を閉じて行う。
- (3) ドレンプラグを外し、コシ器内の燃料・ドレンを排油回収容器へ回収する。
- (4) エレメントを洗い油等で清掃する。
  - 2連式コシ器の場合

#### (1) ブロウオフ (逆流) 操作による掃除


切換コックをブロウオフ位置(約60°)に倒し、再度両側使用位置(中央)に戻す。この時ドレン抜きコックを開いておく。

#### (2) 分解掃除

通常運転中は2連とも使用するものである。開放掃除の時は切換コックを90°倒し、片



(1)単式濾過器



(2) 2 連式濾過器





図-5-7 燃料濾過器

側停止にし、停止した側を開放掃除する。機関停止中は2連とも同時に開放整備ができる。 なお、開放掃除後はエヤー抜きを行なう。


# 解説⑩ 燃料噴射ポンプ等エア抜き

燃料管系を取外したときなど、燃料管系内に空気があれば、取扱説明書に従ってプライミングを行い、空気を抜く。長時間運転をしていない場合は、かならずプライミングを行ない、燃料が噴射弁から噴射するか確認する。噴射しておればビリッビリッと噴射音がし、高圧管の外に手を当てると手に抵抗を感じる。


プライミングは一般には燃料タンクのコックを開き、燃料濾過器、燃料噴射ポンプ、燃料噴射管の順に空気を抜く(2-5-8)。




(1) 燃料コシ器の空気抜




(2) 燃料油主管の空気抜き



(3) 燃料ポンプの空気抜き




(4) 燃料供給ポンプの手動操作



(5) 燃料高圧管内の空気抜き

(一体形ポンプ プライミングの方法)



(6) 燃料高圧管内の空気抜き


(単筒形ポンプ プライミングの方法)

図-5-8 燃料系エヤー抜き (一般例)

## 解説① 燃料弁・噴霧テスト

ノズルテスター (図-5-9) で噴射圧力・噴霧状態・弁座の油密状態を確認する。

- (1) 噴射圧力が低下したものはノズル調整ネジ袋ナットを取外し、ノズルバネ調整ネジを 調整して規定圧力に合わせる。
- (2) 噴霧の状態は規定圧力に調整後ノズルテスターのハンドレバー操作を1~3回/秒程度の速さでストロークさせ、この時の噴霧を点検する。(噴霧は均一で噴孔のつまりなどによる異常がないこと。)



(ノズル噴霧の状態)




図-5-9 ノズルテスター

### 解説① 始動空気槽

空気始動方式は、空気圧縮機により圧縮された空気を空気槽に貯えておき、始動の際にこの空気を機関の分配弁、始動弁を通してシリンダ内に送り込むことによってピストンを押し下げ、これを順次くり返して機関を始動させる(図-5-10)。

#### (1) 空気槽

付属装置を取り付けた弁箱と空気槽本体とから成り、始動用空気を最高30kgf/cmの圧力で貯える。

#### (2) 空気槽始動用ハンドル

始動用ハンドルを回して弁を開くことによって始動用空気を外部に導く。ハンドルは慣性力で弁をすばやく開いたり、しっかり閉じたりすることができるように空回り部を設けてある。このようなバルブをハンマーバルブと言う。

#### (3) 空気槽充気弁

空気槽に空気を補給するための弁で、空気圧縮機の充気弁を出た圧縮空気はこの弁をへて空気槽内に貯えられる。

#### (4) ドレン抜き弁 (解説13)

空気槽内と大気を通ずる弁で、圧縮空気中の水分が凝縮して空気槽内に溜るので、これを排除するために設けられている。なお、ドレン抜きパイプは空気槽内底部まで入っている。

#### (5) 安全弁

安全弁は、充気する空気の通路の充気弁より手前に設けてあり、充気中空気槽内の圧力が規定以上に高くなった場合に自動的に噴射し、規定圧力以下になれば自動的に閉じて空気槽の安全を保っている。噴射圧力は調整できるが規定(30~33kgf/cm²)以上にする事は危険である。

#### (6) 圧力計

圧力計は充気弁の前のものと後の空気槽内に通じているものがあり、前者は充気時における圧力を示し、後者は常時圧力を示している。また前者の場合でも充気弁を開ける事により常時圧力を知ることができる。




図-5-10 ディーゼルエンジンの空気始動系統(例)




図-5-11 分配 弁(例)





図-5-12 塞 止 弁 (例)

# 解説(3) 始動空気槽のドレン抜き

始動空気槽(エアータンク)には高圧空気が常に20~30kgf/c㎡に保たれている。タンク圧力が22kgf/c㎡以下になれば自動的にコンプレッサーが作動し、タンクに充気する。

この際,圧縮空気温度は充気時には80℃以上になり,室内空気との温度差によりタンクの温度の高い側に水滴が発生する。



タンク内にドレンが溜まれば(ドレンを抜かなければ)、エンジン起動時にこのドレンが制御盤内のリレー・電磁弁・エンジンの始動弁・塞止弁・自動プライミングポンプ等に入り、弁等の膠着、作動不良となり、エンジンの起動が不能となるので、定期点検及び運転前にドレン抜きを励行することが重要となっている。




図-5-14 始動空気槽ドレン抜き不良による障害(例)

### 解説14 始動弁

始動弁がスチックまたは弁の気密不良を起すと塞止弁及び分配弁にガスが逆流し、スチック及び損傷をするので十分点検摺合せを行う。

点検摺合せの周期は一般に吸排気弁の整備時に行うが、異常発見時はシリンダヘッドを 開放しなくとも、始動弁は単独で取外し点検が可能である。

- (1) 始動弁分解は分解手順図(図-5-15)の番号の通りとし、組立は逆順とする。
- (2) 始動弁取付時はパッキン・〇ーリングは必ず新品と交換する。
- (3) 始動弁には始動空気入口孔があるので、シリンダヘッド側の空気孔と一致する方向に向けて取付ける。




図-5-15 始動弁分解手順(番号順)

### 解説(15) セルモータ

電気始動方式はバッテリに接続させたセルモータのピニオンを、機関のハズミ車(Flywheel)と一体のギヤとかみ合わせて機関を始動させる方式である。

セルモータはマグネティックシフト式とモータの電機子がシフトする電機子シフト式が あるが、最近は前者の方式を使用したものが多く、多板クラッチを装着しており、エンジ ン始動の際、受ける過大な衝撃およびオーバーランを防止している。




図-5-16 セルモータ及び系統図 (例)

### 解説16 セルモータの作動

- (1) バッテリースイッチを "ON" にする。
- (2) シリンダ内へ万一燃料・水・潤滑油等が多量に溜っている場合を考慮してデコンブハンドルを「無圧縮」位置にし、停止ハンドルを「停止」 (STOP) 位置にしたまま、スタータースイッチボタンを5~6秒間押し、空回転させる。
- (3) デコンブハンドルを「運転」位置にする。
- (4) 停止ハンドルが「運転」(RUN)の位置になっていることを確認する。
- (5) ガバナハンドルを一杯戻す(反時計方向に一杯まわす)。
- (6) スタータースイッチボタンを押し(セルモータ始動, ピニオンがリングギヤにかみ合
- う)、機関が回転し、着火(回転が上昇)しかけたらスタータースイッチボタンをはなす。 スターターボタンは機関回転500rpm以下ではなす。また始動失敗時の再始動は機関が 停止してから約10秒以上経過後とする。
- (7) 極寒時の始動
  - (イ) スタータースイッチボタンの操作時間は15秒以下とする。
  - (ロ) エンジンが始動しないで再度スタータースイッチを操作する時は最低15秒間待って から行なう。

### 解説① タペット調整例

給・排気弁の弁頂部すきまの調整はスキマゲージ(付属用具)により行う。スキマゲージの厚さは機関冷態時における標準 0.3mmとする。

なお、弁腕の給・排気弁棒に接する部分には、一部を平面に切欠いたボールをはめこん でいるので、この平面に切欠いた方が弁棒に当たるようにして、スキマを測定する。

この場合、ピストン位置は圧縮上死点とする。

弁開閉時期を調べる場合には、ハズミ車をゆっくり回転方向に回しながら、弁ばね受金 を手で左右に動かしていて急に動かなくなった位置が、弁の閉じ、急に動きだした位置が 弁の開き始めの位置で、その時のハズミ車の目盛を指針で読んで行う。




図-5-17 タペット調整 (3例)

## 解説(18) 吸排気マニホールドの腐食

排水機場のエンジンのように長期間休止状態におくと、マニホールド内部の腐食が進み、腐食片としてマニホールド内面に堆積し、始動時にシリンダ内へ吸い込まれ、シリンダの 摩耗等エンジン本体の致命的な故障になるとそれが強いので、留意して点検を行う必要が ある。

# 解説19 過給機フィルタ

過給機フイルタは汚れがたまらないうちに図-5-18の要領で清掃を行うかまたは予備 と交換する。




図-5-18 フィルタの洗浄

## 解説20 燃料性状について

(ディーゼル機関用A油とボイラー専用A重油)

従来A重油は、原油の常圧、又は減圧蒸留法によって製造されていたが、近年、生活水準の向上に伴うガソリン、灯油の需要増大から使用燃料の軽質化が進み各石油メーカでは下CC(触媒)石油精製装置による製造が増加している。そのため常圧蒸留装置によるA重油の生産量が減少し、重油の品質低下が表面化して、ディーゼルエンジンのトラブルの原因になる場合がある。現在のA重油は、原油の熱分解により生産された軽油(分解系軽油)と常圧又は減圧蒸留の残査油(C重油)を混合することで生産されることが多い。特に分解系軽油をベースとしたA重油では芳香族成分が増加し、ディーゼルエンジン特有の燃焼方式(圧縮着火)において重要な燃料のセタン価(又はセタン指数)が低く、高速、中速ディーゼル機関での着火不良や始動異常を生じる主要因となる。

このことから、排水機場においても、ディーゼルエンジン燃料油としてA重油を購入する場合には、必ず「ディーゼルエンジン用A重油(セタン価45以上)」と指定することが必要である。

また、大気汚染防止の観点(法に準拠し)から、硫黄分の少ないもの(A重油1種1号等)が望ましい。

# 解説② 冬期に、エンジンを稼動しないことが明白な場合は、 エンジン各部冷却水は排水すること。

- (1) 温度が「零度以下」になれば水は凍結する。このときエンジン内等に冷却水が入った 状態では、凍結の際の体積膨張により、シリンダブロック、シリンダヘッド、ラジエタ、 冷却水ポンプ等が亀裂、破損する事故になる。このことから冬期移動しないことが明白 な場合は冬期には必らず水を抜く必要がある(図-5-19)。
- (2) 水槽循環式及びラジェーター方式には不凍液を使用する事により、エンジンの冷却水を抜き取らなくてもすむ場合もある。

不凍液を用いる場合には、当該地域の最低気温に合せ、防錆、防蝕効果をもつ推奨されている不凍液を適正量混入して用いるものとする。




図-5-19 エンジン冷却水の凍結(水抜き)

5. 主原動機 5-2 ガスタービン

主原動機 : (ガスタービン) -

		П	点極	点検・整備周期と点検方法	備周	想と	点模	方法					
<b>4</b> 0€	検整備	-	定集	定期点検	<b>2</b> ₹	100 M	配	定期整備		良否の判定方法			
		2	A A	₩ <del>+</del>			T 2		<b>家</b>		田 田 田 田	#	ħ
		<u>.</u>			_					*	7 6	E	f
点検項目	点檢內容	梅	¥		Œ.	·近:	证	(2)	*	<b>世界</b> 中 果			
		卟	華	五	検	_	徽		#				
外観	表示灯の点灯		E	( <del>T</del> )	<u>н</u>	<u>н</u>	<u>н</u>	田	#	1 正常に点灯すれば良い。	不良であれば、修理または交換する.		
					+				4		00		
	給気取入口の閉塞 の有無		田	口	<u>—</u> ы	<u>'</u>	口	田	*	、閉塞されていないこと。また 異物のないこと。	異物があれば除去する。	解説①	
	異常な変形の有無		田	Ē	田田	田	田 1	田	*	運転に支障がなければ良い。	異常があれば補修する。		
	錆,燃料漏洩		口	E	田	田	<u>田</u>	田田	#	1 錆、漏洩のないこと。	異常があれば補修、増締等する。		
機器主要ボルト	綴みの有無		1	1	田	'	  円	ш	*	: 緩みのないこと。	増締する。		
										•			

表

	析									
	गर	_								
	選	解說②	解說③	解說③	解説④	解説④	解說②	解説⑤		
1	処理の方針	不足あれば補給する。	清掃する。	交換する。(*2年毎)	清掃する。	清掃する。	全量交換する。	異常であれば調整または部品を交 換する。	交換する。	
良否の判定方法	及び判定規準	指定の油面であること。	汚れがひどくないこと。		汚れ及びゴミの付着(目づまり)がないこと。		水の混入のないこと。 変質汚損のないこと。	異常な発熱がないこと。		
点 篠	《 生	朱哲	*	*	#	*	*	#	*	
法権の	3.年数年	ı	ı	×	ı	ပ	×	Н	×	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 年	つ年整備	ப	I	×	i	၁	×	Н	×	
と語	時点検	1	I	ı	ı	ì	1	1	1	
国軍軍	<b>松時点検</b>	ञ	1	I	ı	ı	1	1	1	
点檢·整備 定期点檢 月点檢 年	点 検	ш	၁	I	ы	ı	1	Н	1	
類 点	出 水 期非出水期	田	ı	ı	1	1	1	1	1	
点出元	田木郡	দ্র	1	1	1	ı	1	t		
n -	ド 棒 号									
矣 整 備	点検内容	車	内部清掃	エレメント・	<b>活</b> 九		性状分析	発 熱	オイルシール	
点後	点検項目	潤滑油タンク	油濾過器		潤滑油冷却器		選者油	潤滑油ポンプ		
接 圖	区分		舞	運 楽	祖を	<b>K</b> \$	2			

主原動機

一 潤滑油系統

1									<u> </u>		
,		筆水								(3)	
										解說③	
		処理の方針			異常であれば交換する。	規定値外であれば交換する。	交換する。	異常であれは交換する。	交換する。	清掃する。	
	良否の判定方法	<u>ئ</u> لا		4	作動が正常であること。	作動値が規定値内であること。規定値外であれば交換する。		作動が正常であること。		汚れ及びゴミの付着がないこ と。	
址		<b>E</b>	₩	#	<del></del>	#	*	*	*	*	
		101	十 2	箑	1	ı	×	[ti]	×	O	
点検・整備周期と点検方法	定期整備	ശ 1	14 24	籗	ı	Σ	1	田	×	ပ	
と点	19	推	<b>1</b> [€	徽	ı	1	1	ı	ı	1	
周期	刪	版:	厚垣	徽	1	ı	1	1	1	1	
佐備)	₩ F	<del>‡</del>	框	徽	1	×	1	田	1	1	
•	THE STATE OF	演非	并任	華	0	1	1	1	1	1	
点	定	五五五	*	華	0	1	ı	1	ı	1	
コ 点権	定期点検	_		号期	0	1	1	1	1	1	
-	大			-	作動	1	1	作動		4	
-	金		梅	-	侧	1	1				

主原動機 - ・・(ガスターデン) - 機料系統

	種	解説(® 燃料系統のエアー技 き要領については 「IV 応急処置() - 3 - 2 - ガスタ ービンの応急処置 - ドンの応急処置 - 資料 1」参照		解説①			。解說後	(付属の場合) 解説®	解群党⑨		解說③	
	処理の方針	清掃する。	交換する。(*2年毎)	異常であれば交換する。		交換する。	必要であれば情掃または交換する。解説®	清掃する。	清掃。必要であれば交換する。	交換する。	異常であれば交換する。	<b>交換する</b> 。
良否の判定方法	及び判定規準	汚れがひどくないこと。		作動が正常であること。			正常であること。	異物、ゴミのないこと。	スパークが正常であること。		スパークが正常であること。	
4世 4	快 粂 件	*	*	<del>-</del>	#	*	*	*	*	*	*	1
法確	い年整備	1	×	ı	1	×	田	ပ	1	×	1	>
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 日よぬ 在 運 臨	ら年整備	1	×	ı	Ω	ı	田	ပ	ı	×	ı	>
と点	時点後	-1	1	l	1	ı	. 1	i	1	1	I	
盟軍	転時点後	1	1	म	1	1	1	I	1	1	1	
点檢·整備 定期点検 日上格 年	平 点 検	O	1	घ	1	١	দ্র		ш	1	B	
発売を	快步出水期	1	I	0	ı	1	1	1		<u> </u>	1	L
京定	出水期	1	1	0	1	1	1	1			1	L
2 整備	点檢內容 舉 号	内部清掃	<b>Hレメント・</b>	作動			噴霧状況	異物の点検	スパークの確認、清掃		スパークの確認	
点额	点検項目	燃料運過器		電磁弁			燃料噴射弁	高圧フィルタ	点火栓点火火	U    -	エキサイタ	

(燃料は原則としてディーゼルエンジン用A重油(ディーゼルエンジン解説®)とする)

138

主原動機

	析							
	運	解說⑪	解說①	解說⑩		解說①	解說①	
	処理の方針	軽くなければ,調整または部品交 換する。	交換する。	異常であれば原因調査する。	交換する。	作動値が規定値内であること。規定値以外であれば部品交換する。解説⑩	交換する。	
良否の判定方法	及び判定規準	軽く動き,ネジの緩み等がな いこと。	動きが正常であること。 漏洩のないこと。	異常な発熱がないこと。		作動値が規定値内であること。	傷及びへたりのないこと。	
点 検	条 年	*	*	#	*	*	*	
定期整備	D: 年整備	H	×	H	×	Σ	×	
点検・整備周期と点検方法 定期 点検 運 幅 定期整備 月点検 年 達 600 - 1000	り年整備	Н	×	н	×	Σ	×	
と語	時点検	ı	1	1	1	ı	1	
見ず	転時点彼	I	ı	1	ļ	1	1	
点檢·整備 定期点檢 月点檢 年	点檢	Н	1	H	ł	Σ	1	
大學	非出水期	1	ı	1	1	1	1	
京司	出水期	1	ı	ı	ī	1	ı	
n -	下審导							
舞舞	点檢内容	レバー等の動き	0リング, ダイヤフラム等	発養	オイルシール	压力	スプリング	
点	点檢項目	燃料制御装置		燃料ポンプ		压力調整弁		
装置	M		鬏	菜	採	裳		

	1							
	₩							
	蹇	解說例		解說低				
	処理の方針	異常であれば交換する。(*3年毎 交換)	交換する。	絶縁不良であれば交換する。(*3 年毎交換)	交換する。	増絡する。		
良否の判定方法	及び判定規準	測定値が規定値内であること。		絶縁されていること。		綴みのないこと。		•
Ę \$	快 条 件	*	关	*	*	*		
116-1	5年整備	1	×	ı	×	H		
定期点検 運 臨 定期整備日本会 在 運 臨	ら年整備	1	×	1	×	[		
個	時点檢	I	1	1	1	1		
剛	転時点検	ı	1	1	1	1		
<b>被</b>	年 点 検	Z	1	×	1	L		
定期点検	諫非出水期	1	ı	1	ı	1		
		ſ	1	1	ı	1		
1 -	下梅中							
整備	点後内容	抵抗計測•		絶縁計測。		数み	·	
点	点檢項目	回転ピック	アップ		カップル	コネクター類		

主原動機

	箍				9			<b>\$</b>			89	
					解說個			解說①			解說個	
	処理の方針	清掃し、摩耗著しければ交換する。		交換する。	異常あれば原因調査する。	異常あれば原因調査する。	摩耗部品等は交換する。	異常であれば補修または部品交換 する。		不良部品は交換する。	異常であれば調整,もしくはメー カーへ連絡する。	原則として交換する。
良否の判定方法	及び判定規準	異常に摩耗していないこと。			作動が正常であること。 発熱がないこと。	摩耗及び傷・割れのないこと。異常あれば原因調査する。		作動が正常であること。 損傷のないこと。			作動が正常であること。	
低 徽	条 年	*	*	*	<del>11</del>	#	*	+	苯	*	朱中	
佐郷の	2 年 整備	1	1	×	1	ı	8	1	1	M	A (#)	
点後・整備周期と点後方法 定期点後 運 臨 定期整備 月点後 年 モ	つ年整備	1	၁	1	ı	H	ı	ı	1	W	- A (12年毎)	ł
N R	時点検	1	ı	1	ı	1	ı		1	I	ı	ı
		ļ	ı	1	1	FI	l l	ı	E	ı	Ī	ı
京柳・整備 定期点検 月点検 年	点 筷	দ্র	1	1	1	घ	I	-	ы	1	ı	- 1
類 京 後	非出水期	ı	. 1	1	Θ	ţ	l i	0	1	l	I	1
定月月	出水期	ı	1	1	•	1	ı	0	1	1	1	١
п —	下番号											
き 整 備	点検内容	ブラシの状態			作動。摩耗。劣化			作動・劣化			各基板の機能	電海基桁
点	点検項目	セルモータ			<u> </u>			セルモータ用 電磁スイッチ			プログラムコントローラ	

主原動機 表- - : (ガスタービン) - 始動空

主原動機 - : (ガスタービン) - 始動空気系統

						-	1
	潅						
	処理の方針	摩耗等著しければ交換する。	異常であれば原因調査する。 必要であれば交換する。	清掃する。	異常が認められれば交換する。	交換する。	
良否の判定方法	及び当に被権	損傷・摩耗等のないこと。	作動が正常であること。	ゴミ・異物が多くないこと。	作動が正常であること。		
点 検	条 年	*	1	*	1	*	
が を 1	3.件執確	*	E	ပ	1	×	
(検方法定期整備	っ年整備	≱	田	၁	1	×	
と隔	時点 検	1	1	1	1	1	
明軍	1 時点後	1	田	1	-	_	
点検・整備 定期点検 月点検 年	<b>ボ 被</b>	1	田	ပ	Ω	- 1	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 転	非出水期	1	Θ	1	ŀ	ı	
	田水縣	I	(4)	ı	1	- 1	
n -	下梅号	-					
整備	点檢內容	分解清掃	作動	71119-	814754		
点	点檢項目	安全并	起動弁ユニット				
装 置	M &		お製品	王 冥 菜 纮	7		

主原動機 - ・ (ガスタードン) - 軸継手

	析		:			6		
	癦	解說⑪				解說の		
	処理の方針	増給する。	劣化等著しければ交換する。	規定外であれば交換する。	交換する。	グリース不足は補給する。	不良であれば,原因調査し芯出し, 再芯出しする。	. •
良否の判定方法	及び判定組織	緩みのないこと。	劣化・汚損のないこと。	規格値内であること。		グリース洩れ, 不足のないこと。	芯出し精度が規格値内である こと。	
1位 2	文 徐 年	*	*	*	*	*	*	
法編	九       九       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五       五    <	म	i	ı	×	1	Σ	
後方	ら年整備	দ্র	ı	Σ	ı	l	M	
と随	時点檢	ı	1	1	ı	1	ı	
開	転時点檢	ı	ı	1	1	1	I	
確後任	十 点 検	田	田	I	l	घ	1	
<b>秋</b> 章 4	非出水期	1	ı	1	I	ı	1	
京山山	出水期	i	1	1	1	1	1	
п –	下審导							
整 備	点檢內容	緩みの有無	劣化・汚損			芯狂い, グリース 洩れ		
点	点檢項目	术ルト	(7 F)			ギアカップ		
装 罩	1 区 穴		墨	4	*	#		

主原動機 - - : (ガスタービン) - ガスタービン本体

	華	解款②	解説の連絡する。	連絡する。解説の	;原因調	連絡する。	連絡する。	連絡する。解説の	
	処理の方	亀裂あれば交換する。、	汚れは清掃する。 損傷ある時はメーカーへ連絡する。	損傷ある時はメーカーへ連絡する。解説の	油漏れがあれば(亀裂等)原因調 査する。	亀裂があればメーカーへ連絡する。	亀裂があればメーカーへ連絡する。	異常があればメーカーへ連絡する。解説の	損傷等あれば交換する。
良否の判定方法	及び判定規準	焼損・亀裂のないこと。	汚れがひどくないこと。 損傷のないこと。 (ポアスコープ)	損傷・亀裂のないこと。 (ボアスコープ)	油洩れのないこと。	亀裂のないこと。	カラーチェックで確認し, 異 常のないこと (3年毎)。	幽面,幽当りが良好なこと。	劣化・損傷のないこと。
<b>A</b>	《朱 生	*	*	*	*	*	.,		*
2000	B 年 整 編	F	ъ	ഥ	E	1	-   -   E   -   体 (カラーチェック)	ボンド (プープ)	8
定期整備	の年整備	F	田	田	田	1	田井		1
먤	時点後	1	1	1	ı	1	1 1/2	- ( ボイン - コープ)	ı
则	\$時点後	ı	ı	1	ı	1	<u></u>	1 # D -	1
₩ ★ 年	点 筷	ıэ	ポプス	шKŗ	田	E KJ	1	<u>ш</u>	1
流攻・亜曜月30日 流域とが近 定期点検 連 臨 定期整備 月点検 年 4-	非出水期	ı	1 * 1	ボイス	ı	-   E	1	(#7x) (1-7)	- 1
原用	田大郎	Ī			1		ı	<u> </u>	1
1 -	六 柳 中								
検 整 備	点検内容	焼損・亀裂の有無	インベラーの油汚 れ等	株損・亀裂の有無	油洩れ	<b>M</b>		歯面, 歯当り	* K
点	点檢項目	燃焼筒 ライナー	圧縮機部	高温部	ホットエンド			减速機	ガスタービンモジュール

主原動機

	析		<b>3</b>	<b>*</b>	**		·
	羅		模擬試験	模擬試験	模擬試験		
	処理の方針	異常であればセンサー,配線,制御装置,補機等点検する。(詳細はメーカー指示要領による)	異常であればセンサー,配線,制 御装置,補機等点検する。(詳細 はメーカー指示要領による)	異常であればセンサー, 配線, 制御装置, 補機等点検する。 (詳細はメーカー指示要領による)	異常であればセンサー,配線,制御装置,補機等点検する。(詳細はメーカー指示要領による)	異常であればセンサー, 配線, 制御装置, 補機等点検する。 (詳細はメーカー指示要領による)	
良否の判定方法	及び消化を指揮	作動値及びその後の動作が正 常であること。 (方法及び作 動値等はメーカー指示による)	作動値及びその後の動作が正 常であること。(方法及び作 動値等はメーカー指示による)	作動値及びその後の動作が正 常であること。(方法及び作 動値等はメーカー指示による)	作動値及びその後の動作が正 常であること。 (方法及び作 動値等はメーカー指示による)	作動値及びその後の動作が正 常であること。 (方法及び作 動値等はメーカー指示による)	
点 篠	条件	<del>-</del>	*	*	*	*	
横方法 定期整備	い年整備	D	D	Ω	Q	۵	
点検・整備周期と点検方法定期点検達を関係を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	ら年整備	Q	Q	۵	Ω	Ω	
とは、国	時点檢	1	1	1	ı	١	
周運	転時点候	1	ı	1	1	1	
強後年	- 点 検	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
点檢·整備 定期点檢 月点檢 年	非出水群	1	1	1	1	ı	
尽足月	出水群	1	1	1	1	1	
n –	ド番号						
整備	点検内容	油圧低下	排気温度高	始動渋滞	過速度	非常停止	
点	点検項目	保護回路による機関停止確認					
装 羅			咲 韉	回	盌		

主原動機・イガスタードン)

版本     企業	及び     処理の方針     備       ** 判定規準     ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	異常振動がないこと。 異常であれば出力軸芯出し調査す 解説のる。 この ま要ポルトのチェック・増締する。 機関内部点検する。	規定値の範囲内であること。 範囲外であれば原因調査する。 解説®	規定値の範囲内であること。 範囲外であれば原因調査する。 解説の	規定値の範囲内であること。 範囲外であれば原因調査する。 解説®	規定値の範囲内であること。 範囲外であれば原因調査する。 解説図	規定値の範囲内であること。 範囲外であれば原因調査する。 解説図	規定値の範囲内であること。 範囲外であれば原因調査する。 解説	規定値の範囲内であること。 範囲外であれば原因調査する。 解説像	一	三	 記 錄 聚 積	記録 素	規定値の範囲内であること。 異常に増加した場合はメーカへ連 解説の 絡する。
点 良否の判定方法 検	及び 処理の方判定規準			1	رز	رزگ				밅				
£ \$2	対及に対策	異常振動がないこと。	規定値の範囲内であること。	規定値の範囲内であること。	+3	+)	値の範囲内であること。	りの範囲内であること。	の範囲内であること。					値の範囲内であること。
129001	VV .11				#5	惠	規定	規定値	規定値					規定
以 · 亚洲 同别 C M K J G K J G K J G K J G K J K J K J K J	条 年	<del></del>	#	#	-	11-	1	#	#	#	#	*	*	日後
に対して、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 にし、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 に対し、 にし、 にし、 にし、 にし、 にし、 にし、 にし、 に	3 年 整 備	田	Z	Z	ш	田	म	Ŀ	म	ı	Σ	田	田	Z
に対する	・年整備	田	×	Σ	म	E	田	ш	E	1	Σ	田	田	1
以	時点格	1 2	1	1	1	1	ı	ı	ı	ı	1	1	1	1
正期 点 検 引点検 年	a 時点 検	H	×	Σ	E	田	田	田	म	田	1	1	1	ī
記載 品 本	点 备	н	Σ	Z	E	田	田	田	FI	ы	1	田	ப	ı
THE T	非出水期	<b>©</b>	2	3	0	0	0	0	<b>@</b>	<b>@</b>	1	1	ŀ	ı
5/05/20/7	出 木 觀	0	3	8	0	0	0	0	0	0	1	1	ı	ı
1 - 2	下 梅 中													
機能	点檢內容	<b>海</b>	起動時間	停止時間	回転数	排気温度	潤滑油温度	潤滑油圧	压縮機吐出圧力	吸気温度		起動回数計	運転時間計	燃料消費量
点	点検項目	運転状況												

# 〔ガスタービン解説〕

## 解説① 外観

- 1)全体
- (1) 点検及び操作上の障害となる不要物件が置かれていないこと。特にキュービクルと建築物等との間は、物置となる傾向があるので、障害物がないことを確認する。
- (2) キュービクル構造のものにあっては、キュービクル本体、扉、換気口などに著しい変形、破損がないかどうかを確認する。
- (3) 外観の汚損、損傷及び発錆の状態を点検し、汚損している場合は清掃する。
- (4) 機関付属の機器類の取付け状態の異常の有無を点検し、緩んでいる場合は増締めをする。




図-5-20 機器廻りの点検・整理

- 2) 給気取入口
- (1) 給気取入口が閉塞されていると、吸気圧力損失の増大により、所定の出力が得られなくなったり、閉塞が著しい場合にはサージングの原因となる。

パッケージ前面の給気取入口は、十分に解放されている必要がある。

(2) ガスタービンは、高速の回転体である。異物(ボルト、座金、石など)が給気取入口付近にあると吸込み大きなトラブルの原因となるので、給気取入口及び給気ダクト内に異物がないよう注意する。




図-5-21(1) 給気取入口付近の点検・整理

#### 3) 排気ダクト

#### (1) 損傷等

排気伸縮管,排気管および断熱覆等の破損, 亀裂の有無ならびに支持金具の緩み等の有無を確認する。排気管部の断熱覆や排気伸縮管部の断熱材(石綿クロス等)に脱落,損傷等の個所ある場合には火災の原因にもなりかねないので,早急に整備を行なう。

#### (2) 周囲の状況

排気管の周囲には可燃物が置れていないかどうかを確認する。断熱工事が不充分であれ

ば問題が多いので、断熱工事の施工方法などにも注意が必要である。

#### (3) 貫通部

貫通部の遮熱保護部のめがね石等の破損、亀裂がないかどうかを確認する。排気伸縮管を配管途中に取付けている場合には、貫通部の排気管固定が必要となる場合があるので、 その取付状態を確認する。




図-5-21(2) 排気ダクト周辺の危険な可燃物等

#### 4) 燃料

(1) 燃料タンクおよび配管等に漏油が無いことを確認する。また、燃料タンクに水、異物等が混入していないか確認し、溜った場合は除去(原因を確認処置)する。




図-5-22 燃料タンクのドレン抜き

# 解説② 潤滑油のタンクの油量

油面の位置は潤滑油レベルゲージにて確認する。(図-5-23)

指定範囲は、H(HIGH)~L(LOW)の間である。なお、特に取説で指定のある場合はその指示に従う。

油滑油は、メーカー指定のものを原則とするが、一般仕様を表-5-2に示す。




図-5-23 油滑油の点検

## 解說③ 油濾過器

油濾過器の清掃・交換には所定の工具を使用する。

清掃の洗油としては軽油を使用するのが良い。

(注)フィルタを点検して異常な量の金属粉が見られる場合は、エンジン内部の軸受その他が損傷しているものと推定される。エンジン内部の点検補修が必要なので、至急メーカーに連絡する。

フィルターの清掃交換については各取扱説明書の指示に従うこと。




図-5-24 ガスタービンの潤滑油系統と油濾過器

# 解説4 潤滑油冷却器

潤滑油冷却器の汚れは油温上昇の原因となるので、清掃に留意する。 特に空冷ラジエータの場合はビニールなどが吸着しないよう気をつける。




図-5-25 タービンポンプの潤滑油冷却器

# 解説⑤ 潤滑油ポンプ

潤滑油ポンプはエンジンの心臓である。異常な発熱などないか常々注意する必要がある。




図-5-26 ガスタービンの潤滑油ポンプ

# 解說⑥ 燃料濾過器

燃料濾過器は、点検時にはエレメントを取り出し清掃する。(図-5-27)




図-5-27 ガスタービンの燃料濾過器

# 解説(7) 電磁弁(燃料系統)

エンジン制御箱内の、電磁弁チェックボタンを押して、シャットオフバルブ、バイパス バルブの作動を確認する。

もし作動不良の場合は配線をチェックして、配線に異常のない場合は作動不良の電磁弁は交換する。




図-5-28 燃料電磁弁の取付位置

## 解說8 燃料噴射弁

燃料噴射弁の機能確認は燃料噴射弁を燃焼器より取出し、燃料配管及びアシストエア配管を元のように継ぎ、燃料噴射弁を、噴霧の状況が見やすい方向へ向ける。この状態で操作盤にて起動操作を行い噴霧の状況を点検する。

- 1) 噴霧の状況に関しては、次の点を見る。
- (1) 噴霧が起動操作後すみやかに形成されること。
- (2) 燃料は十分に霧化されていること。
- (3) 噴霧の形状は、きれいな円錐状になっていること。
- (4) 噴霧に偏りはないこと。
- 2) 噴霧に異常がある場合。
- (1) 燃料噴射弁の先端部のカーボンの付着、ゴミの有無を点検し清掃する。但し、先端部に傷をつけない様に注意する。
- (2) 配管及び各部の締付をチェックし、必要であれば増締する。
- (3) 必要であれば分解,清掃,交換する。
- (4) 燃料噴射弁以外の補機及び部品に原因がある場合はメーカーへ連絡する。




図-5-29 ガスタービン燃料噴射弁

## 解説9 点火栓

点火栓の機能確認はエンジンから点火栓を取り外し、結線をそのままにしてエンジン制 御箱内の点火ボタンを押して火花の状況を点検する。

- 1) 火花に関しては次の点に注意して見る。
- (1) 火花の強さは十分なこと。
- (2) 火花は、時間的に規則正しく飛ぶこと。
- 2) もし火花が飛ばない、また飛んでも正常でない場合は、次の点検・整備を行う。
- (1) 点火栓を清掃する。
- (2) 点火系統の配線をチェックする。
- (3) 点火栓を交換して同じ手順を繰返す。それでも火花が出ない場合はエキサイタが異常




図-5-30 ガスタービン燃料点火栓


# 解説① 燃料制御装置

1)燃料制御装置の点検は、手でガバナーレバーを動かし、作動を確認すると共に、ガバナーと燃料調量弁のレバーの止めねじがゆるんでいないことを確認する。

#### 2) ガバナーリンク取付調整方法

ガバナーと燃料調量弁をセットする時、エンジン停止状態で(ガバナーレバーが下り切った位置)ガバナレバーが調量弁レバーを引っぱらないようガバナーリンクの長さを調節する。

即ち、調量弁の調量ピストンを入力レバーが(エンジン停止状態であっても)落ちない ようにガバナーレバーの余裕を最大側でもたせるようにする。






図-5-31 燃料制御装置

### 解説① 燃料調量弁

燃料調量弁はガスタービンの全ての作動状態においてエンジンへの燃料を適性な量に調整する機能を有しており、ガバナー(図-5-31)に機械的に接続され、ガバナーによって作動させられている。ガバナーは、ガスタービンのあらゆる作動モードに対して必要な燃料流量を制御するが、始動時及び急加速時には、燃料調量弁自身が有する燃料制限機能がガバナーからの入力を無効にし、ガスタービンの過熱を防ぐ働きをしている。

燃料調量弁に関する点検の留意点は次のものがある。

- (1) 燃料調量弁につながっている燃料配管より燃料油の漏洩がないこと。あれば増締する。
- (2) 燃料調量弁とエンジンをつなぐCDPラインの空気洩れ、またはエンジン側のCDP 取出し穴の詰りがないかどうかを点検する。
- (3) 燃料制御系の部品の交換が必要なとき及び燃料調量弁の設定修正、または交換の際はメーカーに連絡する。




図-5-32 燃料調量弁

# 解説① 燃料ポンプ

燃料ポンプの取付け構造及び分解手順は図-5-33を参考とする。




図-5-33 ガスタービンの燃料ポンプ

# 解説(3) 圧力調整弁

燃料圧力調整弁の構造は、図-5-34のようになっている。

所定の圧力で作動するよう調整板の厚みを設定し、再組立する。




図-5-34 燃料圧力調整弁の構造(例)

# 解説(4) 回転ピックアップ




図-5-35 回転ピックアップ (例)

回転ビックアップの抵抗測定は、コネクターを緩め、テスターにて抵抗を測定する。規 定値はメーカーに確認する。

また, 回転が異常であれば,

- (1) 配線をチェックする。
- (2) マグネチックピックアップを抜出し、ロックナットのゆるみ、先端部の破損の有無をチェックし、破損の場合は交換する。ロックナットのゆるみのある場合は、規定寸法に合せて、再セットする。

# 解説⑥ 排気サーモカップル

排気サーモカップルの点検は排気温度測定用熱電体を取外し、接点部を点検清掃する。 変質している場合は交換する。




図-5-36 排気サーモカップル (例)

### 解説16 セルモータ

- 1) スタータは、次のような状態の時、点検が必要である。
- (1) 起動操作をしてもスタータが回転しない。
- (2) すみやかに嚙合わない。
- (3) 起動時間が異常に長い。
- (4) 起動後モーター部表面がさわっていられないほど(約80℃以上)熱くなっている。




図-5-37 セルモータ (例)

#### 2) 点検項目

- (1) スタータ端子電圧を点検し、規定電圧に満たない低い電圧の場合は、蓄電池の方を充電する。
- (2) 配線を点検し、コネクタ類の緩みを直す。異常な部品があれば交換する。
- (3) スタータの端子間の導通を点検し、抵抗が大きい場合はスタータを交換する。
- (4) 蓄電池のプラス側端子を外したのちスタータをギヤボックスから外し、軸が自由に回転し得るかどうか点検する。
- (5) ピニオンに大きな傷や割れがないか点検する。

## 解説(17) セルモーター用電磁スイッチ

エンジン制御ボックスのクランチングボタンを操作すれば、電磁リレーの正常な作動を 確認することができる。



図-5-38 スターター用電磁スイッチ

# 解説18 プログラムコントローラ


プログラムコントローラ (エンジン自動制御装置) はセンサーからの信号を受け、機関の起動、停止及び機関の保護監視を自動的に行う電子制御装置である。

#### 1)起動,停止制御機能

起動指令、停止指令を受けて燃料遮断弁(燃料電磁弁)、燃料バイパス弁、点火栓、スタータ、エアアシストポンプ、燃料フィードポンプを作動させる。(タイミングチャートは解説の、の参照)。

### 2) 保護・監視・警報機能

上記の起動,停止及び負荷運転中の全期間を通じて,機関の保護・監視を行い,必要に 応じ警報を発し,要すれば緊急停止を行わせる機能をもっている。



- 3) プログラムコントローラ (自動制御装置) は次のような状態の場合, 異常と考えられる。
- (1) まったく作動しない。(\*)
- (2) 起動・運転・停止動作が正常でない。
- (3) 外部からの指令とは関係のない作動をする。
- (4) 各センサーからモニターしている値及びメータへ出力している値が異常のとき。
- 4) エンジン及び補機が正常であるのに、上記の様な状態が発生した場合は
- (1) 制御装置の電源 (2) 配線 (3) ネジの緩み (4) 変形・損傷 をチェックする。異常が認められた場合は、メーカーへ連絡する。

#### \*3) -(1)項の場合の確認事項

- (1) 電源を入れ直してみる
- (2) 補機チェック用スイッチ(このスイッチを操作することにより点火栓、スターター等の補機が作動します。但し、燃料は噴射されませんので機関が立ち上がることはありません)を操作してみる
- (3) 自動制御装置の状態表示により正常であるかどうかチェック出来る

## 解説19 ボルト

伝達軸継手等の動力伝達系のボルトのゆるみは重大な事故の原因となる。

ボルトナットのゆるみの有無については取扱説明書の点検基準通りにチェックし、必要なら増締めを行なう。





図-5-40 軸継手のボルト・ナット

## 解説20 ギァカップリング

軸継手部は何らかの原因で、長い期間の内に芯が狂って来るおそれがあるので、軸継手の規定値内に芯が保たれていることを確認する。その記録値が年々変化するようであれば 原因を調査する必要がある。

また、継手内部(ギア部)からグリースが洩れるようであれば、グリース不足の怖れが ある。内部を点検して0リングの痛みなどがあれば交換し、グリースを再充填する。






図-5-41 軸継手の状況 (例)

## 解説② 燃焼筒ライナー

- (1) 燃焼器ライナーを取りはずし、ライナー、スクロール等に損傷、変形等がないかどうかを点検する。
- (2) 損傷、変形がひどい場合はメーカーへ連絡する。
- (3) 再組時には、パッキン類は必ず新品と交換する。




図-5-42 燃焼筒ライナーの取外し(例)

## 解説② 圧縮機部

空気取入口(ダクト)をはずし、ボアスコープにて圧縮機内部の状況を確認する。

- (1) 圧縮機が汚れていないことを確認し、必要ならば掃除をする。掃除はきれいな布でふきとるだけで十分である。但し、このときゴミを内部に入れないよう注意すること。
- (2) 特に翼の先端部に大きな傷、変形等がないか確認する。 必要であればメーカーへ連絡する。




図-5-43 ガスタービン圧縮機部 (例)

## 解説23 高温部 (タービン部)

燃焼器を取りはずし、ボアスコープにてタービン部(静翼、動翼)を確認する。

翼に大きな傷、変形等がないか確認する。

必要であればメーカーへ連絡する。




図-5-44 タービン部 (例)

## 解説24 減速機

減速機の閉塞フタ及び開放可能な部分を取りはずし、ボアスコープにて歯面を確認する。

- (1) 歯の折損はないこと。
- (2) 歯の塑性変形はないこと。
- (3) 歯の当り及び摩耗に異常がないこと。
- (4) 熱的焼損 (焼付等) はないこと。

異常であればメーカーへ連絡する。




図-5-45 ガスタービン減速機(歯車) (例)

## 解説25 運転状況(振動)

各部の振動の許容範囲の目安は、次のとおりである。

(1) 防振ゴムのない場合

エンジン本体 振幅≤0.15mm

" 配管 振幅≤0.25mm

(2) 防振ゴムのある場合

エンジン本体脚部 振幅≤ 0.3mm

パッケージ外枠 振幅≤ 0.1mm

上記の値については、取扱説明書に別に指示がある場合はその値に従う。




図-5-46 ガスタービン起動時のタイミングチャート(理想形) (例)

## 解説26 起動時間

起動指令より出力軸が規定回転数(操作盤メーターにより確認)に達するまでの時間を ストップウォッチにて測定(図-5-47参考)する。

起動指令に対し、正常な動作(補機類の動作、着火等)はするが、加速が遅く "起動渋滞" 警報で機関停止する、又は起動は完了するが、起動時間が当初(据付時)より異常に長くなった場合、表-5-3のようなことが考えられる。




図-5-47 ガスタービン起動時のタイミングチャート(理想形) (例)

表-5-3 ガスタービンエンジンの起動渋滞に関する点検事項

現象	措置
(1) 燃料のフィルタのつ まり。	燃料フィルタを交換する。
(2) バッテリ電圧が低い。	充電する。
	(注) 排気温度の変化がほとんどなく, 一定である場
	合は、バッテリ電圧が低いか、または燃料流量が十
	分でないかのいずれかである。
(3) 燃料スケジュールの	燃料調量弁とエンジンをつなぐCDPラインの空気
不良。	洩れ、またはエンジン側のCDP取出し穴の詰りが
(燃料量の不足)	ないかどうかを点検する。もし異常がなければ、燃
	料調節弁を交換する。
	(注) 燃料制御系の部品の交換が、必要なときはメー
	カーに連絡する。
(4) ガバナレバーの位置	① 手でガバナーレバーを動かし、作動を確認すると
が低過ぎる。	共に,ガバナーと燃料調量弁のレバーの止めねじが
	ゆるんでいないことを確認する。
	② エンジン制御箱のクランキングボタンを押し、エ
	ンジンをクランキングしてガバナーレバーの作動と
	油圧の上昇を確認する。
(5) 負荷がかかり過ぎて	負荷側に異常はないか、嚙込み、焼付きはないか確認
いる。	する。
(6) バイパスバルブの洩	バイパスバルブを取り外し、異物のかみ込みがないか
$h_{\circ}$	どうかも点検する。
(7) 吸排気抵抗の増大。	吸気・排気を閉塞していないか,抵抗が異常に増加し
	ていることはないか点検する。
(8) 燃焼部, タービン部 の損傷。	燃焼器を取り外し、燃焼器及びタービンを点検する。
(9) プログラムコントロ ールの故障。	本項解説198参照

必要であればメーカーへ連絡する。

## 解説② 停止時間

停止指令より出力軸が完全に停止(軸継手部を目視で確認する)するまで、時間をストップウォッチにて測定する。

停止指令及び保護回路の作動による機関停止の際,停止時間が当初据付時より異常に短くなった場合,次のようなことが考えられる。

(1) 通常より大きな負荷 通常とは異なる負荷がかかっていないか。

がかかっている 負荷側のトラブル(嚙込み,焼付等)はないか点検する。

(2) 潤滑油不足 運転中、潤滑油圧が特に低くなかったか、潤滑油温に異常は なかったかチェックする。

潤滑油ポンプ、オイルクーラー、油圧調整弁等の洩れを点検 する。

(3) 軸受の焼付 軸継手を取り外し、出力軸が手で回るかどうか確認する。も し回らなければボアスコープにて内部を点検する。




図-5-48 ガスタービン停止時のタイミングチャート(理想形) (例)

(4) タービンの干渉

停止中、タービンの翼がケーシングと干渉する音(高周波音) がしなかったか。

> 軸継手を取外し、出力軸が手で回るかどうか確認する。また ボアスコープにてタービン部を点検する。

必要であればメーカーへ連絡する。

### 解説 28 回転数

回転数は、操作盤の回転数メーターで確認する。

負荷そのものに変動があれば、エンジンの出力軸にもその変動があらわれるが、負荷側に問題がなく、エンジンの回転が不安定(ふらつく)である場合、表 - 5 - 4 のようなことが考えられる。




図-5-49 ガスタービンエンジン回転計取付(例)

表-5-4 ガスタービンエンジン回転数不安定の点検項目

現象	措置
(1) ガバナおよび燃料調	増し締めしてガタをなくす。
量弁のレバー締付ねじ	
がゆるんでいる。	
(2) ガバナーリンクがガ	増し締めしてガタをなくする。
夕ついている。	
(3) ボールジョイントが	潤滑油を注入して、滑らかに動くようにする。
かた過ぎる。	
(4) ガバナーの調整不良。	ガバナーを調整する。
(5) 燃料フィルタのつま	燃料フィルタを交換する。
<b>b</b> 。	
(6) 燃料系統の故障。	燃料ポンプの吸込管に空気が溜っていないか,燃料ポ
	ンプ自身に異常はないか点検する。




図-5-50 ガバナーリング (例)

## 解説29 排気温度

排気温度は、操作盤の排気温度メータで、起動中(加速中)の最高温度及び運転中の定 常温度を確認する。(解説⑤)

- 1)起動中(加速中)及び運転中(定常時)を通じて排気温度が当初(据付時)より異常に高くなった場合、次のような事が考えられる。
- (1) 過負荷となっていないかどうかを点検する。
- (2) 吸排気系統が閉塞(異物の詰り等)していないかどうかを点検する。
- (3) 圧縮機が汚れていないかを確認し、必要ならば掃除する。
- (4) 燃焼器ライナーを取りはずし、ライナー、スクロール等に損傷、変形等がないか点検する。
- (注)上記点検で異常なければ、エンジン性能が著しく低下しているものと思われる。出力の低下とともに燃料流量が多くなり、「排温高」トリップがひんぱんに起ることがある。この場合は、圧縮機の汚れかタービン翼の損傷等が生じているものと推定される。 圧縮機を掃除してもなお出力の回復が得られない場合は、エンジンの内部点検、修理が必要なのでメーカーに連絡する。
- 2) 特に起動中 (加速中) の排気温度が当初 (据付時) より異常に高くなった場合には、表-5-5 のような事も考えられる。

表-5-5 ガスタービンエンジンの起動中の排気温度異常

現 象	措置
(1) 燃料スケジュールの	燃料調量弁の設定を修正する。
不良(燃料過多)。	(注) 燃料調量弁の設定修正が必要なときはメーカー
	に連絡する。
(2) 燃料制御装置内の差	燃料調量弁を交換する。
圧制御弁の固着。	

## 解説30 潤滑油温度

潤滑油温は、潤滑油温度メーターで確認する。

潤滑油温が当初(据付時)より異常に高くなった場合、表-5-6のような事が考えられる。

表-5-6 潤滑油温異常時の点検項目

現象	措置
(1) オイルクーラの故障。	冷却空気通路に障害物が無いか点検する。
	冷却ファンが正常に作動しているか点検し、必要に応
	じて修理もしくは交換する。
	クーラ表面の汚れがひどくないか点検し,必要ならば
	清浄にする。
(2) オイルフィルタの詰	フィルタエレメントを清掃する。
り。	
(3) 軸受等の焼付。	軸継手を取り外し、出力軸が手で回るかどうか確認
	し、必要な処置を行う。
(4) ベアリング潤滑用オ	オイルパンの油温が規定値内にあるにも拘らず「油温
イルジェットの目詰ま	高」トリップとなる場合は、メーカーに連絡する。
り。	
(5) 油圧が低過ぎる。	次の点検を行い,必要な処置を行う。①オイルため
	(ピット又はパン) の油面レベルのチェック ②オイ
	ル系統の洩れのチェック ③油圧調整弁の点検
(6) オイルポンプの故障。	フィルタ,リリーフバルブに異常が無い場合,ポンプ
	を交換してエンジンをクランキングし、油圧が正常に
	上昇するかを調べる。




図-5-51 潤滑油温度計等の取付(例)

## 解説30 潤滑油圧力

潤滑油圧力は、潤滑油圧力メーター(図-5-51)にて確認する。

1) 潤滑油圧が当初(据付時)より異常に低くなった場合,表-5-7のような事が考えられる。

表-5-7 潤滑油圧低下の点検項目

現 象	措置
(1) オイルフィルタの詰	フィルタエレメントを点検・清掃する。必要であれば
9.	交換する。
(2) 調圧弁及び安全弁	調圧弁及リリーフ弁を取り外し、スプリングがへたっ
(リリーフ弁)の故障。	ていないか,また,弁座に異物をかみ込んでいないか
	を点検する。故障がある場合は、修理するかあるいは
	必要部品を交換のこと。
(3) オイルポンプの故障。	フィルタ,リリーフバルブに異常が無い場合,ポンプ
	を交換してエンジンをクランキングし、油圧が正常に
	上昇するかを調べる。
(4) オイルパン油面が異	オイル系統の洩れをチェックし、オイル補充する。
常に下っている。	

- 2) 潤滑油圧が当初(据付時)より異常に高くなった場合、次のような事が考えられる。
- (1) 指定以外の粘度の高い潤滑油を使用すれば抵抗が大となり圧力が高くなりすぎるので、指定の油にとりかえる。
- (2) 配管中に異物を混入すると給油圧が上昇する事があるので点検し異物があれば除去する。
- (3) 安全弁及び油圧調整弁を点検し、固着、損傷等がないか確認する。 潤滑油圧は、おおむね2~5 kgf/cm²、冬期には(特に起動直後には)高くなる。 必要であればメーカーへ連絡する。

## 解説③ 圧縮機吐出圧力

圧縮機吐出圧力は、圧力計(図-5-51)により確認する。

- 1) 圧縮機吐出圧力が当初(据付時)より異常に低くなった場合、次のような事が考えられる。
- (1) 空気取入口が閉塞されている。
- (2) 圧縮機部に大きな損傷がある。
- (3) タービン部に大きな損傷がある。
- (4) 圧縮した空気が漏れている。
- (5) 圧力計の配管途中で空気が漏れている。
- 2) 圧縮機吐出圧力が当初(据付時)より異常に高くなった場合。次のような事が考えられる。
- (1) 排気ダクトが閉塞されている。
- (2) タービン部に大きな損傷がある。
- (3) エンジン内部あるいは外部で異常な負荷(軸受のトラブル、干渉等)がかかっている。
- 2) 上記は、出力軸回転数、出力が一定の場合である。

但し、その場合でも圧縮機吐出圧は、気温、気圧に影響されるので、その時の気温、気 圧に対する補正をした値で比較する必要がある。

たとえば、夏期(気温が高い時)は冬期(気温が低い時)より圧縮機吐出圧は低くなる。 必要な場合、特にエンジン内部に損傷が認められた場合は、メーカーへ連絡する。

## 解說33 燃料消費量

燃料消費量の測定は、流量計がある場合は流量計で、流量計がない場合は、燃料小出槽に運転前と運転後にマークをして運転時間との相関にて算定する。




図-5-52 流量計

燃焼消費量は、長期使用による性能の劣化等によりわずかに増加すると考えられる。

また、その時の負荷、回転数、気温、気圧等により影響されるので、これらを考慮(補 正)して比較する必要がある。

但し, 急激に(異常に) 増加した場合は, 次のような事が考えられる。

- (1) 燃料配管の漏れ
- (2) 圧縮機部,燃焼器部,タービン部の大きな損傷
- (3) 軸, 軸受のトラブル
- (4) その他, エンジンの損傷 これらについては必要によりメーカーへ連絡する。

5. 主原動機 5-3 主電動機

表 - : 主原動機 -

	寵	<ul><li>働 盤にて測定解説①</li></ul>	(旬) 解説②		(B) 解說(3)	解說④	
	処理の方針	異常であればメーカへ連絡し乾燥 を行う。	異常があれば出力軸の芯出, 調整。 ポルトの増締をする。	異常があれば出力軸の芯出、調整。 ボルトの増締をする。	異常があれば、運転を停止し、原 因を調査する。	定格電流以上の場合は運転を停止 し、ポンプの異物の有無等を調査 する。	
良否の判定方法	及び判定規準	規定値以上であること。	異常振動がないこと。		異常音がないこと。	定格 (名板) 電流以下で不平 衛のないことを電流計で確認 する。	
底 徽	条 年	<b>存</b>	<del>-</del>	#	#	#	
佐 4	2.年數確	×	1	Z	S	ជ	
点候・整備周期と点帳力法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 ま	の年整備	×	1	M	S	ங	
U W	時点検	1	ı	1	1	ı	
軍軍	4時点後	1	Н	ı	S	臼	
<b>教</b> 年	点 被	×	1	M	S	ъ	
京期 点検 定期 点検 月点検 年	非出水期	ŀ	0	ł	Ø	0	
定事	出水類	ı	0	1	Ø	<b>@</b>	
7 —	下 梅 中						
文整 備	点檢內容	絶縁抵抗	被		畑	入力電流	
点檢	点検項目	金数		'			

		穰	開解說⑤		•	1	解說⑥		開業の		<b>(</b>	
		処理の方針	異常上昇した場合は、運転を停止 し、グリースの有無を調査する。	異常上昇した場合は、運転を停止 し、グリースの有無を調査する。	出力軸の芯出調査、調整をする。	出力軸の芯出調査, 調整をする。	不足があれば,補給する。	交換する。	規定以上の場合は交換する。	異常であれば削正する。	損傷等があれば交換する。	荒れていれば削正する。
	良否の判定方法	及び判定規準	通常に比べて大幅な変化がな ければよい。 (周囲温度+40℃以下)	通常に比べて大幅な変化がな ければよい。 (周囲温度+40℃以下)	異常振動がないこと。	異常振動がないこと。	指定の油面であること。 油洩れしていないこと。		刷子が原寸法の%以上。 摩耗していないこと。	集電環は1㎜以上荒損していないこと。 水花の発生がないこと。	各部品に折損, 損傷がないこと。	接触面が荒損していないこと。荒れていれば削圧する。
祇	雄	以 条 件	<del>1</del>	4	8	#	朱痯	关	<b>中</b>	VA.1	<b>朱</b>	
法	松	い年整備	1	M	ı	Σ	1	×	H		田	
検方	定期整備	ら年整備	1	M	1	Σ	1	×	田		田	
点検・整備周期と点検方法	温	時点検	1	ı	1	1	1	1	1		ı	
周期	刪	転時点後	н	1	Ξ	1	3	1	田		ı	
整備)	検圧	十 点 検	Н	1	ı	M	ម	1	田		ы	
412	定期点検日占格日	非出水期	0	1	0	ı	<b>E</b>		田		ı	
点	田山	田本朝	0	1	0	ı	田	1	ш		ı	
П	_	下梅号										
	き 整 備	点檢内容	祖	0,	坂 動		油, グリース量		摩 耗 火花の状況		折損,損傷	
	点	点検項目	取						到 集配强 5000000000000000000000000000000000000	・ できる (単一) (単一) (単一) (単一) (単一) (単一) (単一) (単一)	起動抵抗器	を練のり場合の

析 痲 **@ (III)** 分解・点検・必要により部品を交換する。(8 年毎) 分解・点検・必要により部品を交換する。(8年毎) Q M 书 9 畑 以 良否の判定方法 供 Ö 斑 及 띬 亚 ₩ 徽 # 
 点檢·整備周期と点檢方法

 定期点検
 運
 區
 定期整備

 月点検
 年
 第
 面

 日点検
 年
 第
 5
 10

 出
 井
 市
 年
 年

 水
 大
 大
 株
 養
 養

 期
 校
 後
 審
 審
 3 ≥ I 1 1 1 1 1 1 ŧ 1 1 1 1 梅 中 付属装置 コイル、回転子 点検内容 癦 通風, 盤 検 点檢項目 框 恕 K 装 阃 M # 主電動機

一 一

ŀ

## (主電動機解説)

## 解説① 絶縁抵抗

1) 絶縁抵抗とは絶縁物内および絶縁物表面を流れる漏洩電流によって生じる絶縁物の直流抵抗である。

絶縁抵抗は絶縁物の劣化、絶縁物の機械的損傷、塵埃の付着、温度上昇などの原因で低下する。測定によって求められる絶縁抵抗値は試験電圧を増大するほど、また試験電圧印加時間を短くするほど低くなる。

絶縁抵抗は絶縁の状態の判定上、有効な資料となるので、電動機の停止中は特に定期的に測定し、測定器の種類、巻線温度、周囲温度、相対湿度、その他の状態(例えば、停止後よりの放置時間)等を記録しておく。

汚損があれば、清掃し、清掃前後の絶縁抵抗を記録する。

絶縁抵抗の測定は低圧回路は 500Vメガー, 高圧回路は1000Vメガーを使用し1分間印加して測定する。

#### 2) 運転に必要な絶縁抵抗値

始動の場合の許容絶縁抵抗値を示すことは、電動機の形式、定格、寸法等によって変るので、一概に示すことは困難であるが、JEC規格には、絶縁抵抗の目安として次の式が挙げられている。

R=最低許容絶縁抵抗 (MΩ) ……40℃において

$$R \ge \frac{E + 1/3 \cdot N}{P + 2000} + 0.5 \qquad \text{Zit } R \ge \frac{E}{P + 1000}$$

E=定格電圧(V)

P=定格出力(K.W.)

N=毎分回転数 (rpm)

また日常保守の簡単な目安として、常温にてR=定格電圧(KV)+1( $M\Omega$ )を安全な最低値として考えることもある。

#### 3)乾燥

絶縁が吸湿して絶縁抵抗が低く、乾燥を必要とする場合は、必ず清掃した後で行う。 乾燥はスペースヒーター、熱風乾燥または電流乾燥の何れでもよいが、電流乾燥は0.05 MΩ以下のときは使用しない方が安全である。

何れの方法によっても1時間に10℃以上上げないようにして75~85℃になるように乾燥する。(上昇値ではなく周囲温度を含めた値)

乾燥中は絶縁抵抗を一定時間毎に測定し、絶縁抵抗値が一定になってから24時間以上乾燥を行うと乾燥は完全になる。

乾燥による絶縁抵抗の変化の傾向を図-5-53に示す。温度に対する絶縁抵抗の変化の簡単な較正は温度が $10\sim15$ ℃下る毎に絶縁抵抗が2倍になると考えてよいとされている。温度較正曲線を図-5-54に示す。




図-5-53 絶縁抵抗の変化




図-5-54 温度較正曲線

## 解説② 振動


異常振動がないかを手を振れて確認する。

電動機の振動は機械的及び電磁気的不釣合いによるもの、直結の狂いによるもの、あるいは熱的原因によるものなど非常に複雑な問題を含んでいる。


振動は大小は勿論大切であるが、定期的計測の結果、大きな変化があったとき及び経時的に増加しているときはその原因を究明して事故を未然に防止することが必要である。

#### (1) 振動許容値

振動計測は軸受部ならびにフレームの垂直、水平および軸方向の振幅を計測する。 図-5-55(1)、(2)に電動機単独の振動許容値を参考に示す。



(1)横形電動機(軸受台またはブラケット)



(2)立形電動機(ブラケット部)

図-5-55 電動機の振動管理基準(参考)




図-5-56 電動機の音・振動

図-5-55において,

A. 目標値: 現地据付後, 電動機単独または直結運転にて目標とすべき値である。

B. 許容値: アラームの設定値であり、この範囲内では運転して支障はない。

C. トリップ値: 直ちに停止して点検、修正を要する点であり、トリップ値以下であって も許容値を越える場合には早期に点検修正をした方が良い。

## 解説③ 音

異常音を発しないかを耳(軸受部等は聴診器)で確認する。

## 解説4 運転時の電流値

定格値以内であることを電流計をみて確認する。

## 解説5 軸受温度

軸受にとって軸受の温度監視は重要な点検項目の一つである。

軸受の許容温度上昇限度はJEC146 に示されているように軸受(自冷式)の温度は表面測定のとき40℃、埋込測定のとき45℃が限度とされている。

温度上昇が40℃(45℃)以下であっても平常運転で急に温度上昇した場合(上昇率約5度/分)は何らかの異常は発生したと考えて点検する。(軸が回転しているので注意。)




図-5-57 電動機の温度

## 解説⑥ グリース補給

はじめに封入されているグリースもある期間運転すると潤滑能力は低下してくる。この ため軸受の大きさ、使用回転数に応じてある期間運転したらグリースを補給しなくてはな らない。

軸受に必要なグリース補給期間(インターバル)と補給量を参考に表 - 5 - 8 に示す。 なお、各電動機には銘板を取付けて指示してある。

グリース補給はグリースガンを用いて行う。なお、ガン装着前にグリースニップルの汚れを拭れとる。

また、グリース補給は必ず運転中に行う。

(注意:オーバーグリースは軸受過熱の原因となるので補給量には注意する必要がある。)

軸受	軸多	是寸法	(mm)	補給量				補	給	期	間	(hr)			
番号	内径	外径	ιţ	(g)	rpm 500	600	720	750	900	1000	1200	1500	1800	3000	3600
6310	50	110	27	20	8500	8500	8500	8500	8500	8000	6500	5000	4000	2000	1500
6311	55	120	29	"	"	"	"	"	"	7500	6000	4500	3500	1500	1000
6312	60	130	31	"	"	"	"	"	8000	7000	5500	4000	"	"	"
6313	65	140	33	30	"	"	"	"	7500	6500	5000	"	3000	1000	"
6314	70	150	35	"	"	"	"	"	7000	6000	"	3500	2500	"	800
6315	75	160	37	"	"	"	"	"	6500	"	4500	"	"	"	700
6316	80	170	39	40	"	"	"	8000	"	5500	"	3000	"	900	500
6317	85	180	41	"	"	"	7500	7500	6000	5000	4000	"	2000	700	
818	90	190	43	50	"	"	"	7000	5500	"	"	2500	"	500	
6319	95	200	45	"	"	"	7000	"	"	4500	3500	"	1500	400	
6320	100	215	47	"	"	"	"	6500	5000	"	"	2000	"	300	
6321	105	225	49	60	"	"	6500	6000	"	4000	3000	"	"	100	
6322	110	240	50	"	"	8000	"	"	4500	"	"	"	1000		
6324	120	260	55	80	"	7500	5500	5500	4000	3500	2500	1500	"		
6326	130	280	58	90	"	7000	5000	5000	3500	3000	2000	"	700		

表-5-8 電動機への給油

(a)	球	軸	毌

軸受	軸受	设寸法	(mm)	補給量				補	給	期	間	(hr)			
番号	内径	外径	ф	(g)	rpm 500	600	720	750	900	1000	1200	1500	1800	3000	3600
NU															
310	50	110	27	20	8500	7000	5500	5500	4500	4000	3000	2500	2000	1000	800
311	55	120	29	"	8000	6500	"	5000	4000	3500	"	2000	1500	900	700
312	60	130	31	"	7500	6000	5000	4500	"	"	2500	"	"	800	
313	65	140	33	30	7000	"	"	"	3500	3000	"	"	"	700	
314	70	150	35	"	"	5500	4500	4000	"	"	"	1500	1000	600	
315	75	160	37	"	6500	5000	4000	"	3000	"	2000	"	"	,,,,	
316	80	170	39	40	6000	"	"	"	"	2500	"	"	"		
317	85	180	41	"	"	"	3500	3500	"	"	"	"	"		
318	90	190	43	50	5500	4500	"	"	2500	"	"	1000	"		
319	95	200	45	"	"	"	"	"	"	2000	1500	"	900		
320	100	215	47	"	"	4000	"	3000	"	"	"	"	800		
321	105	225	49	60	5000	"	3000	"	"	"	"	"	700		
322	110	240	50	"	"	"	"	"	2000	"	"	"	"		
324	120	260	55	80	4500	3500	2500	2500	"	1500	1000	800			
326	130	280	58	90	4000	"	"	"	1500	"	"	"			

(b) コロ 軸 受

## 解説(7) 刷子 (ブラシ)

#### (1) 火花の状態


火花が発生しないかをみて確認する。

(2) ブラシは消耗品であり、運転する限り着実に摩耗するので、摩耗状況を監視する。 但しブラシ引揚装置付では、ブラシ接触時間が非常に短い為、長時間使用可能である。 ブラシの摩耗量は形式により異なるが一般的に運転時間(ブラシとスリップリングが接触状態での運転時間)1000時間につき 2~4 mmが標準である。

#### (3) 摩耗限度と関係寸法

摩耗限度は図-5-59のL寸法により決定される。Lが  $0.5\sim1$  mm(又は原寸の1/2 以下に摩耗)となれば予備品と取替える。この場合ブラシは取替え前のものと同一品で同一寸法のものとする。


ブラシ保持器と、スリップリングの間の寸法は、製作時7~9 mmとなるよう調整し寸法変化が生じないよう固定してあるので再調整の必要はない。



#### (4) ブラシとブラシ保持器のスキマ (表-5-9及び図-5-58)

表-5-9 ブラシと保持器のスキマ(目安値)

	ブラシ寸法	スキマ
厚さ	20 ∼32mm	0. 2~0. 4mm
序口	40以上	0.3 ~0.5
幅	9~16	0.1 ~0.4
柳	20~32	0.2 ~0.5



#### 図-5-58 ブラシの取付方法

#### (5) ブラシの摺合せ

新しいブラシと交換した時、ブラシがスリップリングの外径に添うよう摺合せが必要である。摺合せは図-5-60のようにサンドペーパーを使用して行う。

サンドペーパーをリングの外周に巻きテープで止める。この場合サンドペーパーの、途中のたるのみがないようにする。

摺合せは回転子を回転方向へ廻して実施する。

摺合せ後はカーボン粉をきれいに除去する。特に絶縁管の表面は、布でよく拭いておく。




図-5-59 ブラシ回り関係寸法図




図-5-60 ブラシ摺合せ要領

(6) ブラシ圧力は表-5-10の値を基準にしてあるので、圧力の測定値を確認する。

また同時にブラシ当りが十分であるか、ブラシ保持器のブラシ押え凸部がブラシ凹部にはまり正しく押えているか(図-5-61)確認する。




図-5-61 ブラシの取付要領

はいるように押えてください。

表-5-10 ブラシ圧力 (摩耗0のとき)

	ブラミ	/ 圧 力
わく番	ブラシ <b>1個</b> 当りの圧力 (g)	単位面積 当りの圧力 (g/cm²)
200~225	920~1225	180~240
250~280	1440~1920	180~240
180	450~ 600	225~300
200~280	920~1225	180~240

(7) スリップリングは一般に黄銅鋳物を使用しており、錆発生は殆んど問題とならないが、 塵埃による傷、微少なスパーク跡、打傷、段付摩耗等の損傷を起すことがある。

これ等の損傷で軽微のものは運転中、細目のサンドペーパー、又は、サンドストーンで 手仕上する。

損傷がひどく、又外周に大きな揺れを発生した場合等、手仕上による修正が出来ない時 は、スリップリングを削正する必要がある。この場合メーカに連絡する。

# 6. 補機類(地下タンクを含む)

表- - : 補機類 - 真空ポン

-			1	上校	11	大体日	占於。數碼因的人占於方法	14	44.4	Н	4				Γ
	点	設備	- :	定期	祖,	被数	K M	17	定期整備	1200	į ,	良否の判定方法			
			下梅	月点後 田 瑞	検非	#			C #	51 ft	<b>₩</b>	及	処理の方針	籬	
	点検項目	点検内容	中	水 期	出水期	点檢	点檢	点檢			<b>徐</b> 年	判定規準			
	ポンプモータ	軸受の給油		1	1	ы	1		田田	<b>T</b>	# -	規定量あること。 よごれのないこと。	不足していれば補給し、よごれていれば交換する。 定期整備時は交換が望ましい。 (グリース密閉型ペアリングは, ペアリングの交換)		
		扳 動		0	0	H	H	-	H	Н	<u>⊕</u>	異常振動がないこと。	異常があれば、原因を調査し, 必 要なら補修又は部品交換する。	解說①	
		軸受温度		1	1	Н	1	1	Н	н	#	手で触れていられる程度であること。温度計で、周囲温度 +40°C以下であること。	異常であれば据付芯出し等の調査, 分解点検を行う。必要により部品 交換する。	解說②	
		グランド		1	1	А	1	_	A	A	中	洩れが連続滴下程度のこと。 温度は手で触れていらる程度 'のこと。	適正でなければ, 増締めまたは交 換する。	解說③	
		最高真空度		ப	មា	ப	ı	ı	E	<u>н</u>	中	吸気弁を全閉し,吸気側真空 計で-8~-9m水柱である こと。	適正でなければ,原因を調査し, 補修または交換する。	吸気弁全閉における 締切運転時間は2~ 3分以内のこと。	16 )
		回転の滑らかさ		Н	王	Н	ı	-	H	н	*	手廻しで滑らかなこと。	適正でなければ,原因を調査し, 補修または交換する。		
		絶縁抵抗		ı	1	M	1		M	M 6	*	メガーで測定し, 1MΩ以上 であること。	絶縁不良であれば乾燥または交換 する。	側盤にて測定	
***************************************		金		ъ	ធ	ы	E	<u>-                                    </u>	1	47#	<del>茶中</del>	汚れ・傷・錆などがないこと。 計画時の満水時間以内のこと。	汚れ等あれば清掃する。	解說④	
				ı	1	1	i		<u>м</u>	W	*		分解し,耐用限度に近い部品は交 換する。		

- 在楼框

- 真空ポンプ (2/3)

	棄	卷末解說1-2参照								電極棒付の場合は, 規定値で動作するか 確認する。		
	処理の方針	調整する。	劣化等著しければ交換する。	交換する。			分解点検する。	交換を考慮する。	腐食等者しければ補修塗装または 交換する。 漏れがあれば増締めまたは交換する。 る。		清掃する。ゆるみ等があれば部品 交換する。	交換を考慮する。
良否の判定方法	及び判定規準	許容値以内であること。	ゴムが劣化・摩耗・片減りしていないこと。		作動が確実であること。				腐食等ないこと。 洩れがないこと。	規定量あること。	清掃し、開閉・止水を確認し 異状のないこと。 ゆるみ・摩耗がないか。	
<b>4</b> € \$	娱 条 件	*	*	*	#	*	*	*	<del>-11</del>	塩	关	*
、検方法 定期整備	い年整備	V	1	×	1	1	1	×	ь	ы	ı	×
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備	ら年整備	Α	Z	ı	١	1	W	ı	ഥ	田	ı	×
とと	時点検	ı	1	ı	1	1	1	ı	1	1	ı	l
画画		ı	1	1	ı	Э	1	ı	1	ப	ı	ı
点檢·整備 定期点檢	牛 点 被	- [	田	1	1	田	+	T.	ы	ம	ပ	ı
<b>後</b>	快步出水期	1	ı	1	0	1	١	ı	1	ш	1	ı
		1	1	1	<b>@</b>	ł	1	1	1	ப	1	1
U - 5	- 梅中							_				
後設備	点後内容	対田し	カップリングゴム 劣化		作動				腐食·劣化·塗裝	大 在	ボールタップ	
点	点検項目	軸継手			電磁弁				細	補給水槽		
	M X								<del>1</del> <del>1</del>			

表- - : 補機類 - 真空ポンプ (3/3)

後 画 間 定期 年 転 転 計 2 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	年 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	C 休 洩れがないこと。 清掃する。漏れがあれば補修また は交換する。	- 休 零点が合っているか。 不正であれば調整または交換する。 ガラスが割れてないか。	交換する。	Math (B)					
M   C   D   D   D   D   D   D   D   D   D	年 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	休洩れがないこと。	休 零点が合っているか。 ガラスが割れてないか。		機能®					
高期 C D M M M M M M M M M M M M M M M M M M	年 父 の 地 で は の り り が は で れ は 準 体 単 定 規 準	休洩れがないこと。	休 零点が合っているか。 ガラスが割れてないか。							
高加克 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤	全 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	*	*	*						
間別と点候力法 連 臨 定期整備 転 時 5 10	年數儀	*	*	*						
間別と点候力法 連 臨 定期整備 転 時 5 10	年數儀		-		!!			 		
高級と京後の 連 臨 定期 表 語 語 定期	-		1.	×		 				
· 整備司机 C A A A A A A A A A A A A A A A A A A	年額舗	ပ	ı	×						
· 整備 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央	阵 点 筷	1	ı	1	·		<del></del>			
· 場合 文字 中	時点檢	1	1	ı						
· □ · □ · □ · □ · □ · □ · □ · □ · □ · □	点 筷	ပ	4	ı				 		
	推水田本	ı	ı	ı					7900-9	
定期点于	田水期	ı	1	1						
ノード申	角中									
※ 競 無	点檢內容	大番	真空計(零指針)							
点	点検項目	補給水槽	器		真空系統全般					

表 - 二 精機類 - 空気圧縮機(1/3)

ı		析												
		舞					解說⑥			製の				
		処理の方針		不足あれば補給する。	よごれがひどければ交換する。	交換する (グリース密閉型ペアリングはベリアングを交換する)	補給または水量調整する。	清掃する。	交換する。	緩んでいれば調整または交換する。	交換する。	} 弁内のつまり,錆などを除く。	調整する。	特にシート面が荒れていれば交換 する。
	良否の判定方法	改	判定規準	規定量あること。	量・よごれの確認。		規定量あること。	目詰りの無いこと。		緩んでいないこと。		運転・停止での開閉動作を確認し異常の無いこと。マグネットカバーが手でさわれるぐらいの温度のこと。	確実に作動し, 温度が上がり すぎないこと。	錆・摩耗がないこと。
π		僕 久	* 生	*	*	*	塩	朱	*	朱	朱	#	*	休
#	<b>₹</b>	0 ш	黝窪	-	i	×	<u>ы</u>	1	×	ı	×	1	1	W
T	<b>三曜</b>	<b>-</b> 4	-				-			_				
1 3	定期整備			١	1	×	田	1	×	1	×	I	١	W
<b>外</b> ゴ イ	原作期	ら年		1	1	×	<u>।</u>	1	×	1	×	l 1		M -
外げて岬田	運 臨 定期監	事 45年	点検整備				<del> </del>	┼			-		ı	
教徒困難レたを	(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	中 時 時 年 年	点検点 検盤	1	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	- O -	1	ı
会。數備因期 2 占名	(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	中 時 時 年 年	H 水期 以 検 点 検 点 検	E -	1	l I	<u>п</u>	1	1	l	1	О Н	 	1
元松。教権国語レ五松七光	(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	中 中 中 中 中 中 中 中	点後点後点後	日 -	1	1	н Н	1 1 0	1	- V	1	- O -	A	 
	定期点核 運 臨	中 時 時 年 年	大 思 被 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊	— Э	1 E		- - - - - - - - - -	1 1 2	1 1	- V -	 	О Н	V -	 
	設 備	月点後 年 転 時 時 年 5 日 古 古 古 古 古 古 年 年	大 思 被 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊 惊	— Э	1 E		- - - - - - - - - -	1 1 2	1 1	- V -	 	О Н	V -	  -  -  -
	(株) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	本	4 大 H	E E -	1 E		ы ы ы		1 1	- A	 	о О О О	V -	 

表 - : 補機類 - 空気圧縮機(2/3)

	審		解說⑧	解說③					<ul><li>(目)</li><li>整にて測定する場合 も有</li></ul>	<b>解</b> 第60	
	処理の方針	正常でなければ, 分解清掃または 交換する。	異状であれば調整または部品を交 換する。	調整する。	正常でなければ, 調整する。 (原因調査する。)	異常であれば、調整または交換す る。	交換する。	交換する。	絶縁不良であれば,乾燥または交 換する。	汚れていれば、清掃する。 油洩れはあれば、補修する。	分解・点検する。
良否の判定方法	及び当に組織	手動にて作動(吹き出)	異常に大きくないこと。	規定圧に達していること。	空気槽圧力が22~30kgf/cal になるまでの時間を計測し, 過去の値と変化してないこと。	空気圧を変化させ圧力スイッ チが動作すること。			メガーで測定する。 (単体にて 1 MΩ以上のこと)	チリやゴミの付着・油洩れなどがないこと。	
世 4	以 条 年	*	#	+	中朱	中长	中朱	关	关	中长	*
法備	い年整備	V	H	म	M	ı	1	×	M	1	₿
、検方法 定期整備	ら年数儀	V	H	ध	Z	1	Z	1	×	ш	1
といい。	時点檢	1	ı		ł	1	1	1	1	ı	1
点檢·整備周期と点檢方法 定期点後 国占給「在」運「臨」正期整備	転時点検	i	н	Э	1	घ	1	1	1	ப	1
<b>新</b>		Y	Н	भ	M	ப	ı	1	M	ப	I
点検・整備定期点検用を	出 水 期半出水期	ı	0	0	ı	1	1	ı	1	ப	1
点定日	出水期	1	⊕	0	1	1	1	ı	1	田	- 1
n – 2	- 梅中										
<b>数</b>	点檢內容	安全并	被	E 力	充填時間	自動ON・OFF 圧力スイッチ			絶縁抵抗	金	
点	点検項目	圧縮機モータ		1						1	

表 - 二 : 補機類 - 空気圧縮機 (3/3)

		1	T.		# E	<b>X</b>	A.	<b>点候・整備周期と点検力法</b>	IE II			
衡	設備	- 1	定期点検月月底	大			踊	<b>₩</b>	運	良否の判定方法		
[ I	点検内容	梅中	出水期	非出水期	,	松時点後	時点後	o 年整備 C 年整備		及び判定規準	処理の方針	悪
	演れ		ı	ı	দ্র	+		ਜ਼	福	i 石ケン水などで、確認し、洩 れのないこと。	洩れがあれば増締めまたは交換する。 る。	
	腐食・劣化・塗装		1	ı	田	1	-	ы ы	*	麻食・劣化がほとんどないた。	腐食等著しければ交換する。	
1	压力計		1	ı	V	1	'	1	*	* 特点はあっているか。	不正であれば調整または交換する。	
			1	1	1	1	1	×	*		交換する。	
	板動		0	0	H	ı	-	н	#	異常振動がないこと。	異常であれば,原因を調査し,必 要な処置を行う。	
	<b>酒</b>		四	ı	阳	ı	'	1	*	量が適量のこと。汚れが少な いこと。	不足あれば楠給する。 汚れが著しければ原因を調査する。 (*1 2年毎交換)	
			ı	1	1	1	<u> </u>	×	*		交換する。	

表- - : 補機類 - 燃料移送ポンプ (1/3)

	鐮	解影色	<b>①解款①</b>	(解說②			からかが鹿崎の	解影色		(f) 盤にて測定する場合 も有。	
	処理の方針	長期間停止していた場合はケーシ ング内に注油する。	異常があれば、据付芯出し等の調 査、分解・点検を行う。必要によ り部品交換する。	異常であれば据付芯出し等の調査、 調整を行い、必要に応じ部品交換 ナナ	000	不正であれば調整または交換する。	交換する。	規定量と着しく異る場合は原因を 調査し,必要な処置を行う。	異常であれば分解・清掃または交 換する。	絶縁不良の場合は乾燥または交換 する。	汚れ等あれば清掃する。 洩れがあれば、調整または部品交 換する。
良否の判定方法	及び地に被権		異常振動がないこと。	手で触われる程度であること。	温度計で周囲温度+40℃以下 のこと。	零点が合っていること。 ガラスが割れてないこと。		規定量であること。	軽く回転し、固かったり、ム ラがないこと。	メガーで測定。 (単体にて 1 MΩ以上である こと)	汚れ、傷、錆などがないこと。 特に軸封部分の洩れがないこ と。
点 筷	条 年	关	<del>-</del>	#	#	*	*	#	*	长	<b>⊕ ₹</b>
法 編 c	2 年 整 備	A	H	1	Z	1	×	Ħ	H	M	ப
<ul> <li>整備周期と点検方法 点検</li> <li>運</li> <li>塩</li> <li>塩</li> <li>塩</li> <li>塩</li> </ul>	) 年 整 備	K	н	ı	×	1	×	घ	H	Z	ப
といい。	時点後	ı	1	1	1	ı	1	ı	ı	ı	ı
間運	哈時点檢	1	Н	ı	1	ங	1	ı	1		ъ
像年	点檢	1	Н	H	ı	ш	ı	Ħ	H	×	ы
点検・整備 定期点検 月点検 年	非出水期	ı	0	1	ı	ы	ı	ı	Ξ	ı	ম
点検・ 定期点 月点検	出水縣	1	⊖	ı	ı	臼	ı	1	H	1	កា
n - ≥	海中				· ,						
è 設 備	点檢內容	ケーシング内注油	被	軸受温度		压力計		<b>車</b> 田石	回転の滑らかさ	絶縁抵抗	教
点檢	点検項目	ポンプモータ	<b>1</b>		郑	₩ .\			•		A

表- - : 補機類 - 燃料移送ポンプ(2/3)

		亷		卷末解説2参照				解說個	解說您	(動解説(3) * 株料貯槽について は日常量の記録を 要する。	
		処理の方針	A TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROP	許容値を外れていれば調整する。	劣化等が著しければ交換する。	交換する。	混入が認められたら清掃する。	洩れがあれば必要な処置を行う。	腐食が著しければ交換する。	洩れがあれば必要な処置を行う。	
良否の判定方法		対及は	<del>ا</del> ا	許容値以内のこと。	ゴムが劣化・摩耗・片減りがないこと。		水分,ゴミなどが個入してな いこと。	洩れていないこと。	腐食がないこと。	検知棒などにより確認し、異 常に下がっていないこと。	
Œ	被	×₩	#	*	*	*	关	*	*	*	
光 華	2	2 年 整	癨	K	1	×	A	ப	म	ED	
模力法 定期整備	Ľ	・年数	箑	V	×	ī	<b>⋖</b>	E	田	त्र	
に配	8	時 点	椞	I	ı	1	ı	1	1	E)	
10 9	ų i	4時点	極	1	1	ı	1	ы	1	回	
和茶	卅	ゼ	徽	1	1	1	A	E	म	印	
点後・整備周期と点後方法定期点後 演 路 定期整備	後	4.日米	かり	1	1	1	1	0	ı	E	
京定	月点檢	田大	盘	1	1	í	1	0	1	(T)	
		梅啡		**		<b>1</b>					
後設備		点檢內容		対田つ	カップリングゴム劣化		ドレン抜き	演れ	腐食	油量(洩れ)・	
抵		点檢項目		軸継手			小出槽			燃料貯槽	

表 - : 補機類 - 燃料移送ポンプ (3/3)

	無	所能	(d) 解款(G)	図2-4(2)参照	
	処理の方針	洩れていれば増締めまたは交換する。	腐食が著しければ交換する。		
良否の判定方法	及び判定規準	洩れのないこと。	腐食・劣化がほとんどないこと。		
底 徽	条 年	#	*		
と	出	ъ	মে		
THE P	っ年整備	Ē	Ē		
	時点核	ı	ı		
	<b>松時点後</b>	1	1		
核年	- 低 被	ਸ	E		
横横	非出水期	ı	1		
定期	田木献	ı	ı		
- 12	梅中				
検 設 備	点検内容	海れ	腐食・劣化・塗装		
点	点検項目	<b>₩</b>		燃料系統全般	

表 - : 補機類 - 水中ポンプ

		棄	(面) 盤にて測定する場合 も有。										
		処理の方針	絶縁不良であれば乾燥または交換 する。	前回のときに比べ増減があればオ ーバーホールする。	油及びオイルシールを交換する。	通常運転時の圧力,電流値なども 確認し、過去と違う場合はメーカ ヘ連絡する。	剝離等著しければ補修塗装を行う。	清掃・補修塗装する。	交換も考慮する。	洩れがあれば増締めまたは交換する。	腐食等が著しければ交換する。	不正であれば調整する。	交換する。
	良否の判定方法	及び当に組織	メガーで測定。 単体にて1MΩ以上のこと。	プラグをはずして、液の増減 ・よごれがないこと。		吐出圧力計で締切圧力を読み 過去の値と変化していないこ と。	刺離、傷はないこと。	よごれ、錆などが付着していないこと。		洩れのないこと。	腐食・劣化がほとんどないこと。	零点が合っていること。	
重	犂	4 件	*	*	*	#	*	*	关	運	*	*	*
7法	定期整備	い年整備	M	1	ı	ı	ı	1	×	田	प्त	1	×
点検・整備周期と点検方法	四四	5年整備	×	ı	X	ப	田	म	ı	ங	म	I	×
7	温	時点檢	1	ì	1	1	ı	1	1	ı	ı	ı	1
周期		転時点檢	1	1	ı	ı	ı	1	1	I	1	ı	1
翻	定期 点検月点検 年	点筷	M	ப	ı	ъ	1	ı	ı	ਸ਼	E)	V	1
<b>A</b> EK	基本	维出水牌	1	1	1	ı	1	1	ı	ı	ı	1	1
1	到用		1	1	1	1	ı	ı	1	1	ı	1	1
Π.	- 12	梅中											
T T	文	点後内容	絶縁抵抗	シールの油洩れ		籍切圧力	凝	金额		演れ	腐食・劣化・塗装	压力計	
	Œ.	点検項目	ポンプモータ									器士	

表- - : 補機類 - 立軸ポンプ (1/2)

	析										
	譲				解說倒	解說②		解說③			
	処理の方針	不足あれば補給する。	よごれがひどければ交換する。	交換する。(グリース密閉型ベア リングはベアリングを交換する。)	異常があれば,原因を調査し,	異常であれば、据付芯出し等の調 査,分解点検を行なう。	必要により部品交換する。	適正でなければ調整する。	グラントパッキンを交換する。	通常運転時の圧力・電流値なども 確認し、過去と違う場合は、メー カーに連絡する。	異常であれば原因を調査する。
良否の判定方法	及び判定規準	規定量あること。	量の確認、よごれの確認。		異常振動がないこと。	手で触れられる程度であるこ と。	温度計で周囲温度+40°C以下のこと。	洩れが連続滴下程度で適正な こと。		吐出圧力計で、締切圧力を読み、過去の値と変化してないこと。	軽く回転し、固かったり、ム ラがないこと。
点 筷	条件	*	*	*	<del>-</del>	#	#	<del></del>	*	*	*
法籍	2.年整備	ı	1	×	H	ī	Σ	1	×	田	H
(検方法定期整備	ら年整備	ı	ı	×	Н	1	Z	1	×	田	H
といい。	時点檢	- 1	- 1	ı	ı	1	ı	1	ı	ı	ı
明理	転時点後	म	ı	1	Ή	1	1	ı	- 1	l	1
点検・整備周期と点検方法 定期点検 理 臨 定期整備 月点検 年 連 臨 一	点検	1	田	ī	Ξ	1	Z	V	ı	ഥ	H
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	非出水期	ıЭ	1	ı	0	1	1	1	1	I –	H
京河月	出水期	Ξ	-1	1	0	Н	1	1	1	1	Ξ
ロード	海中										
6 設備	点檢内容	軸受潤滑油量			板動	軸受温度		グランド温度		締切圧力	回転の滑らかさ
点	点検項目	ポンプモータ									,
装置	A M		1:	<b>3</b> 1	Į :	<del>K</del>	- '	7			

表 - 二 ・ 補機類 - 立軸ポンプ (2/2)

		華	倒 盤にて測定する場合 も有。	·							
		処理の方針	絶縁不良であれば乾燥または交換 する。	汚れ等あれば清掃する。	分解点検する。	洩れがあれば増締めまたは交換する。	腐食が著しければ交換する。	不正であれば調整または交換する。	交換する。		
4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年	τ.	及び判定規準	メガーで測定し (単体にて) 1 M Ω 以上であること。	汚れ・傷・錆などがないこと。		洩れがないこと。	腐食・劣化がほとんどないこと。	零点が合っているか。 ガラスの割れはないか。		水位が LM以上であることを 水位計で確認する。	
低	徽	※ 年	*	关	关	*	*	*	*	福	
批	<b>新</b>	3 年 製 億	×	ı	M	ш	ы	ı	×	田	
(検方法	2	・年数値	Z	ध	1	田	ы	ı	×	E	
でで		時点檢	1	1	1	ı	ł	1	1	1	
周期		#時后後	l	म	ı	ı	1	ı	ı	ы	
经	灰年	点 筷	Σ	ш	ı	Ħ	ப	A	1	ম	
点検・整備周期と点検方法 中間 よる おっち いっちん	足 朔 屈 懐 月点検 年	非出水期	1	ध	ı	ı	ŀ	1	1	떠	
		出水期	f	团	ı	ı	1	ı	1	田	
П -	- 14	海中									
#ii	快 説 埔	点検内容	絶縁抵抗	全般		後れ	腐食・劣化・塗装	压力計 達成計 5本計		木 位	
	E E	点検項目	ポンプモータ			細		器		んの街	
揪	眉	M #	1	z	魯	। <del>१</del> २	- 3	7			

表- - : 補機類 - 横軸ポンプ (1/2)

	析										
	羅				解說①	解說②		解說③			
	処理の方針	不足あれば補給する。	よごれがひとければ交換する。	交換する。(グリース密閉型ベア リングはベアリングを交換する。)	異常があれば原因調査する。	異常であれば据付芯出し等の調査、 点検を行う。 い部・しか如ったキャン	必要により時間大路する。	適正でなければ調整する。	グランドパッキンを交換する。	通常運転時の圧力・電流値なども 確認し、過去と違う場合は、メー カーへ連絡する。	異常であれば原因を調査する。
良否の判定方法	及び地記を	規定量あること。	量の確認、よごれの確認。		異常振動がないこと。	手で触れていられる程度であ ること。	温度計で周囲温度+40°C以下のこと。	洩れが連続滴下程度で適正な こと。		吐出圧力計で締切圧力を読み 過去の値と変化していなこと。	軽く回転し、固かったり、ム ラがないこと。
延 雄	以 条 件	关	*	*	#	#	#	#	*	朱	*
点候·整備周朔と点候力法 定期点後 運 臨 定期整備 日占給 在 運 臨	い年整備	1	ı	×	Н	1	M	ł	×	田	н
を記録	5年整備	1	1	×	Н		Σ	ı	1	ഥ	н
C A	時点檢	1	1	1	ı	ı	1	1	ı	1	1
門	転時点檢	田	1	1	Н	1	1	1	1	1	H
定期 点檢 田品格 任	上 点 検	1	ഥ	١	H	Z	ļ	A	i	ഥ	Н
4	非出水期	ш	1	1	0	1	ŀ	1	1	1	Н
五五二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	田木群	ப	1	ı	0	1	1	1	1	1	Н
7 – 2											
<b>数值</b>	点後内容	温净油量			板動	軸受温度		グランド温度		締切圧力	回転の滑らかさ
京	点検項目	ポンプモータ			<u> </u>			1			

表 - : 補機類 - 横軸ポンプ(2/2)

⑪ 盤にて測定する場合 絶縁不良であれば乾燥または交換。 不正であれば調整または交換する。 不正であれば調整または交換する。 洩れがあれば増締めまたは交換する。 る。 異常であれば原因を調査する。 劣化等著しければ交換する。 汚れ・傷・錆などがないこと。汚れが著しければ清掃する。 腐食が著しければ交換する。 規定以下であれば補給する。 争 七 6 分解点検する。 畑 調整する。 交換する。 交換する。 交換する。 应 腐食・劣化がほとんどないこと。 メガーで測定し(単体にて) 正常な運転ができること。 良否の判定方法 劣化・摩耗のないこと。 零点が合っていること。 奪点が合っていること。 IMA以上であること。 霟 規定以上であること。 類 3 振れのないこと。 洩れのないこと。 定 及 平 \* \* # \* 失 + ₩ 朱 长 ء 堰 歓 # \* 失 长 失 失 定期整備 い年整備 点検・整備周期と点検方法 Σ ١ ≥ V × × × ы 1 1 ١ Œ 田 (T) Σ Œ 1 V Σ Ī ١ × ł × ப H H H ١ ı ١ 1 ı 1 1 1 ı ١ ١ 1 ł 時点檢 ļ 口 ı ١ ı ١ ١ 1 1 ١ ١ ١ H H 定期 点 檢月点檢 年 堰 検 Σ K ы ١ V 口 Ī 1 V ١ Œ ŒΪ ы Э 非 出水期 1 ш ı ١ ı 1 I ī Ī į 1 E) 0 ¥ 丑 華 ı 0 Œ ١ 1 ١ 1 ı ŧ ŀ 田 ロード番号 カップリングゴム 劣化 腐食・劣化・塗装 点検内容 絶縁抵抗 贵 が出っ 压力計 真空計 ť, 白 ¥ 設 ₩ 綆 × 世 検 ポンプモータ 框 点檢項目 帕維手 嘂 その街 뻸 丰 님 # 뻼 M 攤 1 毒 \* Λ

ē- - : 補機類 - 管内クーラー (1/1)

	#			解說⑮-⑪		解說低一② 解說低一③		ディーゼルエンジン解説の参照 腐食性が高く常時後 水している場合にの み適用する。	● ● ●	
	1	R		清掃する。	減少が著しければ、応急処置する。		伝熱管外面の清掃, 不良品は交換 する。	残量が少なければ交換する。	剝離等著しければ再塗装補修する。	
良否の判定方法	F	5 ! \$ !	<b>世 元 祝 毎</b>	内部を確認し, つまりなどが ないこと。	冷却木が減少しすぎないこと	冷却水質に水を張り減少しな いか確認。	分解し腐食等のないこと。	消耗を確認する。	分解し、剝離等のないこと。	
Ę	徽	**	#	*	<del>1</del>	*	*	*	*	
を確	2	年整	籗	(T)	1	ш	म	ы	ы	
で対整備	2	<b>件黎</b>	鑩	田	1	ഥ	E	妇	(T)	
		<u>t</u> 41	徽	1	1	ш	ı	1	1	
<b>k</b>	運転	陸占	徽	1	ī	田	1	1	1	
# 4E	TH I	櫃	被	田	1	田	ı	田	ı	
T T	後:	田岩	水期	1	6	)	ı	1	ı	
计计	月点検 年 転 5 10	¥ E		1	e	)	'1	1	ı	
٦ –	- 24	海中								
格 \$P\$ (维	¥	L 格内		異物のつまり	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		伝熱質腐食・劣化(エレメント)	防蝕亜鉛の消耗	塗装 (内面)	
7.I.		5 整 殖 日	I K Kiny	会級						

表-- : 補機類 - 電磁弁・電動弁(1/1)

						1				
	析									
. 1	鑩									
	処理の方針	異常であれば部品交換する。	異常であれば部品交換する。	配管内のつまり、錆などを除く。	交換する。	異常であれば調整または交換する。	異常であれば調整または交換する。	配質内のつまり、錆などを除く。	交換を考慮する。	
良否の判定方法	及び判定規準	マグネットカバーが手で触れ ていられる温度のこと。	確実に作動し、温度が上がり すぎないこと。			滑らかに作動すること。	開閉時間に変化がなく, 滑らかに作動すること。			
点 検	《 生	<del>-</del>	*	*	*	福	*	*	朱	
世 4	2.年整備	1	1	ī	×	1	1	ı	×	
(大)	の年整備	1	1	B	ı	ı	1	W		
とは、	時点検		ı	ı	1	1	1	ı	ı	
関する	松時点後	1	Ħ	1	1	I	ы	1	ı	
強後年	点 筷	1	ъ	ı	_	ı	म	1	1	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 達 臨	非出水期	0	ı	ı	1	0	ł	+	1	
	出水期	0	-1	1	1	0	t	1	ı	
<u>п – ъ</u>	梅中									
策 號 備	点後内容	6 動				作動				
点後	点検項目	*				本				
袋 飅	<b>X K</b>	H	4 担	#		间		#		

表- - : 補機類 - オートストレーナー (1/1)

	<b>金</b>				解說低	(自) 盤にて測定する場合も有。	電磁弁参照	
	処理の方針	剝離等あれば補修する。	清掃する。	交換を考慮する。	異常であれば調整する。	(単体にて) 絶縁不良であれば乾燥または交換 する。	異常であれば部品交換する。	
良否の判定方法	及び判定規準	剝離・キズはないこと。	腐食・劣化・変形がないこと。清掃する。		滑らかに作動すること。 規定差圧で作動すること。	メガーで測定し, (単体にて) 1 MΩ以下のこと。	作動が正確なこと	
点 筷	条 牛	*	*	长	<del>-</del>	*	长	
法籍。	3.件黝鶴	田	1	×	म	Z	H	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 達 臨	の年整備	田	8	1	ъ	M	<b>E</b>	
と点	時点検	1	1	ı	1	t	1	
周期 運	K 時点檢	1	1	ı	ы	ı	<b>E</b>	
点檢·整備 定期点檢 月点檢 年	点 筷	ъ	၁	1	田	Z	<b>a</b>	
点検・ 定期点 月点検	非出水期	ı	1		0	1	0	
京京月月	出水群	1	ı	1	0	1	Φ	
ロード	梅中							
後 設 痛	点検内容	採	腐食・劣化 (エレ		6 數	絶縁抵抗	年 動	
点	点検項目	<del>*</del> <del>*</del> **					逆洗弁	

表 - : 補機類 - ケーリングタワー (1/1)

			T		<u> </u>	·		1
	種						解説①	
	処理の方針	ドレーン抜きする。 清掃する。	清掃する。 摩耗等に対しては早めに交換する。		洩れがあれば増締めまたは交換す る。	腐食等が著しければ交換する。	ファン・ベルト・潤滑油などを点 検し, 異常であれば交換する。	
良否の判定方法	及び判定規準	汚れのないこと。	清掃し、開閉・止水を確認。 ゆるみ・摩耗がないか。		洩れがないこと。	腐食・劣化等がほとんどない こと。	異常音がないこと。	
点 検	条 生	*	*	*	关	*	+	
17767	2.年黝簾	၁	1	W	<b>E</b>	田	S	
(本)	っ年数値	၁	ı	W	দ্র	ᅜ	တ	
とは、	時点檢	1	ı	1	म	ı	1	
調量	松時点後	ı	ı	ı	1	ŀ	S	
横锋年	点 筷	C	၁	l	ഥ	ম	S	
点検・整備周期と点検方法定期点検 運幅 に期整備月点検 年 二 幅 に期整備	非出水群	ı	ı	1	l ,	ı	Ø	
点定所	田木鹿	ı	1	ŧ	ı	ł	Ø	
Π — ¾								
後設備	点検内容	汚 れ	ボールタップ		洩れ	腐食・劣化・塗装	御	
平	点檢項目	下部水槽			1000		その色	
装 置	M &	*	<i>&gt;</i> − ⇒ <i>&gt;</i>	1 2/2	/ D -			

- : 補機類 - 高架水槽 (1/1)

ひ で 生 の カ 針	の解等あれば楠修する。	腐食等著しければ交換する。	必要により木抜きし清掃する。	
を用の方針		腐食等著しければ交換する。		
を用の力		腐食等著しければ交換する。		
				1
対 文 足	刺離・キズがないこと。	洩れなどがないこと。	木の汚れ、異物が混入してないこと。	
条 年	*		<del></del>	
年整備	ı	O	4	
年製権	EI.	ပ	<	
時点後	ı	ī	1	
時点検	ı	ı	ı	
点 検	F	ပ	< −	
非出水期	1	ŀ	ı	
出水期	1	1	ı	
海中				
点檢內容	锹	腐食・劣化・洩れ	ドレン技	
点檢項目	大			
	点検項目 点検内容 号 水 出 点 点 監 整 条 期 和 和 教 檢 備 備 佈	は後項目 点検内容 中 七 氏 品 は 5 年 年 年 年 本 大 大 大 大 大	□ 17 中 4 中 4 中 4 中 4 中 4 中 4 中 4 中 4 中 4 中	上

表一 二 補機類 一 地下

	痛	€	•	•	<b>⊕</b>	<ul><li>(6) 圧力タンクの場合のみ</li></ul>	(19) 機能試験	
	処理の方針	異常あれば必要な処置を行う。	増締めする。	腐食等が着しければ交換する。	腐食等が著しければ交換する。	腐食等が著しければ交換する。	不正であれば調整または交換する。	
良否の判定方法	及び、当に、治・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	有害なヒビ割れ,崩没,不等 沈下の無いこと。 (目視及び テストハンマー等により確認)	ゆるみがないこと。	腐食等がほとんどないこと。	腐食等がほとんどないこと。	腐食等がほとんどないこと。	取り外し機能試験を行い, 作動が正確なこと。	
点 筷	条 年	*	*	*	*	*	*	
1.00	D 年 整 備	妇	E	田	FI	E	Z	
定期整備	の年数値	田	E	E	ы	E	×	
とは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	時点檢	1	ı	1	i	ı		
東東	<b>取時点檢</b>	1	ı	1	1	1	1	
横体年	- 版 被	垣	田	ы	ы	ш	×	
点檢·整備 定期点檢 月点檢 年	非出水期	1	1	1	1	1	1	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 =	出 水 期非出水期	1	1	1	1	1	1	
	梅中							
後談	点檢内容	亀裂・崩没・不等 沈下の有無	位置固定の良否	腐食,損傷の有無	引火防止網の脱落 ・腐食・目づまり 等の有無	腐食・損傷の有無	作動状況	
抵	点検項目	上部スラブ	通気管			安全并		
装 置	N &	本存		闿	気 管 等			

表 - : 補機類 - 地下タンク(2/9)

祇	檢設備		点後・整備周別と点核方法定期点 検 調 に期整備	# TE	<b>全</b>	を を を を を を を を を を を を を を	[]	を力は定期整備	776-7	良否の判定方法		
点検項目	点機内容	~ 審 中	出 水 期底出 水 期後非出水期	使非出水期		転 点 検	ら年整備	い年整備	陵 条 件	及び当に港番	処理の方針	羅
自動感知装置	関係の有無		ı	1	<u> </u>	1	田	ы	*	損傷がないこと。	損傷あれば交換する。	€
	作動状況及び指示の適否		1		<u>н</u>		田	田	*	検尺棒と比較し,差がほとん どないこと。	不正であれば交換する。	<b>®</b>
压力計	損傷の有無		<del>                                     </del>	+	교		田	田	*	損傷がないこと。	損傷が著しければ交換する。	<ul><li>(3) 圧力タンクの場合のみ</li></ul>
	取付部のゆるみ等の有無		i	1	<u>н</u>	l I	<u>E</u>	ഥ	关	ゆるみがないこと。	増締めする。	€
	指示状况		'	+-	<u>田</u>	1	田	田	*	指示が合っていること。	不正であれば交換する。	•
	蓋の閉鎖状況			1	四 ,		<u></u> 田	म	*	しっかりと棒まること。	異常であれば交換する。	₩
	変形・損傷の有無		1	1	<u>н</u>	1	<u>ы</u>	田	*	変形等のないこと。	変形等著しければ交換する。	<b>®</b>
					<del> </del>		-					

表- - : 補機類 - 地下タンク (3/9)

1 日				T	T	<del></del>		
1			(する) 解説(8)及び巻末 解説(3)参照				₩	
京後項目   京後項目   下 日		理の方	変形・損傷等あれば必要な処置を行う。	異常であれば交換する。	変形等著しければ交換する。	清掃する。		
京後項目   京後項目   下 日	良否の判定方法	及り、発	漏洩のないこと。 (後知緯等により検査) (強い臭気のないこと)	しっかり締ること。	変形等のないこと。	損傷・汚れ等のないこと。	表示がなされていること。	
1	低 煙	《 朱 生	*	*	-	1		
「一部   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1	拉 建	2年整備	田					
「一部   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1		ら年整備	ম	ਸ਼	田	ы	田	
高検 設 備	C A	時点檢	1	ı	1	ı	1	
高検 設 備	河 運		ı	ı	1	1	ı	
高検 設 備	横 年	点検	ы	ப	田	ъ	tr)	
高検 設 備	K 期 深 家	非出水期	1	1	1	1	1	
点検項目 点検内容		出水期	f	1	ı	1	1	
海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 かん ロ か か と か と か と か と か と か と か と か と か と	7 - 1	梅中						
点	談	点検内容	変形・損傷土砂等の堆積有無	蓋の閉鎖状況	変形・損傷の有無	亀裂・損傷・滞油 滞水・土砂等の推 積の有無	油種別表示の有無	
		点検項目	漏洩検知管	注入口		注入ロピット		
	K mi	女 区				l		

表- - : 補機類 - 地下タンク (4/9)

	푩	(d) 卷末解説3-2	<b>®</b>	€	€	•	•	
	処理の方針	変形等者しければ交換する。	ゆるみ、損傷などはないこと。不良であれば増締め又は補修する。	損傷が著しければ交換する。	洩れ等あれば交換する。	開閉がスムーズにできること。スムーズでなければ交換する。	清掃,増締めする。	
良否の判定方法	及び判定規準	変形・損傷のないこと。	ゆるみ,損傷などはないこと。	損傷等のないこと。	漏洩等のないこと。	開閉がスムーズにできること。	損傷・汚れ端子のゆるみのないこと。	
底 篠	条 年	#	*	*	*	长	*	
近疆 5	2 年 整 備	E	四	田	田	Q	四	
点検・整備周期と点検力法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 ★ 「	の年整備	घ	ы	ш	ш	Ω	印	
N R	時点檢	1	1	1	1	1	1	
周里	<b>松時点検</b>	ı	1	1	1	1	1	
<b>資</b>	点檢	म	म	म	田	D	田	
点極・整備 定期点検 月点検 年	非出水期	1	I	1	1	ı	1	
原足氏	出水麻	1	ı	1	1	ı	ı	
n –	下午中							
<b>美設備</b>	点検内容	変形・損傷の有無	固定の良否	亀裂・損傷の有無	漏洩・損傷の有無	開閉機能の適否	端子箱の損傷 土砂の堆積 端子のゆるみ等の 有無	
点	点検項目	<b>₩</b>	•	点検ボックス	バルブ		電気防食設備	

表- - : 楠機類 - 地下タンク (5/9)

4	E								
		€	€	€	<b>®</b>	₩	€	€	
20 亩 6 七 华	? }	洩れがあれば、補修する。	異席があれば原因を調査, 調整を 行ない, 必要に応じ部品交換する。	腐食等著しければ交換する。	腐食等著しければ交換する。	断線していれば補修する。	増締めする。	規定値を満していない場合は,原 因を調査する。	
良否の判定方法 み パ		洩れのないこと。	音,振動,発熱等に異常がな いこと。	腐食等がひどくないこと。	腐食・緩みのないこと。	断線のないこと。	綴みのないこと。	接地抵抗計による測定し規定 値を満たしていること。	
₩ 🕸	条件	关	*	*	辛	#	*	*	
<b>花瓣</b> 01	年整備	E	Ħ	দ্র	ı	田	田	Z	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 <u>定期整備</u> 月点検 年 転 転 5 10	年整備	F	H	E	ET	田	田	Σ	
と障け	点筷	1	ī	ı	ı	ı	1	1	
開源版	時点検	1	1	1	ı	1	1		
衛衛	点 筷	म	н	ഥ	ഥ	ы	臼	Z	
· 点後主	田大野	1	1	1	1	1	1	1	
点検・整備 定期点検 月点検 年 出、非		1	1	ī	ı	1	1	1	
Π - 2	梅中								
後数無	点檢内容	漏洩の有無	異音・異常振動 異常発熱の有無	塗装状況及び腐食 の有無	固定ポルトの腐食 及び緩み等の有無	断線の有無	取付部の緩み等の 有無	接地抵抗の適否	
4E	点検項目	ポンプ				ポンプアース			
装置	区 分	,	* > 1	、談	箑				

\*:電力設備としての点検と重復している。

表 - : 補機類 - 地下タンク (6/9)

	析					
	獲	<b>®</b>	€	•	€	
	処理の方針	損傷あれば補修する。	清掃する。	損傷あれば補修する。	異常であれば補修又は交換する。	
良否の判定方法	及び判定規準	損傷のないこと。	滞油等のないこと。	損傷等の異常のないこと。	作動に異常がないこと。	
E XX	条 生	*	*	长	*	
115-1	3.年数篇	ъ	田	田	(T)	
定期整備	っ年整備	ъ	田	田	ম	
温	時点檢	1	1	ı	ı	
刪↓	14時点後	ı	1	1	ı	
被任		Ή	田	E	田	
横	非出水期	ı	ı	1	i	
定期点検 運 臨 定期整備月点	出水期非出水期	1	1	1	1	
	六 梅 中					
6 設備	点檢内容	損傷の有無	滞水・滞油・土砂 堆積の有無	屋根,壁,開口部等の損傷の有無	換気設備の作動状況	
点 檢	点檢項目	囲い, 床ため ます油分離槽		建屋及び付属 設備		

2	
地下タンク	
ı	
補機類	
	l
ı	
一条	

	点検項目 点検内容 番号	。 配電盤・分電 損傷の有無・防水 盤 機能の適否	防爆型機器等の機 能の適否	適断器 損傷の有無	遮断機能の適否	防爆型機器等の機 能の適否	コンセント・ 損傷の有無 配線*	絶縁抵抗の適否	防爆型機器等の機能の適力
点検・整定期 点 定期点 月点検	出 水 期非出水期	l I	1	I		1	ı		1
点検・整備周期と点検力法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 に に に	唐 検	田	田	田	ш	<u>되</u>	田	<u>X</u>	田
通	a 時点 後	1	i	1	1	1	1	1	I
とは、「日本」	時点検	l	ı	ı	ı	1	ı	ı	1
定期整備	中整備	田	E	田	四	ш	स	Σ	印
1200	计数律	ъ	E	स्र	ம	四	E	Z	田
点 核	徐 年	*	*	*	*	#	*	*	*
जा	及び判定規準	損傷等のないこと。	適正なものであること。	損傷のないこと。	適性なものであること。	適性なものであること。	損傷のないこと。	絶縁抵抗計による測定し良好 であること。	適性なものであること。
	処理の方針	損傷等著しければ交換する。	不適なものであれば交換する。	損傷が著しければ交換する。	不適なものであれば交換する。	不適なものであれば交換する。	損傷が著しければ交換する。	絶縁不良であれば交換する。	不適なものであれば交換する。
	瘫		€	•	•	€	•	•	•

\*:電力設備としての点検と重復している。

222

(8/8)	
地下タンク	
1	
補機類	
1	

数	点検内容	- ド 番 号 月 出 水 期 I	型点 数非出水期 I	足日 水 期 一類点 換非出水期 一條 生 点 檢 日	運転時点後	臨時点後 I	品     5       中     10       日     10       日 <th>(Alane)</th> <th>後 条 件 休</th> <th>良否の判定方法 及び 判定規準 損傷のないこと。</th> <th>処理の方針 損傷があれば,補修する。</th> <th>羅</th>	(Alane)	後 条 件 休	良否の判定方法 及び 判定規準 損傷のないこと。	処理の方針 損傷があれば,補修する。	羅
E - E - E E 体 音, 振動, 発熱等に異常がな 異常があれば原因を調査, 調整を	結合部のゆるみ等 の有無					ı	田				増締めする。	€
E - E E 体 適性なものであること。       不適なものであれば交換する。         E - E E 体 損傷・ゆるみ等がないこと。       損傷・ゆるみ等があれば補修、増 締め等を行う。         M - M M 体 接地抵抗計により測定し良好 基準値以上であれば原因調査する。         M - L M M 体 接地抵抗計により測定し良好	異音, 異常振動 異常発熱の有無					ı	দ্য	1		版動,発熱等に異常がなと。	異常があれば原因を調査、調整を 行ない、必要に応じて部品交換す る。	
E - E E 体 損傷・ゆるみ等がないこと。 損傷・ゆるみ等があれば補修、増 締め等を行う。         M M M 体 接地抵抗計により測定し良好 基準値以上であれば原因調査する。	防爆型機器等の機能の適否	1				ı	ম		*	適性なものであること。	不適なものであれば交換する。	•
M M M 体 接地抵抗計により測定し良好 基準値以上であれば原因調査する。 なこと。(基準値以下)	損傷, 結合部のゆるみ等の有無					ı	দ্য					
	接地抵抗値の適否		<del></del>				Σ		苯		基準値以上であれば原因調査する。	L

\*:電力設置としての点検と重復している。

表- - : 補機類 - 地下タンク(9/9)

抵	後 設 備	n —	点検・整備周期と点検力法定期点 を期点検 運 幅 定期整備日本 (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左) 14を (左)	元極・予算に がまる かんしょう かんりん かんりん かんりん かんりん かんりん かんりん かんりん かんり	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)			定期整備	£ \$	良否の判定方法			
点検項目	点檢內容	7 梅 中	田木朝			転時点検明点を	時 点 検ら年整備	い年整備		及び判定推	処理の方針		鑩
移動タンク用 接地電極	損傷、結合部のゆ るみ等の有無		ı	ī	ഥ	i	। घ	田	*	:損傷、ゆるみ等のないこと。	損傷,ゆるみ等があれば補修,増 締め等を行う。	€	
	接地抵抗値の適否		i	-	Σ		N N	Z	*	: 接地抵抗計により測定し良好なこと。(基準値以下)	基準値以上であれば原因調査する。	•	
標識掲示板	取付状況,記載事 項の適否及び損傷 汚損の有無		1	1	m	-	<u>日</u>	田	*	・汚損等のないこと。	汚損等著しければ交換する。	€	
警報設備	損傷等の有無			+-	田	'	<u>ы</u>	田	*	損傷等のないこと。	損傷等著しければ交換する。	€	
	作動状況		1	-	O	1	Q -	Δ	*	動作確認し異常のないこと。	異常あれば交換する。	€	
消火器	位置, 設置数 外観的機能の適否		1	<del>-</del>	(H)		E	田	*	適性であること。	不適であれば修正する。	€	
蒸発防止設備	損傷の有無		<u> </u>	1	田 .	+	田 	田	*	損傷のないこと。	損傷が著しければ交換する。	€	4
	切替弁の作動状況		+ '	+	田		  田	田	#	作動が確実なこと。	異常であれば交換する。	€	

# 〔真空ポンプ解説〕

#### 解説① 振動

運転中においてケーシングが異常に振動していないかを手で確認する。 (軸が回転しているので注意) 振動測定は外側軸受付近を重点的に行う。

ポンプ仕様点付近での運転時の振巾の参考値としては、JISB8301に表-6-1のように示されている。

表-6-1 ポンプの許容振巾

回転数	両振巾
900 rpm以下	80/1000mm以下
1000	70/1000
1200	60/1000
1500	50/1000
1800	45/1000



図-6-1 真空ポンプの振動

# 解説② 軸受温度

手で触れていられる程度であればよい。(軸が回転しているので注意)温度計で測定する場合、周囲温度+40℃以下で温度が安定すればよい。又、過去の点検時と大幅な変化がないこと。(異常時はメーカーへ連絡のこと)



## 解説③ グランド

図-6-2 軸受温度

イ、グランドパッキンからの洩れは連続滴下程度がよい。

洩れ量が増加したら均等にパッキン押えを締めつける。(洩れが少ない場合あるいは、 手で触れると熱い場合はゆるめる)

- ロ、パッキン押えの締め代がなくなればグランドパッキンを交換する。
- ハ. グランドパッキンは定期整備時は交換が望ましい。

#### 解説4 満水時間

満水時間は一般に 5~6 分以内の場合が多いが、大型ポンプの場合及び自家発容量の制限等によりこれより長時間の場合もあるので、設計図書において計画時の満水時間を確認しておくこと。

#### 解説(5) 真空系統全般

真空系統のチェックポイントは図-6-3に示す。「2. 機場全体」の図-2-4(6)を参照のこと。




図-6-3 真空系統全般のチェックポイント

# [空気圧縮機解説]

#### 解説⑥ 冷却水

ホッパー内の水量を常時確認する。

不足しているままの状態で運転すると温度が高く なり、 故障の原因となるので注意する。



図-6-4 冷却水の確認

#### 解説⑦ Vベルト

Vベルトのタワミ量の目安は、 $6\sim10$ mm程度で、これ以上あれば調整する。(詳細はメーカ取扱説明書による)

Vベルトの摩耗は、Vベルトの内側面がプーリー溝の底部に密着するようでは交換する。 (非出水期の使用しない間は、ベルトをゆるめておくと長もちする。但し、年点検でタワミの確認を忘れないこと。)

図-6-5 Vベルトのたわみ測定

# バネばかりで 引張っているところを 表わしています。

# 解説8 振動

異常に大きくないか手で触れて確認する。

異常に大きいと判断された場合には計測し、必要であればメーカー立会で分解点検・整備する。

## 解説9 圧 力

吐出圧力計で圧力が規定圧に達しているかを目で確認する。

圧力不足であれば空気漏れの点検,バルブの調整,ベルトのスリップ (解説⑦) の修正 などを行う。

目視, 聴覚などで洩れが予想される場合はその個所に石ケン水などを塗布して再確認する。 洩れのある場合は「増し締め」又はパッキン等の交換を行う。

#### 解説① 空気圧縮機全般

(1) 運転前には、潤滑油量、燃料・冷却水の量などを確認し、不足している場合は、補給する。

また、エアフィルターにも目づまりがないか確認し、よごれている場合は清掃する。

#### (2) 圧縮空気系統全般

圧縮空気系統のチェックポイントは図-6-6 「2 機場全体」の図 2-4(3)を参照 のこと。




図-6-6 圧縮空気系統のチェックポイント

#### 〔燃料移送ポンプ・解説〕

# 解説① ケーシング内部に注油

長期間停止後は、ポンプケーシング内部に注油(ウイングポンプなどにより、配管から 注油) し、十分に歯車の歯面に潤滑すこと。

#### 解説(12) 吐出量

吐出量(流量)の確認は、流量計のない場合は、燃料小出槽(定量)に給油される時間で 判断する。

#### 解説① 燃料小出槽, 貯槽, 配管

洩れ・腐食などを確認し、もし不具合の処置を行う場合にはその前に、槽内及び配管内の 油を完全に抜きとり、火災等の危険のなくなったことを確認して後に実施する。

#### 〔立軸ポンプ解説〕

## 解説(4) 振動

異常に大きくないかを手でふれて確認する。

#### 振動測定

精密には振動計によってポンプ軸受の振動を測定する。

振動測定は、立軸ポンプはスラスト軸受付近を重点に行う。ポンプ仕様点付近での運転時の許容振幅の参考値としては、JIS B8301に表-6-1 (解説①) のように示されている。

#### ② 軸受温度

運転中に手で触れていられる程度であればよい。(軸が回転しているので注意) 温度計で測定する場合、周囲温度+40℃以下で温度が安定すればよい。 また、過去の点検測定値と大幅な変化がないことを確認する。




図-6-7 立軸ポンプ (例)

#### 〔管内クーラー解説〕

#### 解説15 全般

① カバー等をはずして、伝熱管外部に異物がつまってないか、伝熱管がよごれてないか 確認し、清掃する。

(シートパッキンの予備品を用意しておくこと)

② カバー等をはずして、伝熱管に圧力をかけて洩れ箇所を確認する。洩れがあれば伝熱 管又はシール材を交換する。

(シール材の予備を用意しておくこと)

③ カバー等をはずして、伝熱管の腐食、劣化を確認する。 伝熱管の外面を清掃し、不良品は交換する。 (シール材の予備を用意しておくこと)

④ カバー等をはずして内面の塗装を確認し、剝離等あれば補修する。

# [オートストレーナ解説]

# 解説16 オートストレーナの作動

作動確認の際は、潤滑油量を確認し、不足していれば補給する。なお、潤滑油は、年1回 交換することが望ましい。

差圧スイッチは、圧力計の値を良く確認し、設定圧力と差異がないことを確認する。

#### 〔クーリングタワー解説〕

#### 解説① クーリングタワー

- (1) 散水パイプの(図-6-8)作動 散水孔から平均に水が出て、滑らかに回転していること。 孔つまり、回転が遅い・回らない場合は分解点検・清掃する。
- (2) ベルトのタワミ・摩耗については解説⑦参照
- (3) ファンに変形や傷がないこと、著しい場合はメーカーへ連絡する。
- (4) 減速機の潤滑油量を確認し、不足していれば補給する。又、1年に1回交換することが望ましい。
- (5) モータの絶縁抵抗をメガーで測定し、 $1\,\mathrm{M}\Omega$ 以上であることを確認する。もし $1\,\mathrm{M}\Omega$ 以下の場合は乾燥又は交換する。




図-6-8 クーリングタワー散水装置

## 〔地下タンク解説〕

#### 解説(18) 地下タンク漏洩

計量尺, 液面計等により, 終業時, 始業時毎に貯蔵燃料の量を計ることによって, 漏洩の有無を確認し, 記録する。

(漏洩の検査方法には加圧法 (巻末解説-Ⅲ-3) 又は減圧法もあるが、厳密な検査が必要な場合には、関係機関に答申を行うこと。)

また、除水口等からホース等を底部まで挿入し、ポンプ等で燃料を吸い上げ、水分の混 入及びスラッジの堆積の有無を確認する。水分の混入がある場合は水分をポンプ等で排出 し、スラッジの堆積が著しい場合は除去する。

7. 弁類 7-1. 弁

表- - : 弁 (1)

		_	点板	点検・整備周期と点検方法	2個月	MA	原布	万万	4E			
抓	後 設 舗		定集月月	定期点検 月点検 年		画	踊。	<b>#</b>	羅冬	良否の判定方法		
点検項目	点検内容	梅中	出水期	非出水期			時点後	c 年 整 備		及び判定規準	処理の方針	種
類	水抜き		1	- V	1	1		1		特に寒冷地に於ける冬季の凍 ドレン 結による破損防止を兼ね完全 はずし に水が抜けていること。	ドレンコックを開放し(プラグを はずし)弁箱内の木をドレンする。	寒冷地実施
	腐食,劣化,摩耗		1	1	ਜ਼	<u>'</u>	<u> </u>	<u>ਬ</u>		腐食、錆および塗装剝離がな 清掃する。 請等あれは	清掃する。 銷等あれば再塗装する。	
水密ゴム	<b>3</b> K		1	1	ध	'	ı	ED I	<u> </u>	劣化、損傷および水漏れがな   劣化等いこと。	劣化等著しければ交換する。	
		1	1		i	1		× -		交換する。	°2-	
グランドパッ キング	劣化		1	1	- V	<del>                                     </del>		1		硬化、摩耗がないこと。 劣化等	劣化等著しければ交換する。	ゆるみによって水漏 れがないか確認する。
			1	1	l i		1	×		交換する。	°2-	<b>解</b> 說①
減速機構およ びスピンドル が	通常油量		ŧ	ı	田	'		1		規定量が給油されていること。不足していれば補給する。	、ていれば補給する。	
			1	ı	i	'	~	×		交換する。	-5°	
	回転の滑らかみ		0	⊕	н	н	1	н		ネジ部のカジリ、摩耗がない 摩耗等著しければ部品交換する。こと。	著しければ部品交換する。	

表 - : 弁 (1)

	羅	寒冷地実施									
	処理の方針		剣離があれば再塗装する。	腐食等が著しければ交換する。		交換する。	劣化が著しければ交換する。	交換する。	不足あれば補給する。 劣化していれば交換する。	交換する。	異常あれば、補修する。
良否の判定方法	及び当に組織	完全に水が抜けていること。	塗装別離がないこと。	腐食、劣化がほとんどないこと。	老化、損傷および水漏れがな いこと。		硬化,摩耗がないこと。 水漏れがないこと。		規定量が給油されていること。不足あれば補給する。 劣化がないこと。		開閉動作中に異常音を発生し ないこと。
位 雄	5 条 年										
世 種	리年整備	1	田	Ħ	1	×	1	×	1	×	S
点後・整備周期と点検方法定期 点検 達 臨 定期整備 自占格 在 連 臨	ら年整備	-1	E	ਸ	<b>E</b>	1	ı	×	1	×	S
ととは、	時点檢	- 1	ı	1	1	1	ı	ı	ı	ı	ı
周夏	転時点檢	ı	ı	1	1	1	1	ı	ı	1	S
点檢·整備 定期点檢 目占給任	上点 筷	1	田	ы	ш	1	4	ı	ы	1	S
4 位	非出水期	4	1	1	ı	1	ı	1	ı	ı	Ø
世紀	田木縣	ı	1	ı	1	ı	1	ı	t	1	Ø
Π — ½											
数 鎌	点檢內容	水抜き	锹	屬食, 劣化	* 16		35 化		<b>山</b> 東東		村田
点像	点檢項目	推	-1		水密ゴム	A	グランドバッ キング		減速機構およびスピンドルガ	ि	
装量	A M		PEP .	畜	14	#					

英- - : 弁 (1)

	析						
	攫	解說②		解說②			
	処理の方針	指示不良であれば針の位置を調整 する。	指示不良であれば針の位置を調整 する。	一致しない場合は調整または交換 する。	正常に動作しなければ調整または交換する。	正常に動作しなければ調整または、 交換する。	交換する。
良否の判定方法	及び判定規準	全閉時の指針の位置は0%開度を指示していること。	全閉時の指針の位置は0%開度を指示していること。 またずか仕様にあった開度状態なこと。	弁体の動きと指針の動きが一 致していること。	全閉,全開位置でリミットスイッチが正しく動作すること。また,トルクスイッチは異常なトルクが掛からない限り動作しないこと。	全閉、全開位置でリミットス イッチが正しく動作すること。 また、トルクスイッチは異常 なトルクが掛からない限り動 作しないこと。	
毛 徽	条 年						
定期整備	2.年整備	1	A	田	1	1	×
元候、玉浦同姓の元候が近定期 点検 運 臨 定期整備月末 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	り年整備	1	А	田	ı	M	I
り福	時点檢	1	ı	ŀ	ı		I
	<b>松時点檢</b>	म	1	1	臼		ı
定期 点檢 年月点檢 年	点後	ध	ı	田	1	M	1
(本) (本)	非出水期	ı	ı	0	<b>@</b>	1	I
		I	1	0	0	1	ı
1 - ½	梅中						
1 数 備	点檢內容	場指針		<b>黎</b>	<b>全</b>		
点	点検項目	開度計	7	1	リミットスイッチャ		

#### 〔弁類解説〕

## 解説① グラント接合部

図-7-1に示すグラント部で、 ゆるんで水洩れしていないかを目 視で確認する。




図-7-1 グラント部

## 解説② 開度状態

#### (1) 開度状態

ポンプの仕様にあった開度状態であるかを目視で確認する。




図-7-2 弁開度計

7. 弁類 7-2 ゲート

	瘫	MR IX ①		解說②		解說③	解說④		解説⑤	
	処理の方針	劣化があればその程度に応じて部 分補修または全面塗装を行う。	原則として再塗装する。	清掃する。	腐食ヶ所があれば, 必要により補 修する。	変形等あれば原因調査の上,必要 な補修を行う。	不足があれば補給する。	不足があれば補給する。 劣化していれば交換する。	変形等あれば原因調査の上,必要 な補修を行う。	
良否の判定方法	及び判定規準	塗装フクレ剣雕, キレツがな いこと。	塗装フクレ剝離。キレツがな いこと。	流木、ゴミ、砂などがないこと。	発錆,腐食がないこと。	変形および損傷がないこと。	正常な給油状態であること。	正常な給油状態であること。	摩耗による操作中の異常がないこと。	
点 被	※ 生	*	*	*	*	#	*	*	*	
Titoni	2 年 整 備	ı	×	ഥ	田	E	1	4	ш	
(横万法定期整備	5 年整備	ш	1	田	ы	म	1	V	ы	
は、温	時点検	1	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	
	<b>松時点被</b>	1	1	1	ı	1	1	1	ı	
横栓年	· 元 被	டி	1	田	ш	田	E	1	田	
点検・整備周期と点検方法定期点検運電路に対照を開ける。	非出水期	1	ı	1	1	1	H	1	1	
点定用	出水期	1	1	1	ı	ı	田	ı	1	
п — <u>ж</u>										
新 (新	点檢内容	锹		桁上のゴミ	屬食ケ所	変形ケ所	粉油		ローラの偏摩耗	
点	点検項目	幂本		1						
装 層	M &		¥		4					

	解說⑥					解説①	
摩耗による板れ、ガタがない 板れ、ガタが著しければ交換する。 こと。 摩耗による板れ、ガタがない 許容以上の摩耗があれば交換する。	摩託が著しければ交換する。	許容以上の摩耗があれば交換する。	変形が著しければ修理または交換 する。	振れ、ガタが著しければ交換する。	許容以上の摩耗があれば交換する。	損傷等が著しければ修理または交 換する。	原則として交換する。
摩託による振れ、ガタがない こと。 摩託による振れ、ガタがない	摩耗による異常がないこと。	摩耗による異常がないこと。	変形による異常がないこと。	摩耗による振れ、ガタがない こと。	摩耗による振れ、ガタがないこと。	老化、損傷および水漏れがな いこと。	老化、損傷および水漏れがな いこと。
* *	*	*	*	*	*	*	*
1 🗵	1	×	म	1	×	1	×
田	田	ı	ਜ਼	ञ	ŀ	स्र	1
1 1	1	1	1	1	1	ı	1
1 1	1	ı	ı	I	ı	1	ı
田	田	ı	田	ਜ਼	1	ম	1
1 1	1	1	1	1	ı	ı	1
1 1	1	1	1	ı	ı	1	ı
ローラ軸受の摩耗	シーブの摩耗		シーブ軸の変形	シーブ軸受の摩耗		水密ゴム	
		'	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
_			<i>₽</i> − <i>+</i>				

	鏕						(a)	(a)			
	-						解說®	解說⑧			
	処理の方針	クラックがあれば原因調査の上, 対策を検討する。	劣化があればその程度に応じて部 分補修または全面塗装を行う。	原則として再塗装する。	腐食等が著しければ補修する。	変形があれば原因を調査し必要な 補修を行う。	ネジ都にグリース塗布する。 変形、損傷があれば補修又は交換 する。	ネジ部にグリース塗布する。摩耗 が著しい場合は補修または交換する。	ネジ部にグリース塗布する。摩耗 が著しい場合は補修または交換する。	不足があれば補給する。	交換する。
良否の判定方法	及び判定規準	クラックがないこと。	<b>塗装フクレ, 剝離, キレツが</b> ないこと。	<u>塗装フクレ、剝離。キレッが</u> ないこと。	発錆,腐食がないこと。	変形および損傷がないこと。	変形. 損傷がなく油膜があること。	著しい摩耗変形がないこと。	著しい摩耗変形がないこと。	規定量が給油されていること。	
匠 徽	条 年	*	#	*	#	#	*	*	*	症	*
15mg	3 年 整 備	(T)	ı	×	छ	E	ш	ı	Σ	ī	×
定期整備	つ年数値	ъ	四	i	Ŀ	म	ш	ш	1	ı	×
U W	時点後	ъ	ı	1	1	1	ш	ı	ı	ı	1
	<b>阵時点檢</b>	ı	1	ı	ı	ı	1	1	1	ı	1
・整備周期と点極力法 点検 運 臨 定期整備 険 年 主 臨	点 筷	田	田	ı	H	ञ	ഥ	ഥ	ı	ш	1
京りが、日本のである。日本後の日本のである。	非出水期	1	ı	ı	ı	ı	1	1	1	田	1
定期月上期	出水期	ı	Ī	ı	ı	ı	ı	ı	ı	田	1
п — <u>ж</u>	海中										
b 数 備	点検内容	コンクリートクラック	緻		羅食ケ所	変形ケ所	スピンドルの変形	スピンドルの摩耗		减速機潤滑油量	
点	点検項目	戸当たり				•	巻上機(スピ ンドル式)				

	籬	解說⑨				解影⑪			解說⑪
	処理の方針	異常があれば,部品交換または全   解 体交換する。	異常があれば原因調査する。	剝離等あれば補格する。	原則として塗替える。		原則として交換する。	着しい変形があれば交換する。	ゆるみがあれば調整する。解
良否の判定方法	関 な の 発 番	異常振動がないこと。	異常音がないこと。	発銷,塗装剝離がないこと。		ゴミの付着および摩耗がない 清掃及び給油する。 こと。		著しい変形がないこと。	端末部にゆるみなどの不具合 がないこと。
Ę W	<b>然</b> 生	#	<del></del>	#	*	*	*	*	*
T TOWN T	2 年 整 備	н	S	1	×	1	×	田	田
	o 年 整 編	H	S	E	ı	Σ	1	田	田
- B	時点後	1	1	1	ı	1	1	1	1
1 地上	<b>称時点檢</b>	H	S	1	1	1	ı	1	1
後年	点 筷	Ħ	S	ы	ı	Σ	J	田	田
京政 - 当電向約 C 応収 J 位		0	Ø	ı		1		1	
京山山	出水期非出水期	0	Ø	1	1	1	i	ш	田
1 - 14	-14 -1-				•				
き 設 備	点檢内容	減速機振動	<b>咸</b> 速機音	揪		ワイヤーロープの摩耗		ワイヤーロープの変形	ワイヤーロープの 猛未
点	点検項目	巻上機 (スピンドル式)		J		開閉装置(ワイヤーロープ	スト イト イト		

	长								
	篳							解說の	解說個
	処理の方針	異常であれば, 部品交換又は全体 交換する。	異常であれば, 部品交換又は全体 交換する。	異常であれば調整まはた交換する。		交換を考慮する。	ゴミの除去,補修する。	摩耗等著しければ交換する。	著しく摩耗している場合は交換する。
良否の判定方法	及び判定規準	手で触われる程度であること。	周囲温度 (+) 40℃以内であること。		<b>い省・リミットペイッチキが</b> 正常に動作すること。		ゴミの付着がなく円滑に作動すること。	歯面に摩耗、歯こぼれ、傷が ないこと。	者しい摩耗がないこと。
点 筷	条件	<del>-</del>	<del>1</del>	能 失	*	*	★⊕	长	*
(検方法定期整備	い年整備	1	×	ł	ı	×	E	Σ	Z
後	ら年整備	1	Σ	ı	Z	1	ы	田	ங
といい。	時点検	1	1	1	ı		1 .	1	1
<u>@</u> ■	松時点檢	Н	ı	E	ı	1	ī	1	ı
点檢·整備 定期点檢 月点檢年	点檢	Н	1	ı	Σ	ł	ы	1	டி
大學	非出水期	<b>⊕</b>	1	Φ	ı	ı	•		1
原原	出 水 期非出水期	0	1	Θ	ı	1	<b>©</b>	1	ı
Π — <u></u> μ				1					
第 第	点檢内容	減速機軸受温度		リミットスイッチ			ワイヤドラム	ギヤーの摩耗	ブレーキシューの 摩耗
点	点檢項目	開閉装置 (ワイヤロープウインチ式)						,	
装 直	区分		¥	_	4			<del></del>	

	箍					
	処理の方針	著しい摩耗のある場合は交換する。	(調整または整備する。)	異常であれば, 原因を調査し, 必要な補修をする。	異常であれば,原因を調査し,必 要な補修をする。	
良否の判定方法	及び、治に、治・治・治・治・治・治・治・治・治・治・治・・・・・・・・・・・・・・	割れや傷がなく著しい摩耗がないこと。	停止の押し釦を押した後,規 定時間内に停止すること。	手で触われる程度であること。	周囲温度 (+) 40℃以内であること。	
点体	条 牛	*	福中	#	#	10000
12500-1	2 年 整 備	M	ਬ	1	Σ	
点検・整備周期と点検方法 定期 点 検 運 幅 定期整備 月点検 年 達 に	の年整備	ы	ਸ਼	1	M	
といい。	時点検	ł	1	1	1	
期 連	<b>松時点後</b>	1	<b></b>	Н	+	
強後年	点 筷	E	ञ	Н	1	
点檢·整備 定期点檢 月点檢 年	非出水期	ı	Θ	<b>⊕</b>	1	
京京月	出水期	ı	0	0	_	
u - <del>'</del> ∠	梅中					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	点檢内容	ブレーキドラムの 摩耗	ブレーキ作動	各軸受の温度		
点	点檢項目	開閉装置(ワイヤーロープ	77.7X			
装置	区 分		¥	_	4	

#### 解説① 塗 装

図-7-3に示すような状態では、補修が必要である。

現象	定義
ð <i>V</i>	鉄および鉄合金の表面に金属 の水酸化物を主体とした腐食 主成物ができる現象をいう。
はがれ	塗膜が付着力を失って被塗面 から離れる現象をいう。
b n	塗膜にさけ目ができる現象を いう。
ふくれ	塗膜がガスまたは液体を含ん で盛り上る現象をいう。
200	

図-7-3 塗膜の劣化状態

#### 解説② 桁上等のゴミ

桁上等にはゴミが付着し易く、これらを放置すると腐食等の要因となるので取り除き、 清掃する。




図-7-4 桁上等のゴミの付着の例

#### 解説③ 変 形

ゲートには流木等の影響で桁等が変形することがあるので、留意し点検する。




図-7-5 ゲート (扉体) 変形の例

#### 解説4 給油

扉体の給油ヶ所は図−7−6に示すようなヶ所があるので、見落しないよう点検する。




図-7-6 給油ヶ所(例)

#### 解説(5) ローラの摩耗

ゲートのローラは、低水圧時にはスリップする傾向があるので、これらによる扁摩耗を 起していないか点検する必要がある。




図-7-7 主ローラの構造と摩耗

#### 解説⑥ シーブの摩耗

シーブの摩耗については、シーブ軸への給油等に留意する。また、シーブの溝に著しい 摩耗が生じる場合にはシーブ自身の材質によることもあるので留意する。





図-7-8 シーブ廻りの構造と摩耗

## 解説⑦ 水密ゴム

水密ゴムの損傷には、図-7-9のような例があるので、点検する。








図-7-9 水密ゴム (例)

## 解説® スピンドル

スピンドルの摩耗・変形は比較的生じやすいので留意し点検する。




スピンドルの摩耗と給油



スピンドル

スピンドルの曲り



中間軸受の変形

図-7-10 スピンドルの変形等の例

## 解説9 減速機

スピンドル式の開閉装置の例としては、図-7-11のようなものがある。特に、給油不足などに留意する必要がある。





図-7-11 減速機

## 解説① ワイヤロープ

ゲートのワイヤロープは、摩耗、変形の他に腐食にも留意する。




(正 常) (素線切れ、損傷)(発 錆)


図-7-12 ワイヤロープの損傷等(例)

#### 解説① ワイヤロープ端末

ワイヤロープの端末の不具合は、見落し易く、反面では大きな事故に直結するので留意 して点検する。



(1) ロープ端末のドラム部固定



(割ピンが抜けそうな状態)

(2) ワイヤロープ端末のソケット部図-7-13 ワイヤロープ端末

#### 解説① ギヤの摩耗

オープンタイプのギヤは、給油不足が続くと異状摩耗を生じるので、留意する。なお、 片当りをしていないかについても留意する。




図-7-14 歯面に傷が発生している状況 (例)

## 解説③ ブレーキライニング

ブレーキライニングは偏摩耗が少なく、余裕厚を残していることが重要である。




図-7-15 ライニング粉の散乱 (例)

# 8. 制御関係

	種								(1)			<b>(B)</b>		
	処理の方針	清掃する。	増締めする。	劣化等が著しければ変換する。	ガタがあれば調整する。	スムーズでなければ調整する。	点灯しなければマイクロスイッチ 又はランプ交換する。	清掃する。 湿気があればドライヤ等で乾燥。	不良品は交換する。	接近していれば調整する。	変色等が著しければ交換する。	変形していれば調整する。	破損していれば交換する。	不正であれば調整する。
良否の判定方法	を な	換気口に目づまりのないこと。	ボルト類にゆるみのないこと。	パッキン劣化、ハガレのないこと。	扉の蝶番にガタがないこと。	扉の開閉把手が軽く操作できること。	扉開いて点灯のこと。	小動物等侵入のないこと。 湿気・雨水等の侵入ないこと。	所定の部位が点灯していること。	発熱部に制御線が接近してな いこと。	抵抗器が過熱・変色していないこと。	針の曲り等ないこと。	カバーが破損していないこと。	<b>零点が正しく表示されている。不正であれば調整する。</b>
底 被	条 年	*	奉	種	秷	奉	*	犂	-	種	種	<del>-</del>	#	*
定期整備	2.年整備	E	ध	ப	田	ш	ъ	ပ	Ħ	म	டி	V	ш	K
₹ E	っ年整備	ъ	ங	ъ	ध	ET.	ப	ပ	E	田	ы	A	田	A
	時点検	ı	1	i	ı	1	ı	ı	ਸ	1	ı	田	ப	E
	<b>転時点後</b>	ı	ı	1	ı	ı	ங	1	ш	1	1	घ	ञ	E
( ) ( )	点 検	H	E	田	E	FI	田	ပ	म	田	ы	4	Œ	A
点後·整備周期<民候力伍定期 点 檢 [	非出水期	F	1	ı	1		Θ	1	0	1	ı	0	田	E
定期点用点檢	出水野	ı	1	ı	1		0	1	<b>@</b>	1	1	0	Œ	田
7 - 12	梅中													
翻	点檢內容	質体の発錆・汚損	• 屏の <b>状態</b>				盤内照明灯の点灯	盤内外の清掃	表示灯の確認			指示計の指示・零	Œ.	
点额	点検項目	制御系配電盤	(東米)				L	4				,		

電力設備の解説① 捶 **(** 不良であれば手直し又は交換する。 不良であれば手直し又は交換する。 変色等が著しければ交換する。 変色等が著しければ交換する。 单 清掃または異音あれば交換 破損していれば交換する。 破損していれば交換する。 容易でなければ調整する。 テストボタンで遮断すること。「不調であれば交換する。 異常であれば調整する。 荒れがあれば交換する。 平 6 理 増締めする。 増締めする。 増締めする。 清掃する。 清掃する。 팃 絶縁部が破損していないこと。 絶縁物が破損していないこと。 自己復帰の戻りが良いこと。 端子部にゆるみのないこと。 開閉表示が正常であること。 じんあいの付着がないこと。 猫子部にゆるみのないこと。 じんあいの付着がないこと。 緒子部にゆるみのないにと。 動作不良・ガタのないこと。 手動開閉が容易であること。 過数・変色していないこと。 過熱・変色していないこと。 浜 閉路時異音のないこと。 供 の判定方 接点荒れのないこと。 ö 親 足 及 良否( 郭 # \* 416 鮗 朱 # 平 承 失 # 严 奉 严 严 # 严 壐 严 # 型 い年整備 整備周期と点検方法 Η Η H H Ξ ы ы £ Ω  $\mathbb{H}$ Œ 口 S H Œ ы ら年整 Η Η Η H H ы ы Ω  $\Xi$ 田 (T)  $\Xi$ S E H 뽀 1 1 1 1 I ١ ١ 1 1 1 ١ 1 ı ١ 1 転時点後 Η H ١ ı 1 Ή £ 1 ١ 1 Ī ١ F S 定期点検 月点検 年 框 筷 Ή H H 田 Œ Œ H [I] ш H H ы  $\Xi$ S ы 出水期 0 0 0 0 0 ŀ 1 1 1 1 1 Į I Į 1 ı 点検 × H 華 0 0 0 0 0 ł 1 1 1 ŀ 1 ŧ ١ ı ١ ı ード海阜 配線遮断器の状態 電磁接触器の状態 点檢內容 操作開閉器 切替開閉器 押釦の動作 幽 検 制御系配電盤 (共通) (つづき) 点検項目 堰 装  $\bowtie$ # 垂 錮 米 张 ( 9 7 ) 410

表一

<ul> <li>点検 整備 1 元利 会 ・ 整備周期と点検方法 点 度 の 判定方法 は 整備 間</li></ul>		棄	<b>(B)</b>	電力設備の解説の					限時継電器の場合	<b></b>	配線, ケール, 端子台	子器 "" "" "加	端子台	<b>@</b>	模擬できる回路につ いて行なう。
1 日		理の方	増締めする。	外れがあれば補修する。	破損していれば交換する。	荒れていれば交換する。	破損していれば交換する。	清掃する。	調整する。	増締めする。	清掃または交換する。	変色等が著しければ交換する。	割れ等があれば交換する。	不良品は交換する。	誤動作等があれば,不良リレー類 は交換する。
1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日本   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1	良否の判定方法	及の発	端子部にゆるみのないこと。	ハンダの外れがないこと。	カバーが破損していないこと。	接点荒れがないこと。	絶縁物が破損していないこと。	じんあいの付着がないこと。	限時々間のセットが正しいこ と。	接続部にゆるみのないこと。	汚損・きれつのないこと。	過熱・変色していないこと。	カバーにひび、割れのないにも	ランプテストで全灯点灯のこ と。	渋滞・誤動作のないこと。
<ul> <li>点検整備</li> <li>に放射点検</li> <li>に放射点検</li> <li>に対しに対しに</li> <li>に対しに</li> <li>に対して</li> <li>に対します</li> <li>に対しまする</li> <li>に対します</li> /ul>	点 箱	快 条 件			奉	_	牽	풛	*	_	-	牽	奉	长	#
<ul> <li>点検整備</li> <li>に放射</li> <li>に対しを整備</li> <li>に対しを整備</li> <li>に対しを整備</li> <li>に対しをを要け</li> <li>に対しをを要け</li> <li>に対しをを要け</li> <li>には通り</li> <li>には、整備周期と上面を整備を表します。</li> <li>には、を表は、たして、カーン・</li> <li>には、を表は、を表について、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいのでは、またいの</li></ul>	佐佐	い年整備	Н	Ξ	ы	Ħ	म	田	ш	ध्य	田	म	E)	டி	1
<ul> <li>点検整備</li> <li>に対したを受ける</li> <li>は検点目</li> <li>に対しての状態</li> <li>に対しの状態</li> <li>に対しての状態</li> <li>に対しての状態</li> <li>に対しての状態</li> <li>に対しての状態</li> <li>に対していてがます。</li> <li>に対していてがます。</li> <li>に対していていています。</li> <li>に対していています。</li> <li>に対しています。</li> <li>に対しはいますが、</li> <li>に対していますが、</li> <li>に対していますが、</li> <li>に対していますが、</li> <li>に対していますが、</li> <li>に対していますが、</li> <li>に対してはまれますが、</li> <li>に対してはまれますが、</li> <li>に対してはまれますが、</li> <li>に対しははまれますが、</li> <li>にはまれますが、</li> <li></li></ul>	後五世	ら年整備	Н	H	ഥ	田	ഥ	ഥ	ш	ы	म	Э	ਜ਼	田	ı
世	とは、「日本」	時点檢	1	ı	ı	ı	ı	١	ı	ı	1	1	ŀ	田	1
世	開運	転時点後	ı	ı	ı	1	1	ı	1 .	ı	l		1	田	1
世	旗後年	牛 点 検	Н	H	ध	म	ञ	Э	ы	ञ	ы	田	ਜ	田	1
世	<b>新</b>	東出水期	ı	ı	I	ı	ı	1	1		1	1	1	0	0
<ul><li>整備</li><li>点検内容</li><li>リレーの状態</li><li>軽線・ケーブル・</li><li>接続端子の状態</li><li>表示ランプテスト</li><li>シーケンスチェッ</li></ul>	原语目	出水期	1	1	١	ı	1	1	1	1	1	1		0	0
int in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	u — 5	下梅亭													
京 (大通) (つづき) (つづき) (つづき) (中 宋 昭 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖		点後内容								配線・ケーブル・	接続端子の状態			表示ランプテスト	シーケンスチェック
装置区分 割 御 条 続(つづき)		点検項目	制御系配電盤	(大量) (つづか)						,				中 央 監操作機	

一人

第		点後内容 号	シーケンスチェック	警報表示, 故障表示		ベルの確認		確認釦作用				交流指示計の指示		
口 — 证 证		B 出水期	1	<b>@</b>	1	Ø	ı	0	0	<u> </u>		0	0	H
点検·整備周期と点検方法 定 期 点 検     店期整備	रामाः।	非出水期	1	Θ	1	0	1	0	0		1	Θ	0	田
整件	K H	点 筷	Ω	1	Ω	1	S	H	H	H	田	A	H	A
調算	運士		1	田	1	S	1	н	Н	1	1	田	E	E
と点		時点検	ı	1	Ω	ı	ı	1	I	1	1	ப	भ	म
(検方法 定期整備	2	っ年数舗	Q	- 1	Q	ı	S	H	н	Ξ	印	V	E	V
			Ω	1	Ω	ı	S	H	H	H	田	A	ञ	A
点	徽	傑 生	*	#	*	<del>-11</del>	*	#	1	奉	奉	#	#	풛
自否の判定方法	ないからいない	及び料定規準	模擬入力に正しく動作すること。	故障時正しく動作すること。	模擬故障に正しく動作すること。	故障時鳴動すること。	模擬故障に鳴動すること。	動作不良, ガタのないこと。	自己復帰の戻りが良いこと。	権子等にゆるみのないにと。	絶縁物が破損していないこと。	針の曲り等ないこと。	カバーが破損していないこと。	<b>零点が正しく表示されていること。</b>
		処理の方針	10年ではリレー類の交換を考慮する。	誤動作等があれば,不良リレー類 は交換する。	10年ではリレー類の交換を考慮する。	不調であれば,リレー類はベルを 交換する。	不調であれば, リレー類又はベル を交換する。	不調であれば、調整または交換す る。	不調であれば、調整または交換す る。	増締めする。	破損していれば、交換する。	変形があれば調整する。	破損していれば交換する。	<b>零点が正しく表示されていること。不正であれば調整または交換する。</b>
		無			- V. C(T/& )		· (1745)	9		ī		(1)		

	羅	<b>(</b>			養菓形の場合	運転日報などと照合	工業用指示記録計	<b>(a)</b>					できれば模擬電圧 (電流)で確認。	工業計器, 調節計
	処理の方針	変形があれば調節する。	破損があれば交換する。	不正であれは調整または交換する。	発・受信の指度が一致にWick。不正であれば調整または交換する。積算形の場合	正確でなければ調整または交換す る。	異常であれば調整する。	補給する。	不正であれば原因調査する。	補給する。	不正であれば調整または交換する。	正常でなければ原因調査する。		正常でなければ調整または交換す る。
良否の判定方法	及び判記組織	針の曲り等ないこと。	カバーが破損していないこと。	零点が正しく表示されていに	発・受信の指度が一致しいにと。	運転時間に正確に追随していること。	紙の送りが正常であること。	紙の残量に余裕があること。	指針が正しく指示していること。	インクの量が適正であること。	警報点のセットが正しいこと。	電源電圧が正常であること。	入力電圧(電流)と指針が合 致すること。	所定の設定値にセットされて いること。
框:	後 条 件	#	<del>-</del>	*	中朱	1	#	*	#	*	*	*	*	*
投	い年整備	ম	ப	A	ы	म	ы	田	田	印	田	Z	Σ	FI
点検・整備周期と点検方法 定期 点検 <sub>運 1</sub> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ら年整備	म	ഥ	A	ы	म	ഥ	ш	Ŀ	田	ਜ਼	Z	Σ	ы
と語	時点検	E	田	田	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	I	1	ı
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		E	丑	<b>E</b>	田	<b>E</b>	ञ	ভ	ធ	ਜ਼	1	1	ı	1
点検・整備 定期点検	年 点 検	H	田	田	田	म	田	田	ഥ	ы	দ্র	Z	×	म
◆★ 翻	検非出水期	0	0	ш	<b>@</b>	0	0	ш	ы	ы	ı	1	1	1
点定	出水期	0	0	田	Θ	0	0	田	田	(L)	1	1	1	ı
n —	不審中													
類	点検内容	直流指示計の指示			電力量計の指示	運転時間計の指示	記録計の状態					入力電圧測定		SV値の確認
被	国	中央監視操作	題(つつき)		重	咪		<b>1</b> 2		( or (				

259

一一全

用紙の残量に余裕のあること。一条裕がなければ用紙補給する。 タップ,レバーがゆるんでい ゆるんでいれば調整する。ないこと。 パッキンが破損していないにも。破損していれば交換する。 カバー,外箱が破損、ひゆいと。|破損していれば交換する。 画面の輝度が正常であること。 可動部にじんあいが付着していないこと。 画面にナガレ・チラッキのな いこと。 所定の画面が表示されていること。 過熱・痰色していないこと。 紙送りが正常であること。 の判定方法 印字に欠落がないこと。 動作が正常であること。 供 印字が薄くないこと。 接点荒れのないこと。 Ö 製 定 KI 亚 良 \* # 奉 \*\* # # # 1 -牽 型 亜 平 型 Æ 被 世 严 い年整備 点検・整備周期と点検方法 Σ K K ¥ V V A K ы H H 田 ы H ら年整 4 K A A V A Ø Z H H H Ή (Z) [2] 业 业 田 ١ ı (1) Œ ļ 1 Ī i 1 1 Ī 運転時点検 i H ſΞ ш H ш ſΞ 1 ı 1 ш 1 1 1 Σ 定期点検  $\Xi$ Œ Œ Œ (±) Ш 口 ш ш H 田 Ή H 月点検 非出水期 0 0 0 0 0 0 ١ Ή Ī I ı 1 ١ ¥ H 0 0 0 0 0 0 ١ 田 ١ ı ı ı 1 1 不審导 タイプライタの状態 CRT表示・確認 保護リレーの状態 点檢内容 攫 敋 中央監視操作 盤(シブき) 40€ 点検項目

電力設備の解説

正常でなければ調整または交換す る。

欠落等があれば印字ヘッド交換する。 る。

薄ければインクリボン交換する。

正常でなければ調整する。

96

荒れがあれば交換する。

変色等が著しければ交換する。

清掃する。

増締めする。

端子部にゆるみのないこと。

牽

H

ш

ŀ

1

H

ı

ı

運転モニタ用CRT

正常でなければ調整または交換する。 る。

本

大 9 畑

过

1 表

袱

M

贈

#

١

絙

米

茶

(つける)

亚

**模擬できる回路につ** 模擬できる回路につ いて行なう。 ① 電力設備の解説 ① いて行なう。 捶 **= (** 10年でリレー類の交換を考慮する。 (原因調査。不良リレー類は交換) 10年でリレー類の交換を考慮する。 10年でリレー類の交換を考慮する。 誤動作があれば原因調査。不良リ レー類は交換する。 規準値以上であれば原因調査する。 誤動作があれば原因調査。不良リ ランプテストで全灯点灯のこと。| 不作動であれば、原因調査する。 不作動であれば, 原因調査する。 低下していれば原因調査する。 設定が異なれば調整する。 本 力 レー類は交換する。 不良品は交換する。 6 畑 以 \$50 設計値通りにセットされてい ること。 牧障時正しく表示されること。 絶縁抵抗が極度に低下してい ないこと。 接地抵抗が基準値以下である こと。 模擬故障に正しく動作するこ 模擬入力に正しく動作すること。 故障時正しく動作すること。 模擬故障に鳴動すること。 設定時間で動作すること。 渋滞・誤動作のないこと。 良否の判定方法 八 正常に動作すること。 5 斑 及 完 五 \* -× 失 1 失 # 长 # 朱 鮗 ₩ # 严 奉 41: Σ Œ S i Ω ſΤÌ ì Ω 1 定期整備 い年整備 点検・整備周期と点検方法 Z  $\mathbf{z}$ ١ Σ 臼 Ω ш 1 S ł Ω ١ ら年整備 Σ  $\mathbf{z}$ 1 ١ ı i. Ω 田 1 I 盐 堰 继 ļ ١ 1 ١ 1 Ī 1 ١ ı ш ш 1 1 ١ ı ı 転時点後 1 Σ 臼 S i Œ 1 Ţ 406 Σ ı 検 钢  $\mathbf{Z}$ 定期点1月点 ш ı Ī ı 0 1 山 0 0 1 非出水期 ١ 0 ١ Θ 1 Œ ļ ы ١ 0 ١ × 類 ١ l 梅咖 34 シーケンスチェッ ク (監視盤と組合 せ) (監視盤と組合せ) (監視盤と組合せ) 表示ブザーの作用 保護回路チェック タイマの設定値 タイマの動作 点検内容 接地抵抗 治縁抵抗 攊 始 筷 点檢項目 415 継電器盤 祇 ( Of 70) 悪 米

ŀ 表

袝

M

\$

亚

	鏕	(1)	電力設備の解説 ①	
	処理の方針	許容値から外れていれば原因調査 する。		
良否の判定方法	対対が対策を対して、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、ない。	絶縁抵抗が極度に低下してい ないこと。	接地抵抗が基準値以下である こと。	
-H	被条件	糧	牽	
安整	01 年 附編	M	Σ	
□候・整備周期と点複方法 関点検 定期整 5格 運	ら年整備	M	Σ	
	臨時点後		1	
	u 転時点検	1	·	
被		Σ	Σ	
¥ 世 4	非出水期	1	1	
定集	出 水 井 出 木 群 生 兵 横	1		
	梅中			
点檢整備	A 点 <b>檢</b> 内容	絶縁抵抗	接地抵抗	
<b>4</b> ](	点檢項目			

電力設備の解説 ① ⊞ **(III)** 0 **(E) (III) (E)** 規準値以下であれば原因調査する。 許容値を外れていれば原因調査する。 正常でなければ原因調査する。 正常でなければ原因調査する。 **指針が正しく指示している**む。| 不正であれば原因調査する。 4 設定値と異れば調整する。 カバー等が破損していないにと。一破損していれば交換する。 正常でなければ調整する。 不正であれば調整する。 五 不良品は交換する。 不良品は交換する。 6 畑 補給する。 インクの量が適正であること。一補給する。 以 零点が正しく表示されている 絶縁抵抗が極度に低下してい 所定の設定値にセットされて 接地抵抗が基準値以下である 紙の送りが正常であること。 紙の残量に余裕があること。 単独で始動停止すること。 機御油動で " 良否の判定方法 正しく表示されること。 拱 正常に点灯すること。 正常に点灯すること。 č 猫 皮 定 機側連動で ないこと。 いること。 型 11 رد ژ<del>د</del> 11 4K \*\* # 1 # # 严 牵 # \* # 1 \* 1 承 失 2年整備 点検・整備周期と点検方法 H ш Σ Σ ш H 4 H Œ Œ ш ſΞÌ ら年数 Ω Σ Σ H ſΞÌ ۷ 口 H Ή ſΞ ĿЛ H H 业 408 AFK H ш I 1 ł Œ Ī ſΞ H ١ 1 ı ١ 運転時点後 ı 1 Œ 1 1 ſΞ 1 国 田 H ш ы Ы 金点条 順 绁 Ω 田 ш Z Σ 田 ы ſш V Ы ш H ы 月点検 非出水期 0 ſΞÌ **(1)** 1 1 0 **(** 0 Ī 田 团 0 E 定期, × H 類 9 **(1) (2)** £ 1 1 1 0 0 ш 0 ш 臼 ロード毎中 単独・機側連動の 警報表示・故障表 示の確認 点検内容 指示計の確認 記録計の確認 表示灯確認 表示灯確認 SV值確認 作用確認 接地抵抗 绝缘抵抗 糊 歓 点検項目 业 機側制御盤 計被盤

١ 麦

柭 膕  $\bowtie$ 

#

垂

鋂

李

遯

茶

(つかつき)

米

電力設備の解説 ① 擓 **(B)** 許容値を外れていれば原因を調査 する。 正常でなければ原因を調査をする。 \* 警報点のセットが正しいこと。不正であれば調整する。 九 6 畑 以 絶縁抵抗が極度に低下してい 計ないこと。ないこと。接地抵抗が基準値以下であること。こと。 電源電圧が正常であること。 入力電圧(電流)と指針が合 良否の判定方法 烘 瑕 ద 及 定 致すること。 业 \* \* 严 点検条件 定期整備 い年整備 Σ (I)  $\mathbf{z}$ 点檢·整備周期と点検方法 Σ Σ 5年整備 臨時点検 1 1 1 運転時点検 1 ١ 足月 出水期 点 換非出水期 体 年点 後 H Σ Z 1 l 1 ١ İ ١ ロード毎号 絶縁抵抗・ 接地抵抗 点検内容 入力電圧測定 攊 幽 検 垣 点檢項目 計装盤 (ラブき) ١

264

**聖御米袴(つづき)** 

表

摋


M

#

#### [制御関係解説]

#### 解説(1)補助継電器

補助継電器は、ポンプの連動回路を始めとして、あらゆる電気回路に広く使用されている。原理図を図-8-1に示す。



(a) 電磁継電器の構造

(b) 等価回路

図-8-1 補助継電器原理図

#### (1) 保護構造

各種保護構造を表 - 8 - 1 に示す。一般に、揚排水ポンプ場には閉鎖形が多く使用されている。ただし、閉鎖形といえども完全に外気と遮断されているわけではないので、粉塵、腐食性ガスの影響を受け、次第に接触抵抗が大きくなり、接触不良の原因となる。

特に、揚排水機場は、運転時間や運転頻度が少ないので、コイルの焼損や可動機構などの機械的疲労は、あまり発生しないが、静止状態で自然に機能が劣化してゆくような外界雰囲気に対しては十分注意すべきである。

補助継電器の故障は、主として接点不良、コイルの絶縁劣化であるが、これ以外にはうなりあるいはビビリの発生がある。これには電磁コイルの製作不良などによる内部的な要因と、可動部・固定部間に塵あいが入って完全に吸引できない外部的要因の2つがある。これらの故障に対して分解・修理で治る場合もあるが、一般には同形の継電器と交換するのが望ましい。

なお,通常は盤内に1個あるいは数個の予備継電器がストックされているので雰囲気に よる影響を計るため,年点検時にはそれを用いて接点導通試験をするのがよい。

表-8-1 保護構造分類

分 類	開放形 (露出形)	閉鎖形(ケース入り)	プラスチックシール形	ハーメチックシール形
外	R5MK2	RSMY	RSG2A-UD4	ВМУН
構造	異物の接触および侵入に対して 保護されていない構造。	粉塵が存在する雰囲気の中で使用しても有害な影響の少ない構造。	腐食性雰囲気の 影響を受けにく いように樹脂の ケース,カバー などでシールさ れた構造。	リレーガス 内スが被に をすずな はまる が外食に のなどれ がれれ に優も耐属 にのなどれ にのな がれれ にのなどれ にのな にのな がれれ とって で不を 構え した がれれ とった にのな にのな にのな にのな にのな にのな にのな にのな
使用雰囲気	通常雰囲気	(機器内蔵など)	中。中の神経の多様では、一切の制御を発展している。中の神経を見る。中では、一切の制御を表現では、一切の出る場所では、一切のは、一切のは、一切のは、一切のは、一切のは、一切のは、一切のは、一切の	実装で, はんだ付ける場合。 どが多く, 塵埃がでの端末機。 1361動機やショ

#### (2) 接点構造

固定接触子と可動接触子が1;1で構成されている形式をシングル接点,1;2であるのをツイン接点と呼ぶ。通常、揚排水ポンプ場に使用されているのはシングル接点であるが、ツイン接点のほうが接触信頼性が大きいので、計測器回路や計算機入出力回路にはこれを用いたほうが良い。

接点材料は、通常銀メッキされているが、長期間には大気中の硫黄や塩素と結合し、硫化銀 $Ag_2$ Sあるいは塩化銀AgC1となり接点不良の原因となる。これは前記の保護構造とも関連するが、接点自体の性能を向上させるには、金メッキあるいは金クラッドを使用した継電器を選定した方が良い。

#### (3) 動作表示

表示灯内蔵のものは、発光ダイオード(LED)、ネオンランプ、白熱灯などで動作中であることを表示する。機械式のものは、可動部の動きを利用して表示板を移動させ動作

中を表示する。

#### (4) 端子構造

継電器本体の端子構造は、はんだ付端子+表面接続ソケット取付けの組み合わせが多い。 方式、構造による優劣は特にないと思われるが、ソケットとの嵌合が悪いと接触不良を 起こすので、年点検時には抜き取り検査方式で数個ソケットから継電器を引き抜き、ガタ あるいは片当たりの異常のないことを確認する。

#### (5) ソリッドステート・リレー

可動部分を半導体回路におきかえたものである。排水場設備用としてはあまり使用されていないが、プログラムコントローラ(PC)の出力増幅用として使用される。

このリレーは、モールドタイプであるため、塵埃や湿気・ガス等による外気の影響にきわめて強いが、内部で常時若干の漏れ電流が発生していることによる発熱の放熱には十分注意する必要がある。これに対しては指定温度になると変色する感熱ラベル等が市販されているので、設置後1年目の夏季はこれらを利用し、取付け部付近の温度管理を行うのが良い。

9. 自家発電設備(発電機、発電機盤、直流電源、ディーゼルエンジン、ガスタービン)

表一 二 自家発電設備 一 発

•	:	1	T.	¥	<b>京検・整備周期と点検力法</b>	1 P	三年	X Z L	7	Ę		
山	検整備	- <u>'</u>	定月月	定期点検月点検月点検			盟			良否の判定方法 後		
点検項目	点檢內容	梅中	出水期	非出水期	点 筷	up 時 点 検	時点検	0 年 整 備	3. 年數編	条 対 及 び 制 定 税 権	処理の方針	棄
全	柏田		Ø	Ø	S	S		S	S	中 異常音 (不規則音) がないこ と。	いこ 異常であれば,原因を調査する。	
	絶縁抵抗		1	I	Σ	ı		M	W W	休 低圧回路は1MΩ以上。 高圧回路は (KV+1) MΩ以上 のこと。メガ測定する。	規定値以下てあれば乾燥する。以上	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	接地抵抗		1	ı	Σ	1	1	M	M *	大 接地抵抗が規準値以下である こと。	規準値以上であれば、原因調査する。	(1) 解説②
	接地線接続部		ਯ	ъ	P	ı	1	l	奉	f 接続端子のゆるみ、腐食、筋 線がないこと。 過熱・変色していないこと。	,断 必要により交換する。 と。	
取	潤滑油量		FI	E	ı	ъ Б	'	1	午 怎	k 指定の油面であること。 前 油洩れがないこと。	不足分は注油する。	流体継手解説②
	通		1	ı	ď	1	1	1	*	*変質していないこと。	変色等あれば交換する。	
			l	ı	1	ı	1	XX	( 体	H.	交換する。	
	振動•音		0	0	Н	Н	_	н	ф I	1 異常振動, 異音がないこと。	と。異状があれば交換する。	主原動機解說②
	頭		⊕	⊕	1	Н	-	1	4	1 通常と比べ大幅な変化がない こと。 (周囲温度+40℃以下)	ない 異状があれば, 補修又は交換する。 以下)	主原動機解說⑤⑥
			1	1	M	<u> </u>	<u> </u>	M	4	1 測定し指定値と比較する。	。異状があれば、補修又は交換する。	

Q:品質検査

- - : 自家発電設備 - 発電機

	析	主原動機(主電動機) 解説①			(主電動機)				
	響	主原動機解設仍			主原動機 解説①				
	処理の方針	規定以上の場合は交換する。	損傷あればサンドペーパー等による手仕上をする。	清掃する。 損傷あればサンドペーパー等による手仕上をする。	規定以上であれば交換する。	変色が多ければ調整する。	折損があれば変換する。	売損があればサンドペーパーによ る手仕上をする。	
ক্র	及び判定規準	1㎜以上摩耗していないこと。規定以上の場合は交換する。	スパーク跡、傷、荒損が著しくないこと。	油, カーボンの付着がないこと。	摩耗度が原形の%以内である こと。	スリップリング等の変色がな いこと。	バネの外れ, 折損がないこと。折損があれば変換する。	火花の発生がないこと。 傷,荒損がないこと。	
点 筷	徐 年	<del>-</del>	*	#	#	<del>-</del>	#	中长	
	2 年 整 備	Σ	1	ပ	田	H	H	ш	
検方法 定期整備 5 10	・年整備	∑	ı	ပ	Ŀ	H	Н	ப	
102	時 点 検	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	
間題	4時点検	1	1	ı	ı	1	ı	田	
点検・整備 定期点検 月点検 年	点 検	E	ı	၁	印	H	H	田	
類 点	非出水期	দ্র	ഥ		0	1	1	0	
	出水期	म	四		0	1	1	Φ	
ロード	海中								
<b>瓣</b>	点檢内容	奉	荒れ,汚れ		帮	質度	押しバネ状態	火花の状況	
点	点検項目	スリップリン			ブラジ		1	<u></u>	
装置	区分		Ж	12	\$	蒸			

- : 自家発電設備 - 発電機盤 制御盤

表

	產	電力設備解說例		<b>(II)</b>			<b>(III)</b>		
	処理の方針	清掃する。 損傷等があれば補修する。	確実でなければ, 補修, 又は交換 する。	正常でなければドライバーにて零 点調整する。 異常があれば取替する。	清掃する。	交換を考慮する。	不良品は交換する。 接近していれば手直し。	交換を考慮する。	
良否の判定方法	及び判院規権	損傷, 発錆, 汚れがないこと。 扉, 蝶番, 錠, ガラス等の損 傷, 変形, 発錆がないこと。	扉が無理なく開閉できること。 ハンドル及び施錠が確実に動 作すること。	指針が零点指示しているか。 指針のねじれ等異常がないこ と。	損傷,変形,汚れ,腐食がないこと。	ガラス, 枠の破傷, 汚れがな いこと。	所定の部分が点灯しているか。不良品は交換する。 発熱部の制御線が接近してい ないこと。	抵抗器が過熱・変色がないこと。	
点 検	※ 生	犂	关	*	*	关	1	<del>-</del>	
法確	2.年數年	田	Н	A	ı	A	ı	떠	
模方法 定期整備 -	り年整備	ப	Н	A	印	1	1	Ē	
とは、経	時点檢	घ	Н	1	1	1	I	1	
曹	<b>転時点検</b>	1	1	ம	1	ı	ı	1	
懶住	点 筷	B	Н	-V	田	1	1	ഥ	
点後·整備周期と点検方法 定期点後 運 臨 定期整備 月点検 年 連	非出水戰	田	H	ы	1	ı	<b>©</b>	1	
点定用	出水期	ы	н	ங	1	ı	<b>©</b>	ı	
	梅中								
整	点檢內容	盤面の状態	扉の開閉施錠	メーターの構点	メーターの汚れ		表示灯		
点	点檢項目	発電機盤・ 制御盤							

表一 二 : 自家発電設備 一 発電機盤 制御盤

1 点検 整 備   1 点形			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T	T	T	•	T	
1 点後・整備			<b>⊕</b>		<b>(</b>				
1 日本		理の方	清掃,損傷などあれば修理又は部 品交換する。	清掃する。 異常であれば修理または部品交換 する。		増締めする。			
点検 整備     1     合格 を 機 値 に	良否の判定方法	及の発	緩みがないこと。 錆, 変色, 損傷がないこと。	接続部のゆるみのないこと。 汚損・錆がないこと。 過熱による変色がないこと。	変形, 脱落, 読取不良のない こと。	雑子のゆるみがないこと。	端子部保護カバーの損傷のないこと。いこと。 端末処理部の損傷のないこと。 端子部の過熱損傷,変色等が ないこと。		
京後		条 件	<b>풛</b> 朱	距矢	*	朱			
京後	法確	2年整備	त्र	H	म	田			
京後	後 定期	ら年整備	Ħ	E	ম	ъ			
京 検 整 備 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	と暗	時点検	ম	E	ı	田			
京 検 整 備 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	野 剰!	取時点檢	ম	1	1	ı			
京 検 整 備 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	強後生	- 点 検	田	च	ম	田			
京 検 整 備 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	等 点 条	非出水期	100	E	ı	ı			
点検項目 点検内容 点検内容 発電機盤, 配線取付状態 制御盤 車線端子符号の脱 オ クーブル端子の状態 態	京河	出水期	1	ভ	1	ı			
発 (型) (報) (報) (報) (報) (報) (報) (報) (報) (報) (報	コード	梅中							
発	翻	点検内容	配線取付状態	主回路導体の状態	配線端子符号の脱 落	ケーブル端子の状態	i		
		点検項目	発電機盤, 制御盤						
	装置	<b>X</b>							

一 : 自家発電設備 一 発電機盤制御

発し

1		確	(f) 解説(3)		Q	E Christian	@ " @ "	⑪ 制御関係解説①	<b>(iii</b>	
1		理の方	異常であれば調整または部品交換 する。		増締する。 異常であれば清掃または取替する。	低下していれば原因調査する。	規準以上であれば原因調査する。	異常であれば交換する。	正しくなければ校正する。	
1	良否の判定方法	及の親	保護装置の動作で警報等が正 常動作すること。	検出器の設定値に異常がない こと。	接続部端子にゆるみのないにも 錆・過熱による変色がないにも。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	試験を行う。 ; 電圧, 時間,	<b>零点指示値が正しいこと。</b>	
1	ī æ	条 年	*							
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	4 編 5	3 年 整 備	ı	म	F	Σ	Σ	Σ	V	
1 日本		の年整備	1	田	⊢	×	Z	Σ	V	
1		時点検	1		1	1	ı	1	ı	
(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)		松時点検	ı		1	1	ı	1 @	1 🙃	
(2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	懶 体 年	点 篠	म		H	×	Σ	₩ 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	在 年	
(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	・「原後		ı		1	+		- 2	5	
(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	田田田	田米田	ı		1	1	1	1	1	
1						<b>†</b>				
41: 四 24	整備		警報装置の異常		接続部	絶縁抵抗,	接地抵抗	保護継電器の動作	計器の校正	
		点檢項目	発電機盤, 制御盤							

\*:油入のみ

祇	後際無	<u>п — у</u>	山山山	点檢·整備 定期点檢 目点格 年	点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 目点格 年 運	量!	は、温	検方法定期整備	1.000	点 良否の判定方法 格		
点検項目	点検内容	梅中	出水期	非出水期	- 点 被	転時点検	時点検	い年整備	2.年整備 条件	及び料定規準	処理の方針	羅
進断器	汚損, 発錆 (外部)		ъ	田	ম	1	田	E	E 4	休汚れ、錆、変形がないこと。	清掃する。 変形が著しい場合は交換する。	(旬) 発電設備高圧しゃ断 器解説(図)
	硝子砂割れ(外部)		ਜ਼	H	ъ	ı	E .	EE	(-)	割れ等異常がないこと。	異常があれば交換する。	
	油洩れ		ப	田	ъ	ı	ப	田田	*	油油れがないこと。	洩れがあれば補修する。	
	機器外箱の接地		ы	ы	田	1	田	<u>ਬ</u>	(-)	接続部のゆるみがないこと。	増締する。	
	接触子の接解面状 態		ı	ı	ы	1		म	更	アークによる損傷,摩耗。変形,三相不揃いのないこと。	異常があればペーパーによる手入 れ,布片による清掃又は交換する。	<b>@</b>
	· ·		ı	ı	田	1	'		#	規定値内であること。	不足であれば補給する。	<b>@</b>
			1	1	1	ŀ	1	田田	(6)	絶縁油の汚れ・変色のないこと。	再生処理又は交換を前提とする。	
	付属装置の状態			ı	ы	1	1	ਸ ਸ	#	取付ボルトのゆるみ、端子のゆるみ、端子のゆるか、手動・電動による人・切の動作の良否、マイクロスイッチの動作が正常であること。	不良であれば調整、清掃、潤滑油 の塗布またはマイクロスイッチを 交換する。	₩
	遮断動作速度		ı	(2)	- M - (2年年)	,	1	M	至	投入・開極時間が三相不揃いでないこと。	不揃いであれば調整する。	₩
	投入、開極時の最 小動作電流及び電 圧		ı		- M - (2年年)		1	M	至	# 電圧,電流が指定 範囲内であること。 投入時電圧は定格75%で動作 開極時 # 60% #	アーク等の清掃,変形の調整。	<b>@</b>

表一 二 自家発電設備 一 遮断器

祇	検 整 備	1 —	点筷·整備 定期点検	H TE	<b>新</b>	点後・整備周期と点後力法 定期点後 選 fis 定期整備	品所	、マカス 定期整備	119-1	良否の判定方法		
			五五	懐非				5 10	<b>新</b>	NA CA	処理の方針	華
点検項目	点検内容		*		<b>1</b> €	生 世		十 整 十 整	***	· · · ·		
			#		徽	-	₩.	_	#	7		
遮断器	<b>.</b> 絕緣油耐圧		ı	1	i			M	麺	f 指定値以上の絶縁耐力を有す ること。	再生処理又は交換を原則とする。	₩
	真空度				1	1	1	M	严	f 耐電圧チェックにてAC関格 電圧測定により判定。	規定以上であれば補修または交換する。	₩
	操作機構		1	1	Q			QQ	奉	「 各ボルトナットのゆるみ, 割 りピン, 止め輪等の折損, 脱 落のないこと。 可動部ストロークが正常であ ること。	清掃, 注油, 塗布, 調整する。 不良部品は交換する。	<b>=</b>
計器用変圧器	汚損・腐食・過熱		田	田	田		<u>ਬ</u>	田田	奉	「汚れ、錆、変色がないこと。	汚れがあれば清掃する。	<b>®</b>
	音響・ヒュースの異常		ப	印	中	1	ਸ ਸ	<u>ы</u>	奉	「端子のゆるみ、断線のないこと。	ゆるみは増締,異常があれば部品 交換する。	(1)
	接地線・接続部		<b>3</b>	<b>E</b>	<u>ਜ</u>	_	E	田田	万	行 接続部のゆるみ、損傷がない こと。	ゆるみは増縮、損傷があれば核理 する。	<b>(</b>
	発錆・配線状態		1	1	田	1	ਜ ਜ	E	五	発売部のないこと。 接続部のゆるみのないこと。 熱による変色がないこと。	清掃する。 ゆるみは増締めする。 異常があれば修理する。	

\* : 油入のみ\*\*:真空式のみ

自**家発電設備** (直流電源)

	麁	<ul><li>(a) 電力設備解説</li><li>(b) (c) (d)</li><li>(c) (d)</li></ul>		<b>(B)</b>		(1)	(1)		<b>(B)</b>	
	処理の方針	汚れがあれば清掃する。	損傷等あれば調整または,部品交 換する。	異常であれば調整する。	清掃または部品交換する。	不良品は交換する。	ゆるみは増締めする。 異常があれば清掃,修理または交 換する。	ゆるみは増締めする。 異常があれば修理, 交換する。	不良があればつけ替える。	増締めする。 異常であれば交換する。
良否の判定方法	及び、治の治療を	汚損,破損のないこと。	蝶番、ストッパ等にガタのないこと。 いこと。 軽く開閉出来ること。 施錠、解錠が容易であること。	零点を正しく指示すること。	アクリル窓, 目盛板の汚損, 破損がないこと。	状態を正しく表示しているこ と。	接続部のゆるみのないこと。 汚損、きれつのないこと。 過熱による変色のないこと。	接続部ゆるみのないこと。 過熱による変色のないこと。	脱落、読取不良のないこと。	接続部ゆるみのないこと。 過熱による変色のないこと。
点 検	条 生	*	关	*	*	朱中	关	*	*	*
佐鑵は	2年整備	田	H	A	E	ы	田	田	田	ъ
(検方法定期整備	5年整備	[1]	H	4	田	EП	ம	田	FJ	FI
といい。	時点檢	(T)	Н	1	ı	1	ы	ங	1	四
間運	<b>取時点檢</b>	ŀ	1	ш	ı	1	田	1	ı	ı
降存年	点 筷	(T)	н	A	ഥ	田	臼	田	দ্র	田
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 1656 定期整備 月点検 1年 連 1656 - 105	非出水期	(L)	н	ы	1	<b>©</b>	1	ம	ı	ı
原定民	出水期	田	Н	ம	ı	(4)	ı	ம	1	ı
後 離 電	品 検内容 与	盤面の状態	扉の開閉施錠	メータの軽点	メータの汚れ	表示灯	配線取付状態	主回路導体の状態	配線端子符号の脱落	4-74端子の状態
抵	点検項目	直流電源盤	(整流器)							
装 層	N A		恒		峞		点			

自家発電設備 (直流電源)

				備				日南	annx バート C側上電力設備の解説①	(1)	•	① 電力設備解説の	₽	電力設備解説の均等充電実施	<b>(B)</b>	<ul><li>① 代表電池</li><li>電力設備解説①</li></ul>
				処理の方針			増締めする。	低下してあれば原因調査する。	基準以上であれば原因調査する。	異常であれば原因調査する。	正状でなければ校正する。	異常であれば原因調査する。	膚掃、増締めする。 補液する。 損傷等あれば交換する。	調整する。	損傷していれば原因調査し、補修 する。	異常であれば原因調査し、調整するか、交換する。
		良否の判定方法		なな	判定規準		ゆるみ、変色のないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	故障モードで正常に動作する こと。	<b>零点、指示値が正しいこと。</b>	異常のないこと。	異常のないこと。 正常液位のないこと。 異常ないこと。	充電々圧値が正常であること。	異常のないこと。	基準値であること。
	屯		换	Þ	(₩	#	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	7法	定期整備	1	3 ∰	翻曲	<b>E</b>	Т	M	M	म	A	ध	ম	A	म	Z
,	(検)	定期	Ц	っ年	翻載	#	Т	M	M	E	V	ञ	ध	А	भ	M
	と点	75	Ē	時	框	徴	1	ı	1	ı	1	I	ম	1	म	ı
	点検・整備周期と点検方法	舞	# #	中	40.4	K	1	_	1	1	165	1	l	1	ı	1
2]	整備	檢	在	1	Œ.	敋	Т	M	M	E	A 2年毎	ы	田	А	田	M
备电弧	<b>♦</b> ₩	定期点檢	月点検	# =	Η×	攋	i		1	1	1	<b>©</b>	म	Α	ı	M
l l	点	定	Яĸ	Œ	¥	華	I	-	1	1	ı	<b>@</b>	ম	A	1	Z
	п	_	٠٠ـ	梅口	r										_	
(直流電線)		策 備			点檢內容		接続部	絶縁抵抗	接地抵抗	保護回路 警報回路の動作	計器校正	整流器の動作	端子の汚損 が ・ 春電池液面 極板の損傷, 脱落 セルータの破損	均等充電	支持台の腐食損傷 耐酸, 塗装のハクリ	蓄電池比重 "液温 "端子電圧
表 :		点檢			点検項目		直流電源盤(製法型)	(距別(44)					<b>海</b>			
41	摋		剛	Þ	≤	\$			恒	*	<u>F</u>		順			

自家発電設備 : (ディーゼルエンジン) — 潤滑油系統

来—

Hei			1	I	1								
L	#UE	後 駿 舗		田山	定期点検日占格(年		順		定期整備	· 生	負否の判定方法		
M	点検項目	点檢內容	- 梅中	出水類	华出水期		転時点後 開 点 格	時点棒	い年整備		及び当に規範	処理の方針	癰
藜	瀬オイプパン	油量 (質)			+	-	田	1 1	!	-	: 規定の油面であること。	不足あれば補給する。	主原動機(ディーゼル)解説①
				ı	i	<u>'</u>	- 2	—————————————————————————————————————	- X X 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4	#		交換する。	主原動機(ディーゼル)解説③
		異物混入		<b></b>	 E	<u>ਜ</u>	1	1	!	*	油の汚れ程度は正常か。 水等の混入はないか。	必要により分析依頼する。汚れ等 著しければ交換する。	主原動機 (ディーゼル) 解説②③
数书	燃料 ポンプ ポンプ	画祖(河)		ъ	<u>ы</u>	<u>н</u>	<u> </u>	1	1	<b>木</b> 恒	規定の油面であること。	不足あれば補給する。	(油ダメのみ) 主原動機 (ディーゼ ル) 解説①③
				i		1	- 2	- X X 2 毎変交換		*		交換する。	主原動機 (ディーゼ ル) 解説③
		異物混入		ы ы	<u>ы</u>	<u>日</u>		1	1	*	燃料油の混入は通常程度か	異物の混入があれば交換する。	主原動機 (ディーゼル) 解説②③
過給機	鰲	进 (運)		ш	ET .	<u>ы</u>	(-)	×	×	朱哲	規定の油面であること。	不足あれば補給する。	(油ダメのみ) 主原動機 (ディーゼ ル) 解説①③
				<u>'.                                    </u>	<u>'</u>			2 年変交換		*		交換する。	主原動機 (ディーゼル) 解説③

日家発電設備: (ディーゼルエンジン) — 潤滑油系統:

茶

	垂			主原動機 (ディーゼル) 解説④								主原動機(ディーゼ ル)解説⑤	
	気用の方針	1		内部を清掃する。	補修または部品交換する。	部品交換する。	作動不良であれば調整する。	交換する。	異音があれば分解調整する。		調整または部品を交換する。	異常があれば軸芯の狂い、メタル の焼付等の原因調査する。	
良否の判定方法	¥ 2	o ∓	刊化祝奉		目ずまり、破損がないか。		運転時油圧の上昇に伴ってス イッチが正常に作動すること。		作動さ	で类や目がないこと。		エンジンをターニングし, タ ーニング力が異常でないか。	
Ę:	筷	₩	#	*	*	*	*	*	褔	*	关	*	
で離	10	年 整	無	C	ı	×	ı	×	1	1	*	1	
定期点検 運 臨 定期整備	2	年 数	鑩	၁	*	1	×	ı	ı	A	1	ı	
	1 11	3 TE	徽	ı	ı	1	ı	1	1	1	1	1	
E P	一一	時点	徽	- 1	1	1	ы	ı	S		1	1	
₩.	卅	柾	徴	ပ	1	1	ਸ਼	1	S	1	1	ı	
11	後半	k <del>11</del> +	水期	ŀ	1	1	Φ		Ø	1	1	н	
定期点検	五五五			ı	1	1	Φ	1	Ø	ı	1	1	
1 -	- 24												
整髓		点検内容		内部清掃	エレメント		作動		作動			ターニングさせる	
点		点檢項目		油鐵過器	1		油圧スイッチ		選挙出	よって、シング		クランク軸	

主原動機自家発電設備 : (ディーゼルエンジン) - 冷却水系統

	癰	補機類解説参照 卷末解説 2							(梅水混入時) 主原動機 (ディーゼ ル) 解説®	
	処理の方針	振動が大きければ原因調査する。	摩耗等の部品は交換する。	異常あれば配管継手の増締めや補 修する。	正常でなければ修正する。	腐食者しければ交換する。	腐食者しければ交換する。	洩れがあれば増締めまたは交換する。	規定以上消耗していれば防蝕亜鉛 を交換する。	腐食等著しければ部品交換する。
良否の判定方法	及び当に強権	運転中ポンプ本体の振動が性 状なこと。	分解時異常摩耗、腐食劣化が ないこと。	運転時エヤの混入が異常でないこと。	バルブの開閉が正常なこと (常時開, 常時閉, 開度)	腐食によるキレツや穴明きが ないこと。(テストハンマー等)	腐食のないこと。	冷却水の漏洩はないこと。	規定以上に消耗していないこと。	冷却管やケース本体から冷却 水の漏洩がないこと。
点 検	条件	1	*	<del>-</del>	关	关	*	#	*	*
(検方法定期整備	い年整備	Н	W	田	E	*	≽	1	ম	ப
後間「	り年整備	Н	W	E	3	ı	ı	1	ম	ы
7 福	時点檢	1	1	1	I	1	1	ı	l	ı
理 運	取時 点 検	Н	1	घ	1	ı	ı	ы	I	
強後年	点検	Н	_	घ	H	1	1	ਸ	ы	1
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 =	非出水期	0	ı	0	Θ	I	1	Φ	1	ı
点定月	田大群	0	1	0	<b>@</b>		ı	Φ	1	1
п —	六 梅 导									
檢 整 備	点後内容	ポンプの振動	摩耗·劣化	エヤ抜き	バルブの開閉	配管の腐食	バルブの腐食	<b>漫</b> れ	防蝕亜鉛の消耗	腐食・劣化
点	点檢項目	冷却水ポンプ		細		<u> </u>			清水冷却器	
	区分		₹E	村	¥	₩	茶	J		

自家発電設備 : (ディーゼルエンジン) - 冷却水系統

(本)

	点	上	7 -	京文 定期。 日点格	京板·整備定期 点 検 日点検 年	-		で	定期整備	<b>推</b>	良否の判定方法		
	点検項目	点檢內容	ド番号	出水期	1		転時点検 開 点 核	時 点 検 c 年整備	o 年整備 D 年整備		及び判定規準	処理の方針	稚
誕	潤滑油冷却器	後れ		<b>@</b>	<b>©</b>	ı	<u>년</u>	1	1	#	1 油, 木の洩れがないこと。	洩れがあれば補修または部品交換 する。	
				ı	ı	ı	1		M W	*		補修または部品交換する。	
		防蝕亜鉛の消耗		ı	ı	म		1	ন ন	#	<ul><li>規定値以上に消耗していないこと。</li></ul>	規定以上消耗していれば防蝕亜鉛 を交換する。	(梅水混入時) 主原動機 (ディーゼル) 解説®
		騒食・劣化 (エレメント)		ı	1	ı			M M	*	に 冷却管, 管板, ケースに異常 腐食がないこと。	補修または部品交換する。	
三三	温調弁	作動		0	0	ET)	<u>н</u>			#		異常あれば清掃する。	外部操作により開閉
				ı	1	ı			M M	*	大雪へと取り、過ぎしない。	清掃、必要により交換する。	ő Ö
7	70-	作動		0	0	M	H.		i	+	-	異常であれば交換する。	
	<b>イイッナ</b>			i	1	1	'		M	*	なって。友質イスがない。	異常であれば交換する。	(M) は導通チェック
				ı	1	1	'		×	*		交換する。	
X	水温スイッチ	作動		<b>@</b>	<b>@</b>	ı	田	'		#	温度上昇時作動は正常なこと。	異常であれば交換する。	
				1	1	×				*	が信息が偏不ら加値した割り ること。	異常であれば交換する。	
				1	ı	1	1	-	<b>⋈</b>	*	14	交換を考慮する。	

自家発電設備 : (ディーゼルエンジン) — 冷却水系統

表一

	種	主原動機(ディーゼル)解説①		(圧力キャップの場合) 主原動機 (ディーゼル) 解説®					(ベルト駆動の場合) 補機類解説①		
	処理の方針	不足あれば補給する。 洩れあれば補修または交換する。	内外部を清掃する。	洩れあれば弁シート面, バネを点 検する。 必要により部品交換する。	交換する。	洩れあれば補修または交換する。	交換する。	交換する。	張り不足であれば調整する。	交換する。	
良否の判定方法	及び判定規準	規定水位にあること。 水の洩れがないこと。		通常水温で冷却水の洩れがないこと。		冷却水の洩れがないこと。	ひび破れはないこと。 ゴム特有の弾力性はあること。		スリップはないこと。 ベルトの張りは正常なこと。		
<b>1</b> € \$	文 条 件	休信	长	*	*	*	*	*	*	*	
光 整備	い年整備	Ħ	O	1	×	ম	1	×	1	X	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 <mark>定期整備</mark> 目占給 在 運 臨	ら年整備	E	ပ	ш	1	Э	ı	×	1	×	
と臨	時点檢	ı	ı	1	I	1	1	1	-	1	
開運	転時点檢	田	ı	म	ı	_	1	ı	1	1	
確存任	上点 検	Ħ	ı	ப	ı	<b>E</b>	Н	1	ъ	ı	
点檢·整備 定期点檢 日占給 在	出 水 期	ı	ı	Φ	ı	ı	1	1	ı	1	
点完	出水期	田	ı	<b>©</b>	-	1	1	1	田	ı	
п —	下梅中										
検 整 備	点検内容	水量・洩れ	汚れ	キャップ耐圧		腐食·劣化	ホース劣化		ファンベルト調節・劣化		
点	点検項目	ラジェータ									
	A A		华 异	ā ★ W	<del>'</del> #						

自家発電設備 - : (ディーゼルエンジン) - 燃料系統

S	#	LI T	点檢	整備	<b>新周</b>	・整備周期と点検方法	後一	7法	点	4 米 多 基 华 本 华 并 华		
灰	軍	-	元 别 A 月点検	版 年	運业	똂	上海 記	10	徽	文古の七年ン氏		
	点檢內容		出 水 :			·	・年整備	2 年 整 備	₩ :	及び当に組織	処理の方針	<b>華</b>
1	内部清净	11		版 C	-			I	# #	異物の付着はないこと。	内部清浄を行なう。	主原動機 (ディーゼル) 解説(9)
	エア抜き	<del>  '-</del>		V	1	1	A	V	*	エアが残っていないこと。	エア抜きを完全に行なう。	
1	エレメント	'			1	1	M		*	目ずまりや破損がないこと。	破損あれば交換する。	
		<u> </u>	1			1		×	*		交換する。	
	ラックの動き・ 継手	-	Н	H	田	1	Ħ	Н	*	ラック軸を手で動かし,引掛なく円滑に動くこと。	異常であれば補修または部品を交 換する。	
1	エア抜き	<u> </u>		- A	1	1	A	A	*	エアが残っていないこと。	エア抜きを完全に行なう。	主原動機 (ディーゼル) 解説(0)
	プランジャ 吐出弁劣化	,		1	1	1	≽	<b>≽</b>	关	プランジャ表面や弁座面に傷 がないこと。摺動は円滑なこ と。	傷あれば補修または部品を交換する。	
	管内エア抜き			V V	1	1	A	Æ	*	エアが残っていないこと。	ハンドル操作やターニングにより エアー抜きを完全に行なう。	
	洩れ (亀裂)		<b>@</b>	田	E	1	म	1	*	燃料油の漏洩がないこと。	洩れあれば部品交換する。	
		1		!		1	1	×	*		部品交換する。	

自家発電設備 : (ディーゼルエンジン) - 始動空気系統

茶一

L			٢	4	3	姓姓	田古	1	大十分十二年田班 4 。 外子	H	4				г
	櫃	検 整 備	1 ~	医定	京期 点檢	大			、マクな定期整備	1.25		良否の判定方法			
			-	Я'n	月点検	并	単に	<u>.                                    </u>			本				
	44	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>:</u> ~ #	田		<b>-</b> 1₫	14時。				K	й Ж	処理の方針	華地	
	<b>点像項目</b>	点使为谷	海中	水 期	水期	徽	点核	辰 被	路備	附編	+ 世	当记祖奉			
褻	燃料并	噴霧テスト		1	1	A	ı	1	V V	A	<b>*</b>	ノズルテスター試験で圧力や 噴霧状態は正常なこと。	分解、調整する。 必要により部品を交換する。	主原動機(ディーゼル)解説⑪	
		摩		1	1	1	1	1	M	M A	*	ニードル弁に腐食や傷がないこと。	傷あれば部品を交換する。		1
郑	始動空気槽	压力		ञ	ञ	田	ធា	1	<u>н</u>	田	体空	槽内空気圧力は規定値なこと。 空気洩れはないこと。	規定値でなければ原因調査する。 洩れあれば補修または交換する。	主原動機(ディーゼル)解説®	
		ドレン抜き		V	K	V	V	1	A /	4 V	<b>本</b>	ドレン分離器, 空気槽のドレン弁でドレンの有無を確認する。	ドレンを排出する。	主原動機(ディーゼル)解説の(3)	
		压力計		ы	ञ	घ	ы			17	**************************************	圧力計の指示は正常なこと。	不正であれば調整または交換する。		
				1	ı	1	ı	1	×	X	*		交換する。		
		本体の損傷		1	ı	ਜ਼	E	1	EI EI	E 4	大 本 道	本体から空気洩れや液体の漏 洩がないこと。	洩れあれば補修または交換する。	₩	
				1	1	ı	ı	1	X	X 4	*		交換を考慮する。		
		ふたの締付 ボルト摩耗		ı	ı	<u>ы</u>	1 ,	1	घ		大 点描	点検フタや弁箱締付ポルトの 損傷がないこと。	損傷していばボルト、ナットを交換する。		
	9	弁, 管の損傷		1	1	ഥ r	i	-	<u>ਜ</u>		体配が	配管, 継手, 弁, 弁座に損傷 がないこと。	損傷等あれば補修または部品を交換する。	•	
											1				

自家発電設備 :(ディーゼルエンジン)- 始動空気系統

1

まっ

主原動機 (ディーゼ (鋼管の場合は交換 を考慮する。) 馻 ル)解説の 響 異常あればスプリングを調整する。 必要ならば交換する。 洩れがあれば調査, 部品を交換す 恕 正常でなければ補修または部品を 交換する。 正常でなければ補修または部品を 交換する。 腐食あれば補修または交換する。 正常でなければ部品を交換する。 部品を交換する。 洩れ等があれば増締め、補修, 品を交換する。 腐食等著しければ交換する。 李 正常でなければ調整する。 H 異常あれば交換する。 0 増締め, 補修, 畑 交換する。 交換する。 以 弁閉時の空気洩れはないこと。 空気槽本体,配管等に腐食に よる損傷がないこと。 空気を変化させ圧力スイッチ 作動が正常なこと。 弁の開閉, 作動は正常か。 減圧弁2次圧力は正常値範囲 か。 エンジン始動時の各弁開閉動 エンジン機側空気配管に洩れや, 腐食はないこと。 良否の判定方法 供 Ö 猫 作は正常なこと。 皮 定 型 \* # 祇 失 朱 # 失 돑 长 褔 裖 长 症 湿 失 失 失 ž 点検・整備周期と点検方法 定期整備 い年整備 ≥ ١ 1 1 × × ₹ ш ١ 1 (T) ł ž ら年整備 ≥ ı Σ ı I 1 ы 1 ₹ ш 쪦 业 堰 搫 1 ŀ l 1 ١ ١ 1 1 1 ı ſΞÌ 転時点檢 ı 1 ١ ŧ Ή ١ 1 Œ 1 ≥ 田 1 定期点検 日点検 年 **Æ** 極 H 1 Σ ≥ 1 ı 国 1 1 H ı Ξī 業 出水期 0 1 1 ŀ ī 0 1 I 田 £ I ¥ # × 盘 0 0 1 1 ł ١ I ш E ы П 稇 ψ 防止 点檢內容 腐食, 腐食劣化 空気洩れ 퐬 動 動 働 洩れ, 松 东 年 뽀 敋 圧力スイッチ 400 点検項目 始動空気槽 给動弁 分配弁 塞止弁 뼆 電磁弁域圧弁 H 装 鮰 M 尔 恕 動 뭐 米 茶 気

自家発電設備 : (ディーゼルエンジン) - 始動電気系統

		垂		(付属の場合)			主原動機(ディーゼル)解説®		主原動機 (ディーゼル) 解説®				
		処理の方針		取外し点検する。	腐食者しければ交換する。	交換する。	汚れは清掃する。 摩耗著しければ交換する。	ブラン交換する。	正常でなければ調整, 部品交換する。	調整、摩耗部品は交換する。	正常でなければ調整または交換す る。	調整、異常を認めれば交換する。	
· 中心 军 6 米 中	攻立の世に力兵	がいな	判定規單	作動は正常なこと。瞬食によったななった。	の技能へ及はないこと。		コミュテーク表面, ブラシ表面の状態は正常か。		セルモータの作動は正常なこと。 ヒンナンチャ歯面は正常なこと。		各スイッチの作動, 接点, 表面は正常なこと。		
贬	被	⋘	井	擂	#	*	*	*	朱	*	*	*	
(較力法		3年 黎	備	1	-	X	ı	X	I	W	1	W	
京像・野舗西野と京阪力法学 およる 一一中記載は	¥ ,	り年齢	毎		Ω		ပ		田	1	١	W	
Ž.	쏊	性 点	徽	ı	1		1		ı	1	1	ı	
配		松時点	棷	ы	1		ı		田	1	ल	1	
의 작	た 第 点 像 月点 修 年	ゼ	每	म	1		四		田	ı	ञ	I	 
大村	五本	张丑.		0	1		1		0	1	0	01	
_	上月			0	1		1		Φ	1	<b>@</b>	1	
17 数	Ħ	点 格 次 格 大		作動,劣化			ブラシの状態		作動・摩耗・劣化		作動,劣化		
र्भ		点棒項目		予熱栓			セルモータ		1		電磁スイッチ		

自家発電設備 : (ディーゼルエンジン) - 機関本体

表一

		锤	主原動機 (ディーゼ ル) 解説①				主原動機(ディーゼル)を認め	17) HEATEN				主原動機(ディーゼー)	17) Managar	
		処理の方針	調整する。	異常部品は交換する。	部品交換する。	パッキン交換を考慮する。	腐食片がある場合は清掃する。	清掃、腐食著しければ交換する。	以降10年の耐用が認められないものは部品交換する。	増締めする。	被駆動機との芯出しも含め調整する。	汚れがあれば清掃する。	清掃する。	部品交換する。
7. 1 1 3 4 1	良合の判定方法	及び判定規準	各弁棒先端の間隙は許容値以 内であること。	弁, 弁座に異常摩耗はないに。異常部品は交換する。 バネ自由長は正常なこと。		燃料ガス洩れの形跡はないか。パッキン交換を考慮する。	腐食片がないこと。		各計測値は規定された許容値 以内であること。	ボルト, ナットの緩みはない 増締めする。 こと。	デフレクション値は許容値以内であること。	吸気フィルタの汚れや破損が	٥٧١	
框	徽	<b>然</b> 年	朱	*		关	*	*	*	*	*	*	*	*
法	響。	2年整備	A	ı	×	×	ı	×	M	田	Σ	1	ł	×
点検・整備周期と点検方法	定期整備	の年整備	V	8	1	×	1	*	1	田	Σ	1	၁	1
と点	温	時点後	I	ı	ı	1	1	ı	ı	1	1	1	1	1
胃期	運	松時点検	ı	ı	1	ı	1	1		1	1	1	ı	1
整備	定期点後 月点後 年	点 検	A	1	ı	ı	E	ı	1	ங	1	ы	ı	1
40/ 1	大	非出水期	1	t	1	1	1	1		ı	1	ı	ı	ı
点	足用	出水期	1	1	1	ı	1	1	1	1	1	1	١	1
П	-	ド番号												
1	被 整 童	点検内容	タベットの間隙	弁の摩耗・ バネのへたり		ヘッドガスケット の劣化	吸排気	イン/ トボー >	バゾライナーの摩耗 ピストンの摩耗 コンロットリルの摩耗 ウランウッマトの摩耗 クランウッマトクが摩耗	ボルトの緩み	デフレクション計測	フィルタの状況		
	ıπ̃ Æ	点検項目	ゲンコン ダンコンダ ブック						クランク室			過給機		
揪	阿里	M A	1	Ŕ :	*	*	*							

自家発電設備 : (ディーゼルエンジン) - 機関本体

									<del></del>
	析								
	痽								
	処理の方針	正常でなければ調整または部品を 交換する。	正常でなければ原因調査する。	腐食や損傷がないに、必要により部品交換する。	正常値でなければ油圧調整弁の調 整または部品を交換する。	正常でなければ調整または部品を 交換する。	必要により部品を交換する。	摩耗部品は交換する。	
良否の判定方法	及び判定規準	運転時過給機本体の振動は正 常なこと。	運転音は正常なこと。	分解時,腐食や損傷がないこと。	運転時圧力計の指示が正常値 であること。	運転中, ポンプ本体の振動が 正常なこと。	分解時,異常摩耗や腐食がない。	٥٧	
点 筷	₩ #	<del>1</del>	<del></del>	*	#	#	*	*	
万 確 5	2.年整備	Н	S	≱	ы	Н	1	W	
定期整備	の年数値	H	S	ı	দ্র	H	Α	ı	
	時点検	I	1	1	I	ı	1	ı	
河 運	<b>松時点検</b>	Н	S	1	H	Н	1	-	
点板 · 影響 定期 点 検 月点検 年	点檢	Н	က	ı	E	Н	1	-	
類点が	非出水期	0	Ø	1	_	0	1	ı	
点検・整備周期と点検方法 定期 点検 運 臨 定期整備 月点検 年 連 臨 「 い	田木郡	⊕	0	1	<b>@</b>	0	1	1	
п —	不解卟								
要强	点檢内容	<b>板 動</b>	押	本体	压力	版動	* *		
点後	点検項目	過給機			置滑油ポンプ				
夜 置	区分	鰲	<b>族</b> +	<b>♦ ±</b>	t				

- : (ディーゼルエンジン) - 計器

表

	確										
	処理の方針	正常でなければ原因調査する。 必要により交換する。	交換する。	洩れ等あれば部品交換する。	正常でなければ原因調査する。 必要により温度計を交換する。	回転計のタワミ軸の確認を含め原 因調査する。	必要により回転計を交換する。	必要により調整交換する。	調整、必要により交換する。	交換する。	
良否の判定方法	及び当に組織	運転中の圧力計指示は正常なこと。 こと。 停止時圧力計は零点近くに戻ること。		運転中圧力計配管の洩れや切損はないこと。	運転前,運転中の温度計指示 は正常なこと。	運転中の指示は正常なこと。 停止時零点指示となっている	Ů	回転上昇に応じスイッチの動かれてボボボル・し	17が圧崩なして。		
点 筷	条 年	中後	*	<del>-</del>	福田	11-	溆	<del></del>	#	*	
大 編 。	2.年數權	I	×	ы	ш	1	Z	١	1	×	
定期整備	の年整備	1	×	म	四	ı	Z	1	A	1	
い。福	時点検		1	1	1	1	1	1	1	ı	
理 量 #	<b>取時点後</b>	ı	1	1	1	1	1	١	ı	1	
強体生	点検	ក	1	ഥ	ш	田	1	田	1	1	
点検・整備周期と点検力法 定期 点検 運 臨 定期整備 月点検 年 達	非出水期	1	ı	1	ı	1	1	0	1	ı	
京市	出水期	0	1	1	0	0	1	0	1	1	
n –	下番号										
整確	点檢内容	零点指示			指示	指示		作動			
点	点検項目	压力計			温度計	1 2 2		速度スイッチ			

- : (ディーゼルエンジン) - 運転状況

	童								-	
	の方針	原因調査する。	異常があれば,原因調査する。	異常があれば,原因調査する。	原因調査する。	原因調査する。	原因調査する。	原因調査する。	原因調査する。	原因調査する。
	<b>必</b>	異常があれば,	異常があれば、	異常があれば、	異常があれば、	異常があれば、	異常があれば,	異常があれば、	異常があれば,原因調査する。	異常があれば,原因調査する。
良否の判定方法	及び判定規準	運転音は正常なこと。	排気色は正常なこと。 (色,変化)	排気温度は負荷に応じた程度 なこと。	クランク室ミストガスの量や 色に異常がないこと。	油圧計の指示は正常値なこと。	冷却水温度計の指示は正常値 なこと。	回転数は定格値でかつ安定し ていること。	運転中のドレン量は正常なにも。 停止位置ドレン量は皆無とな こと。	エア抜完了後も連続してエア の発生がないこと。
<b>₹</b>	条 年	1	1	#	#	<del>-</del>	<del></del>	#	中後	<del>-</del>
定期整備	2 年 整 備	田	ı	Ħ	ங	ম	H	Ħ	A	V
臨 定期整備	つ年整備	(II)	ы	ਜ਼	ங	ш	<b>E</b>	田	A	<
100	時点檢	ı	T	1	ı	ı	1	1	1	1
定期点検 運月点検 年 重	b 時点檢	ы	<b>E</b>	ы	म	ъ	E	स्र	A	V
検圧	点検	田	म	म	ম	田(	田	ਮੁ	V	4
定期 点検月点検 年	非出水期	0	0	0	<b>@</b>	Θ	0	0	⊗	⊗
定月	出水即	<b>@</b>	0	0	<b>@</b>	0	Φ	0	⊗	⊗
_	下 梅 号									
検整備	点検内容	運転音	排気色	排気温度	ミストの状況	油 压	冷却水温度	回転数	給気管ドレン抜き	冷却水管エア抜き
点	点検項目									

自家発電設備 ・ : (ディーゼルエンジン) — 連転状況

	痲		の 燃料性状については 解説の参照	
	処理の方針	過給機潤滑油を点検する。 その他異常があれば不良部品を変 換する。	異常があれば原因調査する。	
良否の判定方法	及び判定規準	エンジン停止後過給機が停止 するまでの時間に異常がない こと。	燃料消費が特に増大していな いこと。	
	快 条 件	級	<del></del>	
近疆	2年整備	Σ	×	
京後・整備周期と京核力法定期 点検 運幅 に期整備日よる 在 運幅	り年整備	×	1	
U 语	時点檢	I .	1	
	転時点検	1	1	
強性	牛 点 検	Z	1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	快步出水期	l	1	
京出	日出 水 期保非出水期	1	1	
7 -	ド 審 号			
後略編	点後内容	過給機停止 所要時間	燃料消費量	
祇	点検項目			

自家発電設備 : (ディーゼルエンジン) - 保護回路

	析								
	選								
	処理の方針	作動しないときはフロースイッチ 及保護回路の点検, 調整, 必要に より部品交換する。	作動しないときは保護回路の点検、 調整、必要により部品交換する。	作動しないときは保護回路の点検, 調整,必要により部品交換する。	作動しないときは保護回路の点検, 調整,必要により部品交換する。	作動しないときは保護回路の点検, 調整,必要により部品交換する。	作動しないときは保護回路の点検, 調整, 必要により部品交換する。	作動しないときは保護回路の点検, 調整,必要により部品交換する。	
良否の判定方法	及び判定規権	一時的な断水をつくり作動が 確認されること。	模擬水温上昇により作動が確 認されること。		模擬油圧低下により作動を確 認する。	- miz	エンジン単独運転とし過速度を行い作動が確認されること。	- Ind	
点 検	※ 件	#	#	#	<del>+</del>		#		
	2.年整備	D	1	M	1	Z	۵		
方頭―	り年整備	Q	ı	M	i	M			
は同	時点檢	ı	1	1	1	1	1		
理 運	取時点検	ı	l i	1	1	1	<u></u>		
横 後 年		Q	Q	ı	Ω		Ω		
点検・整備 定期点検 月点検 年	非出水期	ı	1	1	ı		1	i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
京 祖 祖 祖 祖 祖	田本野	ı	1	ı .			1		
п —	下梅中								
整 編	点檢內容	奉	冷却水温		潤滑油圧		過速度		
点	点検項目	各保護回路に よる機関停止 確認		·					
装置	<b>X X</b>	면	撇	回数					

自家発電設備 - : (ディーゼルエンジン) — 運転後の確認

1 点後・整備		塞	ングポ 各期におけるエンジを行な ン各部の冷却水につを行な いては解説の参照	モータ 2回転以上運転後に行う。	は交換 主原動機 (ディーゼル) 水の 解説の	
1	1	理の方	運転完了停止後, プライミングポンプを運転し, 冷却, 注油を行なう。	停止後,手動,エアまたはモータ でターニングする。	腐食が著しければ補修または交換する。	
本	良否の判定方法	攻定が、根			排気管・消音器に閉塞や腐食 による破損がないこと。	
大	<b>4</b> E	検 条 件	溆	溆	#	
大	法整備	2年整備	E	A	घ	
大	検 定期	ら年整備	ഥ	A	स्र	
大	とに	<b>時点検</b>	Ī	1	1	
大	單	建転時点検	ங	A	ı	
藤   藤	格備	年 点 検	ഥ	A	1	
大	当 点	検非出水期	田	<	1	
	点有定其	出水期	Ħ	V	ī	
*						
	幽	点検内容	潤滑油プライミン グポンプ運転 (空気圧式を除く)	ターニングによる 燃焼ガスの排出	整食・劣化	
		点検項目				

		確		主原動機(ガスター ビン)解説①				
		処理の方針	不良品は交換する。	異物があれは除去する。	異常があれば補修する。	異常があれば補修,増縮等する。	綴みがあれば増締する。	
	<u>ज</u>	単のなる。	正常に点灯すること。	閉塞されていないこと。また 異物のないこと。	運転に支障がないこと。	錆、漏洩のないこと。	緩みのないこと。	
祇	徽	条 年	#	朱	*	#	*	
_		2 年 黎 儒	田	ਮੁ	म	E	म	
点検・整備周期と点検方法	定期整備	の年数値	田	H	Э	E	ഥ	
と点	<b>F</b>	時点検	ı	ı	ı	1	ı	
問期	剛』	<b>內時点後</b>	E	E	ы	ਜ਼	١	
整備)	後年	₩ 4€	H	E	म	E	ப	
484	定期点検 月点検 年	出 水 期非出水期	E	म	ъ	E	ı	
100	定月月	出水期	ш	त्म	田	田	1	:
П	_	下梅中						
	検整備	点検内容	表示灯の点灯	給気取入口の閉塞 の有無	異常な変形の有無	錆,燃料漏洩	緩みの有無	
100	京	点検項目	外観				機器主要ボルト	

			羅	主原動機(ガスター ビン)解説②	// 解對(3)	解說③	主原動機 (ガスター ビン) 解説④	"解脱鱼	// 解影②	主原動機 (ガスター ビン) 解説⑤		
			処理の方針	不足があれば補給する。	清掃する。	* *	汚れあれば清掃する。	清掃する。	交換する。	異常であれば調整・部品を交換する。	交換する。	
		良否の判定方法	及び、治に、治・治・治・治・治・治・治・治・治・治・・・・・・・・・・・・・・・・	指定の油面であること。	汚れがひどくないこと。		汚れ及びゴミの付着(目づまり)がないこと。		水の混入のないこと。 変質汚損のないこと。	異常な発熱がないこと。	漏洩のないこと。	
	北	<b>₩</b>	<b>然</b> 年	<b>朱</b> 怎	*	*	关	*	*	<del>-</del>	*	
	洪	海 5	2 年 整 備	দ্র	ì	×	1	ပ	×	H	×	
	檢方	定期整備	っ年整備	压	ı	×	1	၁	×	Н	×	
	と点	温	時点検	1	1	ī	1	ı	I	1	1	
احا	里期	周 4	<b>软時点檢</b>	ı	ı	1	ı	1	ı	ı	1	
4条約	答備	検圧	点 筷	ы	ပ	ı	田	ı	ı	H	I	
潤滑油系統	点検・整備周期と点検方法	定期点検月月点検	非出水期	ы	I	ı	1	1	ı	ı	I	
— 相	山	通用	出水期	ম	1	1	ı	1	I	1	I	
ŧ	П		下審号									
(ガスタービン)		策 備	点検内容	車	内部清掃	・エレメント	汚 れ		性状分析	紫紫	オイルシール	
表 :		点檢	点検項目	潤滑油タンク	油濾過器		潤滑油冷却器		<b>海海</b>	潤滑油ポンプ		

		7	単型	(国)(自)(田)(本)(L)	白格・教権国団ノコ格七子	サイ田	古格	サオ	40			
4	<b>秦</b>		计算	11	三 全	J F	I I	、映力は定計事権	1.330	毎次の単定方法		
	1	_	月点検年	極				3	*			
		24	#1	#:		4. 5.				なな	処理の方針	在地
点検項目	点検内容	梅	×	======================================	4 <u>1</u>	乖	- <b>22</b>	***	₩	<b>集 平 小 菜</b>		
		ψ	野		蚕	後			サ	7 F		
圧力スイッチ	作動		<b>@</b>	<b>©</b>	-	-	·	1	#	作動が正常であること。	異常であれば交換する。	
			1	1	×	1	Σ	1	<del></del>	作動値が規定値内であること。規定値外であれば交換する。	規定値外であれば交換する。	
			ı			1		×	*		交換する。	
油温センサー	作動		ı	1	田 '		<u>년</u>	FI	苯	作動が正常であること。	異常であれば交換する。	
	センサー			† '		I	×	×	关		交換する。	
吸込側濾過器	汚 れ		†	1	-	1	C	ပ	*	汚れ及びゴミの付着がないこ と。	清掃する。	主原動機(ガスタ・ ビン)解説③
										•		

	編	主原動機(ガスター	ビン)解説⑥	主原動機(ガスター	ドン)解説の		// 解說®	# 解説® (付属の場合)	解說③		// 解說	
	処理の方針	清掃する。	☆被十之 (★19任年)	~~		交換する。	異常であれば清掃又は交換する。	清掃する。	清掃,必要であれば交換する。	交換する。	異常であれば交換する。	交換する。
良否の判定方法	¥ Ø ₽	ار الح الح الح		作動が正常であること。	I		正常であること。	異物, ゴミのないこと。	スパークが正常であること。		スパークが正常であること。	
框	検 条	件 朱			#	*	*	*	*	*	*	*
7法整備	い年数	毎	>	4		×	ш	ပ	1	×		×
(検方法 定期整備	ら年数	選	>	4	۵		ы	ပ	1	×		×
と点	陽 時 点	被		1			1	1	1		I	
開	建転時点	後	١	न	<u> </u>		1	1	ı		ı	
点検·整備周期と点検方法 定期 点 検     定期整備	五 本 井 田 本 田 点	後い	<b>&gt;</b>				田	I	田	1	田	
検・整備 期点検	田 土 本 東 土 土	小脚 一		0		<u> </u>	ı	ı	1			
点定	出 木	<b>要</b> I	1	0			1	1	!		1	
<b>秦</b>	1 TE	与	1.47.77.4				噴霧状况	異物の点検	スパークの確認。		スパークの確認	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		燃料濾過器	•	電磁弁			燃料噴射并	高圧フィルタ	点火栓	₩ T X ½	エキサイタ	

			鏕	主原動機(ガスター ビン)解説⑩	// 解説①	// 解語说@		主原動機(ガスタービン)解説⑩	" 解記	
			処理の方針	軽くなければ, 調整または部品交換する。	交換する。	異常あれば原因調査する。	交換する。	規定値外であれば調整または部品 交換する。	交換する。	
		良否の判定方法	及び判定規権	軽く動き, ネジの緩み等がないこと。	動きが正常であること。 漏洩のないこと。	異常な発熱がないこと。		作動値が規定値内であること。	傷及びへたりのないこと。	
1	Œ	本	条 生	*	*	<del>-</del>	*	*	*	
	Ñ	響	D 年 製 備	H	×	田田	×	Z	×	
5	□板・整備周期と □板力法	定期整備	り年整備	H	×	H	×	M	×	
-	U	盟	時点検	I	ı	ı	I	ı	1	
#	司別	運	松時点檢	1	ı	ı	i	1	r	
淮	20個	検圧	点 検	H	ı	H	1	M	ı	
- 燃料系統	•	定期点檢 月点檢 年	非出水期	1	ı	1	1	ı	1	
1	II.	知用	田木郎	1	Į.	1	ı	1	ı	
	ר	-	下梅中							
(カスターヒン)		検 整 舗	点檢内容	レバー等の動き	オーリング ダイヤフラム等	紫	オイルシール等	压力	スプリング	
<del> </del>		阿斯	区 点検項目 分	燃料制御装置		整なポンプ	海	圧力調整弁		

			金水			主原動機(ガスター ビン)解説(30		// 解說低							
			処理の方針			規定値外であれば交換する。 (*2 3年毎交換)	交換する。	絶縁不良であれば交換する。 (*2 3年毎交換)	交換する。	増締する。					
		良否の判定方法	及び	判定規準		測定値が規定値内であること。		絶縁されていること。		綴みのないこと。					
ŀ	<u>"</u>	\$	<b>k</b>	₩	世	*	*	*	*	*		 			
- 1		Une		计翻曲			×		×	<b>←</b>					
	点検・整備周期と点検方法	定期整備	ro f	计翻辑	Œ		×		×	H					
1	と点	殟	业	址	秾	1		1		1		 			
	到期	刪	型 =	古点	酥	ı		ı		i					
왨	医	<b>被</b>	#	祇	额	Σ		Σ		Т			•		
計装機器	MFI And	定期点検	快非	出大	華	ı		1		ī					
i inca	小	识	五元以		華	1		1		1					
1	П	_	37		中										
(ガスタービン)		を 婚		点檢内容		抵抗計測*2		<b>絶縁計測*3</b>		綴み				·	
		点		点検項目		回転ピックアップ		排気サーモ カップル		コネクター類					
表	摋	( 1		M	#		11112	採	楼 器						

**自家発電設備** (ガスタービン)

主原動機(ガスター ビン)解説(0) 主原動機 (ガスター 主原動機 (ガスター 清掃し、摩耗著しければ交換する。 異常であれば補修または部品交換 する。 摩耗及び傷・割れのないこと。摩耗著しければ補修または部品交 異常であれば調整,もしくはメー カへ連絡する。 異常があれば原因調査する。 dia H 摩耗部品は交換する。 不良部品は交換する。 0 原則とし交換する。 畑 交換する。 以 作動が正常で、発熱がないこ 異常に摩耗していないこと。 良否の判定方法 作動が正常であること。 作動が正常であること。 쌮 퐾 5 損傷のないこと。 及 定 业 失 # \* 朱中 検 ₩ # 长 1 失 \* 失 \* 点検・整備周期と点検方法 い年整備 |-|A| (12年毎) × 1 1 ≥ 1 ≥ 1 × ら年整備 Ì 1  $\circ$ 1 H ı 1 3 1 业 坻 1 1 ١ 1 I ١ ı 1 1 運転時点検 1 1 H 1 1 田 1 ı 電気系統 定期点検 祇 検 田 ı ı ы 1 ١ 田 1 1 ١ 非出水期 1 ] 0 0 ١ ١ ı Ī Ħ × 野 ŀ ì 0 ŧ ı 0 ı 1 ı 梅 αlr 作動・摩耗・劣化 点検内容 ブラシの状態 各基板の機能 作動·劣化 痽 電源基板 盤 被 セルモータ用電磁スイッチ プログラムコントローラ 拒 点檢項目 セルモータ 摋 뻼 M \$ 寶 冥 米 蕉

主原動機(ディーゼルエンジン)解説® **(F) (F) B** 損傷あれば補修または部品交換す 増稀,摩耗あれば交換する。 損傷が著しければ交換する。 腐食等著しければ交換する。 da 不正であれば交換する。 五 ドレン抜きを行う。 9 畑 交換する。 調整する。 以 作動が正常で,損傷がないこ と。 規定値の範囲内にあること。 指示値が正常であること。 良否の判定方法 典 緩み・摩耗なきこと。 Ö 規 腐食がないこと。 損傷なきこと。 及 定 显 \* \* \* \* 点 筷 世 休前 失 \* 朱 长 01年整備 点検・整備周期と点検方法 H ш ₹ ď ш ı × M ら年数舗 K m ≥ H × Œ H 1 順 検 -1 ŀ 1 1 1 Τ 1 運転時点檢 始動空気系統 K H ŀ ı ı H 1 ١ 足用 比 水 期間 後 非 出 水 期 使 注 核 非 出 水 期 核 年 点 核 K 田 ы Ī 田 Ы Œ ш A ш H ı Ī 1 ı 1 K [1] į ł ١ ١ 1 п 梅 中 ふたの締付ボルト 摩耗 (ガスタービン) 自家発電設備 点檢内容 弁, 管の損傷 ドレン抜き 本体の損傷 腐食劣化 響 压力計 R 幽 田 徴 点檢項目 4116 空気槽 # 装 膻 M 杂 變 恕 気 米 滗

301

自家発電設備・イオックーバン) 47条

		羅	~					
		処理の方針	摩耗等者しければ交換する。	異常であれば原因調査する。 必要であれば交換する。	清掃する。	異常が認められれば交換する。	交換する。	
	良否の判定方法	及び判定規準	損傷、摩耗等のないこと。	作動が正常であること。	ゴミ・異物が多くないこと。	作動が正常であること。		
点	徽	<b>徐</b> 年	*	4	*	#	*	
	大型 (	2 年 整備	*	E	C	1 .	×	70.00
檢方		つ年数値	M	ਜ਼	၁	ı	×	
と点	疆	時点検	I	ı	1	ı	ı	
問期	運	<b>松時点檢</b>	ı	E	ı	1	ı	
点検・整備周期と点検方法	検圧	点 筷	1	ভ্র	C	D	ı	
<b>₹</b>	定期点検 月点検 年	非出水期	ı	0	1	I	ı	
-			ı	0	1	ı	1	
п	-	下番号						
	検整備	点検内容	分解清掃	作動	71119-	44774		
	点	点検項目	安全并	起動弁ユニット				
摋	100	区分	招集	空复页	<b>张 統</b>			_

主原機 (ガスタービン) 解説(13) 劣化等著しければ交換する。 女 規定外であれば交換する。 7 6 畑 交換する。 増締する。 以 良否の判定方法 劣化・汚損のないこと。 烘 規格値内であること。 뢪 Ö 綴みのないこと。 及 定 ച \* \* 长 坻 ₩ \* 点検・整備周期と点検方法 定期点検 | \*\*\* に知整備 い年整備 H 1 × 1 × 1 1 祇 业 1 I 運転時点檢 ļ 1 I 田 H Ī ١ 軸継手 ı 1 1 1 1 1 34 梅 卟 自家発電設備 (ガスタービン) 点検内容 綴みの有無 劣化・汚損 鑩 糊 僌 点検項目 重 ポルト 4 Π 雷 猫 # 鮰  $\bowtie$ #

自家発電設備 : (ガスタービン)

		垂	主原動機 (fix)-ビン)解説の	8	8				
		処理の方針	亀裂あれば交換する。	汚れがひどい時は清掃する。 損傷ある時はメーカー連絡する。	損傷ある時はメーカへ連絡。	油漏あれば原因調査する。	亀裂があればメーカへ連絡。		
	<u> </u>	及び判定規準	焼損・亀裂のないこと。	汚れがひどくないこと。 損傷のないこと。 (ギアスコープ)	損傷・亀裂のないこと。 (ボアスコープ)	油洩れのないこと。	亀裂のないこと。	カラーチェックで確認し、異状のないこと,(3年毎)。	
框	徽	条 生	*	*	*	*		*	
瓶	一	印整備	ম	Ħ	田	田	休 (カラーチェック)	ı	
檢方	定期整備	て整備	H	ম	ш	म	1 1	田	
と点		時点検	l.	1	ı	1	- <del>L</del>	I	
割期	剛士	時点検	1 .	- (*	ı	ı	_ (;	I	
<b>旋備</b>	検圧	点檢	<b>E</b>	-   E   - ボアス) (コープ)	田	घ	-   E   -   (ポアス) (コープ)	ı	
点検・整備周期と点検方法	定期点機 月点後 年	非出水期	1	1 1	1	1	1 1	1	
点	定月月	出水期	1	1	ı	ı	1	ı	
П		不等导							
	響響	点檢內容	燃焼状態の有無	インペラーの油汚れ等	然焼, フレの有無	油洩れ	<b>是</b>		
	点	点検項目	燃料筒ライナ -	圧縮機部	高温部	ホットエンド数	2		

析 (ガスケービン)解説の 模擬試験 模擬試験 模擬試験 主原動機 擭 垂 æ 垂 鉔 垂 (詳細はメーカー指示要による) (詳細はメーカー指示要による) (詳細はメーカー指示要による) (詳細はメーカー指示要による) (詳細はメーカー指示要による) 異常であればセンサー、配線、 異常であればセンサー、配線、 異常であればセンサー、配線、 異常であればセンサー、配線、 異常であればセンサー、配線、 d x 御装屑 補機等点検する。 御装置,補機等点検する。 御装置、補機等点検する。 御装置、補機等点検する。 御装置、補機等点検する。 異常あればメーカへ連絡。 損傷等あれば交換する。 7 6 畑 以 **常であること。(方法及び作 常であること。(方法及び作** 常であること。(方法及び作 作動値及びその後の動作が正 作動値及びその後の動作が正 常であること。(方法及び作 作動値及びその後の動作が正 作動値及びその後の動作が正 常であること。(方法及び作 作動値及びその後の動作が正 歯当りが良好なこと。 動値等はメーカ指示による) 動値等はメーカ指示による) 動値等はメーカ指示による) 動値等はメーカ指示による) 動値等はメーカ指示による) 良否の判定方法 劣化・損傷のないこと。 쌮 팷 ö 织 良 平 断面, \* 朱 米 朱 1 \* \* 11 筷 棌 世 田 大 アープスプープ 点検・整備周期と点検方法 い年整備 3 Ω Ω Ω Ω Ω ら年整備 1 Ω Ω Ω 业 1 业 华 ı 1 ١ t ı 1 運転時点檢 ポアス) ١ 1 ١ 1 ١ ŀ Ħ 櫃 田 定期点検 検 1 Ω Ω Ω Ω Д 保護回路 月点検 出水期 ı ļ 1 ı ١ ı # × 野 ı 1 ı I Ī 1 <u>.</u>~ 梅 卟 (ガスタービン) 点検内容 概当り 排気温度高 油圧低下 始動決滞 非常停止 攊 過速度 ħ 幽面, 糊 光 検 ガスタービン 保護回路によ 爪 モジュール 点檢項目 停止確認 减速機 る機関 1 半 ビン本体 装 膕 M # ガスタ 地 菱 п 恕

**自家発電設備** : (ガスタービン)

	M M M M	整備 田	2.年整備 日候 条件中	及び 判定規準 異常振動がないこと。	<ul><li>処理の方針 備 考 異常あれば出力軸芯出し調査する。主原動機 主要ポルトのチェック・増締する。(fスターヒン)解説®</li></ul>	備 考 主原動機 (fig-ピン)解説®
₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	I	M	#	規定値の範囲内であること。	機関内部点様する。 範囲外あれば原因調査する。	8
<u>а</u>	_	M	#	規定値の範囲内であること。	範囲外あれば原因調査する。	Ø "
	Э -	田田	#	規定値の範囲内であること。	範囲外あれば原因調査する。	8
Э Ф	E – E	田田	#	規定値の範囲内であること。	範囲外あれば原因調査する。	8
Ф Ф	H H	田田	#	規定値の範囲内であること。	範囲外あれば原因調査する。	8
(a)	E – E	田田	-8-	規定値の範囲内であること。	範囲外あれば原因調査する。	6
E縮機吐出压力 ⑤ ⑥ E E	H H	田田	#	規定値の範囲内であること。	範囲外あれば原因調査する。	<b>®</b>
Ф Ф	日 日	1	#		## F##	
		M	1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
       	日 日	田	*		т <b>ж</b>	累積
(±)	— — 三	田田	*		- F	"
1	1	Σ	中後	規定値の範囲内であること。	異常あれば原因調査する。	主原動機 (3) (fx)-ビン)解説

## I 自家発電設備一般事項

## 1. 自家発電設備の装置の分類

自家発電設備は機械系・電気系等多くの装置・機器の組合せにより構成され、大別 すると次の通りに分類される。また点検内容・解説については用途が異なるため多少 の差異はあるが、主原動機等他設備の解説を準用し、その準用の設備装置を併記する。

白安及	電設備の装置の分類	622 章台	 単用の設備装置
日多先	・电政権の表直の万規	<b>丹午</b> 前元 <sup>1</sup>	デ州ツ政 <b>州</b>
1. 発電	1機	主原動機設備	(電動機)
2. 発電	<b>這機盤,制御盤</b>	電力設備高圧	(配電盤他)
3. 直流	電源	電力設備高圧	(直流電源)
4. ディ	ーゼルエンジン	主原動機設備	(ディーゼルエンジン)
5. ガス	(タービン	主原動機設備	(ガスタービン)

## [自家発電設備解説]

## 解説① 絶縁抵抗

- 1) 測定準備
- (1) 発電機,主回路配線,制御-操作回路配線,配電盤内補助器回路配線,補機の電気機器配線等の絶縁状態の良否を判定のため実施する。
- (2) 測定回路の電源をしゃ断し、検電器で充電の有無を確認する。
- 2)測定
- (1) 低圧電路

開閉器又はしゃ断器の分岐回路毎に大地間及び配線相互間の絶縁抵抗値を測定する。

(2) 高圧電路

電源回路相互間及び電源回路と大地間の絶縁抵抗値を測定する。

(3) 断路器

断路器、しゃ断器等の相互間及び大地間の絶縁抵抗を測定する。

(4) 機器

機器、回路別に絶縁抵抗値を測定し、使用上安全でかつ、適正であることを確認する。

- a. 発電機関係
- ① 電機子巻線
- ② 出力回路(発電機電力回路のしゃ断器又は断路器の1次側まで)
- ③ 界磁卷線
- ④ 制御回路
- b. 機器及び機側配線
- ① 機側配線
- ② 各種保安装置(水温,断水及び油圧検出用)用開閉器
- ③ 各種電磁弁 (機関始動, 停止及び水, 油等制御用) 及び同回路
- ④ 始動補助装置用ヒーター及び同回路
- c. 電動機類
- ① 各電動機及び同回路
- (5) 測定

絶縁抵抗の測定は電力設備の解説を参照のこと。

# 解説② 接地抵抗

- 1) 測定準備, 測定
- (1) 電源を確実にしゃ断し、完全にしゃ断されていることを検査器で確認する。
- (2) 所定の計器により測定し、電機設備技術基準に示されている区分毎の接地抵抗値以内とする。
- (3) 接地抵抗器はJIS C 1304規定による。
- (4) 他の共通母線に接続されている場合は、その母線の接地抵抗値を記録する。
- 2)接地抵抗値は表-9-1とする。(電力設備のものをまとめると下表となる)

表-9-1 接地抵抗の区分,許容値

	区	分		frår Lile
電圧和の接地	重別による機器 地回路	接地工事の種類	接地線の太さ	接地抵抗值
高圧用又は特の鉄台及び会	寺別高圧用の機械器具 金属製外箱	第1種接地工事	直径 2.6mm以上	10Ω 以下
低圧用機械 器具の鉄台 及び金属製 外箱	300 V 以下のもの。 ただし直流電路及び 150 V 以下の交流電 路に設けるもので乾 燥した場所に設ける ものを除く。	第3種接地 工 事	直径 1.6mm以上	100Ω 以下
	300Vを超えるもの。	特別第3種 接 地 工 事	直径 1.6mm以上	10Ω 以下

## 解説③ 保護装置

自家発電設備の保護系統は表-9-2に示す場合が多い。

表-9-2 保護系統

		設	備	動作	作・表示で	頁目
区分	検 知 項 目	ガス	ディーゼル	非常	警報	遮 断
		タービン	エンジン	停止	表 示	器切
	内燃機関加速度	0	0	0	0	0
	内燃機関潤滑油圧異常低下	0	0	0	0	0
重	内燃機関冷却水温度異常上昇	_	0	0	0	0
	始動渋滞(始動指令から冷却水通水まで)	_	0	_	0	0
	機関始動渋滞		0		0	0
11	(始動電磁弁開から低速度リレー動作まで)	0		_		
故	発電機過電圧	0	0	0	0	0
	発電機過電流	0	0	_	0	0
	低 電 圧	0	0	0	0	0
障	接 地	0	0	0	0	0
	発電機軸受温度異常上昇	0	0	0	0	0
	排気ガス温度上昇(定常時)	0	_	_	0	0
dr.	二次冷却水量不足	_	0		0	_
軽	膨張水槽水位異常低下	-	0	_	0	
故	燃料小出槽油面低下	0	0	_	0	_
TP-No.	空気槽圧力異常低下	0	0	_	0	
障	排気ガス温度上昇(起動時)	0	_	_	0	_

保護装置の試験は一般に次の概念で行う。

- (1) 保護装置の検出部の動作は実動作で試験し、動作値が設定値通りであることを確認する。
- (2) 設定値の確認が実動作で測定出来ない場合はテスター(回路計),沸騰ポット,ゲージチェッカー(圧力スイッチ)等を利用し、製造メーカー指定値であることを確認する。
- (3) 動作値が規定値以上の場合は調整ネジにて調整又は調整困難の場合は保護装置の交換を行う。

# 解説4 保護継電器の動作試験

- 1. 保護継電器の動作試験は動作電流、電圧、時間等を表-9-3の継電器の測定項目について測定する。
- 2. 試験の結果不良と判断する場合はすみやかに修理,交換を行う。
- 3. 表-9-3 は誘導形であるが静止形、熱動形継電器についても表-9-3 に準ずる。

表-9-3 保護継電器の動作試験

侈	<b>R護継電器種類</b>	試験項目	測 定 試 験 内 容	基準年数
	過電流継電器	最小動作電流測定	整定タップにて,継電器の円板が動き始め,動作完了するまでの最小電流を測定する。	
	過電流継電器(瞬時要素付)	動作時間測定	整定タップにて,タップ値の 200, 300, 500%の電流 を入力したときの動作時間を測定する。	1年
誘		瞬時要素動作電流測定	電流コイルに徐々に通徹し、動作完了するまでの最小通電を測定する。	
	不足電圧継電器	最大動作電圧測定	整定タップにて、タップ値以上の電圧より徐々に電圧を 低下させ、円板が動き始め、動作完了するまでの最大動 作値を測定する。	1年
導		動作時間測定	整定タップにて、定格電圧印加の状態より、タップ値の70.0%入力により急変したときの動作時間を測定する。	
		最小動作電圧測定	整定タップにて、継電器の円板が動き始め、動作完了するまでの最小動作値を測定する。	1年
形	過電圧継電器	動作時間測定	整定タップにて、タップ値の 120、 130、 150%の電圧 を入力したときの動作時間を測定する。	1 4
		最小動作電圧測定		1年
	過電圧地格器電器	動作時間測定	整定タップにて,タップ値の 120, 150, 200%の電圧 を入力したときの動作時間を測定する。	1 4
		クリーピング 試 験		
		最小動作電流測定	ZCTと組合せ、電圧コイル定格電圧の30,50,100% を印加したときの最小動作電流を測定する。電圧と電流 は同相にて行う。	1年
	方向地格継電器	位相特性測定	ZCTと組合せ、定格電圧における動作電流の1000%の電流を通電し、進み位相、遅れ位相の動作点位相を測定する。	
		人工地格試験	電圧と電流の極性および保護協調を確認する。	必要時

なお、準拠規格等は14. 受変電設備解説⑩に示されているので参照されたい。

# 自家発電設備

〔ガスタービン解説〕

# 解説① 外観点検

- 1)発電機室(キュービクルを含む)
- (1) 点検上及び使用上障害となる不要物件が置かれていないことを確認する。
- (2) 発電機室 (不燃専用室) の防火区画, 防火戸等に著しい変形, 破損等のないことを確認する。
- (3) キュービクル構造のものにあっては、キュービクル本体、扉、換気口などに変形、損傷等がないことを確認する。
- (4) 屋外用キュービクル構造のものにあっては換気口の目詰まり、雨水等の侵入防止装置に変形、損傷等がないことを確認する。
- (5) 発電機室(不燃専用室)内又はキュービクル内に水の浸透、水溜り等のないことを確認する。
- (6) 自然換気口の開口部の状況又は機械換気装置の運転が適正であることを手動の運転により確認する。
- (7) 点検上及び操作上あまり暗いと誤操作の原因になるので、照明器具の配置、球切れなどの運転に支障を起すことがないことを確認する。
- (8) 次に示す標識に汚損、損傷等がなく見やすい状態で取り付けられており適正に設けられていることを確認する。
  - (1)「発電設備」
  - (ロ)「少量危険物貯蔵取扱所」(該当する場合のみ)
  - (ハ)「認定証票」
  - (こ)「表示板」
  - (オ)「注意板」
  - (へ)「自家発電設備始動用蓄電池設備」(自家発電設備始動用の専用のものに限る。)
- 2) 排気管
- (1) 排気伸縮管,排気管,断熱覆等に変形,損傷,き裂のないこと及び支持金具の緩み等のないことを確認し、また、断熱覆や断熱材(本綿クロス等)に脱落,損傷等の箇所のないことを確認する。

- (2) 貫通部の遮熱保護部のめがね石等の変形、損傷、脱落、き裂のないことを確認する。 また、排気伸縮管を配管途中に取り付けていて、貫通部の排気管を固定している場合に はその取付状態を確認する。
- (3) 排気管周囲に可燃物が置かれていないか確認する。 その他は、主原動機 (ガスタービン) 解説を参照する。

# 10. 除塵装置

$\equiv$	
除塵機	
:除塵装置	
ı	
表一	l

検	整	7 -	点候·整備自为C点限少区 定期点検運 臨 定期整備	A THE	<b>多</b>	通りの	( ) · · · ·	定期整備	( Since )	良否の判定方法			
	点檢內容	六 梅 中	田 本 類	疾非出水期		転時点検 時 点 検	ら年整備	い年整備	快 条 件	及び当院組織	処理の方針	揮	
	事果果		田	田	田	1	1	1	朱恒	規定の油量であること。	不足していれば補給する。	解説①	
			1	<u> </u>	<u>'</u>	1	×	×	*		交換する。		1
	油洩れ		0	0	E		편	田	#	油洩れしていないこと。	洩れがあればオイルシール等交換 する。		Į.
	軸受温度・振動		0	•	H	H		M	#	異常発熱, 異常振動がないこと。 と。 * 温度のみ計測振動は指触	異常があれば補修(部品交換)又 は交換する。	解説②	1
伝導チェン	<b>**</b>		田	田	田	1	V	V V	*	油分があること。	油分がなければ給油する。	解說③	l
1	類		. 1	1	四			M	<b>昨休</b>	異常摩託がないこと。	異常であれば交換する。	解說③	1
	<b>き</b>		ı	1	4	'	- V	A	休前	: 伸びは軸間距離の3%程度以   内であること。	調整が不可能であれば交換する。	解說④	l l
粉体継手	起動時スリップ		0	0	<u>н</u>		   日	田田	<del>-</del>	は動時間(3~8秒程度)以 内であること。	異常であればパウダーの過不足の 調整する。	<b>解説⑤</b>	I
	温度・振動		<b>⊕</b>	€	H	н	2	M	#	<ul><li>異常発熱、異常振動がないこと。</li><li>*温度のみ計測、振動は指触</li></ul>	パウダー量の過不足, センタリン グの点検調整を行う。	解說⑥	

\*:除塵機の一般(本対象)機種は巻末解説 参照

	机	6				0			<b>a</b>		
	錘	解說①			解說⑧	解說③	(陳朝)		解說④	解說③	
	処理の方針	不足していれば補給する。	作動油の交換。	洩れていればオイルシール等を交 換する。	異常があればセンタリングの点検 調整する。	変形が著しければ交換する。	規定以上であれば交換する。	交換を考慮する。	テークアップ装置により, 緊張調整。	摩耗等が著しければ交換する。	大客水林電子2
重	及び判定規準	規定の油量であること。	油脂の変色,濁りがないこと。作動油の交換。	油洩れしていないこと。	異常発熱,異常振動がないこ と。	変形していないこと。	Mにおいて 摩耗は公称径の7%以下) 啓 断線は素線数の10%以下 <sup>)</sup> ぶと			異常摩耗, 曲がり, 割れがないこと。	
点 筷	条 生	朱詎	朱哲	+	<del>-</del>	朱信	朱詎		朱洁	<b>朱</b> 恒	+
(検方法定期整備	3 年 整 編	ı	×	म	M	H	1	×	A	1	>
と点検方法 原期整備 ここり こり	マ年整備	. 1	×	田	M	田	Z	١	K	田	
といい。	時点検	1	ı	ı	١	ı	ı	ı	١	1	
周運	\$ 時点檢	1	1	١	H	ı	ı	ı	1	1	
・整備周期 点検 年 連	点核		田	ய	王	ш	ы	1	4	ഥ	L
点檢·點 定期点 月点檢	非出水期	(T)	1	0	0	田	ı	1	1	1	
	田水財	田	1	0	0	田	1	!	i	ı	_
п —	下 梅 中										
器	点檢内容	作動油		油洩れ	温度•振動*	級	摩耗・損傷		毎	摩耗・損傷	
点	点検項目	流体継手		1		巻上ワイヤ	1		チェーン	1	

\*:温度のみ計測,振動は指触

	并	E								
	· 中 ·	が 年の 万里	スクリュー部、褶動部に錆, 異物 等があれば除去の上, グリース塗 布。	錆付等あれば錆落し, グリース塗 布する。	異常があれば修正する。	異常があれば交換する。	異常があれば調整する。	異常があれば原因を調べ補修する。	洩れがあればオイルシールを交換 する。	
	虱	及びは	スムースに作動すること。	スクリュー部又は摺動レール部に錆がないこと。	レーキガイドからローラが外れたりスクリーンバーとの軸 合いが乱れたりしていないこと。	異常摩耗がないこと。	動作がスムースで,レーキ位 置(停止位置,開閉限位置, 上下限位置)は正常なこと。	動作がスムースなこと。	油洩れがないこと。	
	点 筷	条 年	*	*	福	*	#	1	-8-	
	1300	年整備	田	떠	1	Z	स्र	Э	म	
	点検・整備周期と点検方法 定期 点 検 運 臨 定期整備 月点後 年 転 5 10	) 年 整 備	田	田	ы	Σ	ম	田	ഥ	
	は、福	時点檢	1	1	1		ı	1	ı	
	理事	時点検	- 1	ı	1	1	ı	I	1	
(3)	資本年	点 検	म	田	E	म	দে	भ	ഥ	
除塵機	点檢·整備 定期点檢 月点檢 年	非出水期	1	1	ı	1	0	0	1	
1	市市市	田木野	1	ı	ப	1	0	0	1	
1		下審导								
除塵装置	整備	点検内容	金	極	数	奉	開閉状況	作動	油洩れ	
ı	点额	点検項目	スクリューテークアップ		レーキ及び ローラ		レーキ開閉機構	パワー	ションダ	

继

 $\bowtie$ 

\$

表 - : 除塵装置 - 除塵機 (4)

		析											
		揮											
		処理の方針	不足あれば補給する。 よごれみ著しければ交換する。	交換する。	規定値を外れていれば調整する。	異常であれば,原因を調整し,桶 修又は交換する。	不正であれば調整するか交換する。	交換する。	異常と感じれば交換する。	交換する。	接点不良,動作不良のものは交換 する。	交換する。	
1	良否の判定方法	及び当に担権	規定量あること, よごれはな いこと。		規定圧力であること。	温度・振動に異常はないこと。	零点は合っていること。		錆、キズはないこと。		動作に異常がないこと。		
<b>1</b> [€	被	傑 生	*	*	#	#	*	*	*	*	休禕	*	
法		3.件数確	1	X	田	ম	1	×	1	×	ı	×	
横广	加製製品	の年整備	1	Х	Ħ	म	1	X	田	ı	×	-	
と		時点検	1	ı	ı	ı	ı	- 1	ı	1	I	ł	
周期		12時点後	j	1	I	1	ı	1	1	1	ப	1	
整備	後年	点 検	E	1	Ε	<b>E</b>	ञ	1	Э	ı	M	ı	
点検・整備周期と点検方法	定期点後 月点後 年	出 水 期非出水期	ш	1	Φ	<b>@</b>	_	-	1	1	<b>@</b>	1	
重	足馬	出水期	田	1	Φ	<b>@</b>	_	- 1	1	1	0	1	
п	_	ド番号											
1	脚	点検内容	作動油		油 圧	油圧ポンプ	油圧計		鸋		作動		
	瓜	点検項目	油圧ユニット						ンヤードン		リミット スイッチ		
					\$								

- 除塵機 (5)

	桥										
	æ									解說①	
	処理の方針	行きわたっていなければ修正する。	ゲリース交換する。	スムースでなければ原因調整し, 補修又は交換する。	洩れがあればパッキン等交換し増 締めする。	スムースでなければ原因調査し, 補修又は交換する。	ブレードは交換する。	剝離等著しければ錆落し,補修塗装する。	全補修塗装を考慮する。		
良否の判定方法	及び当に組織	グリースが各軸受まで行って いること。		動作がスムースのこと。	洩れていないこと。	動作がスムースのこと。		塗装が剝離し、腐食が進行し て浸食、錆等がないこと。			
	筷 条 件	洭	*	福	福	#	*	*	*		
定期整備	い年整備	1	×	田	н	1	×	1	×		
定期	ら年整備	I	×	ы	田	떠	1	田	1		
	時点検	1	1		1	I	<u> </u>	ı	<u> </u>		
阿河		1		1	1		1		1		
点候 · 整備 定期点検	年 点 検	ы	1	田	ET)	田		田	1		
点検・整備周別と忌懐力は 定期点検 運 塩 定期整備	演非出水期	म	1	0	0	<b>©</b>	1	1	1		
原定	出水期	म	1	0	0	@	1	1	1		
n –											
粉	点檢内容	ゲリース		作動	海れ	作動		緻		全	
点	点檢項目	集中給油装置				7118-		その街			

表- - : 除塵装置

- ベルトコンベア(1)

	析									
	攫	解說①	解説①	解說①	解說②	解說③	解說③	解說④		
	処理の方針	不足あれば楠充する。	交換する。	洩れがあればオイルシール等を交換する。	異常あれば、カップリングのセン タリングの点検調整を行う。	油分がなければ給油する。	摩耗が著しければ交換する。	緊張の調整を行う。	変形が著しければ修正する。	
良否の判定方法	及び、当に、強権	指定の油量であること。		油洩れしていないこと。	異常発熱, 異常振動がないこと。	油分があること。	異常摩耗がないこと。	伸びは軸間距離の3%程度以 内であること。	変形がないこと。	
E A	<b>然</b> 生	休哲	*	#	#	朱恒	朱哲	*	*	
4年 5	2.年整備		X	म	Σ	-V	Z	V	म	
	5年整備	ı	X	घ	Σ	-V	×	A	田	
疆	時点檢	Ι.	1	1	1	ı	1	ı	ı	
喇叭	虹時点檢	1	1	1	Н	1	1	1	ı	
筷年	点 検	ш	1	E	M	ப	म	V	E	
定期 点 検月点検 年月点検 年	非出水期	团	1	Φ	⊕	দ্র	1	ı	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
品品	田木郡	田	1	<b>@</b>	0	ਜ਼		ı	1	
	大 静 中									
整備	点檢內容	置場油量		油洩れ	軸受温度・振動	特 神	磨耗	伸び	変 形	
点	点検項目	减速機				伝導チェン			フレーム	
( 層	M &	-		.′<	, <del>5</del>	<b>∠</b> Γ	۱ ،	4 %		

- : 除塵装置 - ベルトコンベア(2)

	帐										
	穰		解說⑪	解説⑪			解說②				
	処理の方針	伸びがひどい場合はスクリューテ ークアップにて緊張を調整する。	切傷等者しければ, 部分補修するか, 交換する。	片寄り等あれば各プーリ外周の清 掃する。 他の原因であれば,必要な処置を 行う。	汚れが著しければ清掃する。	摩耗が著しければ交換する。	異常であれば給脂,焼付又は破損 したものは交換する。	汚れが著しければ清掃する。	摩耗等著しければ交換する。	回転不良を起しているローラは交換。	亀裂等著しければ補修又は交換。
良否の判定方法	及び判定規準	キャリアローラ間の弛みがスタンド間距離の2%程度以内であること。	切傷,摩耗により帆布が露出 剝離,老化による亀裂等がないこと。	片寄り、キャリアからの外れ 蛇行、テールプーリ付近での 外れ等がないこと。	プーリ表面に汚れが付着して いないこと。	摩耗がないこと。	異常発熱がないこと。	ローラ表面に汚れが付着していないこと。	腐食、摩耗がないこと。	均一な回転であること。	ゴム類に亀裂等がないこと。
点 筷	<b>然</b> 年	福	福	<del>-</del>	溆	海	#	涿	海	<del>1</del>	*
	2 年 整 備	V	印	田	Ŀ	田	H	ഥ	田	E	म
点検・整備周期と点検方法 定期 点検 運 幅 定期整備 月点検 年 デ 幅	り年整備	V	ш	छ	田	ध	王	म	म	ы	田
といい。	時点檢	i	1	ı	1	ı	1	ı	1	ı	1
題 運	<del>転時点後</del>	Ţ	1	0	ы	1	1	म	1	田	1
· 魔 検 年	点検	A	ш	त्र	ы	H	H	म	ध	ম	3
点像· 定期点 月点後	非出水期	1	1	<b>(a)</b>	1	ı	₿	ı	ı	0	ı
点 加 加 点 物	出水期	1	ı	<b>(a)</b>	田	1	0	<b>E</b>	1	<b>(4)</b>	ı
п —	ド番号										<u></u>
野森	点檢内容	伸び	摩耗。損傷	回転状况	汚れ付着	番	軸受温度	汚れ付着	腐食·摩耗	回転状况	劣化
点	点検項目	ベルト		<b>L</b>	各プーリ		V	各ローラ			
装 鷹				< \ \ \ \	n	٠ ,	< r	<u> </u>	-		

**&- - : 除塵装置 - ベルトコンベア(3)** 

1											蕪	
1	全面補修塗装を考慮する。	(錆落し, 補修塗装。)	著しければ修正。	錆落し、グリース塗布する。		交換する。	劣化等著しければ交換する。	飛散等あればベルト面との隙間調 整する。	変形していれば修正する。	摩耗が調整範囲を超えていれば交換する。	理の方	
(株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)		塗装が剝離し,腐食が進行し て浸蝕,錆等がないこと。	腐食がないこと。				劣化による亀裂等がないこと。		クリーナ本体が変形していな いこと。	ベルト面が均一に清掃されていること。 りろこと。 クリーナゴムが摩耗し、ベルトにクリーナ本体が接触していないこと。	及が、選	良否の判定方法
横 横 横 横 が が が が が が が が が が が が が	*					*				+	条 年	点 被
横	×	1	田	মে	(F)	×	1	ъ	ম	ப	2 年 整 備	佐 編 5
数   数   数   4   数   数   4   数   数   4   数   数	1	ы	E	田	ম	Т	ш	त्र	E	ы	・年整備	が一点
強 整 横 横 な な な な な な な な な な な な な	ı	1	1	ı	1	1	ı	1	1	1	時 点 検	といる。
数	ı	1	1	1	1	ı	ı	ı	_	1	<del>神</del> 時点検	間運転
強 整 横 横 な な な な な な な な な な な な な	T	ш	ы	四	দ্র	1	田	田	E	四	点 検	強後年
数	ı	1	1	ı	1	1		<b>©</b>	_	<b>@</b>	非出水期	40000000000000000000000000000000000000
数	1	1	1	1	1	1	ī	<b>@</b>	_	<b>©</b>	出水期	原知用
黄											梅中	ロード
京後 国			変形・腐食							接触状况	点檢內容	黝
		んの街	カバー		スクリューデークアップ			スカートゴム		ベルトナーリーナ	点検項目	

表 - : 除塵装置 - ホッパ (1)

	京	点検・整備周期と点検方法 点	運 臨 定期整備		E - E E 休 変形、腐食がないこと。 変形等が著しければ修正又は補修 塗装する。	A A A 体 異常音がないこと。 グリース注入。	E E E 中 異常音, 異常振動がないこと。異常であれば原因調査し補修する。	E - E E 前 変形がないこと。 変形等が著しければ修正する。	E E E 中 作動がスムースなこと。 異常であればメーカーに連絡する。	E - E E 休 油洩れがないこと。 洩れがあればオイルシールを交換する。	E 休 規定量あるか、よごれはない 不足あれば補給する。 前 か。	X X 休 交換する。	E E - E E 中 規定圧力であること。 規定から外れていれば調整する。	E E - E E 中 温度・振動に異常ないこと。 異常あればカップリングの調整又は部品交換あるいは交換する。	1
整	と	と点検	图			<u> </u>			-					<del></del>	1
under	と	周期	運		1	1	1	ı	ı	ı	ı		田	ш	1
	と	を備)	検圧	点 檢	F	V	म	ப	田	ь	田	ı	田	ы	汩
	と	- day	4条	非出水期	1	1	0	ъ	0	1	ഥ	ı	0	0	ı
	数	点	知用	出水期	ı	I	0	म	<b>@</b>		म	I	<b>@</b>	Θ	ı
なる。	数	П				#	助	<i>377</i>	D (ii)	2	田		ш	井ンプ	1

表 - : 除塵装置 - スクリーン(1)

1		~						T T
	鏕			(ステンレス製除く)				
	処理の方針	剝離等著しければ補塗装する。	全面補修塗装を考慮する。	剝離が著しければ補塗装する。	全体補修塗装を考慮する。	腐食が著しければ, 錆落し, 楠修 塗装する。	変形が著しければ修正する。	
良否の判定方法	及び判定規準	塗装が剝離し,腐食が進行して, 浸蝕,錆等がないこと。		塗装が剝離し, 浸蝕, 錆等が ないこと。		腐食が進行していないこと。	変形がないこと。	
点 梅	<b>然</b> 件	*	关	长	关	*	福	
TYPET			×	ı	×		田	
海國	い年整備	1						
検方法 定期整値	5日整備	<u> </u>	1	ഥ	ŀ	田	ப	
と点検方法 庭 定期整備				। म	l I	ED	回 	
司期と点 運 臨	転時点検時 点 検い年 点 検	ਜ਼	ł					
司期と点 運 臨	転時点検時 点 検い年 点 検	<b>田</b>	1	ı	ı	1	1	
司期と点 運 臨	転時点検時 点 検い年 点 検	ਤ - -	1	ı	l	1	<u>日</u>	
は、臨	転時点検時 点 検い年 点 検	Э    - 	1	[ ]	1	T	ਤ -	
司期と点 運 臨	# H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	ਤ - - -	1	   ET	1	 	- 3 -	
整備 1 定期点檢 運 區	# H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	ਤ - - -	1	   ET	1	 	- 3 -	
コ 点検・整備周期と点 備 1 定期点検 運 臨 ド 月占格 在 運 臨	- 梅- h 	*************************************	1	一 口 一	1	(本)	形 — E E — —	

## (除塵装置解説)

排水機場に用いられている除塵機の例を参図-10-1~参図-10-5に示す。

## 解説① 潤滑油量

- (1) オイルゲージを目視し油面が規定の油面範囲内であることを確認する。
- (2) 不足していたら、オイルゲージの赤線(規定)のところまで補給する。
- (3) 補給の潤滑油は推奨銘柄品(当該使用中と同銘柄を原則)を使用する。
- (4) 油洩れ箇所が無いか確認する。




区 10 1 個得価

## 解説② 軸受温度、振動

## 1) 軸受温度

手で触れられていられる程度(周囲温度±40℃以内)であること。




なお、電動機フレームの温度は表-10-1を参考にする。


| 表-10-1 | 電動機のフレームの温度 | JIS C4004 抜すい

	A種絶縁	E種絶縁	B種絶縁	F種絶縁				
交流機固定子巻線	5 0 ℃	65℃	70℃	8 5 °C				
鉄心, その他 (フレーム等)	6 0 °C	7 5 ℃	80℃	1 0 0 ℃				
軸受(自冷式):表面で測定するとき 40℃								


- (注) i) 温度計法による。
  - ii) 空気またはガス体を冷媒体とする回転機の定格負荷状態における温度上 昇限度である。
  - iii) 基準周囲温度 4.0 ℃とする。




参図-10-1 定置式機械除塵機(背面降下前面搔上式)の例





参図-10-2 定置式機械除塵機(前面降下前面搔上式)の例






参図-10-3 移動式機械除塵機 (レーキ搔上式) の例







参図-10-5 ホッパの例

### 2)振動

異常な振動がないかを手で触れて確認する。

3) 音

異常な音がしないかを耳(又は聴診器)で聴いて確認する。

振動, 騒音が異常である場合は据付状態および負荷の影響も考えられるので電動機, 減 速機のセンターリング(芯出し)チェックなど入念に調査を行なうこと。

## 解説③

- 1) チェーンの給油状況の点検
- (1) 運転中;・自動給油式ではリンクプレートの隙間に向かって注油されているか。
  - ・オイルバスではチェーンまたは回転板が潤滑油に浸っていることを調べる。
- (2) 静止したチェーン;表面が摩耗粉などで汚れている場合は給油不良である。
- 2) チェーン各部の点検
- (1) リンクプレートの点検

チェーンに作用荷重よりも大きな力が繰返しかかるとリンクプレートは疲労破壊 (一般 にクラックの発生) を生ずる可能性がある。

クラックは一般に図-10-3のようにリンクプレートの穴の縁又は側面から発生するので、リンクプレート表面の汚れをよく拭きとり、目視にてクラックの有無を点検する。疲労によるクラックは除々に進行するので綿密にチェックすることにより事前に発見することが出来る。

クラックの発生 クラックの進行例 しやすい場所

図-10-3 チェーンリンクプレートの損傷 (亀裂): (例)

### (2) ローラの点検

作用荷重よりも大きな力がかかると、スプロケットとの繰返し衝撃荷重が大きくなり疲労破壊を生ずる可能性がある。またスプロケットとの嚙み合いで異物を嚙み込んだ場合ローラにキズがつき、クラックの起点となるので注意して点検する。

### (3) スプロケットの点検

チェーンとスプロケットが正常な嚙み合いであればスプロケットとのローラの当り状態が一様に当っている。

当りが偏ったものは、スプロケットの取付不良かチェーンのねじれなどが原因になる。 なお、当りの位置は歯底(谷)から少し上った所で当るのが正常である。但し、アイドラ ー、タイトナーの場合は歯底の中央で当っている。

## 解説4 チェーンの伸びの点検

チェーンの伸びはピンとプシュの摩擦面の摩耗によるガタが累積された結果生ずるものである。

したがって定期的にチェーン伸びを測定することによりチェーン寿命の限界を予測する ことも必要である。

### 〔測 定 要 領〕

- (1) チェーン全体のガタを除くために、ある程度チェーンを張った状態で測定すること。 (張力側にて測定する)
- (2) 図-10-4のように測定するリンク数のローラ間の内側( $L_1$ )と外側( $L_2$ )を測定し、判定寸法(L)を求める。なお、リフト用に使用する場合の伸びは、スプロケットとの屈曲位置で局部伸びを生じるので、測定は局部伸び箇所で行うこと。




図-10-4 ローラチェーンの伸び

(3) 次にチェーン伸びを求める。

(基準長さ=チェーンピッチ×リンク数)

(4) 測定は誤差をできるだけ少なくするために6~10リンク程度で測定する。

(5) 円滑なるチェーン伝動を期待する場合のチェーンの伸びによる使用限界は表-10-2を目安とする。


表-10-2 ローラチェーンの許容伸び

大スプロケットの歯数	使 用 限	界
60枚以下の時	チェーン伸び	1.5%
61~ 80枚の時	"	1.2%
81~100枚の時	"	1.0%
101枚以上の時	"	0.8%

## (6) 動力伝達用チェーンの一般的なたるみ量

適正なたるみ量は一般にS~S´の量がスパンの2~4%程度である。






## 解説(5) 粉体接手の起動時スリップ

粉体継手の許容スリップ時間の標準値は表-10-3のとおりである。

表-10-3 粉体継手の許容スリップ時間

電動機出力(kw)	1. 5	2. 2	3, 7	5, 5	7. 5	11	15
許容スリップ時間(Sec)	120	110	60	40	15	10	8



# 解説⑥ 粉体接手の振動,発熱

粉体接手を使用する場合はスリップの状態如何によってはパウダの摩擦熱により内蔵しているシール、軸受等を損傷させる恐れがあるので、それを防ぐため速度開閉器を併用して電動機を停止させるので、停止時には発熱状態を確認する。

発熱があればパウダの過不足の調整あるいは交換を行う。

# 解説(7) 流体継手の充油

流体継手の油量が適正でないと性能に悪い影響を与えるので、充油の際には、次のよう に行なうこと。

(1) 流体継手外周に鋳出した 1 ~ 4 の矢印を真上におき、流体継手本体のフィラプラグを 抜いて、ここからあふれるまで注油すること。なお、注油後フィラプラグを閉める際には、 油洩れ防止剤 (例:シールテープ、ガスケットペースト等)を塗布して強めにねじ込むこ と。 フィラプラグ 矢印

# 解説® 流体継手の温度,振動

## 1)温度

図-10-7 流体継手の充油

流体継手の連続許容温度は、100℃以下である。瞬間最大温度は、120℃まで許容されるが、これを超えるとシールのゴム類や油が加速度的に劣化して故障の原因になる。

ここで、重要なことは、油温が上記の値を超えるような場合には、流体継手の油量、油質、負荷の状態、原動機回転数が仕様と相違ないかどうか調査する必要がある。

#### 2)振動

振動がある場合には、被動機との継手の芯出しが適正(ずれている等でない)可能性が多いので、調べる。(巻末解説参照)

# 解説⑨ ワイヤロープ定期点検細目

ワイヤロープは日常点検時にも目視による点検が行われているが、定**期整備**においては 次項目について測定等を行う。

(1) 断線の有無(許容限度:ロープ1より間において素線数の10%以下)(表-10-4) 断線の本数とその分布状態、即ち末端よりの距離、断面個所相互間の距離、同一ストラ

ンドか否か等の断線部分の状況等について入念にチェックする。尚、許容限度をこえる場 合は取替える。

(素線の断線数の例)

ひとより間での断線

素線数の10%断線

JIS (G3525) 第6号6×37ロープのとき

断線数22本

" ( " ) 第13号6×Fi(29)のとき " 13本

(2) 摩耗の程度(許容限度:公称径の7%以下)(表-10-4)

直径の測定は、全長を通じ一番こすられる所、一番荷重のかかる所、又目で見て一番細 いと感じられる所を数ケ所測定する。測定要領は無負荷状態で3方向より計測し、その平 均値と公称径の値を比較する。

## (3) 型崩れその他異状の有無

キンクの跡,つぶれ,きず等(表-10-4)の異常はないかチェックする。特にキンクを 生じたものは、交換しなければならない。

#### (4) 保油状况

油気がきれてカサカサになっていないか。又砂、ほこり等が異常に付着していないこと。

### (5) 腐蝕の程度

錆の程度、内部腐蝕はないこと(断線摩耗がなく径が細くなっている所)

表-10-4 ワイヤロープの使用限度(目安)

電線の断線	l よりの間において電線の数の10% 以上となったとき	1 2 3 4 5 6 6 2 #
摩	直径の減少(摩耗)が公称径の7% 以上となったとき	而在
キンク	<b>キンクしているもの</b>	≥como
異	著しい形くずれのあるもの ぎ 著しい摩耗のあるもの 著しい損傷変形腐しょくのあるもの	芯からはみ出す
伸	び 公称ピッチの20%以上伸びができた とき	□ 公称ピッチ → 20%

#### (6) 末端止め部の異状の有無

末端金具等に異常はないかを調べる。ワイヤードラムについては,最低リフトで2巻以 上残り、最高リフトでは後巻にならないこと。

# 解説10 全般

移動式自動除塵機の場合,走行装置の作動及び走行用車輪,レールの摩耗,変形の有無 についても定期整備時に注意,確認を行なうと共に,必要に応じ調整,修理を実施する。

## 解説(1) ベルト

## (1) ベルトの回転状態

片より、キャリアからの外れ、蛇行、テールブーリ付近での外れなどがないかを確認し、 それが認められれば、蛇行等の原因(プーリ外周面の清掃、キャリアの取付方等)を調べ、 調整、修理する。

## (2) ベルトの摩耗, 損傷

帆布が露出剝離したり、亀裂が入ったりしていないかを確認する。剝離については早め に部分補修 (パッチ当て等) する方がよい。

# 11. 照明設備

表一 一 : 照明設備等

	₩						
	隻	(1) 解說(1)	<b>(a)</b>	<b>@</b>	(B) 解説②	個 盤にて測定	
	処理の方針	清掃する。変色等が多い場合は交換する。 後する。 ゆるみは増締めする。 亀裂があればビニールテープで広急処置の後取替る。	増締めする。	亀裂があればビニールテープで応 急処置の後取替える。	清掃する。	規定値以下であれば乾燥する。	
良否の判定方法	及び判定規準	錆・熱による変色がないこと。 ゆるみ,発熱等がないこと。 配線にき裂がないこと。	照明取付時にぐらつきがない こと。	き裂がないこと。	汚れ,発錆がないこと。	絶縁抵抗が 0.1MΩ以上ある こと。 (500Vメガ使用)	
底 篠	徐 生	*	*	*	*	*	
府編 5	2.年整備	ы	⊢	田	छ	Z	
定期整備	っ年整備	Ħ	-	田	ਬ	Z	
「温	時点檢	1	ı	1	ı	1	
	<b>松時点後</b>	ı	ı	1	1	ı	
横年	点 筷	ъ	⊢	ы	त्र	Σ	
点候・整備尚別と点候力法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 = 6 に 10	非出水期	Ħ	ı	ı	ı	1	
京加	出水群	团	1	田	1	1	
7 -	下梅中						
検 整 備	点後内容	開閉器, 点滅器, 照明器具, コンセント等の損傷過熱	器具固定部ゆるみ	電線被覆の損傷	配線箇所の湿気, 塵埃	絶縁抵抗	
点	点検項目	金额					
夜 層	M &	嚴	出	以 確	辦		1

# 解説① 配線器具

#### 1) 開閉器

開閉器はその回路に過負荷および短絡が生じた場合に電気機器、配線の過熱焼損を防止するため設けるもので、カバー付スイッチ、配線用しゃ断器、箱形開閉器等が使用される。 各開閉器には用途、ヒューズ容量が明記されているのが通常である。

なお、電動機回路に使用する開閉器は電動機保護用NFB等が使用されている。





図-11-1 開閉器 (例)

- 注)(1) 各接続部の締付状態のチェック。
  - (2) 過熱による変色はないか。
  - (3) 漏電しゃ断器についてはテストボタンによる動作テストを実施する。
  - (4) カバー付スイッチについてはヒューズ容量及び取付状態を確認する。

#### 2) ヒューズ

ヒューズは、電気回路で短絡が生じた場合に瞬時にしゃ断し、電気機械器具や配線を保護する重要な役目を果すものである。また、ヒューズは、多少の過電流に対しては動作が不確実であるので(図-11-2)短絡保護用として用いる。過負荷保護用には配線用しゃ断器を用いる。



定格電流に対する比率 (%) ヒューズおよび配線用しや断器 の切れ方に関する規定の説明

図-11-2 ヒューズ及び配線用しゃ断器の切れ方に関する規定

### 3) 電気機械器具の端子と電線との接続部

端子と電線との接続部は、振動などでゆるんだり、接続部の締付不良で過熱したりする ことがないよう確実に接続していることを確認する。

なお、そのためにも端子、接続部には座金、スプリングワッシャー等が脱落していない かをチェックすること。


## 4) コンセント, プラグ, コネクタ等

電源と電気機械器具とを簡便に接続して使用するものにコンセントとプラグがあり、また、移動電線相互を接続するものとしてケーブルコネクタがある。そのほか、電燈など小容量の電気機械器具を簡便に接続するための器具としてテーブルタップなどがある。

これらは、いずれも一般の職場でよく使用され、使用頻度も高いため破損し危険になり やすいので、注意が必要である。

動力用など接地を必要とする電気機械器具に使用する場合には、接地極付のものを用い、かつ接地極には接地線を間違いなく取り付けておくことが必要である。

なお、電気機械器具を運転したままの状態でプラグやコネクタによって負荷電流を切ら ないようにする。






図-11-3 コンセント等(例)

# 解説② 絶縁抵抗

絶縁物は、保守を十分に行い、絶縁抵抗が低下しないようにすることが必要で、絶縁物の劣化の判定は、外観検査で分かるような場合は別として、一般には、絶縁抵抗測定(メガーテスト) および耐電圧試験で行われる。

外観検査は、破損、き裂、ほこりの付着の有無などを調べる。また、絶縁電線やケーブ ルなどの電路は、メガーを用いて絶縁抵抗を測定する。

なお、絶縁抵抗値については電力設備の項を参照すること。

# 12. 換気扇

必要により増締めをする。または 分解, 点後, 補修あるいは交換する。 day. 五 6 田 以 異常音がないこと。 各部取付ボルト等のゆるみ、 脱落等の異常がないこと。 始動・運転がスムーズである こと。 良否の判定方法 撰 స 斑 及 定 工 -検 \*\* # 팿 
 点檢·整備周期と点檢方法
 左期点檢
 企期整備

 月点檢
 年
 配
 定期整備

 月点檢
 年
 転
 5
 10

 出
 非
 時
 年
 年

 水
 水
 株
 株
 番
 備
 H M 1 H 1 ١ 梅 :4 卟 П 点検内容 換気扇設備 運転状況 癦 翻 検 毛 点検項目 殿 1 ₩ 炭 換気扇 摋 鮰  $\bowtie$ \$

专

解說①

341

# 解説① 換気扇全般

1) フード、ケーシング等各部の取付ボルトの弛み、脱落あると共振による騒音及び破損の原因となる。

屋上換気扇については特に台風時期前には入念なチェックをすることが望ましい。

2) ファンの清掃について

**塵埃等が異常に付着した場合**,アンバランスによる振動,過負荷あるいはファン破損等の原因となりやすいので、常に清潔に保つよう留意する。

- 3) 電動機の点検について
- (1) 取付状態に異常はないか確認する。異常音の発生に注意する(不連続音が発生し騒音が高くなる等)。
- (2) 絶縁抵抗値が規定値以下となった場合はメーカーへ連絡する。 尚, 絶縁抵抗値は電力設備を参照すること。
- (3) 軸受について

軸受は通常、密封式ポールベアリングを使用しているので注油の必要はないが、異常が 出た場合はベアリングを交換する。




図-12-1 屋上換気扇 (例)

## 13. 天井クレーン

表 - : 天井クレーン

		П		山 体	• 整仙	單周馬	三人同	点検・整備周期と点検方法	Œ				
重	検整備	-	定期点	期点	<b>泰</b> F	劚	盟		塞	良否の判定方法			
		٢.	H						下	N X	処理の方針	箍	析
点検項目	点檢内容	梅	¥	出大	恒	<u>₹</u> 4€ \$	<u>1</u> 1€	- 翻車	₩	当 定 規 準			
		中	五	_	椞	_	被	童	#		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		
全般	運転状況		I	ı	ъ	1	<b>H</b>	ਜ਼ ਜ਼		異音等の発生がないこと。	異常あれば原因調査する。		
安全装置	過卷防止装置		1	ı	D	1	1 -	D D		規定値で動作すること。	接点を修正する。	卷末7-1	€
	步行吗,小八			ł	D	ı	-	D D			"	" -2	2
	過負荷警報装置		ı	1	Q		-	D D			"	" - 3	2
	ブレーキ装置		1	1	田	1	L	田田		片効き等がなく効き具合が適 正であること。	適正でなければ調整または部品交換する。	" -4	"
	クラッチ装置		ı	1	ъ	i	<u>日</u>	ED ED		人切の切換が適正であること。	適正でなければ調整または部品交 換する。		
機構部	7/10-7の損傷		l	ı	ம	ı	日田	<u>н</u>		損傷していないこと。	損傷著しければ交換する。	巻末7-5	"
	フックの損傷		ı	ı	田	· 	1	<u>ਜ</u>		き裂、著しい損傷のないこと。	損傷著しければ交換する。	9 – "	"
	ランウェイカータ及びサド ルの状態		1	1	ъ	1	<u>田</u>	EI EI		き裂、ダレ、変形、異常摩耗のないこと。	異常あれば補修または部品交換する。	L - "	*
	横行レールの状態		1	1	田	i	  田	田田		き裂,脱落,損傷がないこと。	異常あれば補修または部品交換する。		*
	ローカゾの装置		1	1	田		<b>田</b>	田田		異常摩耗がないこと。	摩耗著しければ交換する。		

注:本項に関する解説は全て巻末解説としているか、クレーン使用時には、本表に関する一般的な事象は当然一般的にチェックすること。

- - : 天井クレーン

		*	×	*	· ·		₩		
	棄	巻末7-7	8 – "	6 - "	" -10	" -11	巻末7-12	" -13	
	処理の方針	断線、離線箇所あれば修復する。	摩耗著しければ部品交換する。	異常あれば原因調査する。	異常あれば原因調査する。	異常あれば原因調査する。	規定以下であれば原因調査し絶縁 復帰させる。	異常あれば原因調査する。	
良否の判定方法	及及びたる	が正常に動	著しい摩耗,変形がないこと。	クレーンが正常に動作するに。	"	,,	200V用 0.2MΩ以上あるこ と。 400V用 0.4MΩ以上あるこ と。	所定の性能を発揮すること。	
<u>"[[</u>	検 条	世 世					*	*	
かれ <b>独</b>	い年整は	田	田	म	स	ध	M	D	
点検・整備周期と点検方法 期 点 検 電 医 定期 整		:							
Aと点が 簡単定	時 点 5年整件	★ □	日田	<u>日</u>	ਜ਼ -	_ 日	∑ 	- D	
		_	+ '		'	'	1	1.	
を破して		篠 田	H	田	田	田	Z	Ω	
後点	検非出水		1		1	ı		1	
市	出水食非出水	野」		1	1	1	1	ı	
n -	梅	中							
粉	点検内容	禁	集電装置	配電盤	開閉器	コントローラ	絶縁抵抗	荷重試験・	
徽		11.00					J		
抓	点検項目	電気関係						全級	
揪		4	··					1	

\*: 所轄労働基準監督署長が必要ないと認めるクレーンについてはこの限りでない。

## 14. 受変設備(特高、高圧、低圧)

- 電力設備特高

卷一

								=	3	_	-				
		ŧ	1	1		4		1	1404	1	_	た十九三の月			
	Œ.	(本)	<u>-</u>	足力	正期 宗 使 月点検 年	医车		福	<b>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b>		本	及台の判定方法			
-	点検項目	点検内容	下梅中	田木田	非出水期	上 点 検	転時点後	時点後	ら年整備	い年整備	4 条 年	及び当に混革	処理の方針	箑	析
, ,	引込みブッシ ング	汚損破損状態		田	匝	ш	ı	田	1	1	-	<b>汚損・異常のないこと。</b>	汚損等が著しければ洗浄又は交換 する。		
	断路器	接触部状態		四	ப	田	ı	田	田	田	*	接触部の荒れがないこと。 熱による変色がないこと。	荒れがあれば補修,変色等が著し ければ交換する。	<b>(a)</b>	
中別高田		硝子汚損破損状態		T	ъ	田	1	ம	1	1	<b>- 平</b>	汚損・破損のないこと。 洗滌は十分であること。	汚損等が著しければ洗浄又は交換 する。	<b>(a)</b>	
		開閉動作		1	1	Ω	ı	ı	Ω	Ω	*	正常に動作すること。	異常であれば調整又は交換する。	<ul><li>(1)解說②</li></ul>	8
		接続部		1	ı	H	1	ı	Ŀ	<u>+</u>	至	接続部にゆるみのないこと。	増締めする。		
<b>E</b> ((				1	1	ञ	ı	1	田	田	華	熱による変色・変形のないにも	熱による変色・変形のないに。変色等が著しければ修理する。		
		空気操作機構部		1	ł	ı	ı	1	1	×	奉		パッキン類全数交換を考慮する。	空気操作	空気操作の場合
		絶縁抵抗		ı	ı	Σ	ı	ı	Σ	Σ	奉	極度に低下していないこと。	調整する。	<b>①解説①</b>	(i)
景	遮断器	硝子汚損破損状態		田	ш	田	1	ш	1	1	长	<b>汚損・破損のないこと。</b>	汚損等が著しければ洗浄又は交換 する。	<b>(a)</b>	
		表示灯		म	田	田	ł	田	स	(F)	#	開閉状態を正しく表示してい ること。	不良品は交換する。	<b>6</b>	
		甲		म	म	<b>E</b>	- 1	म	<b>E</b>	Э	*	規定油量であること。	不足の場合補給する。	(B) 油入 調本人	油入遮断器の
-		油汚損状態		ı	1	म	1	1	ध	ED.	犁	油がはなはだしく変色していないこと。	変色が著しければ交換する。	(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	%ロ 油入遮断器の 場合

注:以下,点検条件が「断」の項目は,必らず送電が断であることを確認してから作業を行うこと。

一 : 電力設備特高

	無	<b>(m)</b>	(1)	<b>御解説</b> ①	<b>(B)</b>	<ul><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)</li><li>(事件)<th>⑥年点検は2年に1 回</th><th><b>(B)解</b>說③</th><th>€</th></li></ul>	⑥年点検は2年に1 回	<b>(B)解</b> 說③	€
	処理の方針	異常であれば補修する。	増締めする。	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	不揃なら調整する。	異常があれば原因調査する。	異常があれば原因調査する。	不良部は部品交換又はアッセンブタ交換とする。
良否の判定方法	及び判定規準	正常に作動すること。	接続部にゆるみのないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	投入・開路時間を測定し三相不揃でないこと。	投入・開路時の操作電圧・操 作電流を測定し異常のないこ と。	10kV以上であること。	可動・固定接触子の損耗がないこと。 可動部ストロークが正常であること。 消弧室の破損がないこと。 無縁物の " ボルトナットのゆるみがないこと。 こと。 可動機構が正常であること。
点 橡	条 生	奉	풛	풛	풛	奉	牽	奉	牽
世 樓	2.年整備	D	T	Z	Σ	Σ	Z	M	∌
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 -	り年数確	Ω	T	M	Z	Z	Z	Z	I
といい。	時点檢	D	+	1	ı	ı	I	1	I
運車	転時点検	1	ı	1	ı	1	1	1	I
点機·整備 定期点検 月点検 年	- 点 夜	D	Т	Σ	M	Z	×	M	I
(本) (本)	非出水期	1	+	1	1	ı	1	1	ı
原用所	田水駅	1	ı	ı	ı	ı	1	1	1
n –	下審号								
と 整 衛	点檢內容	開閉操作	接続部	絶縁抵抗	接地抵抗	遮断動作速度	遊断動作 電流・電圧	絶縁油耐圧	遮断部
点额	点検項目	遮断器(ブール)	(800)						
接 置	MA				tt	2.3 高工	<b>正電力設度</b>	<b>E</b> ((	) ( w )

一 : 電力設備特高

苯一

	析	解說④						解説①		解説④	<b>(Bこの項解款①②③</b>			
	箍	<b>=</b>		<b>(a)</b>		<b>⊕</b>		<b>8</b>			(0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1			<b>@</b>
	処理の方針	汚損が著しければ洗浄又は交換す	٥ <b>٥</b>	変色等が著しければ修理あるいは 交換する。	増締めする。	不正であれば修正又は交換する。	原則として交換する。	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	不良部があれば部品交換する。	汚損が著しければ洗浄又は交換す	ô	異常低下ならガス補給する。	正常でなければ調整する。
良否の判定方法	及び判定規準	<b>汚損・異常のないこと。</b>	十分洗條すること。	熱による変色・変形のないにと。	接続部にゆるみのないこと。	放電度数を正しく指すこと。		極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	定格の 100,60,40%電圧を印加して指定値以下であること。	汚損・異常のないこと。	十分に洗滌すること。	指定ガス圧範囲にあること。	正常に動作すること。
点 梅	公 条 件	1	華	華	奉	*	*	華	犁	# <u></u>	#	奉	-	*
投離	2 年整備	1	၁	田	T.	ŀ	×	M	Σ	M	1	၁	田	Q
(検方法定期整備	ら年整備	1	ပ	ध	Т	I	×	M	Σ	ı	1	၁	ш	Q
と	時点檢	3	1	1	1	Ħ	-	ı	1	1	印	1	ı	E
理 運	転時点檢	1	1	1		1	-	ı	ı	1	1	1	1	1
羅後田	- 点 検	ਸ	ı	ı	Т	ы	-	M	M	Ι	田	1	ы	D
点検・整備周期と点検方法定期点検 運 臨 定期整備目点検 運 臨	非出水財	ы	1	田	١	ы	ı	1	1	1	田	1	<b>3</b>	-
点定月		घ		ഥ	ı	Ħ	ı	- 1	1	1	ഥ	١	ы	1
<u>n                                    </u>	下海号													
後 整 備	点檢內容	硝子汚損破損状態		接続部		動作表示部		絶縁抵抗	接地抵抗	<b>洩れ電流</b>	硝子污損破損状態		ガス圧	開閉操作
抓	点検項目	遊電器									ガス絶縁かを重正	X		
装置	I M #				李品	阿田	一篇十	八設備	E ( ?	( OH )°	1			

一 : 電力設備特高

L			1	선		片松。軟備田邯	五	47	ノ内格七次	⊢	10			
	π.	4 4 4		1000年	日日格	1 4			で対して	1.19-		毎万の単守方法		
		Ħ	_	ル カ 京 検	E AND			福	1 1 E		本	ストンカナション カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カンチャン カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カ		
			24	H				華	の年			なな	処理の方針	華
	点検項目	点檢內容	梅卟	* \$	日大群	TE 48		点		数編を	* 生	判定税準		
	ガス絶縁	絶縁抵抗		-		Z		1	×	× ×	奉	極度に低下していないこと。	低下していれば原因調査する。	
_	変電所 (つづき)	接地抵抗		1	1	Z	1		M	M	番	基準値以下であること。	基準値以上であれば原因調査する。	
		遮断動作速度		1	1	Z	1		M	<b>**</b>	奉	投入・開路時間を測定し三相 不揃いでないこと。	不揃なら調整する。	<b>⑤年点検は2年に1</b> 回
		遮断動作 電流·電圧		1	ı	×	1	1	M	×	奉	投入・開路時の操作電流・電 圧を測定し異常のないこと。	異常であれば原因調査する。	御年点検は2年に1 回
		ガス分析		1	1	1	1		1	<b>X</b>	型	ガス中の水分を測定し規定以下であること。	規定以下であればガス入替えする。	
		ガス充填部 腐食・劣化			1	田	ı	<u> </u>	<u>я</u>	印	種	腐食・劣化のないこと。	腐食していれば部品交換する。	<b>@</b>
		弁・管の損傷		1	1	स्र	i		<u> </u>	田	奉	損傷のないこと。	損傷が著しければ部品交換する。	<b>(D)</b>
1	変圧器	硝子破損汚損状態		田	H	[L]	田	田	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	田	*	<b>汚損・異常のないこと。</b>	異常であれば修理又は交換する。	① この項解説③
		油量"油污損状態。		FI	田	ъ	ы	ET.	H	E E	*	規定油量で変色していないこ と。	不足または補給, 変色著しければ 交換する。	<b>(</b>
		騒音•振動状態		स्र	田	E)	ম	田	<u>н</u>	H	+	異常な騒音・振動のないこと。	異常があれば原因調査する。	(1)
		絶縁抵抗		1	1	Σ		-	M	<b>≥</b>	奉	極度に低下していないこと。	低下していれば原因調査する。	(9)
		接地抵抗		1	1	Σ	ı		M	×	番	基準値以下であること。	基準値以上であれば原因調査する。	

\*: 油入りのみ

\*: 油入りのみ

一 : 電力設備特高

	瓶	解説①				解詩①							
		<b>6</b>	<b>(39)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>\(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname(\operatorname</b>					<b>(E)</b>	<b>#</b>	(B)
	処理の方針	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	基準を外れていれば張り直しする。	汚損等が著しければ冼浄又は交換 する。	低下していれば原因調査する。	異常であれば給油又は補修する。	規定値以下であれば、調整又は補 修する。	水抜きする。	不正であれば交換する。	損傷が著しければ交換する。	増締めする。	損傷が著しければ交換する。
良否の判定方法	及び判定規準	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	技術基準に示す高さ,離間々 隔があること。	汚損・破損のないこと。 洗滌は十分であること。	極度に低下していないこと。	異音が発生しないこと。	規定の圧力まで上昇すること。	槽類に水が滞まっていないにも。	<b>零点の指示が正しいこと。</b>	損傷のないこと。	磨耗・ゆるみのないこと。	損傷のないこと。
点 橡	条 年	풛	奉	*	<b>朱</b>	華	#	#	*	*	*	*	*
と種の	2年整備	Σ	Σ	ш	ပ	Σ	S	ы	V	×	ध	印	ப
定期整備	っ年整備	Σ	Z	田	ပ	Σ	S	ப	V	×	田	田	ഥ
U 福	時点検	1	1	ъ	ഥ	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	ı
	松時点検	1	1	1	ı	ı	S	田	V	田	1	ı	ı
横年	点 膐	Σ	Σ	田	田	Σ	S	छ	4	田	田	田	田
点検・整備同朔に点検力は 定期点検 運 幅 定期整備 月点検 年 = 10	非出水期	ı	1	ı	ı	- 1	S	田	4	田	1	1	1
定期点月点檢	出水期	ı	ı	ı	ı	1	S	घ	A	田	ı	1	1
1 -	六 柳 中												
整備	点檢内容	絶縁抵抗	接地抵抗	母線ゆるみ状態	硝石污損破損伏態	絶縁抵抗	祖 由	压力	ドレン抜き	压力計	本体の損傷	ふたの締付ボルト 磨耗	弁・管の損傷
点後	点検項目	次器	(800)	鉄構			正縮空気発生   1 米華 (正統次		<b>I</b>		L		1 -1

- 電力設備特高

- 電力設備特高

	方 針 備 考	(1)	.20	換する。	ば増締めする。	换する。	k. 5. (f)	ば増締めする。	換する。	査する。		調査する。	原因調査する。便	は交換する。 解説® 個年点検は2年1回	
	を選の	増締めする。	きれつあれば交換する。	変色が著しければ交換する。	ゆるみが認められれば増締めする。	変色が著しければ交換する。	不良であれば付け替え	ゆるみが認められれば増締めする。	変色が著しければ交換する	異常があれば原因調査する。	増締めする。	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	異常であれば調整又は交換する。	
良否の判定方法	及び判定規準	接続部ゆるみのないこと。	<b>汚損・きれつのないこと。</b>	過熱による変色のないこと。	接続部にゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	脱落,読取不良のないこと。	接続部にゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	故障モードで正常に動作する こと。	接触部にゆるみのないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	作動が確実なこと。	
点 検	徐 生	奉	*	*	海	*	*	*	*	#	犂	犂	奉	至	-
·検方法 定期整備	い年整備	ম	印	(T)	ш	E	দ্র	ध	E	म	⊣	Σ	Σ	Z	
点檢·整備周期と点檢方法 定期 点檢 運 臨 定期整備 月点檢 年 — 區	り年整備	Ħ	ப	ш	臼	田	ম	प्र	<b>E</b>	田	Т	M	Σ	Σ	
と	時点檢	म	田	1	ı	田	1	1	ı	. 1	١	1	ı	1	
理量	転時点検	1	田	١	1	1	ı	ŀ	1	I	1	ı	1	ı	
4 後 年	点 筷	ы	田	म	Ŀ	ഥ	田	臼	घ	田	T	×	M	M	
点檢·點定期点 月点檢	非出水期	1		1	1	田	1	1	1	1	1	1	1	1	
点 定期 压点 加点	出水期	ŀ	<u> </u>	1	ı	田	ł	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	Ĺ
Π –	下梅中														
後髂無	点検内容	配線取付状態			主回路導体の状態		配線端子符号の状態	ケーブル端子	24%	警報装置の異常	接続部	絶縁抵抗	接地抵抗	保護継電器の動作	
屯	点検項目	変圧器二次盤	(800)												
装置	区分					李三	7高压	电力机	以確	4 グリ)	( U				_

	瘗	<b>(a)</b>		油入遮断器の場合		<b>(B)</b>	油入遮断器の場合		(1) (2年年)		る。個油入遮断器の場合	真空遮断器の場合	(1)	
	処理の方針	汚損していれば清掃する。	割れていれば交換する。	洩れていれば修理する。	増締めする。	荒れていれば補修又は交換する。	不足の場合補給する。	変色が著しければ交換する。	不衝なら調整する。	<b>範囲であれば原因調査する。</b>	指定以上の絶縁耐力を有核だと。指定耐力以下であれば油交換する。個油入遮断器の場合	バルブ交換する。	調整する。	増締めする。
良否の判定方法	及び判定規準	外部より見て汚損のないこと。汚損していれば清掃する。	"	"	ゆるみのないこと。	荒れがないこと。	規定油量であること。	油がはなはだしく変色していないこと。	投入・開路時間を測定し三相 不揃でないこと。	最小動作電流・電圧を測定し 指定範囲内にあること。	指定以上の絶縁耐力を有核だ。	指定AC電圧を印加し、指定電 流値以下であること。	可動部ストロークが正常なもこと。	ボルトナットのゆるみがない
点核	条 年	*	*	*	*	産	*	粒	糧	糧	奉	犂	犂	
法 編 c	2 年 整 備	ম	E	E	Ħ	ы	ഥ	田	Z	Σ	Z	Z	Ω	
検方法 定期整備 5 10	· 年 整 備	ध	E	Ε	भ	ப	म	ш	Z	Z	Σ	Z	Ω	
といい。	時点検	ध	E	E	ы	1	1	1	1	ı	ī	Ī	ı	
盟軍事	1 時点検	1	1	1	1	ı	1	ı	1	1	ı	ı	ı	
確後年	点筷	E	E	म	ы	ш	भ	ы	Σ	Σ	1	1	Ω	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 評 5 10	非出水期	F	1	1	1	1	ı	ı	1	1	1	. 1	1	
点檢· 定期点 月点檢	出水期	ы	ı	ı	ı	ı	ı	ı	I	1	1	- 1	ı	
n –	下審号		^											
整霉	点檢內容	汚損·発鑄(外部)	硝子ひび割れ(外部)	油洩れ(外部)。	機器外箱の接地	接触子接触面状態	事 甲	油の汚れ・	遮断動作速度	開極·投入時最小 動作電流·電圧	絶縁油耐圧*	真空度**	操作機構	
. 点	点検項目	変圧器二次盤	(道斯器)											

\* : 油入のみ\*\*: 真空式のみ

- 電力熱備特点

	鏕			この項解説の							
		<b>©</b>				€		<b>=</b>	<b>(a)</b>		
	処理の方針	必要により処置を行う。	必要により処置を行う。	汚損あれば清掃する。	不具合であれば調整または部品交 換する。	不正であれば調整または交換する。	汚損等があれば清掃または交換す る。	不良品は交換する。	増締めする。	清掃・きれつがあれば交換する。	変色が著しければ交換する。
良否の判定方法	及び判定規準	特別な異常が認められないこ と。	発錆のないこと。 接続部にゆるみのないこと。 熱による変色のないこと。	汚損, 破損のないこと。	蝶番,ストッパ等にガタのないこと。 いこと。 軽く開閉できること。 施錠・解錠が容易であること。	零点を正しく指示すること。	アクリル窓, 目盛板の汚損・ 破損がないこと。	状態を正しく表示していること。	接続部にゆるみのないこと。	汚損・きれつのないこと。	過熱による変色のないこと。
点 筷	条 生	中长	奉	- 中華	*	*	*	<del>1</del>	至	*	*
(検方法 定期整備	2.年整備	田	ഥ	म	Н	A	ञ	म	ъ	ы	H
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 产	り年整備	田	ப	田	Н	A	ਬ	Ε	म	E	घ
とには	時点検	ম	ப	ш	Н	ı	ı	ı	ы	E	1
間運	<b>松時点後</b>	1	1	ı	ı	E	I	i	1	H	1
隨後年	点 筷	ম	田	H	Н	V	ম	ы	FI	Ε	E
点檢·整備 定期点檢 月点檢 年	非出水期	团	1	Э	H	ப	ı	€	1	1	-
点完成		(T)	1	ਜ਼	I	ப	ł	<b>©</b>	ı	1	1
п —	ド番号										
後 整 備	点後内容	汚損・腐食・過熱 ・音響・ヒューズ の異常・接地線・ 接続部	発錆・配線状態	盤面の状態	扉の開閉状態	メータの零点	メータの汚れ	表示灯	配線取付状態		
点	点検項目	変圧器二次盤 (つづき) (計器用変圧 器)		直流電源盤							
装置	A M		李 5	高圧電	っカ設備(つ	1 m	) )				

: 電力設備特高

表- 一

	₩	,							解脱①			御年点検は2年1回		
	毎					<b>@</b>			<b>6</b>	₩	<b>(a)</b>	<b>①</b> 年点検	₩	
	気軍の方針	1		増締めする。	変色が著しければ交換する。	不良があれば付け替えする。	ゆるみが認められれば増締めする。 変色が著しければ交換する。	増締めする。	低下していれば原因調査する。	基準以上であれば原因調査する。	異常があれば原因調査する。	校正する。	規定範囲にない場合は調整または 交換する。	
良否の判定方法	ž Ž		Ϋ́	接続部にゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	脱落、読取不良のないこと。	接続部にゆるみのないこと。 過熱による変色がないこと。	接続部にゆるみのないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	故障モードで正常に動作する こと。	<b>零点・指示値が正しいこと。</b>	充電々圧が規定範囲内にある こと。	
瓶	被	≪₩	#	奉	*	*	奉	奉	牽	奉	*	*	<del>11</del>	
·検方法 定期整備	21	中麴	籗	F	म	म	म	[	Σ	M	स	A	H	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 油 le 定期整備	က (	牛鳖	靊	Ξ	3	印	田	Т	Z	Σ	घ	A	ы	
カ 相 相	生生	重	徽	1	H	ı	田	1	ı	1	ı	-	I	
開		中点	極	1	ı	ı	ı	1		1	1	-	ı	
翻一个	併	祇	徽	H	ш	田	ध	T	M	M	E	A	ਜ	
点検・整備 定期点検	後非	チ圧:	類	1	田	ı	1	- 1	-	-	_	1	0	
			華	1	田	1	1	1	-	1	1	_	<b>@</b>	
п -	- 24	梅	卟	NA TRUE										
検整備		点檢內容		主回路導体の状態		配線端子符号の 脱落	ケーブル端子の 状態	接続部	絶縁抵抗	接地抵抗	保護回路・警報回 路の動作	計器校正	整流器の動作	
垣		点検項目		直流電源器(しんか)	0									
摋		M	\$			1,000	李品	5 個 比	山電力	7 設 備	E ( 7 %	1 110)	**********	

一 : 電力設備高圧

	無	① この項解説の		(B) 解禁(D)	パイロット電池法		
	処理の方針	異常があれば清掃・締付け,交換 などの処置を行う。	3~6ヶ月に1度,指定電圧 印加のこと。	著しい解食等があれば補修または 交換する。	調整する。	異常ヶ所は清掃, 補修または部品交換する。	ゆるみがあれば調整する。
良否の判定方法	及び料定規準	異常のないこと。		腐食・損傷のないこと。	正常範囲内にあること。	異常のないこと。	ゆるみのないこと。
#E :	検 条 件	#	1	*	*	<del>-</del>	*
布羅	の年整備	田	K	ш	×	田	H
点検・整備周期と点検方法 定期点検 <sub>運 166</sub> 定期整備	ら年整備	<b>回</b>	⋖	ы	Σ	臣	H
といる	時点検	ப	ı	田	ı	印	H
画	<b>在時点檢</b>	ı	ŀ	1		1	1
点検·整備 定期点検	年 点 検	田	А	田	M	(T)	Н
後期	検非出水期	छ	ď	1	M	臼	Н
原定	田水期	ப	<	1	Z	田	H
п –	下審号						
検 整 舗	点検内容	端子の汚損・ ゆるみ 春電池液面,極板 の損傷・脱落 セパレータ破損	均等充電	支持台の腐食・損 傷・耐酸, 塗装の 剝離	蓄電池比重 // 液温 // 端子電圧	西損, ひび割れ、 傾斜, 腕金変形、 腐食, 硝子の汚損、 ひび割れ、玉硝子 の破損、支持クリ ップの脱落	支持のゆるみ
点	点檢項目	(吳麗羅)				引込柱	
	園 区 尔			屋(りじょ		高圧電力地	

: 電力設備高圧

	掀	解説①		解說①				解說①	
	穰	<b>6</b>	<b>(</b>	<b>(</b>	<b>(</b>	<b>@</b>		<b>@</b>	
	処理の方針	異常があれば補修する。	異常ヶ所は青掃,補修または部品 交換する。	低下していれば原因調査する。	異常があれば補修または交換する。⑥	異常があれば補修または交換する。個	清掃する。	低下していれば原因調査する。	
良否の判定方法	判形なる	異常のないこと。		極度に低下していないこと。	異常のないこと。	異常のないこと。	異常のないこと。	極度に低下していないこと。	
点 被	条 年	#	关	풛	*	*	*	奉	_
	2 年 整 備	ы	ш	M	ш	म	田	Σ	
定期整備	つ年整備	臼	印	M	田	ഥ	田	Σ	
り福	時点檢	ш	म	ı	ъ	田	1		
司司	松時点検	ł	1	ı	1	1	ı	ı	
解存年	莊 篠	ы	ম	×	田	ь	田	×	
点後・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 き に に い	非出水期	ы	1	ı	ப	1	1	ı	
定期	田木郎	田	1	1	ம	1	1	1	
n –	下梅号				-				
整 編	点檢內容	電線高さ,他の工作物・樹木との離間距離。標識・保護棚の状況,支線側の状況,支線カリップの脱落	電線,腕木,碍子 支線保護棚等の損 傷,腐食,電線の 碍子捕縛状況	絶縁抵抗	ヘッド等端末部の 腐食・損傷、コン パウンド油洩れ	露出部の腐食・亀 裂・損傷	ビット内侵水, 小 動物侵入防止	絶縁抵抗	
点	点檢項目	電線・支持物			ケーブル			'	
装 置	M &		into the the	ほりた文曲	属 ( し,しょ	n)			

	擇	₩	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>@</b>	<b>®</b>		<b>(B)</b>	油量, 油洩れは油入 遮断器の場合 (旬)
	処理の方針	異常ヶ所は清掃,修理または交換(する。	低下していれば原因調査する。	異常ヶ所は修理または交換する。(	調整する。	低下していれば原因調査する。	増締めする。	異常があれば,清掃・修理または (交換する。	異常があれば、清掃・修理または ジ交換する。
良否の判定方法	及び判定規権	異常のないこと。	極度に低下していないこと。	異常のないこと。	ゆるみ、ガタ等のないこと。	極度に低下していないこと。	ゆるみのないこと。	異常のないこと。	異常のないこと。
点 筷	条 生	*	犂	*	奉	種	奉	*	耟
投	D. 中 整 権	ជ	Z	ъ	Ω	Σ	H	ங	ъ
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 =	の年整備	E	Z	田	D	Z	H	ъ	ъ
とは、	時点檢	ſĽ	1	म	1	ı	ı	ਜ਼	ı
題 運	<b>松時点検</b>	I	ı	ı	1	1	ı	I	1
備後年	点 筷	١	Σ	ъ	Q	Σ	H	E	田
点検・整備 定期点検 月点検 年	非出水期	1	ı	田	1	1	1	म	1
点点	出水期	1	1	ப	1	1	1	ਜ਼	1
п —	六 梅 中								
検整備	点検内容	たるみ, 他との離 間距離、接続部ク ランア類の脳食・ 遺傷・過熱・ゆる み, 硝子類・支持 物の脳食・損傷・ 数のの豚食・損傷・	絶縁抵抗	受と刃の接触・変形・ゆるみ、硝子 の汚損・ひび割れ	止め装置の機能, 操作機能	絶縁抵抗	接続部	<ul><li>方損、発鳍(外部),</li><li>硝子ひび割れ(外部),</li><li>油(水田),</li><li>対(水田),</li><li>機器外箱の接触,</li><li>接地、表示灯</li></ul>	接触子の接触面 状態、油量、油汚れ。 れ、・付属装置の 状態
点	点検項目	改		路路器				遮断器	

井	<b>E</b>	年点検は2年に1回 個	油入遮断器の場合	真空遮断器の場合		解説①			解說⑥		•
ā † €		異常があれば調整する。 (旬)	所定の耐圧がなければ油交換する。⑥油入遮断器の場合	所定の耐圧がなければバルブ交換 する。	調整する。	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	増締めする。	異常があれば、清掃・修理または 億部品交換する。	変色劣化していれば交換する。	腐食等が著しければ清掃,補修ま たは交換する。
<u>ज</u>	及び、おおり、	速度のバラッキ, 電圧・電流 の異常がないこと。	所定の耐圧があること。	所定の耐圧があること。	ガタ、ゆるみ等のないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	ゆるみのないこと。	異常のないこと。	変色劣化していないこと。	腐食等のないこと。
点 検	条件	奉	풛	牽	牽	牽	奉	種	#	*	*
1100	年整備	×	Z	Z	D	Σ	M	H	ы	田	स
<u>点検・整備周期と点検方法</u> 定期点検 運 臨 <mark>定期整備</mark> 月点検 年 転 5 10	) 生 整 備	Σ	Z	Σ	Ω	Σ	Σ	<b>H</b>	<b>E</b>	E	田
には、国	時 点 検	1	1	1	1	1	1		দ্র		ы
期間	時后檢	1	1	1	1	1		1	田		
点檢·整備 定期点検 月点検 年	点 筷	×	1	I	Ω	Σ	Σ	t-	田	田	田
数 位 数	非出水期	1	1	1	1		1	1	田	ш	1
京月月月月	出 木 期	1		1			1		田	田	1
ロード	梅中		-	T -	-	-	1		***		ИP
後 左 第	点檢内容	遮断動作速度,開極・投入時最小動 極・投入時最小動 作電圧及び電流	絶縁油耐圧*	真空度**	操作機構	絶縁抵抗	接地抵抗	接続部	外部点検 (汚損, 油洩れ・・振動, 音響,過熱)・検 器外箱の接地	乾燥剤劣化	各部損傷, 腐食,発錆,ゆるみ,汚
点	点検項目	滅野器 (しがき)							変圧器		
装 置					高田	there is	JW Jime	(17)	JW. )		

一 : 電力設備高圧

	•	析						いる。					
		穰			<b>@</b>	<b>@</b>		<b>旬乾式変圧器を除く</b>	<b>(a)</b>	<b>@</b>		<b>(</b>	
		処理の方針		増締めする。	異常があれば, 補修または部品等 交換する。	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	油交換する。	異常があれば補修又は交換する。	調整する。	増締めする。	低下していれば原因調査する。	
# # # # #	政公の判所方法	及を	بر پر	ゆるみのないこと。	異常のないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	所定の耐圧をクリアすること。	異常のないこと。	ガタ、ゆるみ等のないこと。	ゆるみのないこと。	極度に低下していないこと。	
山	徽	κ <del>//</del>	華	至	至	犂	型		*	牽	種	奉	
洪	- H	印年整	癦	[-	ப	×	Z	M	E	Ω	H	Z	
検力	是判验(编	り年整	羅	Т	ы	Σ	Σ	Σ	ш	۵	۲	Σ	
と点	温	時点	徠	I	ı	1	1	ı	ш	1	1	1	
周期	運业	取時点	敿	1	I	1	ı	1	দ্ৰ	1	ı	1	
極	灰年	<b>4</b> €	鄱	H	1	Σ	M	ı	ਜ਼	Ω	۲	Σ	
点検・整備周期と点検方法 会 期 よ 松   一 日前教園	上 朔 屈 検 月点検 年	非出水	和	ı	ı	ı	ł	ı	ы	ı	ı	ı	
山山	月月	出术	類	I	ı	ı	ı	1	ਜੁ	1	ı	ı	
		梅啡											
	<b>/#</b>	点検内容		接続部	内部点検 (油の汚れ、切換タップ, リード線,鉄芯, 油量・)	絶縁抵抗	接地抵抗	絶縁油耐圧*	受と刃の接触、変形・破損・発錆・ 汚損・変色・ゆるみ、接続揺付状態	操作機構	接続部	絶縁抵抗	
*											-		
	Ŕ	点検項目		変圧器 しんぎょ	000				器留置				

k:油入のみ

- 電力設備高圧

来-

	析									
	隻	<b>@</b>	(1)		•					
	処理の方針	異常があれば補修または交換する。	調整する。	増締めする。	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	異常があれば補修または交換する。	増締めする。	低下していれば原因調査する。	
良否の判定方法	判に及る	異常のないこと。	ガタ,ゆるみ等のないこと。	ゆるみのないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	異常のないこと。	ゆるみのないこと。	極度に低下していないこと。	
底 篠	<b>然</b> 年	*	奉	更	奉	풛	关	牽	華	
	2 年 整 備	ы	D	Ŀ	M	M	ഥ	-	Σ	
定期整備	- 年整備	ম	D	Į-	M	Z	ഥ	E	Σ	
	時点檢	ъ	1	ı	ī	1	Ð	ī	ı	
	<b>松時点検</b>	I	1	ı	ı	ı	I	ı	1	
横 年	点 検	দ্র	D	۲	Z	M	ᅜ	⊬	Σ	,
	非出水期	ъ	1		1	1	ഥ	1	1	
	出水期	ম	ı	ı		1	ഥ	ı	Ī	
n — ≥	海中									
き 整 備	点檢内容	受と刃の接触、碍子の汚損・ひび割れ、発錆、接地線のゆるみ、断線	操作機構	接続部	絶縁抵抗	接地抵抗	ヒューズリンクの 汚損・ひび割れ、 ヒューズホルダ碍 子の汚損・ひび割 れ、接触部の変色 ・変形・腐食・ゆ るみ	接続部	絶縁抵抗	
点	点檢項目	気中開閉器					電力とューズ		•	

一 電力設備高圧

装置	X X				幅日	一體十	7 設備	(7 1	1 40)					
点	点検項目	計器用変圧器					避雷器				電力用コンデン井			
後階無	点検内容	<ul><li>汚損,腐食,過熱,</li><li>音響,ヒューズ異</li><li>常,接地線,接続</li><li>部</li></ul>	発錆,配線状態	接続部	絶縁抵抗	接地抵抗	外部点検 (損傷, きれつ, 汚損)	絶縁抵抗	接地抵抗	接続部		41. 饭到,日誓,遇熟,农形)	機器外箱の接地	接続部
Π — <u>*</u>														<u> </u>
点檢· 定期点 月点檢	出水期	ш	'	'	'	'	田田田		'		田田	S	EI EI	
· 整点。		<u>н</u>	1	L	Σ .		<u>ы</u>	<b>X</b>		L	<u>ਬ</u>	S	田田	_ T
格 語 第 第 第		<b>田</b>	口		<u> </u>	1				ا	(-)	10		1
<ul> <li>整備周期と点検方法</li> <li>点検 運 臨 定期整備</li> <li>検 年 主</li> </ul>	時点檢	四	<u>E</u>	1	1	<u>'</u>	<u>ы</u>	1	l	1	田	S	1	
後型,	ら 年 製 儀	丘	田	⊣	Z	Σ	田	Σ	Σ	۲	田	S	छ	T
(検方法定期整備	い年整備	时	田	⊣	Σ	Σ	ங	Z	Z	٢	ы	S	田	Т
±€ <b>\$</b>		*	*	至	牽	奉	*	犂	奉	牽	1	#	*	奉
良否の判定方法	及び判定規権	異常のないこと。	異常のないこと。	ゆるみのないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	異常のないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。		異常のないこと。	異音の発生がないこと。	断線、ゆるみのないこと。	ゆるみのないこと。
	処理の方針	異常があれば修理または交換する。⑥	異常があれば修理する。	増締めする。	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	異常があれば修理または交換する。⑥	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	増締めする。	異常があれば修理または交換する。⑥		断線等があれば修理する。	増締めする。
	無	この項解説の			T - T - T - T - T - T - T - T - T - T -						この項解説®			

: 電力設備高圧

表 I

	析	解說①	解說⑧	解說®	解說即							
	痽	<b>=</b>	:		<b>=</b>		<b>=</b>		€	<b>6</b>	₩	
	処理の方針	低下していれば原因調査する。	.,	いる収容する。	断にて清掃する。	ガタ等があれば調整または部品交 換する。	不正であれば調整する。	清掃または交換する。	不良品は交換する。	平衡でなければ原因調査する。	調整する。	
良否の判定方法	及び当に規権	極度に低下していないこと。	電力損失/KVA≤0.0035のこと。	定格容量の-5~+10%の範 囲内であること。	汚損・破損のないこと。	蝶番,ストッパ等ガタのない こと。 軽く開閉できること。 施錠・解錠が容易であること。	零点を正しく指示すること。	アクリル窓, 目盛板の汚損・ 破損がないこと。	状態を正しく表示していること。	三相平衡状態であること。	ガタ等なく円滑に操作できること。	
[ 被	条 生	严	풛	牽	#	关	*	*	#	#	#	
翻	2 年整備	M	Z	Z	Э	Н	A	A	Э	ы	D	
	り年整備	Z	Σ	Σ	ப	н	A	ъ	Ħ	ш	D	
福	時点検	ı	1	ı	<b>E</b>	Н	ı	ı	1	ы	D	
理 #	b 時点後	ı	-1	1	ı	ı	E	1	1	1	ı	
横年	点 筷	M	1	ı	म	Н	A	ਜ਼	E	E	D	
定期点検 月点検 年	非出水期	_	1	1	म	Н	म	1	E	ы	D	
定用	出水期	_	1	1	田	Н	ப	ı	E	田	D	
1 - <u>1</u>	海市											
検整 編	点検内容	絶縁抵抗	tanる測定	容量測定	盤面の状態	扉の開閉施錠	メータの零点	メータの汚れ	表示灯	計器,切替開閉器	操作機構	
点	点検項目	電力用コデン	サ (つづき)		配電盤	(東 米)						
女 贈	M &					高圧電力勢	メ腫	( n n +	ti )			

- 電力設備高圧

		奄	•			(1)		(II)		(1)		(1)		<ul><li>働 測定は2年1回</li><li>解説</li></ul>	① 調整は2年1回
		処理の方針	増締めする。	清掃・修理・交換する。	変色が著しければ交換する。	増締めする。	変色が著しければ交換する。	不良であれば付け替える。	ゆるみあれば増締めする。 変色が著しければ交換する。	異常であれば原因調査する。	増締めする。	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	異常であれば原因調査する。	校正する。
	良否の判定方法	及るられまる。	接続部にゆるみのないこと。	所損・きれつのないこと。	過熱による変色のないこと。	接続部のゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	脱落・読取不良のないこと。	接続部にゆるみのないこと。 過熱による変色のないこと。	故障モードで正常に動作する こと。	接続部にゆるみのないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	作動が正常なこと。	<b>零点、指示値が正しいこと。</b>
<b>4</b> [€	\$	快 条 件	+	*	*	型	*	#	*	*	牽	型	牽	種	풛
田	整備	い年整備	田	FI	ы	田	ம	四	ш	E	(-	Σ	Σ	Z	V
検方	定期整備	5年整備	田	田	ப	E	ы	田	ъ	म	Т	Σ	Σ	Z	4
と点	品	時点槍	田	ध	1	1	ъ	1	ļ	1	1	ı	ı	1	ı
司期	劚	転時点検	ı	म	1	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ī	1	ı
各備	<b>被</b>	牛 点 箱	<u>ы</u>	田	田	田	ы	FI	ъ	H	Т	Σ	Σ	×	V
点検・整備周期と点検方法	定期点検日告格	快华出水缸	1	ı	1		H	1	1	ŀ	1	1	Į	1	ı
小木	定期点	出水期		ı	ı	1	F	1	ı	1	ı	ı	1	1	1
П	- 2	下審导		•											
	※ 整 編	点檢內容	配線取付状態			主回路導体の状態		配線端子符号の脱 落	ケーブル端子の状態	警報装置の異常	接続部	絶縁抵抗	接地抵抗	保護継電器の動作	計器較正
揪	点	区点検項目	-	(大) (カ)か)		•		原压 電子							

一 : 電力設備高圧

栽一

袱 1	置区分	高压			極田	W 17 1	V 41mm	( O 'C	) .w. )				
祇	点検項目	高圧引込盤											
後整備	点檢內容	盤面の状態	扉の開閉施錠	メータの客点	メータの汚れ	表示灯	配線取付状態			主回路導体の状態		配線端子符号 の脱落	ケーブル端子の状態
	下梅中							L	L				
点定文	月出 水 期偿非出水期	田	Н	<u>н</u>	i	E	ı,	ı	1	1	田	i	
点検・整備 定期点検		E	Н	E /		E	-	1	-	-	H	1	1
編 記	年 点 検性時点格	五 _	- Н	A E	田	E –	E –	E	Е –	<u>।</u>	田	(F)	म
点検・整備周期と点検方法 定期点検 電 16 定期整備		<u>田</u>	Н –	(*)	I		<u>н</u>	田田	ı	1	<u>н</u>	ı	(-)
型	ら年整備	田	H	A	田	田	田	ਜ਼	田	म	E	田	ப
、検万法 定期整備	い年整備	田	Н	A	ப	田	田	म	घ	E	ਜ਼	ங	ম
	検 条 件	#	关	*	*	4	奉	*	*	严	*	*	关
良否の判定方法	及び、海に、海の海の	汚損・破損のないこと。	蝶番,ストッパ等ガタのない こと。 軽く開閉出来ること。 施錠・解錠が容易であること。	零点を正しく指示すること。	アクリル窓, 目盛板の汚損・ 破損がないこと。	状態を正しく表示していること。不良品は交換する。	接続部にゆるみのないこと。	汚損・きれつのないこと。	過熱による変色のないこと。	接続部にゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	脱落・読取不良のないこと。	接続部にゆるみのないこと。 過剰による変色のないこと。
	処理の方針	汚損していれば断にて清掃する。	ガタ等があれば調整または部品交換する。	不正であれば調整または交換する。(	汚損があれば清掃または交換する。		増締めする。	清掃・きれつがあれば交換する。	変色が著しければ交換する。	増締めする。	変色が著しければ交換する。	不良があれば付け替える。	ゆるみがあれば増締めする。 変色が著しければ容極する。
	種	この項解説①⑨⑬		(1)		<b>(</b>	(1)					<b>@</b>	

一 電力設備 高圧

点検項目 高圧引込盤 (つづき) (断路器)	響	Ь					_	小缸数桶	- 13	1 1 1		
		٠.	定期点検		-	画		H		艮合の判定万法		
	点檢內容	大海中	月出 水 期候非出水期		年 点 檢索時点核		ら年整備	い年整備	喉 条 件	対なら、現まれて、おいまない。	処理の方針	籬
	警報装置の異常		1	1	<u>日</u>	1	田	田	*	故障モードで正常に動作する こと。	正常でなければ原因調査する。	<b>(B)</b>
	接続部		i	1	[-	1	[-	H	奉	接続部にゆるみのないこと。	増締めする。	
_	絶縁抵抗			-	×	1	Σ	Z	奉	極度に低下していないこと。	低下していれば原因調査する。	(1)
	接地抵抗		i	1	×		Σ	Z	牽	基準値以下であること。	基準値以上であれば原因調査する。	
	保護継電器の動作				×	1	Σ	Z	種	(解説参照)		<b>側測定は2年1</b> 回
_	計器校正		i	-	A _		4	A	长	零点, 指示値が正しいこと。	校正する。	①調整は2年1回
	受と刃の接触・変形・ゆるみ、硝子の活は、シジョン		ы	<u>ы</u>	<u>떠</u>	<b>田</b>	田	ഥ	*	異常のないこと。	異常があれば修理または部品交換 する。	<b>@</b>
	の汚損・ひい割れ 止め装置の機能単 操作機構	L	ı	-	- Q	1	Ω	Ω	薭	ガタ、ゆるみ等のないこと。	ガタがあれば調整する。	<b>@</b>
(器霊療)	外部点検 (損傷, きれつ, 汚損)		田	<u>н</u>	EJ .	日	ப	म	*	異常のないこと。	損傷があれば修理または交換する。	<b>(</b>
高圧受電盤	盤面の状態		ш	田	<u>되</u>	田	田	ഥ	1	<b>汚損・破損のないこと。</b>	汚損があれば断にて清掃する。	この項解説の刀のほ
1	扉の開閉施錠		н	н	H H	H	<b>H</b>	н	*	蝶番・ストッパ等ガタのない こと。 軽く開閉できること。 施錠・解錠が容易であること。	ガタ等があれば調整または部品交換する。	

- 電力設備高圧

		孟										<b>(f)</b>		<b>(B)</b>	
	+	処理の方針		不正であれば調整または交換する。個	汚損があれば清掃破損あれば交換 する。	不良品は交換する。	増締めする。	汚損は清掃, きれつがあれば交換 する。	変色が著しければ交換する。	増締めする。	変色が著しければ交換する。	不良であれば付け替える。	ゆるみがあれば増締めする。 変色が著しければ交換する。	正常でなければ原因調査する。	増締めする。
良否の判定方法		及及	判定規準	零点を正しく指示すること。	アクリル窓, 目盛板の汚損・ 破損がないこと。	状態を正しく表示しているに。	接続部にゆるみのないこと。	汚損、きれつのないこと。	過熱による変色のないこと。	接続部にゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	脱落,読取不良のないこと。	接続部にゆるみのないこと。 過熱による変色のないこと。	故障モードで正常に動作する こと。	接続部にゆるみのないこと。
<u>-1</u> [	袛	X	世	关	*	<del>-</del>	牽	*	*	奉	*	朱	*		풛
法備	E C	3 世 :	路備	A	田	ш	田	田	田	स	ы	म	ш	ন	F
と点検方法 定期整備	5	) 井 :	附編	V	田	田	ப	ы	E	田	म	ъ	ы	म	-
	_	业	点 筷	ı	ı	1	म	田	1	ı	田	1	1	1	1
	軍事	4世	点檢	ध	ı	1	1	FI	١	1	1	1	1	1	1
- 整備周期 占 棒	(金)	7[]	<b>₩</b>	V	ъ	H	ш	म	<b>H</b>	田	H	ш	ы	н	-
被 由 日	京教	出来	I 木 期	म	1	ы	1	1	1	1	田	1	1	1	
点品	月	丑	水 期	田	1	田		ı	1		ப	1	1	1	1
Π -	- 2	梅中	,												
# W	<b>3</b> 4		点検内容	メータの報点	メータの汚れ	表示灯	配線取付状態			主回路導体の状態		配線端子符号の脱落	ケーブル端子の状態	警報装置の異常	接続部
40			点檢項目	高圧受電盤	(つつき)										

: 電力設備高圧

			r	世		<ul><li>數種匝缸ノ山格上</li></ul>	一田	AL L	サイン	40			
	44	檢 整 備		定期点検	4	被 任		節	定期整備	1100	良否の判定方法		
	点検項目	点檢內容	~梅卟	出水期	庚非出水期			時 点 檢5年難備	2 中	<b>食</b> 条 件	及び判に規準	処理の方針	羅
1-12	高圧受電器(しょ)	絶縁抵抗		ı	ı	×	,	1	M	種	「極度に低下していないこと。	低下していれば原因調査する。	(1)
	(800)	接地抵抗				×	'	2	M	奉	」基準値以下であること。	基準値以上であれば原因調査する。	T •
		保護継電器の動作		ı	1	Z		<u>Z</u>	M	奉	(解説参照)		御年点検は2年1回
		計器較正		ı	1	V	'	_ A	V V	关	: 零点・指示値が正しいこと。	校正する。	御年点検は2年1回
	(運断器)	汚損, 発錆(外部),		ъ	ш	田		田田田	E	*	、外部より見て異常のないこと	汚損していれば清掃する。	(1)
		硝子砂割れ(外部),		1	1	<u>н</u>	<u> </u>	<u>н</u>	田田	*	"	割れていれば交換する。	
		油洩れ* (外部)		1	- 1	田		ਜ ਜ	田田	*	"	洩れていれば修理する。	油入遮断器の場合
		機器外箱の接地		1	ı	<u>н</u>	1	ਜ਼	田田	*	はみるのないこと。	ゆるみは増締めする。	
		接触子接触面状態				田	'	<u>日</u>	田田	奉	荒れていないこと。	荒れていれば修理または交換する。	
		田 田		1	ı	(교	<u>'</u>	田	田	*	規定油量であること。	不足していれば補給する。	(動油入遮断器の場合
		油汚れ・		1	1	<u>ы</u>	1	<u>日</u>	田田	奉	油がはなはだしく変色してい ないこと。	変色が著しければ油交換する。	(動油入遮断器の場合
		付属装置の状態		1	1	印	'	田	田田	关	異常のないこと。	異常があれば修理する。	1
		遮断動作速度		1	1	×	'		M	奉	投入・開路時間を測定し, 三 相手不揃でないこと。	不慚なら調整する。	<b>@</b>

\* :油入のみ\*\*:真空式のみ

- 電力設備高圧

	產	<b>(</b>	トる。 (()油入遮断器の場合	真空遮断器の場合	B交 (B)	75. <b>(</b>	<b>X</b>	この項解説①⑥⑨⑬	公
	処理の方針	範囲外であれば原因調査する。	耐力が不足していれば袖交換する。  (動油人運断器の場合	バルブ交換する。	正常でなければ調整または商品交換する。 換する。 ゆるみは増締めする。	異常が認められれば原因調査する。	発錆があれば清掃する。 ゆるみがあれば増締めする。 変色が著しければ修理または交換 する。	汚損があれば断にて清掃する。	ガタ等があれば調整または部品交換する。
豆	及び判定規準	最小動作電流・電圧を測定し 指定範囲内にあること。	指定以上の絶縁耐力を有する こと。	指定AC電圧を印加し,指定電 流値以下であること。	可動部ストロ・クが正常であること。 ボルトナットのゆるみがない こと。	特別な異常が認められないこと。	発錆のないこと。 接続部にゆるみのないこと。 熱による変色のないこと。	汚損,破損のないこと。	蝶番,ストッパ等にガタのないこと。 軽く開閉できること。 施錠,解錠が容易であること。
祇 篠	条 生	奉	秷	牽	酒	中长	捶	#	*
海方法定期整備	2 年 整 備	Ħ	Z	M	D	ъ	ы	田	H
点候·整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 = 5 10	・年整備	म	M	Z	Ω	田	ম	汩	H
といい。	時点検	1	ı	l	ı	E)	臼	ध	田
間運	a 時 点 検	ı	I	H	ı	. 1	I	1	1
傾住年	声 筷	Σ	1	1	Ω	ഥ	田	田	田
点板·整備 定期点検 月点検 年	非出水期	ı	ı	1	1	田		田	H
京京	出水期	1	1	1	1	田	1	田	H
n − ½	梅中								
羅	点檢內容	開極·投入時最小 動作電圧·電流	絶縁油耐圧*	真空度**	操作機構	汚損・腐食・過熱 ・音響・ヒューズ 異常・接地線・接 続部	発錆・配線状態	盤面の状態	扉の開閉施錠
点	点検項目	(遮断器) (つづき)				(計器用変圧 器)		変圧器盤	

- 電力設備萬圧

及び 処理の方針 定規準	示すること。 不正であれば調整する。 (1)	目歴板の汚損, 清掃または交換する。 と。	ると、不良品は交換する。	増締めする。	清掃、きれつがあれば交換する。	変色が著しければ交換する。	増締めする。	変色が著しければ交換する。	ゆるみは増締めする。 変色が著しければ交換する。	付け替える。		ば交換する。	因調査する。
び			ること。不良品は交換する。		I	変色が著しければ交換する。	めする。	しければ交換する。	\$めする。 ければ交換する。	付け替える。		ば交換する。	因調査する。
発	示すること。	(の汚損,	5:60			EM)	塘鄉	変色が著	ゆるみは増締めする。 変色が著しければ交換	不良があれば付け替える。	増締めする。	変色が著しければ交換する。	正常でなければ原因調査する。
录	零点を正しく指示すること。	アクリル窓, 目路板破損がないこと。	状態を正しく表示していること。	接続部にゆるみのないこと。	汚損、きれつのないこと。	過熱による変色のないこと。	接続部にゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	接続部にゆるみのないこと。 過熱による変色のないこと。	脱落,読取不良のないこと。	接続部にゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	故障モードで正常に動作する こと。
条 年	*	*	#	奉	*	*	奉	*	*	*	奉	*	*
<b>计数</b>	A	田	(F)	E	দ্র	E	田	田	田	E	田	ম	3
) 生 整 備	A	ਜ਼	E	ম	Ε	ভ	田	田	田	<u>면</u>	<b>E</b>	H	田
時点檢	ī	1	1	田	ı	ı	1	ப	田		田	Ħ	1
時点検	田	1	1	ı	<b>E</b>	1	1	1	ı	ı	1	ı	1
点 筷	A	ম	ъ	E	ப	田	田	म	E	ΈÌ	印	印	田
推出水脚	田	ı	ы	1	1	1	1	田	Ħ	1	1	-	
出水期	ы	ı	ш	1	1		1	田	田	1	1	- 1	1
海中													
点檢內容	メータの客点	メータの汚れ	表示灯	配線取付状態					主回路導体の状況	配線端子符号 の脱落	ケーブル描子の計略		警報装置の異常
領目	変圧器盤(つづき)		,										
出土	中 大 期 田 大 期 田 大 田 大 田 大 田 大 田 大 田 大 田 大 田	点検項目     点検内容     号     水     水     株     検       変圧器盤     メータの零点     E     E     A     E     E	点検項目     点検内容     号     木     品     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     点     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二     二	点検内容     号 A H 点 時 点 点 点 水 H 点 点 点 点 点 水 H 点 点 点 点 点 点 点 点	点検項目     点検内容     号     水     水     株     株       変圧器盤     メータの零点     E     E     E     A     E       (つづき)     メータの汚れ     -     -     -     -       表示灯     E     E     E     -     -       配線取付状態     -     -     E     -     -	点検項目     点検内容     号     水     品     品     品       変圧器盤     メータの零点     E     E     E     E     E       (つづき)     メータの汚れ     -     -     -     -       表示灯     E     E     E     -     -       配線取付状態     -     -     E     E     E       -     -     -     -     -     -	点検項目     点検内容     号     小     品     品     品       変圧器盤     メータの零点     E     E     E     E       スータの汚れ     -     -     E     E     -       表示灯     E     E     E     E     E       配線取付状態     -     -     E     E     E       -     -     -     E     E     E	点検項目     点検内容     号     小     出     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品	点検内容     号 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	点検内容     号 T T B A A B A A A B B B B B B B B B B B	点検内容     号 T T B B A B A B B B B B B B B B B B B B	点検項目     点検内容     号     小     出     お     本     出     は     お     を     を     を     を     を     を     を     を     を     を     を     を     を     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     か     を     を     か     を     か     を     か     を     か     を     を     を     か     を     を     か     を     を     か     か     を     を     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か     か	点検内容     号 T T B B B A B A B B B B B B B B B B B B

: 電力設備高圧

蕪		•		解説③ 働測定は2年に1回	①調整は2年に1回	<b>働この項解説⑥</b>	(1)	•	<b>@</b>		<b>@</b>
処理の方針	増締めする。	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	異常であれば原因調査する。	校正する。	汚損があれば清掃する。 異常が認められれば原因調査する。	断線等があれば修理する。	変色等があれば再生するか取替する。	汚損があれば清掃する。損傷等が あれば修理又は交換する。	増締めする。	異常があれば修理又は部品交換する。
及び判定規準	ゆるみ、変色のないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	作動が正常なこと。	零点、指示値が正しいこと。	異常のないこと。 異音の発生がないこと。	断線、ゆるみのないこと。	変色、劣化していないこと。	異常のないこと。	ゆるみ、変色のないこと。	異常のないこと。
以 条 年	奉	牽	奉	奉	*	##	*	*	*	承	奉
2 年 整備	T	Σ	Σ	Z	V	пα	म	E	स्य	T	ম
ら年整備	$\vdash$	Z	Σ	×	V	ыs	ы	ਸ਼	印	Т	ম
時点検	1	ı	ı	1	ı	田1	ı	I	田	1	ı
転時点檢	I	1	I	ı	1	HΩ	I	t	ı	. 1	ı
十 点 検	H	M	M	M	A	шα	ப	म	ы	۲	ъ
非出水期	1	ı	1	ł	1	ыs	म	দ্র	ы	ı	ı
出水期	1	.	1	ı		ыς	田	ш	印	1	1
- 柳叶							,				
点檢內容	接続部	絶縁抵抗	接地抵抗	保護継電器の動作	計器校正	外部点後(汚損, 油洩れ, 振動, 音響,過熱)	機器外箱の接地	乾燥剤の劣化	各部の損傷, 腐食, 発錆, ゆるみ, 汚 損,	接続部	内部点検* (油の 汚れ,切換タップ, リード線,鉄心, 油量)
点検項目	変圧器盤	(30%)				(変圧器)					
	A LI	A LI 非	点検内容     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品	(本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)     (本)<	点検内容     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品     品 <th< td=""><td>点検内容       者 出 非 時 年 年 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本</td><td>機能       本田 非 時 年 年 本 本 地 点 整 整 本 期 定 規 準       財 成 機 機 備 備 件 年 本 期 定 規 準 期 定 規 準 期 度 規 準 制 度 税 備 備 件 任 を</td><td>接続的容       本</td><td>(基格内容       4 日 年 年 条 単 年 条 単 年 条 単 年 年 条 単 年 年 条 単 定 規 準 目 点 整 整 単 単 単 中 定 規 準 制 定 規 準 制 定 規 準 制 定 規 準 制 定 規 準 単 を検託が       1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日</td><td>接続部         4         A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B</td><td>機能的容         者 口</td></th<>	点検内容       者 出 非 時 年 年 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	機能       本田 非 時 年 年 本 本 地 点 整 整 本 期 定 規 準       財 成 機 機 備 備 件 年 本 期 定 規 準 期 定 規 準 期 度 規 準 制 度 税 備 備 件 任 を	接続的容       本	(基格内容       4 日 年 年 条 単 年 条 単 年 条 単 年 年 条 単 年 年 条 単 定 規 準 目 点 整 整 単 単 単 中 定 規 準 制 定 規 準 制 定 規 準 制 定 規 準 制 定 規 準 単 を検託が       1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	接続部         4         A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B	機能的容         者 口

\*:油入のみ

ē- - **電**力設備高圧

点檢整備	点検項目    点検内容	(変圧器) 絶縁油耐圧・	を対象用速断器の状態	配線用遮断器の開 閉作動	(気中開閉器) 受と刃の接触。 子の汚損、ひび れ、発錆、接地 のゆるみ、断線	操作機構	ポンプ盤盤面の状態	扉の開閉施錠	メータの略点
			<b>1</b>	の開	選り ない。 (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)				
	番号田 水期	-	田	1	<u>ы</u>	1	ъ	Н	田
点検· 定期点 月点検	11/2 22 / 44/		田田	l	<u>ы</u>	<u> </u>	田	H	田
· 整点 全	-近 春	1	四	D	ഥ	Ω	<u>н</u>	Н	A
周月	<b>松時点検</b>	1	1	ı	1	1	ı	1	भ
点後・整備周期と点後方法 定期点後 運 臨 定期整備 月点後 年 き 臨 こり	時点検	ı	1	D	田	1	ਜ	Н	-
定期整備	っ年整備	M	ங	Q	ਜ਼	Ω	3	Н	A
世 4	3 年 整備	M	ı	Ω	ы	Q	ध	Н	V
点 橡	条 件	严	更杂中	奉	*	奉	#	*	朱
良否の判定方法	及び判定規準	所定の耐圧をクリアすること。	接続部にゆるみがないこと。 過熱による変色がないこと。 異臭がないこと。	開閉動作および開閉表示に異 常がないこと。	異常のないこと。	ガタ, ゆるみ等のないこと。	汚損, 破損のないこと。	蝶番,スットバ等にガタのないこと。 いこと。 軽く開閉できること。 施錠,解錠が容易であること。	零点を正しく指示すること。
	処理の方針	耐圧不測であれば油交換する。	ゆるみは増締めする。 変色等が著しければ交換する。	異常があれば交換する。	異常があれば修理する。	ガタ等があれば調整または部品交 換する。	汚損があれば断にて清掃又は部品 交換する。	ガタ等があれば調整または部品交 換する。	不正であれば調整する。
	羅	<b>=</b>			<b>@</b>	<b>@</b>	この項解説①789		<b>(B)</b>

\*: 油入のみ

表一 - 電力設備高圧

	華														
	•		<b>=</b>	<b>@</b>					<b>=</b>			₩		<b>(B)</b>	
	処理の方針	汚れがあれば清掃,破損は交換す る。	不良品は交換する。	増締めする。	清掃, きれつがあれば交換する。	変色が著しければ交換する。	増締めする。	変色が著しければ交換する。	不良があれば付け替えする。	増締めする。	変色が著しければ交換する。	正常でなければ原因調査する。	増締めする。	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。
良否の判定方法	及び判定規準	アクリル窓, 目盛板の汚損, 破損がないこと。	状態を正しく表示している。た。	接続部にゆるみのないこと。	汚損、きれつのないこと。	過熱による変色のないこと。	接続部にゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	脱落・読取不良のないこと。	接続部にゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	故障モードで正常に動作する こと。	ゆるみ,変色のないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。
点 検	条件	*	#	犂	*	*	奉	朱	*	奉	*	*	严	奉	奉
投 建	2.年整備	E)	ы	田	ш	四	田	田	ध	田	田	田	H	Σ	Σ
点候·轮哺周朔合局候力法 定期点後 運 臨 定期整備 月点後 年 華	り年整備	(T)	田	ш	ы	田	E	ы	ங	田	田	田	Г	Σ	Σ
	時点檢	l	ı	ы	ш	ı	1	田	ı	田	田	ı	ı	1	ı
	取時 点 検	1	ı	ı	1	1	1	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı
傑 生	点 筷	भ	ш	田	ш	压	E	Ŀ	म	田	田	臼	H	×	Σ
定期 点 検月 月月 大学 日本 日 日 大学   年	非出水期	I	田	ı	1	1		田	1	ı	1	ı	1	1	ı
定期点月点檢	田木郎	ţ	田		1	1	1	田	1	1	ı	1	ı	1	1
7 - 14					-										
後 整 痛	点檢內容	メータの汚れ	表示灯	配線取付状態			主回路導体の状態		配線端子符号 の脱落	ケーブル端子	の状態	警報装置の異常	接続部	絶縁抵抗	接地抵抗
点	点検項目	よい な 観 (ついき)													
女 置	M					Antic 1-	L 電 工	⊃ ≤K #	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	( mk (					

一 : 電力設備高圧

	析	解説③ 働測定は2年に1回	側調整は2年に1回								
1	羅	解說③	側調整	<b>(a)</b>			<b>(</b>		<b>=</b>		<b>=</b>
	処理の方針	異常があれば原因調査する。	校正する。	変形が著しければ交換する。	調整する。	異常が認められれば修理または交換する。	異常があれば交換する。		断線等があれば修理する。	増締めする。	低下していれば原因調査する。
良否の判定方法	及び判定規準	作動が正常なこと。	零点, 指示値が正しいこと。	異常のないこと。	ガタ、ゆるみ等のないこと。	異常のないこと。	異常のないこと。	異音の発生がないこと。	断線、ゆるみのないこと。	ゆるみ、変色のないこと。	極度に低下していないこと。
点、被	条 件	*	*	*	牽	*	*	#	*	一	奉
が 発	2 年 整 備	M	A	田	Q	田	田	S	ञ	T	M
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 運 臨	っ年整備	×	A	स्र	Ω	ъ	ы	S	ञ	Т	M
2 語 品	時点検	1	1	ഥ	ı	ഥ	田	S	1		ı
图 運	<b>松時点後</b>	I	1	1	1	1	1	1	ı	ı	1
点檢·整備 定期点檢 月点檢 年	点 篠	Z	А	ਜ਼	Q	ਜ਼	ध	S	म	Т	M
· 斯斯·	华田木联	ı	1	ष्प	ı	臼	四	S	म	ı	1
		1	1	Э	ı	印	田	လ	E	_	1
整	点檢内容 中	保護継電器の動作	計器校正	変形, 汚損, 発錆, 変色, ゆるみ	操作機構	ヒューズリンクの 汚損, ひび割れ, ヒューズホルダ碍 子の汚損, ひび割 れ, 接触部の変色, れ、緩峻部の変色, 変形, 腐食, ゆる	外部 (汚損,油洩	47. 谈到, 日都, 固禁, 效形)	機器外箱の接地	接続部	絶縁抵抗
点	点検項目	ポンプ額 (つびき)	,,,,,,	(開開器)		(電力ヒューズ) ズ	(電力用コン を		46	***	₩
装 置	X K				恒日	電力設備(つづき					

: 電力設備高圧

	筆		<b>的解</b> 說①				この項解説①③①① ③		<b>(B)</b>		<b>@</b>
	処理の方針	範囲外であれば修理あるいは交換 する。	異常があれば原因調査する。また は交換する。	清掃する。	増締めする。	変色が著しければ交換する。	汚損していれば断にて清掃する。	ガタ等があれば調整または部品交 換する。	不正であれば調整する。	清掃・破損があれば交換する。	不良品は交換する。
良否の判定方法	当所を発	電力損失/KVA≤0.0035のこと。 定格容量の一5~+10%の範 囲内にあること。	特別な異常が認められないこ と。	発錆のないこと。	接続部にゆるみのないこと。	熱による変色のないこと。	汚損、破損のないこと。	蝶番, ストッパ等にガタのないこと。 軽く開閉できること。 施錠, 解錠が容易であること。	零点を正しく指示すること。	アクリル窓、目盛板の汚損、 破損がないこと。	状態を正しく表示ていること。不良品は交換する。
€ <b>\$</b>	傑 年	犂	<b>存</b> 中 <b>是</b>	奉			1	*	*	*	-
法權	2 年 整 備	×	ப	म	-		ம	н	V	A	Ħ
. 模万法 定期整備	り年整備	Σ	ங	Ŀ			स्र	H	V	田	田
点検・整備周期と点検方法定期 点検 運幅 電幅 に期整備 日本 は は は は は は は は は は は は は は は は は は	時点檢	ı	四	ப			ш	H	ı	1	1
	転時点検	1	ı	ı			1	1	ഥ	1	I
· 整点 条	· 点 検	I	स्र	田			H	H	V	ы	त्म
4000	非出水期	1	ш	ı			E	H	田	1	म
记 基 点 森	出水期	ı	田	1			म	H	田	1	田
n – ×	梅中										
整備	点檢內容	tan 8 測定 容量測定	汚損、腐食・過熱、音響、ヒューズ異常、接地線、接続部	発錆, 配線状態			盤面の状態	扉の開閉施錠	メータの韓点	メータの汚れ	表示灯
点	点檢項目	(電力用コン デンサ) (つづき)	(計器用変圧 器)				補機盤		•		

一 : 電力設備高圧(低圧含)一

		產	<b>(B)</b>					<b>(B)</b>			<b>(B)</b>		•		解説® 測定は2年に1回働	測定は2年に1回側
	1	20 年の万学	増締めする。	清掃、きれつあれば交換する。	変色が著しければ交換する。	増締めする。	変色が著しければ交換する。	不良は付け替える。	増締めする。	変色が著しければ交換する。	正常でなければ原因調査する。	増締めする。	低下していれば原因調査する。	基準値以上であれば原因調査する。	異常であれば原因調査する。	校正する。
良否の判定方法		がなる。	接続部にゆるみのないこと。	汚損, きれつのないこと。	過熱による変色のないこと。	接続部にゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	脱落・読取不良のないこと。	接続部にゆるみのないこと。	過熱による変色のないこと。	故障モードで正常に動作する こと。	ゆるみ、変色のないこと。	極度に低下していないこと。	基準値以下であること。	作動が正常なこと。	<b>零点、指示値が正しいこと。</b>
框	被	徐 年	奉	*	*	奉	*	*	奉	*	*	奉	型	至	犂	*
(検方法 定期整備	91	年數編	田	田	ы	ப	ப	ıп	ы	ъ	দ্র	Т	Z	Z	M	A
点検・整備周期と点検方法 定期 点 検 【簿 【 ng 尼期整備	2	年整備	田	भ	田	臼	ध	田	田	田	田	Т	M	M	M	A
と所	1	時点検	团	H	1	ı	田	1	田	ш	ı	ı	1	l	ı	ı
周期	軍官	時点検	1	म	1	ı	1	ı	١	ı	1	ı	1	١	1	1
点検·整備 定期点検	枡	点 検	田	田	田	田	ы	田	田	田	ш	T	Z	Z	Z	V
類。	<b>教</b>	非出水期	ŀ	ı	ı	1	ы	ı	ı	1	ı	1	1	ı	- 1	_'_
		田水駅		ı		1	ы	1			1	1			1	1
n –	<u>:</u> ~	海中														
核 幣 舗		点檢內容	配線取付状態			主回路導体の状態		配線端子符号の脱落	ケーブル語子	の次語	警報装置の異常	接続部	絶縁抵抗	接地抵抗	保護継電器の動作	計器校正
点		点検項目	補機盤	(3038)												
摋	100	M 4					ŧ	同圧電士	八設性	麗 ( )	( ひま つ つ	)				

- 電力設備高圧(低圧含)-

	抓	茶 幣 舗	п — <u>ч</u>	点是品	点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 目占格 在 運 臨	備後圧	開	とは、	·検方法 定期整備	1.1885	TE 20	良否の判定方法		
	点検項目	点検内容		出水期	非出水期	<b>□〔 被</b>	転時点檢	時点檢	い年数値	2年整備	以 条 件	及び判定規準	処理の方針	羅
<b>⊕</b> X	(気中開閉器)	受と刃の接触,ひ び割れ,発錆,接 地線のゆるみ,断 線		ਜ਼	-	ъ	ı	ப	<b>E</b>	E	*	異常のないこと。	異常が認められれば修理または交 換する。	<b>(</b>
		操作機構		1	1	Ω	1	. 1	Ω	<u>#</u>	種	ガタ, ゆるみのないこと。	ガタ等があれば調整または部品交換する。	₩ @
	(変圧器)	外部点檢 (汚損, 沾油力 拒動 辛		ப	印	田	田	田	田	田田	4	異常のないこと。	汚損があれば清掃する。	<b>@</b>
		(四次4.1.) 以到,日 趣,過數) 被別女符(存足		S	S	S	S	ı	S	S	4	異音の発生がないこと。	異音があれば原因調査する。	
		がな命2ト科目で21文人出		田	ഥ	田	1	1	田	E	朱	断線、ゆるみのないこと。	断線等があれば修理する。	
		乾燥剤の劣化		田	田	田	ı	1	田	E	#	変色, 劣化していないこと。	変色していれば再生するか交換す る。	<b>@</b>
		外部の損傷,腐食, 発錆,ゆるみ,汚 損		ı	ı	ы	1	ъ	四	<b>H</b>	#	異常のないこと。	清掃,腐食等が著しければ交換する。	<b>@</b>
		接続部		1	1	Ħ	1	1	Ĺ	(	窄	ゆるみ、変色のないこと。	増締めする。	
		内部点後(油の汚れ、・ 切替タップ、 リード線、鉄心、 油量・)		I	1	ı	1	1	田田	[편]	種	異常のないこと。	異常があれば修理または部品交換 する。	<b>(B)</b>

\*・油入のみ

\*:油入のみ

	蕭	<b>(B)</b>							この項解説③砂ほ母	
	処理の方針	耐圧不足であれば油交換する。	ゆるみがあれば増締めする。 変色等が著しければ交換する。	異常があれば交換する。	50%以上であれば交換する。	変色等が著しければ交換する。	汚損があれば清掃, 油洩れは交換する。	低下していれば原因調査する。	汚れていれば断にて清掃する。	ガタ等があれば調整または部品交 換する。
良否の判定方法	を な	所定の耐圧をクリアすること。	接続部のゆるみがないこと。 過熱による変色がないこと。 異臭がないこと。	開閉動作および開閉表示に異 常がないこと。	接触子面の消耗が新品の50% 以下のこと。	過熱による変色がないこと。 異臭がないこと。	異常のないこと。	極度に低下していないこと。	汚損、破損のないこと。	蝶番, ストッパ等にガタのないこと。 軽く開閉できること。
点 検	条 生	奉	距休中	奉	犂	牽	*	奉	1	*
法権の	2年整備	×	ম	Q	田	म	म	×	田	H
点検・整備周期と点検方法 定期点検 運 臨 定期整備 月点検 年 重 臨	つ年整備	Σ	घ	Ω	ш	ம	म	M	四	H
と臨	時点検	I	Э	D	म	1	म	1	ப	H
国理	<b>松時点檢</b>	- 1	1	ı	1	1	1	1	i	I
強後生	点 筷	1	3	D	ञ	म	म	×	स	H
点檢· 定期点 月点檢	非出水期	-	<b>3</b>	ı	1	1	ı	1	स	H
点完成	田木献	1	田	ı	ı	ı	I	ı	H	Н
U - 7	梅卟									
後離離	点検内容	絶縁油耐圧*	配線用遮断器 の状態	配線用遮断器の開 閉作動	電磁接触器のチップの状態	電磁接触器のコイ ル状態	コンデンサの汚損 油洩れ*	絶縁抵抗	盤面の状態	扉の開閉施錠
点	点検項目	(変圧器)	(8)					(補機電動機)	コントロールセンタ	

- 電力設備高圧(低圧含)

表

一 : 電力設備高圧 (低圧含)

	瘫	解説⑨ 年点検は2年に1回 ①	年点検は2年に1回 (II)							(1)	
	処理の方針	異常であれば原因調査する。	校正する。	ゆるみは増締めする。 変色等が著しければ交換する。	異常であれば交換する。	50%以上であれば交換する。	変色等が著しければ交換する。	清掃または補機塗装する。	異常があれば修理する。	交換する。	
良否の判定方法	及び、治・治・治・治・治・治・治・治・治・治・治・・・・・・・・・・・・・・・・	作動が正常なこと。	<b>零点、指示値が正しいこと。</b>	接続部にゆるみのないこと。 過熱による変色がないこと。 異臭がないこと。	開閉動作および開閉表示に異常がないこと。	接触子面の消耗が新品の50% 以下のこと。	過熱による変色がないこと。 異臭がないこと。	<b>汚損,発錆のないこと。</b>	異常のないこと。	異常のないこと。	
框:	検 条 件	풛	*	犁矢日	至	奉	種	*	奉	풛	
法	い年整備	×	A	म	D	田	म	团	田	田	
(検方法 定期整備	ら年整備	Σ	A	ъ	Q	田	田	田	म	田	
点検・整備周期と点検方法 定期点検 電 医 起期整備	時点検	1	ı	ы	D	田	1	ı	田	1	
周期	転時点検	1	ı	ı	ı	ı	ı	. 1	1	1	
を確	年 点 検	Z	A	田	Ω	म	ਜ਼	म	ы	ĿЛ	
点検・ 定期点	月出 水 期偿非出水期	1	ı	त्र	ı	1	1	ı	1	ı	
点定	出水期	1	ı	ਜ	ı	ı	1	1	ı	1	
п — :	下梅卟										
検整備	点後内容	保護継電器の動作	計器校正	配線用遮断器 の状態	配線用遮断器開閉 作動	電磁接触器のチッ プの状態	電磁接触器のコイ ルの状態	筐体の汚損、錆	据付状態	ヒューズ	
ゼ	区 点検項目 分	コントロール センタ (つづき)									

: 電力設備高圧(低圧合)

Н	Ę	定期整備 良台の判定方法 「 検	OT 体験 を なる。		E 中 汚損、破損のないこと。 汚損があれば断にて清掃する。 この項解説③⑪参照	H 休 蝶番,ストッパ等にガタのな ガタ等があれば調整または部品交いこと。 軽く開閉できること。 施錠,解錠が容易であること。	A 休 零点を正しく指示すること。 不正であれば調整する。 倒	A 休 アクリル窓, 目盛板の汚損, 清掃, 破損があれば交換する。 破損がないこと。	E 中 状態を正しく表示していること。不良品は交換する。 個	臣断接続部にゆるみのないこと。増締めする。 個	臣休汚損、きれつのないこと。清掃、きれつがあれば交換する。	E 休 過熱による変色のないこと。 変色が著しければ交換する。	E 断 接続部にゆるみのないこと。 増締めする。 個	臣 休 過熱による変色のないこと。 変色が著しければ交換する。	臣 休 脱落・読取不良のないこと。 不良は付け替える。		臣   断   接続部にゆるみのないこと。 増締めする。
7	・制備回知へ気板が伝		ら年 整		ы	H	V	ъ	四	म	阳	田	ਜ਼	ы	印		田
5	U	温	時 点		田	Н	1	ı	1	Ξ	ഥ	1	1	ഥ	1		ы
# #	TI F		な 性 点		1	1	田	H	1	-	田	1	ı	1	1	-	ı
1 4	別	正期 点 月点検 年	- <del>1</del> E	徽	田	H	₹	田	田	田	田	ഥ	田	田	ம		<sub>田</sub>
\$	京文	地域	十日	_	田	Н	म	1	田	-	1	ı	١	ы	1	1	ı
<b>-</b>	_			華	ഥ	H	田	1	田			1	1	田	1	-	1
	#	微 解 童	(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)		盤面の状態	扉の開閉施錠	メータの零点	メータの汚れ	表示灯	配線取付状態			主回路導体の状態		配線端子符号の脱落		ケーブル雑子
#		<b>飅</b>	区点検項目	#	直流電源盤			極田・	# <b>t</b> 2	× ##	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ا الملد (					

一 電力設備高圧(低圧会)

# (受変電設備解説)

以下の解説は、主として点検・整備を行うにあたり、各種機器についての一般的な知識 と測定方法の概略について記載した。

# 解説① 絶縁抵抗,接地抵抗の測定

#### 1. 絶縁抵抗

絶縁抵抗は、低圧電線路については電気設備技術基準に規定されているが、高圧・特高 圧電線路や機器については特に規定されていない。一般にはメーカーの推奨値などによっ ている。表-14-1に、その参考値を示す。

	電路の使	用電圧の区分	絶縁抵抗値			
低圧電路	00011017	対地電圧 150V以下	0, 1ΜΩ			
(電気設備技術基準)	300V以下	″ 150V超過	0, 2M Ω			
	300Vを	超えるもの	0. 4M Ω			
	定格電	EE (V)	以上または			
回転機・静止機器	定格出力(kWま	たはkVA) + 1,000	り以上または			
(JEC37)	定格電圧(V) + 1/3×定格回転数(rpm)					
	定格出力(kWま	たはkVA) + 2,000	+ 0.5 (MΩ 以上			
高圧母線など	定格	電圧(V)	L			
1000Vメガにて		(MΩ)以_	E.			

表-14-1 絶縁抵抗の基準(参考)

#### (1) 低圧電線路

電気設備技術基準は、低圧回路において、その線路に接続されている電動機、変圧器などの機器を切り離した屋内・屋外配線について規定したもので、電線各相間、および各相と大地間の抵抗値が表-14-1の値以上であることとなっている。

保守・点検の際に、排水機場設備のように補機の数が多いと、測定にあたっては電動機、変圧器などの端子からいちいち電線を外してゆくのは非常に繁雑になるので、電線・機器 一括で各相~大地間の測定を行ない、測定値が規定以下の場合に改めて機器と線路を切り離し、それぞれの機器についていずれが絶縁低下しているかを判定する方法を採用する。 技術基準では、高圧および特高圧の電路についての良否判定は、絶縁耐力試験によるこ

ととなっている。

#### (2) 回転機, 静止機器

参考値として、表-14-1に示すような式が目安として用いられている(JEC37)。 水中ポンプについてはJISB8324、8325で定められており、運転中に $1M\Omega$ 以下となった場合はメーカーに連絡するか修理を要する。

その他の機器については、電機工業会の技術資料 122号 (表-14-2~表-14-6参照) に目安がしめされている。

### (3) 高圧, 特高圧母線

一応の目安として、表-14-1に示すような式がある。

受・配電盤のように、同じ盤内に高・低圧回路が混在し、機器も内蔵しているものは次 のような目安が一般的である。

高圧回路: 5 M Ω以上 (各相一括~大地間) 1000 V メガによる

低圧回路: 1 M Q 以上 (充電部一括~大地間) 500 V メガによる

ただし、温度20℃、湿度65%RH

# 表-14- 2 { 主回路しゃ断器 } の絶縁抵抗(目安)

区 分	絶縁抵抗値 ΜΩ	絶縁抵抗計
主導電部	500以上	1000V計
低圧制御回路	2以上	500V計

表-14-3(1) 変成器(油入形)の絶縁抵抗(目安)

20	30	40
	250	100
500	250	130
	2	
	500	500 250


表-14-3(2) 変成器 (モールド形) の絶縁抵抗 (目安)

周囲温度℃	20	30	40
1次巻線と2次巻線外	900	100	EO
箱一括間 MΩ	200	100	50
2 次巻線と外箱間ΜΩ		2	

表-14-4(1) 変圧器(油入形)の絶縁抵抗(目安)

回路電圧	測定箇所		油	温	$^{\circ}$ C	
凹龄电压	測定箇所	20	30	40	50	60
22kV以上	一次巻線と二次巻線鉄心	300	150	70	40	25
22kV未満	(大地)間 ΜΩ	250	120	60	40	25
	二次巻線と一次巻線鉄心		•			5
	(大地)間 ΜΩ					5

(日本電機工業会編「変圧器保守・点検の実際」)



[日本電機工業会編「変圧器保守・点検の実際」]

表-14-4(2) 変圧器(乾式)の絶縁抵抗(目安)

(25°C)

電	圧	kV	1以下	3	6	10	20
絶縁打	<b>氐抗</b>	МΩ	5	20	20	30	50

(日本電機工業会編「変圧器保守・点検の実際」)

表-14-5 油入リアクトルの絶縁抵抗(目安)




表-14-6 電力用コンデンサの絶縁抵抗(目安)

※直流 100 V ないし1000 V の電圧を加えた直偏法又は1000 V 以上の絶縁抵抗計 (メガー)により測定する。

全線路端子一括と外箱間	$M\Omega$	100
-------------	-----------	-----


#### (4) 絶縁抵抗計

JISC1301絶縁抵抗計(発電機式), C1302絶縁抵抗計(電池式)によって構造が規定されている。

現在は殆ど電池式が使用されているが、この機種では電池の消耗度を測定前にチェック する必要がある。

なお前項(3)の各相一括,充電部一括と称するのは,図-14-2に示すように,各相あるいは充電部を裸銅線にて電気的に連結し,これとアース端子間の絶縁を測定する方法である。ただし測定終了後は必ず銅線を外し,確認後に通電しないと危険である。

なお、最近用いられているプログラマブル・コントローラあるいは半導体基板の入出力 端子には、高電圧に耐えられないものがあるため、充電部一括を行なえないことがあるか ら事前にメーカに相談し、方法を決定する必要があるので留意する。





(b) 外観




図-14-2 一括絶縁測定

## 2. 接地抵抗

### (1) 接地抵抗許容值

電気設備技術基準により表-14-7(1)~(3)のように定められている。

表-14-7(1) 接地抵抗値

接地工事の種類	接 地 抵 抗 値
第1種接地工事	10Ω
第2種接地工事	変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の1線地絡電流のアンペア数で 150 (変圧器の高圧側の電路又は使用電圧が35,000 V以下の特別電圧側の電路と低圧側の電路との混触により低圧電路の対地電圧が 150 V を超えた場合に、1秒を超え 2 秒以内に自動的に高圧電路又は使用電圧が35,000 V以下の特別高圧電路を遮断する装置を設けるときは 300、1 秒以内に自動的に高圧電路又は使用電圧が35,000 V以下の特別高圧電路を遮断する装置を設けるときは600) を除した値に等しいオーム数
第3種接地工事	$100\Omega$ (低圧電路において、当該電路に地気を生じた場合に $0.5$ 秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは、 $500\Omega$ )
特別第3種接地 工事	$10\Omega$ (低圧電路において、当該電路に地気を生じた場合に $0.5$ 秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは、 $500$ $\Omega$ )

# 表-14-7(2) 接地線の太さ

接地工事の種類	接地線の太さ
第1種接地工事	直径 2.6mm
第2種接地工事	直径 4 mm (高圧電路又は第 142条第1項に規定する特別高 圧架空電線路の電路と低圧電圧とを変圧器により結合する 場合は、直径 2.6mm)
第3種接地工事及び 特別第3種接地工事	直径 1.6mm

表-14-7(3) 接地線の太さ(移動用機器の場合)

接地工事の種類	接地線の種類	接地線の 断 面 積
第1種接地工事及 び第2種接地工事	3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタヤケーブルの1心又は多心キャブタイヤケーブルのしゃへいその他の金属体	8 mm²
第3種接地工事及 び特別第3種接地	多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの1心	0.75mm²
公村別弟3種接地   工事	多心コード及び多心キャブタイヤケーブルの1心 以外の可とう性性を有する軟銅より線	1.25mm²

表-14-7(1)は、具体的に大約つぎの通りである。

第1種接地工事……特高受電の計器用変成器二次側,特高あるいは高圧用機 器の外箱・鉄台など

第2種接地工事……特高あるいは高圧回路が低圧回路と混触する恐れがある 場合

第3種接地工事……300V以下の低圧用機器類の鉄台など 特別第3種接地工事……300Vをこえる低圧用機器の鉄台など

#### (2) 接地抵抗計

JISC1304により性能等が規定されている。電位差計式(図-14-3)と定電流式(図-14-4)とがある。

測定方法は、被測定接地板からの接地線を機器から外し、計器の端子Eに接続する。接地板から直線距離で10m、20m離れた位置に補助接地棒を埋め込み、それぞれ計器のP、C端子に接続する(図-14-6)。一般に、排水場設備では数種・数箇所の接地線を要するので、図-14-7のような接地端子盤を設け、補助接地棒も常設とし、抵抗測定時にいちいち機器から接地線を外さず、この盤で測定するのが便利である。




図-14-3 電位差計式接地抵抗計




図-14-4 定電流式接地抵抗計



図-14-5 接地抵抗計の例(電位差計式)




図-14-6 接地抵抗測定回路




図-14-7 接地端子盤 (5端子用。試験端子付)

# 解説② 特高用断路器

断路器の故障の約半数以上が操作機構と操作箱に起因しているといわれており、空気操作の場合はシリンダパッキン、電磁弁、ストップ弁の劣化や空気漏れ、また、電動操作の場合は湿気による発錆やリミットスイッチの破損などに関して、特に注意する必要がある。

# 解說③ 特高用遮断器

### (1) 真空遮断器(VCB)

真空遮断器は、接触子まわりは無保守化されているが、可動電極をリンク機構で移動させる構造であるため、これの保守点検が必要である。

真空バルブは納入時メーカー保証によって耐用年数が示されるが、排水機場設備では5年 (一般では6年(または6000回)といわれている)に1度程度、電極を開いた状態で電極間 にAC電圧を印加し真空度チェックを行なうのが望ましい。

図-14-9は、10KV級の真空バルブの圧力~絶縁破壊特性で、試験装置の回路図を図-14-10、電圧印加の方法を図-14-11に示す。

図-14-10の電流計を監視しながら、電圧を徐々に上昇してゆき、電流が 0.5A程度あるいはそれ以上になったら一旦電圧を 0 とし、以後 2、 3 回繰り返す。その都度 0.5Aを超過するようなら真空度不良である。




図-14-8 真空バルブの構造





図-14-9 真空バルブの絶縁破壊電圧(10KV級)






図-14-10 試験同路の例

図-14-11 試験電圧の印加方法

真空度不良のバルブは通常再生出来ないから、取扱説明書によるか、メーカーに連絡して新品と交換する。

#### (2) ガス遮断器 (GCB)

ガス遮断器の故障発生箇所は約80%が操作機構にあるとされており、開閉操作の機能チェックは重要である。

この形の遮断器は、定期整備時にガス中水分量を判定すること、吸着剤を再生あるいは 交換すること、また日常点検においては内部ガス圧をチェックすることが必要である。こ れらについては、「ガス絶縁変電所」の項を参照のこと。





図-14-12 ガス遮断器の操作機構(例)

### (3) 空気遮断器 (ABB)

この機種は現在あまり製作されていないが、昭和40年代に多く製作された。図-14-13に構造を示すが、 $7\sim30~\text{Kgf/cm}^2$ の圧縮空気をアークに吹き付け消弧するものである。この遮断器は、投入・遮断に備えて配管系統に高圧空気を常に充塡しておく必要があるので、操作機構、特に配管の漏れや圧縮空気発生装置回りの故障に注意する必要がある。



- 1. 絶縁操作棒 2. しゃ断部制御弁
- 3. 吹付弁
- 4. ピストン
- 5. 断路弁
- 6. 空気弁
- 7. 制御箱
- 8. 空気タンク

図-14-13 屋外用大容量空気しゃ断器

# 解説④ 特高用避雷器

特高圧に限らず、避雷器は雷あるいは回路の開閉などに起因する過電圧が、ある値を超




図-14-14 特高用避雷器 (例)

えたとき、放電を行わせて系統の保護を行うもので、各種の形式が製作されているが現在までは弁抵抗形避雷器、最近ではギャップレス形避雷器が多く製作されている。(図-14-14(1), (2))

避雷器自体の性能は、JEC203 によって規定されているが(なお、酸化亜鉛形についてはJEC217 で別の規定がある。)保守上の要点は、配管の汚れによって能力が低下するのを防ぐことであり、塩害の予想される地域では「耐汚損形」と称する耐塩害用の機種を使用する。JEC203 では、耐汚損形に関する試験方法が規定されていて、0.03mgf/cmの塩分を避雷器に付着させて特性を試験することになっている。現場における許容値は、一般標準形で0.01mgf/cmプ以下、耐汚損形で0.06mgf/cmプ以下が望ましい。したがって、ガス絶縁変電所のように、密閉された機種を除き、開放露出のものは随時電源を遮断し、碍管の水洗を行う。(なお、酸化亜鉛形については、別にJEC217 に規定がある。)

チェックシート中、漏れ電流測定は絶縁測定を行って異常を発見した場合、指定の整備 周期以内でも行った方が良い。その方法は、避雷器を十分掃除した後に、定格電流の 100 %, 60%, 40%の商用周波数 (50, 60HZ) を充電部~大地間に印加して電流値を測定する。 (図-14-15)




図-14-15 漏れ電流測定

判定値は、JECでは規定していないので、メーカーの指定値以内であることを確認する。

# 解説⑤ ガス絶縁変電所

ガス絶縁変電所は、 $SF_6$  (六弗化硫黄ガス)の取扱が保守のポイントであり、ガス管理 (表-14-10)が十分に行われなければならない。通常、各機器のユニットはそれぞれ仕切られており、一定のガス圧力 (遮断器ユニットは $5 \, kgf/cm$ , その他のユニットは $3 \sim 3.5 \, kgf/cm$ 程度)で $SF_6$  ガスが封入されている。この仕切りを「ガス区分」と称しており、図-14-16 はその一例である。




図-14-16 ガス区分 (例)

項	区分目	ガス遮断器	ガス遮断器以外
泵	と格ガス圧力	5.0kgf/cm² at 20°C (6.0kgf/cm²)	3.0kgf∕cm² at 20°C
警報の	ガス補給指令 (第1段警報 - 軽故障)	補給指令 4.5kgf/cm² at 20℃ (5.5kgf/cm²)	警 報 2.5kgf/cm² at 20℃
種類	ガス圧低下警報 (第2段警報 - 重故障)	操作ロックと警報 4.0kgf/cm at 20°C (5.0kgf/cm)	

(注) ( ) 内ガス圧は定格周波数60Hz, 遮断電流31.5kAの場合。

ガスの成分中、悪影響を及ばす因子は主として水分で、絶縁物表面に結露し絶縁低下の原因となったり、短絡電流の遮断時に発生する微少分解ガスと反応して弗化水素となり絶縁材料、金属表面を劣化させる。

この水分の混入原因は、有機絶縁材料の内部から析出ささる分と、パッキングから透過する分とがあって、完全には阻止しきれないため、要部には吸着材が収められている。 (図-14-17)

この吸着材は、およそ  $5\sim7$  年間の点検期間を予想して収められているので、定期整備の時点ではチェックを行うものとする。なお、ガス中の水分量は、分解ガスを発生する機器(遮断器等)においては $150 mgf/\ell$ 以下、発生しない機器においては $500 mgf/\ell$ 以下とされている。





図-14-17 三相一括単圧式遮断器の構造

# 解説6 変圧器

現在、製作されている変圧器は大別すると次のようになる。油入開放形は、最近ではあまり製作されていないが、既設機場ではかなり残存しているものと思われる。

#### 変圧器の種類



油入密封式と、ガス絶縁式は次の点検が必要である。

#### (1) 油入密封式

油入密封式の変圧器は表-14-11に示す項目の点検が必要である。

項 Ħ 内 容 丰 周期 定 窒素純度測定 ガス分析器による 純度95%以上あること (6ヶ月に1回) ガス圧点検 連成計、温度計による 温度上昇にともなって 運転時 ガス圧が上昇すること  $( \boxtimes -14-18 )$ 

表-14-11 油入密封式変圧器の点検




図-14-18 温度, ガス圧の関係例

#### (2) 乾式ガス絶縁

この形式は六弗化硫黄ガス(SF $_6$ )をタンク内に密封したもので、表-14-12に示す 点検が必要である。


表 –	14-	-12	変圧器ガス圧の点検

項目	内 容	判 定	周期
ガス圧点検	連成計による	運転中, 常にプラスであること (20℃で約1~2 kgf/cm²)	運転時

次に、変圧器の点検項目について補足すると次のとおりである。

### a) 絶縁抵抗

 $1000\,\mathrm{V}$ または $2000\,\mathrm{V}$ 、 $2000\,\mathrm{M}\,\Omega$ 以上の絶縁抵抗計を用いて各相間と相一大地間の抵抗値を測定する。判定基準の一例を図-14-19に示す。精密に診断するときは、これに加えて誘導試験(誘電正接 t a n  $\delta$ 判定)を行い総合判定する。



ガラス筒吸湿剤油油のほ

変圧器内部

図-14-19 変圧器絶縁抵抗許容値

図-14-20 吸湿呼吸器の例

(1000V又は2000V絶縁抵抗計による)

#### b) 乾燥剂劣化

開放を含む油入変圧器は吸湿呼吸器を介して外気と連絡されている。呼吸器の構造は図 -14-20に示すように、内部に乾燥剤(吸湿剤)の粒子が入っている。乾燥剤は一般にシ リカゲル、活性アルミナ等が使用される。シリカゲルは青色に着色されており、湿気を吸うと桃色に変色してくる。この状態になったら乾燥剤を取り出して、取替えるか再生する。 再生は容器に入れて掻き混ぜながら 100~ 110℃で青色になるまで加熱すると復旧する。 同様にアルミナも吸湿すると変色するから取替えあるいは再生する。

#### c) 絶縁油耐圧

絶縁油耐圧試験は油入変圧器について行う。絶縁破壊電圧は、使用している油の種類によって若干相違し、新しい油でJIS C2320 1種2号(鉱油)の場合は30KV以上、6種(シリコン油)の場合は50KV以上、7種(鉱油、アルミルベンゼン)では3号が30KV以上、4号が40KV以上となっている。試験方法はJIS C2120に示されており、図ー14ー21に示す試験回路において直径12、5mmの球電極を2、5mmのギャップで試料中に向い合わせ、電圧を3kv/secの速度で上昇させてゆき、絶縁破壊を生ずる電圧を測定する。判定基準の例として、電機工業会の推奨値を表ー14-13に示す。




図-14-21 絶縁破壊電圧試験回路




図-14-22 油耐電圧試験器

表-14-13 絶縁破壊電圧 (JIS C 2101電極 2.5mm間隙)

66kV以上の変圧器で油と空気が直接接しないもの	35KV超過
その他のもの	30KV超過
負荷時タップ切換開閉装置の油	20KV超過

#### d)油中ガス分析

ガス分析は、一般にガス・クロマトグラフを使用する。試料は変圧器タンク下部の排油 弁から、湿気・外気が混入しないように採取する。故障に関与するガスは一般に-14-14 のように表され、判定基準の一例として表-14-15~表-14-17のような値が発表されて いる。「紺電気協同研究会研究第36巻第1号」

表-14-14 異常の種類による発生ガス成分

異常の種類	主な発生ガス
絶縁油の過熱	H <sub>2</sub> , <u>CH<sub>4</sub></u> , <u>C<sub>2</sub> H<sub>4</sub></u> , C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> , <u>C<sub>3</sub> H<sub>6</sub></u> , C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>
油浸固体絶縁物の過熱	CO, CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> CH <sub>4</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> , C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> , C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>
絶縁油中の放電	<u>H<sub>2</sub></u> , CH <sub>4</sub> , <u>C<sub>2</sub> H<sub>2</sub></u> , C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>
油浸固体絶縁物の放電	$\frac{\text{CO}_{3}}{\text{CH}_{4}}, \frac{\text{CO}_{2}}{\text{C}_{2}}, \frac{\text{H}_{2}}{\text{H}_{2}}, \text{C}_{2} \text{ H}_{4}, \text{C}_{3} \text{ H}_{6}$

(注) 印は特徴ガスを示す。

表-14-15 可燃性ガス総量(TCG)の 増加傾向の要注意レベル

表-14-16	可燃性ガス総量(TCG)	0
	増加傾向の異常レベル	

変圧器定格		TCG増加率 (mgf/ℓ年)
0751 4017	10 MVA以下	350
275kV以下	10 MVA超過	250
500kV	_	150

変圧器定格		TCG増加率 (mgf/l月)
275kV以下	10 MVA以下	100
	10 MVA超過	70
500kV	_	40

表-14-17 可燃性ガス総量 (TCG) 及び各ガス量の異 常レベル

緊急度	変圧器定格		各 ガ ス 量 (mgf/ ℓ)						
来心汉			TCG	H <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	C₂H₄	СО	
要注意	257kV以下	10 MVA以下	1000	400	200	150	300	300	
	231KVK P	10 MVA超過	700	400	150	150	200	300	
	500kV		400	300	100	50	100	200	
異常	0571-1101-7	10 MVA以下	2000	800	400	300	600	600	
レベル	257kV以下	10 MVA超過	1400	800	300	300	400	600	
	500kV	800	800	200	100	200	400		


なお、変圧器の保守・点検については電機工業会技術資料第 155号があるので、詳細が 必要な場合にはこれらによる。

# 解説(7) 計器用変成器

計器用変成器は、計器用変圧器(PT)、コンデンサ形計器用変圧器(PD)、計器用変流器(CT)の総称で、低圧小形のものから特高圧、超高圧まで幅広く用いられ、その形式も一定しておらず、保守点検のレベルも一様でない。表-14-18に、各形式の構造・性能及び点検保守上の注意点、図-14-23~図-14-24に構造例を示す。 (ただし、開放形は現在殆ど使用されていない。)

表-14-18	構造	と性能
---------	----	-----

絶縁方式	#4	- 11 IV	油	油入形				
	乾 式	モールド形	開 放 形	密 封 形				
おもな絶縁材料	紙、綿、プレーボード, ワニスクロスおよび含 浸用ワニス	エポキシ樹脂 ブチルゴム EPゴム	油浸紙. 油	油浸紙,油				
絶縁構造	巻線を上記材料で絶縁 し、十分乾燥して耐湿 性の絶なウニスを真空	巻線をエポキシ樹脂で モールドするか, 鉄巻 線をゴムモールドする。 金形にセットしてエポ	絶縁紙で絶縁した巻線および鉄心をがい管また は外箱に収納して、十分乾燥したあとに乾燥。 、脱気した油を注入する。					
	含浸した構造。   (またはプラスチック   ケースに収納した構造。	キシ樹脂、またはゴム	開放形は、タンク内に 空気層があり、この空 気は外気と共通してお り、油の温度による体 積変化で空気の呼吸作 用が生ずる。	密封形は、容器を密封 し空気の呼吸作用を防 止したものでN。ガス 密封式と完全油密封式 (OF式)がある。				
長期使用に対する絶縁性能	吸湿による劣化が生じ る。	長期にわたり絶縁性能 が安定しているので劣 化の心配がない。	吸湿による劣化が生じる。	外気との接触がないの で吸湿もなく,劣化の 心配がない。				
使用場所	屋内用	屋内用(屋外用もある)	屋外用	屋内用				
点検保守上の 注意点。	徐々に絶縁劣化が生ず るので絶縁抵抗測定な どの定期的な保守点検 が重要である。	吸湿などの絶縁劣化の 心配がないのでクラッ クなどの外観チェック が重要となる。	吸湿による劣化がある ので絶縁抵抗、 tan δ などを定期的に測定記 録し絶縁性能をチェッ クする。	N2ガス、油漏れのないかぎり絶縁劣化は生じないので日常は、外観点検などの簡単な点検保守でよい。				



一次端子

図-14-23 巻線タンク形油入り変流器(例) 図-14-24 巻線モールド形変流器(例)

### 解説(8) 特高圧、高圧電力用コンデンサ

特高圧、高圧電力用コンデンサは、JIS C 4902によって規定されており、それ自体は信頼性が高く、一般に無保守のまま設置されているケースが多い。図-14-25は構造を示す。





図-14-25 コンデンサ構造

コンデンサの故障例としてケースの膨張の例があるが、その原因はコンデンサ内部の素子の一部が絶縁破壊を起こして焼損・炭化し、内部のアーク熱によって絶縁油が分解・ガス化して内圧上昇し、結果的にケースを膨張させるものである。その許容決壊は電機工業会技術資料第114号で表-14-19に示すように記載している。ケース膨張は、比較的長時間にわたって次第に進行してゆくので日常点検では見過ごされやすいため、ケース膨張検出スイッチ(市販されている)を取り付けている例もある。



コンデンサ容量 kVA	ケース膨れ tmm
10~30	15
50	20
75~100	25
150以上	30

表-14-19 ケース膨れ

なお、チェックシートに示されている点検内容については、補足すると次のとおりである。

### 1) 絶縁抵抗

JIS С4902により、全線路端子一括と外箱間で1000Vメガーで1000MΩ以上と規定されている。端子一端子間については特に規定されていないが、500KVA以下の缶形コンデンサでは、放電抵抗が内蔵されているので、この放電抵抗の値(通常数MΩ)を示していればよい。大容量コンデンサで外付きの放電コイルの場合、端子間は数KΩを示すので、あらかじめ適正な数値をメーカに問合せ、それと照合する。いずにれしても、極度に抵抗値が低い場合は修理あるいは取替えを要する。(なお、測定にあたっては当初コンデンサに電荷が蓄積され、その後、徐々に抵抗大になるので注意を要する。また、測定後は端子間を短絡し、放電させておくものとする。)

#### 2) tan δ測定

コンデンサが絶縁劣化して、電力損失が大きくなったか否かの判定を行うもので、次式で表される電力損失P1 (W) を求める際の t a n  $\delta$  を測定するものである。

 $P = E^2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C \cdot t \text{ an } \delta \times 10^{-6} \text{ (W)}$ 

**ここに** E : 電圧

C;静電容量 F

f:周波数 HZ

JIS C4920では上式で得られたP1をkWに換算し、さらに、20℃に換算してコンデンサの定格容量(KVA)で割り、その結果が0.0035以下でなければならないとしている。

t a n  $\delta$ 計の原理図を図-14-26に示すが、一種の力率計である。




図-14-26 tan  $\delta$ 計



図-14-27 静電容量計 (例)

#### 3)容量測定

コンデンサの容量測定は図-14-27に示すような測定器(商品名LCRメータ等)を使用して測定する。測定法には1端子測定法と2端子測定法があり(図-14-28), 1端子測定法の場合は表-14-20に示す「1/2静電容量」欄, 2端子測定法の場合は同「2/3静電容量」欄を参照して容量(KVA)を求める。

簡易法として、図-14-29に示すように商用電源を用いて結線し、2端子測定法で回路に流れる電流を測定し、表-14-21から容量を求める。いずれの方法によっても、

- \*測定値は定格容量の-5%~+10%の範囲内にあること。
- \*2端子間の容量のバラツキは、平均値の±3%以内であること。

と規定されている。(JIS C4902)

なお、電機工業会より、技術資料第 114号「交流回路用コンデンサの選定、設置および 保守上の注意事項」が発行されているので、詳細はこれによる。




図-14-28 静電容量測定法

図-14-29 簡易測定法

表-14-20 高圧進相コンデンサの静電容量

EXT Solvable	<b>☆</b> 自		6, 600 V			3, 300 V			
周波数	容量	全静電容量	1/2静電容量	2/3静電容量	全静電容量	1/2静電容量	2/3静電容量		
(Hz)	(KVA)	(μF)	$(\mu F)$	$(\mu F)$	(μF)	$(\mu F)$	$(\mu F)$		
	10	0, 731	0, 365	0. 487	2, 92	1.46	1. 95		
	15	1. 10	0, 55	0, 731	4, 38	2, 19	2, 92		
	20	1. 46	0.73	0. 974	5, 85	2, 92	3, 90		
	30	2. 19	1.09	1.46	8. 77	4. 38	5. 85		
50	50	3, 65	1. 82	2.44	14. 6	7, 30	9. 74		
	75	5. 48	2, 74	3, 65	21. 9	10. 9	14.6		
	100	7. 31	3, 65	4. 87	29. 2	14.6	19. 5		
	150	11.0	5, 5	7. 31	43. 8	21. 9	29. 2		
	200	14. 6	7. 3	9.74	58, 5	29. 2	39. 0		
	250	18. 3	9. 13	12. 2	73. 1	36, 5	48. 8		
	300	21. 9	10. 9	14.6	87. 7	43.8	58. 5		
	10	0, 609	0, 304	0.406	2, 44	1. 22	1, 62		
	15	0. 913	0.456	0, 609	3, 65	1. 82	2. 44		
	20	1. 22	0, 61	0.812	4. 87	2, 43	3, 25		
	30	1. 83	0, 915	1. 22	7. 31	3. 65	4. 87		
60	50	3. 04	1.52	2, 03	12. 2	6. 10	8. 12		
	75	4. 57	2, 285	3, 04	18. 3	9. 15	12. 2		
	100	6, 09	3. 045	4.06	24. 4	12, 2	16. 2		
	150	9. 13	4, 565	6. 09	36. 5	18, 2	24. 4		
	200	12. 2	6. 1	8. 12	48. 7	24, 3	32, 5		
	250	15. 2	7, 61	10. 2	60. 9	30. 5	40.5		
	300	18.3	9, 15	12, 2	73, 1	36. 5	48. 7		


表-14-21 簡易測定法による静電容量(100Vの場合)

KVA	3300V	6600V
10	62mA	15mA
15	92mA	23mA
20	122 <b>mA</b>	31mA
25	153mA	38mA
30	184mA	46mA
50	307mA	77mA
75	461mA	115 <b>mA</b>
100	615mA	153mA
150	922mA	230mA
200	1, 220mA	30 <b>6mA</b>
300	1,840mA	460mA

(注; 200Vの場合は電流を2倍する。)

## 解說9 保護継電器

短絡,過負荷,地絡などの電気事故を検出して系統を遮断する継電器を,補助継電器等と区別して保護継電器と称し、構造的に図-14-30に示すように分類される。



### (1) 過電流継電器

過電流継電器は、一般に誘導円板形が使用される。構造の模式図を図-14-31に示す。




図-14-31 誘導円板形構造模式図

過電流継電器に限らず、誘導円板形の場合は機械的可動部分があるから、主として発錆 塵埃の付着を中心に点検する。

過電流継電器の場合は、主電動機を起動した瞬間に円板が過渡的に若干回転することが 多いので、時々その動きを観察していると保守点検の参考となる。


継電器の特性試験は、1~2年に1度程度の間隔で行うことが望ましい。

#### (2) 地絡(地格過電流)継電器

電路が正常の場合は図-14-32の模式図に示すように往復する電路が発生する磁界は方向反対で、大きさが等しく、両方が相殺しあってバランスしているが地絡が発生するとi とi が異なる磁界が発生する。この現象を利用して図-14-33に示す零相変流器(ZCT)を電路に取り付け、地絡継電器(GR)で地絡を検知する。

地絡継電器は一般に静止形で、点検項目も誘導円板形とは若干異なる。

特性試験項目は,試験用端子に試験器から電流を流し,動作電流,動作時間等を測定する。






図-14-32 往復電路による磁界

図-14-33 三相零相変流器(ZCT)

#### (3) その他の継電器

### 1) 熱動形過負荷(サーマルリレー) 継電器

サーマルリレーの原理を図-14-34に示す。主として低圧電動機の過負荷保護用として、電磁開閉器と組み合わせて取付けられる。図-14-34は定常状態を示すが、電流が大きくなると熱により主バイメタルが湾曲し矢印の方向へ連動板が動かされ、P4を押し、スナップアクションばねが反転して端子95~98がONとなる。




図-14-34 サーマルリレーの原理構造

この継電器は構造上簡単に特性試験を行えないので、点検が主となる。電機工業会技術 資料第 154号に点検間隔と点検項目があげられているので参考にする。

#### 2) 3 E (2 E) リレー


過電流・欠相・反相(逆相)を検知し遮断器、開閉器を開路する。主としてモータ保護用の継電器で反相(逆相)検知のできるものを 3 E, できないものを 2 Eと称している。 メーカによっては、モータ・リレーと称しているところもある。変流器を内蔵しているものと、外付けのものがある。

この継電器は静止形であるため、点検項目は前出の1)と同様である。

## 解説① 蓄電池・直流電源盤

#### 1. 蓄電池

蓄電池は種類によって図-14-35、排気構造によって図-14-36のように分類される。



ベント形は多孔アルミナ燃結製の排気栓を備え、発生する酸霧あるいはガスをフィルタ 除去するが、水蒸気の一部は通過してしまうので長時間では電池内の液面が低下してくる。

図-14-36 排気構造の種類

シール形は触媒の入った栓を排気孔に取付けてあり、パラジュムウ系の触媒によって発生ガスの約80%を水に還元する。このため液面の低下は極めて少ない。

#### 1) 蓄電池液面の管理

蓄電池は、形式、排気構造によって頻度の差はあるが、定期的に液面のチェックを行なって、規定の目盛範囲より下がっている場合は水の補給を給を行う。この水は、鉛電池の場合

誘電率  $10 \mu \Omega / \text{cm以下}$ 

塩素イオン 0.0001%以下

アルカリ電池の場合はSBA4001により、表-14-23のように決められている。

一般に、鉛用精製水、アルカリ用精製水として市販されているから、電池に合わせて使用する。このほか、6~8年経過後に電池容量が異常低下した場合等は、液の全交換を行

う必要があるが、特殊作業となるのでメーカに相談する。


項目		単 位	規 格 値
濁	度	度	2以下
液	性	рН	5.8~8.6
導 電	率	$\mu$ s/cm	10以下
塩素イオ	ン	%	0,0001以下
鉄 イ オ	ン	%	0.0001以下
硫酸イオ	ン	%	0.0001以下
強 熱 残	分	%	0.001 以下
過マンガン酸カリウム還	元性物質	%	0.005 以下

表-14-23 アルカリ蓄電池用精製水の規格

### 2) シール形の触媒栓交換

触媒栓中の触媒は、経年変化によって機能が劣化して水に還元される率が減少してくる。 この現象は液面低下となって現れてくるが、およその目安として設置後5年以上経過した ら、新品の触媒栓と交換することが望ましい。

### 3) 浮動充電, 均等充電, 回復充電



常時負荷のあるものを浮動充電といい、常時は負荷のないものをトリクル充電と称する。

図-14-37 充電装置の接続(例)

図-14-24 各種蓄電池の浮動充電電圧

種	類	JIS形式	比 重	浮動充電 電圧基準値 (V/th)	浮動充電中の各セル 電圧バラツキ許容値 (V)
		CS, EF, EP PS (下の物をのぞく)	1, 215	2. 15	2. 15±0. 05
鉛蓄	電池	HS			
		PS-190~340 1.2		2. 18	2. 18±0. 05
		PS-12~108			

種 🦸	類	SBA形式	比	重	浮動充電電圧基準値 (V/t/l)	浮動充電中の各セル 電圧バラツキ許容値 (V)
	ポケ	AM-P				
	ノット式	AMH-P	1. 200		1.45	1.45 + 0.05
アルカリ		AH-P		. 230	1, 43	1. 43±0. 05
蓄電池	焼	AH-S	許容章 1.160			1. 36±0. 05
	結	AHH-S	~1.2	250	1. 26	
	九					

均等充電は、これに対し長時間使用の後に電池毎の特性のバラツキから充電不足になっている電池に対して均一化を行うもので、 $3\sim6$  ケ月に1 回程度、表-14-25に示す電圧を指定充電時間分蓄電池に印加する。

表-14-25 各種蓄電池の均等充電電圧と時間(例)

	種			JIS形式		セル当り平均 充電電圧 (V)	充 電 時	間		
217	=##=	帝	ماداء	CS,	НР.	PS,	ΕF	2, 3	24	
鉛	蓄	電	池	ΕP				2, 25	48	

種 類	種類		セル当り平均 充電電圧(V)	充 電 時 間 (h)		
	ポ	A M – P	1. 65 (1. 60)			
	ケ	AMH-P	1, 60 (1, 60)			
アルカリ	ト	ト AH-P 式	1, 55 (1, 55)			
貯電池	式		1, 60 (1, 60)	8~10		
	焼	AH-S				
	結	AHH-S	1. 50 (1. 47)			
	式	and specimen	(1,41)			

注1:カッコ内はシール形の場合

注2: 充電々圧はメーカにより多少相違するので注意を要する。

回復充電は、長時間停電後や長期間運転停止後に蓄電池の機能回復のために行うもので、均等充電に準じた電圧を印加する。

#### 4) 液比重の測定

液の比重は、電池の液口栓を開けて吸込比重計(図-14-38)のノズルを電解液中に差し込み、ゴム球を押さえて液を吸い上げ、気泡の消えるのを待って目盛りを読みとり、次の式で気温20での補正を行い、鉛電池の場合は表-14-24の値 $\pm 0.01$ 、アルカリ電池の場合は許容範囲内にあることを確認する。


 $D_{20} = D_t + K (t-20)$ 

ここに, D<sub>20</sub>; 20℃に換算した比重

D, ; t ℃のときに測定した比重

K ; 定数(鉛のとき0.007, アルカリのとき0.005)

t ; 測定時の気度





#### (a) 吸 込 比 重 計

(b) 比重計の正しい読み方

図-14-38 吸込比重計(例)

なお、比重測定の注意事項には次の点がある。

- \*採取した液は、同じ蓄電池に戻して液口栓を閉じた後、比重計をよく水洗する。
- \*鉛、アルカリ用の比重計は別々とし、共用しないこと。
- \*次のときは比重測定を行わないこと。

補給の直後

均等充電直後

電解液面が適正でないとき

アルカリ電池の場合は、充放電による比重の変化が少ないので、鉛蓄電池ほど比重測定を頻繁に行う必要はない。

#### 5)温度管理

電解液の最高使用温度は45℃で、高温状態が続くと極板やセパレータが劣化してくる。 浮動充電においては、電解液が気温より5℃以上とならぬよう、換気を行う必要がある。

#### 6) 端子電圧測定

蓄電池 1 個当りの端子電圧を測定して、前出表-14-24のバラツキ許容値( $=\pm0.05$  V) 以内であることを確認する。これ以上になっていたら、3 )の均等充電を行う。

#### 7) 比重調整

(4)項で示した液比重の測定を行った結果、比重が低い場合は均等充電を行うと回復するので、鉛、アルカリ電池とも比重調整は殆ど不要であるが、電解液をこぼしたり水を補給し過ぎてしまった場合は、次の要領で調整する。

鉛電池の場合は,

L = 5 V (S - S a)

ここに L ; 調整量 (cc)

V:カタログ記載の電解液量(1)

S:電池の規定比重(表-14-24)×1000

Sa:比重測定値(20℃換算)×1000

Lがプラスのときは調整用硫酸(比重 1.450) を、マイナスのときは精製水を計算から 求めたL(cc)注入する。


アルカリ 蓄電池の場合は、

 $L = K \cdot V (S - Sa)$ 

この場合のSは $1.20 \times 1000$ とする。(S-Sa)がプラスのとき(すなわち実際比重が小さいとき)は、K=7とし調整液(比重1.30)を、(S-Sa)がマイナスのとき(実際比重大のとき)は、K=4とし精製水をL(CC)注入する。いずれの場合も、その後、均等充電を行っておく。

#### 2. 直流電源盤

直流電源盤は盤箱体、取付計器等については、特に一般の受配電盤と異なった点はないが、整流機能については次のようなチェックが望ましい。なお、内部回路によって幾分チェック方法が異なるが、図-14-39の回路を例として説明する。



 MCCB: ブレーカ
 CH: チョークコイル
 DA: 直流電流計

 HF: 速断ヒューズ
 DCT: 直流変流器
 DV: 直流電圧計

図-14-39 直流電源盤内部回路

- (1) 自動定電圧機能のチェック
- (a) 浮動充電状態にてMCCB<sub>1</sub>, MCCB<sub>2</sub> を切る。
- (b) 整流器出力側に 0.5級直流電圧計を接続する。
- (c) MCCB<sub>1</sub>を投入、電圧計の指示を読む(測定値E<sub>1</sub>)。 このとき、MCCB<sub>1</sub>投入が早いと浮動充電状態、遅いと均等充電状態となるので、

両者について測定する。

- (d) つぎに $MCCB_2$  を投入する。出力電流が定格値以内であることを確認し、電圧計の指示を読む。この時の測定値が( $E_1\pm2\%$ )以内であれば良い。
- (2) 垂下特性のチェック
- (a) MCCB<sub>2</sub> を切り、蓄電池を約10%放電させる。
- (b) 整流器電圧を均等電圧(E<sub>2</sub>)に設置したのち、MCCB<sub>2</sub>を投入する(E<sub>2</sub>確認の こと)。
- (c) 出力電流が定格の 110~ 120%流れる状態で出力電圧が E<sub>2</sub> より数 V 以上低下していることを確認する。
- (d) 充電がすすみ、出力電流が定格以内に減少したとき、電圧がE<sub>2</sub> にもどることを確認する。
- (3) 自動回復充電動作のチェック

回復充電の方式には種々あるが、一例として「リレーによる停電回復検知→回復充電→ 蓄電池容量回復→浮動充電に切替」の機能(図-14-40)をもつ機種について説明すると、 次のとおりである。




図-14-40 自動回復充電の経過

- (a) 浮動充電状態に於てMCCB<sub>1</sub> を切り、若干蓄電池を放電させたのちMCCB<sub>1</sub> を投入する。
- (b) 垂下状態より徐々に電圧上昇、Ecに達し出力電流が定格以内に減少したとき、浮動 充電にもどることを確認する。
- (4) 均等充電回路のチェック

一例として、図-14-41の動作で均等充電する方式について説明する。図-14-41においてTMは盤面(あるいは盤内)にある充電時間のセット用タイマーである。




図-14-41 自動均等充電の経過

- (a) 浮動充電状態に於てTMを回し充電時間を設定する。 (充電時間を短時間に仮セットする。)
- (b) 充電が進み、出力電流が定格以内に減少、電圧が均等電圧まで達したとき、TMが駆動することを確認する。
- (c) TM設定時間経過後,浮動充電にもどることを確認する。
- (5) 磐面の直流電圧計校正

浮動充電方式では、浮動充電電圧を規定値に保つことが重要である。盤面電圧計は1年 に1回、0.5級電圧計と比較し指示に狂いがないか確かめる必要がある。

(6) 部品の温度上昇

充電装置に使用する部品は電力を消費して熱を生ずる。これらの部品は温度が高くなると、劣化を促進し、寿命を短くするので最高許容温度を定めている。普通、最高使用温度 (40℃) で使用してもその限度を超過しないよう温度上昇値を制限している。温度上昇値は、部品の温度から室温を差し引いた値である。主要部品の温度上昇限度を表−14−26に示す。

表-14-26 温度上昇許容値(温度計法による)

(A種絶縁) 50℃以下	
(B種絶縁) 70°C以下	
(H種絶縁) 115℃以下	
90℃以下	
65℃以下	
110℃以下	
65℃以下	
50℃以下	
65℃以下	
150℃以下	
	(B種絶縁) 70℃以下 (H種絶縁) 115℃以下 90℃以下 65℃以下 110℃以下 50℃以下 50℃以下

#### (7) 減液警報装置の動作チェック


減液警報装置のついている機種では、スポイトで蓄電池の電解液を抜き取って減液させるか、液面検出線の1線を外し警報が出ることを確認する。点検が終わればもとの状態にもどす。

#### (8) 蓄電池の劣化判定

蓄電池の劣化は、極板の不活性化、活物質の脱落、内部抵抗の増大などにより、回復が 技術的または経済的に困難になる状態に至ったことをいい、保守が完全に行なわれていて も経年変化によっていづれ発生するものである。

この劣化度は、正しくは容量試験を行なって判定するが、判定期間中は製造工場へ持ち帰って試験を行なうため、機場の機能が失なわれてしまうこと、試験費用もかかること等から、主として大容量蓄電池についてのみ行なわれることが多い。

参考までに、建設大臣官房官庁営繕部監修による「官庁建物修繕措置判定手法、同解説」 (昭和63年8月)の判定基準を次に示すが、これによれば経過年数等、数種の要因を点数 制で採点し、その合計点で処置を定めるようになっている。



各ステップにおける考え方は次による。

(1) 1次(簡易)調査は、使用開始よりの経過年数(Y)浮動充電次の電圧(V)及び電解液比重(G)(給蓄電池のみ)とについて、表-14-27による評価点合計(S)を求める。

	鉛CS型	鉛HS型	アルカリ	評価点
経過年数	6~9年 10~13年 14年以上	3~4年 5~6年 7年以上	8~11年 12~14年 15年以上	3 6 8
浮動充電電圧が 規定値を外れた セル数が全体の	3~9% 10%以上	3~9% 10%以上	3~9 % 10%以上	4 10
電解液比重が規 定値を外れたセ ル数が全体の	3~9% 10%以上	3~9 % 10%以上		4 10

表-14-27 更新判定の基準

- 注1 浮動充電電圧が規定値を外れるとは、鉛蓄電池(CS, HSとも)にあっては規定値に対し0.05V以上を不足をいい、アルカリ蓄電池にあっては、規定値に対し0.06V以上の不足をいう。上記許容範囲を下まわるセルがあるときは、均等充電を実施し、再度各セルの電圧を測定し、なお許容範囲を下まわるセルがあるときは、そのセルは電圧不足と判定する。
- 注 2 電解液比重は鉛蓄電池のみに適用し、アルカリ蓄電池には適用しない。規定値を外れるとは、20℃においてCS型は 1,205未満、HS型は、 1,230未満とする。
- (2) 以上の評価項目の評価点合計(S)が基準より大きいか小さいかを判定する。 この基準値はS≥10とする。
- (3) 2次(精密)調査は費用もかかることから、小容量のものには実施しない。 そこで、対象となる蓄電池の容量が一定値以上かどうかを判定する。ここでは その限界値を 500Ahとしたが、容量試験に要する費用等により適宜流動的に判 断してもよい。
- (4) 容量試験は、鉛蓄電池にあっては、JIS C 8704-1982据置鉛蓄電池に示す方法により、アルカリ蓄電池にあっては、日本蓄電池工業会規格SBA5005 ペント形アルカリ蓄電池、又は、SBA5006 シール形アルカリ蓄電池に示す方法により実施す

る。

(5) 容量試験の結果、容量が定格容量の80%以下であるときは劣化と判定し、大規模修繕(全セルの更新)とする。

#### (9) 長期停電時の処置

冬期に外部受電を遮断して休止させる排水機場においては、蓄電池は空中放電、あるい は充電器の内部漏洩電流等により、出力電圧が除々に低下してゆく。

そこで、休止前と再開時には、次のような処置を行なうことが望ましい。

- (1) 休止前
- ・充電器入・出力側の遮断器NF1,NF2と負荷側遮断器NF3をすべてOFFにする。
- ・蓄電池出力側にスイッチKSのついている機種は、これもOFFにする。
- ・再開時に入れ忘れのないよう、注意札をさげておくこ とが望ましい。

#### (2) 再開時

再開時は、原則として表14-25に示す均等充電電圧を印加し、負荷側遮断器N F3はOFFのままとし、回復充電を行なう。

充電中は、電池の電解液温度を常にチェックするようにし、45℃を超える恐れがあるときは一旦充電を中止して温度の低下するのを待ち、35℃以下になったら再度充電を行なうようにする。

## 解説① 配線用遮断器·漏電遮断器

配線用遮断器,漏電遮断器は外観上ほとんど同じであり,前者は過電流の保護機能,後 者はそれに地絡漏電保護機能が追加されたもので,分類によると配線遮断器の一形式中に 漏電遮断器がある。

配線遮断器 (MCCB) は、通称ノーヒューズ・ブレーカと呼ばれ、ヒューズの代わり に過電流時、機構的に回路を遮断するものであり、その動作機構によって、熱動式、電磁 式、半導体式(電子式)に大別される。(熱動式を熱動電磁式、電磁式を完全電磁式と呼 ぶ場合もある。)

漏電遮断器(ELCB)は別項「保護継電器」の地絡継電器と同じく、二相あるいは三相の電流アンバランスで発生する磁界を検知して回路を遮断するもので、最近は半導体形式が多く製作されている。

以上の、いずれの方法についても基本構造は、おおむね図-14-43に示すようになっている。注意すべき点は、消弧装置の上に塵あいを滞めたり、他の器具で放熱をさまたげたりするのを防止することで、保守点検部分が殆ど露出していない器具であるから、いきおい保守が怠り勝ちになるため、この点は特に留意する必要がある。




図-14-43 配線用遮断器の基礎構造

## 解説① 高圧用遮断器

#### 1. 真空遮断器

特高用遮断器の項による。

#### 2. 電磁遮断器

遮断電流によってつくられた磁界により発生したアークをアークシュートの中に押し込めて遮断する構造で、マグネブラスト遮断器とも呼ばれる。この遮断器で発生する故障は 可働部の操作機構に絡んだものが多く、半数以上を占めている。

#### 3. 油遮断器, 小油量遮断器

電路のしゃ断は絶縁油中で行い、極間、相間および大地間の絶縁も絶縁油で主に保持されるので、絶縁油管理が重要である。また、しゃ断部もいたみ易く、操作機構も複雑で不具合になりがちなので、点検時にはよりきめ細かい手入れが大切である。

## 解説(13) 配電盤一般

低圧配電盤は、一般に内蔵している機器が小さいので、盤内の機器配置が比較的自由に レイアウトできるため、コントロールセンタのように区域が定まっているものを除けば、 どの位置にどの機器が取付けられているという規則は殆ど無いといってよい。

これに対し、高圧配電盤は内蔵機器が大きいこと、母線あるいはケーブルの引き回しを 容易に行えるようにすること等から、レイアウトがほぱパターン化されていて、点検時に おける充電部の位置や、発生騒音による騒音源の機器種類などを、事前にほぼ予測するこ とができる。

配電盤の保守点検について電機工業会技術資料 122号「閉鎖配電盤の保守点検指針」128号「配電盤・制御盤の保守点検指針」が発表されている。前者は高・低圧一般、後者は主として低圧盤についての指針である。これらの指針の要旨は次の通りである。

- 1) 「日常巡視点検」と「定期点検」の2つに区分する。
- 2) 「日常点検」は扉あるいはカバー類の取外しを行わず、盤の外部から異音・異臭・損 傷などの異常がないか点検する。
- 3) 「定期点検」は、原則として全停電の状態とし(扉あるいはカバーを外して)機器外 部から目視あるいは接触によって点検する。
- 4) 日常点検, 定期点検で詳細に点検が必要となった場合は「臨時点検」と称する精密点 検をおこなう。

この区分は、本要領(案)との整合は、およそ表-14-28の通りと考える。

表-14-28 工業会技術資料と本要領の整合(参考)

本	要領	技術資料 122号				
定期	月点検	日常				
点検	年点検	定期				
運転	寺点検	日常				
臨時点	点検	日常				
定期	5 年整備	定期				
整備	10年整備	定期				

## 15. 消防設備

ここで、本要領においては、消防設備は対象建築物によって設備が多種、多様なことから、排水機場では対象とならない設備項目が多いため、今回は消防設備を掲載しないこととした。このことから点検・整備に際しては、指針(案)に基づき消防法ならびに関係解説書を参照し、当該排水機場の設備項目に合せ実施するものとする。

# III. 巻末解説

## Ⅲ-1 主ポンプ巻末解説

#### 1. 実揚程が低い場合の運転に関する対策

管理運転の場合等で、吸込槽あるいは吐出水槽の水位 が低い場合には、次の点に留意する必要がある。

(1) 横軸軸流ポンプの場合は、締切り運転が出来ないので吐出し管端が水没していることが運転可能の前提となる。

なお、水没必要寸法については解説印を参照のこと。

- (2) 立軸ポンプの場合は、羽根車が水没していることが 運転可能の前提となる。実際に水没しているかどうかは、 断面図(排水機場完成図)によって水深と水没程度を求 めて判定する。
- (3) 次に、その排水可能量に見合った弁の開度を予測する。


その手順は、次の通りである。


- ① まず、工場での出荷時の試験表を用意する。 ②図
- ② 次に、任意の水量(通常は設計水量)  $Q_1$  を運び、これをもとにして、吐出し弁を除いた損失水頭 $h_1$  を計算する。


計算式、係数については、例えば、「水理公式集」等を参照する。損失水頭 h 、を回図の②のようにプロットする。


③ 点②と、原点を通り○図の如く二次曲線を作図する。(○~B)

この二次曲線の大きさを、全揚程 $A \sim A$ より差引く  $(A \sim A')$  この「 $A \sim A'$ 」はポンプの「実揚程」曲線を示す。









④ 次に、○~B線を消し、Q<sub>1</sub> における弁の各開度に 対する損失水頭 h<sub>√</sub> を計算する。

一般式は

$$h_{v} = f_{v} \cdot \frac{v^{2}}{2 g}$$

ここに


h v ……弁の損失水頭 m

f v ……弁の損失係数

v ……管内平均流速 m/s

蝶形弁についてのfvの値は下表を参照されたい。

(土木学会「水理公式集」より。但し、通常全開を0とすることが多いので、 $\theta$ のとり方を違えてある。)



⑤ 計算したQ1 における各開度のhv と、原点Oとを二次曲線で結ぶ。

今、排水可能量が $Q_2$  であったとすると、 $Q_2$  から垂直線を立て、これと $A \sim A'$  線との交点Cが運転点となり、その時の弁の開度((お図では約32°) が予測される。

⑥ 上記の①図は、実揚程H<sub>a</sub> = Oの場合の要領を示しているが、一般にはH<sub>a</sub> ≠ 0の時

には、 $\bigcirc$ 図に示す通りとなる。すなわち、同じ排水量 $Q_2$  の場合でも実揚程がある場合には、弁開度を大きく開き、 $\theta=40^\circ$  くらいにしなければならないことが分る。

#### 2. 芯出し調整

芯出しは、据付当初に規定以内に入っていても、不等沈下や運転中の水圧による変形等により狂って来る場合が多いので、一年に一度程度の芯出しチェックをすることが望ましい。

ただし、立軸ポンプについては、大型機では軸の切離は困難を伴うので、運転時の振動 が大きいと懸念された時に行なうものとする。

振動(振幅)を計測すると、その値はポンプの大きさ、形式、据付状態等により多少の幅があるので、機場毎の詳細については、メーカーの取扱説明書等の指示に従うこととする。

- 1) 横軸ポンプの場合の軸芯の計測手順(例)
- (1) ダイヤルゲージの空振り


カプリングの一方にダイヤルゲージを取付け、ゲージ 先端をフリーにして、一回回転させる。これはゲージ校 正のためで、誤差が極端に大きい場合は、ゲージを取替 えた方が良い。


#### (2) 芯振れ測定(偏芯量測定)


次にダイヤルゲージを降ろし、相手側のタプリングに ゲージの先端を触れさせる。なるべく指度は±0を指す ように高さを加減する。

ゲージ先端の触れている部分にはチョーク或いは, マ ークペンで印をつけて置く。

この状態で、カプリングを両方共同時に回転させ、90°, 180°, 270°, 360°と順次ゲージの目盛りを読み取る。







図の例の場合には、上下方向について8/100 、左右方向について40/100の差があるので、この差の半分4/100 及び20/100の修正を行なう。目標値としては、偏芯量は、ポンプの大きさ、形式、据付状態等により、ある程度の幅はあるが、おおよその目安としては(5~10)/100mm程度が妥当である。

#### (3) 面振れ測定

次にダイヤルゲージを右図の如くセットし、再び90°, 180°, 270°, 360°同時に回転させる。この結果は c 軸同志が一直線上にあるかどうかを示すもので、図のようなデータが得られたら、その差を下のように計算する。

この数値(平行度)は目標値としては(10~16)/100 mm以内に入るようにする。

フレキシブルカプリング以外の継手において基準面と 芯出し許容値の概略は次に示す通りである。



芯振れ 10/100 以内

面振れ 10/100 以内

b) 自動遠心クラッチの場合

偏芯量 D/1000 mm以内


平行度 D/1000 mm以内


D:ドラム外径mm


(注) D/1000を最大値とする。


これを多少越えても、直ちに破損すると言うことはないが、シューの異常摩耗、片当り等であまり好ましくない。


- c) 遊星歯車減速装置(固定型軸継手の場合) 芯振れ、面振れ共10/100mm以内とし、詳細は、メーカーの取扱説明書を参照のこと。
- 立軸ポンプの場合
   センタリングの芯振れおよび面触れについては、以下












#### の要領で測定する。

#### (1) センタリングの芯振れ

ダイヤルゲージを図のようにつける。Bカプリングの 指針の当るところに印をつける。これで歯車減速機を90°、 180°, 270°, 360°回転させて、そのときの指度を記 録する。




この場合の偏差目標値は (50~100)/100mm以内である ことが望ましい。

#### (2) センタリング芯振れ

次の図のように、ダイヤルゲージをつけかえて再度、 歯車減速機軸を一回りさせて、指度を記録する。

単位芯振れ、センタリング面振れの偏差は(10~16) /100mm以内の範囲に入っていることが望ましい。



3) ディーゼル機関と歯車減速機の間にフローティングシャフトがある場合

この場合には、形鋼又は鋼管などにより仮シャフト(芯出し治具)を製作し、これをディーゼル機関側のカプリングに取付け、ディーゼル機関軸を回転させ、芯ズレや平行度を 測定する。

機関と歯車減速機の芯ズレ、平行度を測定する場合には「共回し法」と「片回し法」の 二種類がある。「片回し法」は回転体の摩擦抵抗がきわめて大きく、手回し出来ない大形 の機械などに用いるが、通常は「共回し法」を用いる。

#### 4) 許容値の決定について

芯出し許容値の決定については、上記(図)解説中に参考値を示したとおりである。

但し、ポンプの機種、大きさ、回転速度、カプリングの種類等により、許容値にある程度の幅があり、これより大きな値でも許されることもあり、また、更に厳密な調整を必要とすることもある。

ポンプの運転状況により、必要あるときには、メーカーとも相談して、機場に適合した 値を決定することが望ましい。


## Ⅲ-2 ディーゼルエンジン巻末解説

1. 冷却水 (エンジン付) ポンプの分解・組立

冷却水ポンプの軸部よりの漏水及び漏油発生時,その他定期的に分解点検し,摩耗部品, 劣化部品は必要に応じ交換する。

分解・組立時の注意事項を示すと次のような点がある。


- (1) インペラーとインペラリングの隙間が過大となっている場合、摩耗甚しい部品を交換する。
- (2) メカニカルシール交換時、シールのシート部に疵を付けないよう、また、ゴミ等を付着させないこと。
- (3) オイルシールは分解毎に交換する。交換時はシールリップの向きに注意する。
- (4) オイルシールリップ部へグリースを塗布する。
- (5) ボールベアリングは 6,000~10,000時間が寿命と考え交換すること。
- (6) 廻り止め座金は分解毎に新品と交換する。



## 2. ディーゼルエンジン潤滑油ポンプ

- 1) 潤滑油圧力調整弁
- (1) 弁座の当り及び弁のヒッカカリはないか点検する。
- (2) 弁バネの折損・ヘタリがないか点検する。

調整ネジで調整不能となるようなバネのヘタリがあれば交換する。




#### 3. ディーゼルエンジンシリンダヘッド廻り

#### その(1) 始動弁


始動弁が気密不良を起すと、塞止弁及び分配弁にガス が逆流し、スチック及び損傷をするので分解・点検・摺 合せを行う。

分解・点検は一般の吸排気弁の点検整備時に行うが、 異常時にはシリンダヘッドを開放しなくとも、始動弁は 単独で取外し点検・整備が可能である。


- (1) シリンダヘッド分解手順
- ①ボンネットを外し、ヘッド廻りの各配管を取外す。 (隠れた位置にある始動空気管・弁腕注油管・戻り管を忘れずに)
- ②燃料噴射管・噴射弁を外す。
- ③吸排気弁腕を外す。
- ④弁腕室を取外す。
- ⑤給気マニホールド及び排気マニホールドを外す。(全 開放しない時はその気筒のボルトのみ外す)
- ⑥指圧採取弁を外す。
- ⑦プッシュロッドを外す。
- ⑧排気温度計を外す。
- ⑨ヘッド締付ナットをゆるめ外す。
- ⑩ヘッドを取外す。 (吊上げ用具図参照)
- (2) 始動弁分解手順(番号順)



始動弁取外し要領




- ①始動弁分解は分解手順図の番号の通りとし、組立は逆順とする。
- ②始動弁取付時はパッキン・〇ーリングは必ず交換する。
- ③始動弁には始動空気入口孔があるのでシリンダヘッド 側の空気孔と一致する方向に向けて取付けること。




#### (3) 分解点検・組立時の注意事項

- ①燃焼室及び吸排気孔のカーボン付着状態を点検(以後の手入間隔の決定の参考にする)し、また、掃除後にはクラック発生等ないか入念に調べる。
- ②ジャケット部のスケール状況を点検し,スケール除去 剤等で掃除を行うこと。

清水冷却機関でも、水質によっては特にスケール付着 が多い場合があるので少くとも、年に1度は掃除を行 うことが望ましい。



吸排気弁バネ脱着要領




#### (1) 分解点検・組立時の注意

- ① 弁バネは分解時には入念にクラック及び腐食がない か調べる。
- ②弁バネ受コッタは2個づつ一対で使用しているが、 再組立時にはかならず同じ弁に使用する…(一対で 扱わないとコッタ部の当り不良により弁棒折損を起 すことがある)

#### その(3) 吸排気弁

- (1) 分解手順
- ①弁押え案内取付け袋ナットへ弁バネ着脱用具を取付る。
- ②弁バネ着脱用のハンドルをまわしてバルブローテータ を押え、コッタ (止金) を取出す。
- (2) 吸排気弁の摺合せ
- ①初回摺合せは定期点検表に示すごとく早目に行い、状況判断をし、以後の手入間隔の決定をする。 弁の摺合せは適量のコンパウンドを塗り吸排気弁摺合 せ用具を用いて入念に摺合せを行う。最後には油摺り まで行うこと。


吸排気弁の摺合せ要領



その(4) シリンダヘッド締付ナット

① シリンダヘッド締付ナット締付順序 シリンダヘッドの締付はトルクレンチで規定トルクで 締付けること。

(然し、ナットを元の位置に使用すればボルトとナット へ合マークを打刻してあるので参考にし、組立時に合マ ークよりわずか進んだ位置迄締付すれば大体規定トルク となる。) シリンダヘッド締付 ナット締付順序



#### その(5) 燃料油系統

- (1) 燃料タンクおよび沈澱器,燃料油濾過器の各ドレンを排出する。
- (2) 燃料油管点検給油及び各バルブを開く。
- (3) 燃料油管系の空気抜き、およびプライミングを次の 順で行う。
  - ①燃料コシ器の空気抜きフラグを開き空気を抜き出す。
  - ②燃料噴射ポンプ肩部の空気抜きボルトをゆるめ空気 を抜く。
  - ③燃料噴射ポンプのラックを全吐出の位置にし、燃料ポンプのプランジャーが最も下がった位置にあるポンプタペットを、抵抗を感じるまでプライミングレバーで上下させる。

もし、プライミングで手応えない場合は②の空気抜きを行う。(効果のない場合はポンプを調べる)


- ④機関をターニングして全シリンダとも、プライミングする。
- ⑤停止ハンドルをSTOP「停止」の位置にしてプライミングを行い、手応えのない(燃料遮断)ことを確認する。
- ⑥燃料ポンプラックのラック・調速リンクの第1レバー軸・連絡桿の接続部が軽く動作し、接続部摩耗によるガタが発生していないか調べる。


#### (注 意)


プライミングレバーを使用する時は必ずエンジンを 停止して行なう。(もし、タペット作動中にプライミ ングレバーを挿入すると跳ばされ、手を負傷すること がある。)

⑦機関をターニングして全シリンダとも、プライミングする。

#### 噴射ポンプの空気抜き要領








調速装置

- ⑧停止ハンドルをSTOP「停止」の位置にしてプライミングを行い、手応えのない(燃料遮断)ことを確認する。
- ⑨燃料ポンプラックのラック・調速リンクの第1レバー軸・連絡桿の接続部が軽く動作し、接続部摩耗によるガタが発生していないか調べる。燃料噴射:




調速装置概念図

その(6) 燃料噴射弁

燃料噴射弁取外し要領

- (1)噴射弁, 分解・組立時の注意
- ①ノズル外部付着のカーボンを掃除してから分解する。(カーボン除去剤またはクレゾール原液等に浸すと掃除し易い)
- ②分解図は図-aの番号順にゆるめて分解する。
- ③ノズル点検時は噴射テストのみでなく内部・外部とも 硫酸腐食等の程度のチェックも行う。(甚しい腐食あ るものは交換する)
- ④ノズルの平均寿命は2500時間前後と考え,予備品の保 有をしておくことが望ましい。
- ⑤組立時はバネ受, バルブストップスペーサ, 平行ピン の取付方向に注意のこと。
- ⑥噴射弁取付時,冷却油管継手部及び漏油管継手部より 燃料油の漏れがあると弁腕油中に混じるので充分注意 して取付け,また通常運転中も時々点検する。

#### 燃料噴射弁取外し要領



#### (2) 噴射テスト及び調整


- ①ノズルテスターへ噴射弁を取付ける。
- ②ノズル調整ネジ用キャップを外し、ノズル調整ネジの 締込みを加減して噴射圧力を3-1頁に記載の値に調 整する。
- ③ノズルテスターのハンドルレバーを速く操作して噴射 の状態をチェックする。

この時テスターのハンドレバーをゆっくり操作すると 後ダレし、ノズルの不良と間違えることがあるので注 意のこと。

- ④油密テストは噴射開始より20kgf/cd低い油圧に保ち、 ノズル先端からニジミ出す程度であれば継続使用可で ある。
- ⑤ノズル不良で交換する場合は、先づノズル調整ネジを ゆるめてからノズルを取付け、ノズル取付ナットを規 定トルクで締付る。
- ⑥ノズル取付ナットの締付けは、取付ナットを手で力一 杯締付けた状態より約25°進む程度とし、締付後は規定 噴射圧力で連続的噴射テストを行い油洩れの無いことを 確認する。

ノズル取付ナットの締め過ぎはノズルの歪みによりス チック及平行ピンの破損をまねくので注意する。


### 燃料噴射弁分解手順(番号順)



#### 噴射テスト要領図



#### 噴射圧力調整要領図




#### Ⅲ-3 補機類巻末解説

- 1. 地下タンク本体の漏洩を加圧により確認する方法
- (1) 事前調査

設置許可申請書よりタンク寸法,容量,設置者名,設置場所,配管の切り回しを確認 する。


現場調査でガス検知管より、水位、漏洩の有無及び液面計、計量尺で残油量を確認する。

- (2) タンク清掃の資料提出(指定数量以上の残油量の場合、仮取扱の申請が必要です。法 第10条)
- (3) 検査を行う区画を、関係者以外の立入りを禁止し、火気厳禁表示をする。
- (4) タンクマンホールを開放し、タンクローリーのホースを差し入れ、残油を吸い上げる。




(5) タンク内に送風し充分換気した後、酸素濃度を測定し安全確認にしてから、作業員が 入槽してタンク内を洗油にて洗浄する。洗浄中にも酸素濃度を測定し、必要に応じて送 風、作業員の交代及びホースマスクの使用を行う。

洗浄後、洗浄廃油を除去し、ウエスにて拭き上げ、タンク内部を目視により点検する。




(6) 清掃作業終了後、マンホールを密閉し、給油口及び通気口の末端開口部に閉止プラグを取付け送油管及び返油管においては、燃料移送ポンプ手前のフランジを取外し、閉止プラグを取付ける。除水口においては、マンホールフランジ上部より閉止ブラグを取付ける。又、計量口には、検査用低圧ゲージ(最大2.0kgf/cm²)及び自記記録計を取付ける。



(7) 窒素ボンベに、減圧器を取付け、検査用低圧ゲージ取付部より窒素ガスを徐々に注入し、0.7kgf/c㎡まで加圧し放置する。石鹼水にて各閉止プラグの締付状態をチェックし、 漏れ部があれば再度締付け確認する。

放置する時間を60分以上とし、その時間内に圧力の低下がある場合には、一旦タンク内のすべての窒素ガスを放出し、各配管及びタンク本体を分離して窒素ガスを徐々に注入し、配管においては1.0kgf/cm²(放置時間60分以上)、タンク本体においては、0.7kgkgf/cm²(放置時間30分以内)まで加圧して、漏洩部分(ケ所)を割り出し、その結果は自記記録計に記録し、報告書と共に所轄消防署へ連絡して、その後の処理について指示を受ける。

放置後圧力の低下が無ければ異常無しとして、窒素ガスを放出して各閉止プラグ等を 取外し、作業前の状態に復旧する。



#### (8) 判定基準

- ・タンクの場合……0.7kgf/cmより圧力が低下した場合漏洩有りと判定する。
- ・配 管 の 場 合……0. 1kgf / cml以上の圧力が低下した場合漏洩有りと判定する。

#### (9) 使用機器 (参考)

機器名	仕 様	
タンクローリー		
ホースマスク		2台
酸素測定器		1台
送 風 機	200φ フレキシプルダクト式 5 m 400φ フレキシプルダクト式 5 m	4本 4本
圧 力 計	100φ 2 kgf/cm²	5ケ
自記記録計	形 式 ぜんまい式 測定範囲 -1~+2kgf/cm 測定範囲 24時間 誤 差 ±0.05kgf/cm以下 (フルスケール)	1台

#### 2. 地下タンクおよび埋設管の漏洩を減圧により確認する方法


減圧による方法は、危険物貯蔵の状態で気相部を減圧し、負圧の状態を維持し、一定時間内の圧力の変動を計測することにより漏洩の有無を確認するものであり、液相部からの漏洩の有無については、液面の計測により行うものである。

#### (1) 地下タンク本体

#### 液相部の漏洩検査


計量口等(32A取出口が必要)より、フロート式の漏洩検査機をセットしデジタル式 液面計にて受信し、液面の変動がないかを確認する。

検査時間は10時間以上とし、記録計によりその経過(1mの変位を+ャッチ)を記録する。  $_{\text{id} \in \Pi}$ 




- \*終業時、始業時毎に危険物量測定・記録を行なっている施設については、当検査に替える事ができる。
- (2) 地下タンク本体(気相部)・埋設配管同時漏洩検査 チッ素使用(不燃物)のエジェクター方式によりタンク内気相部・埋設配管を-200 ~-400mmAgに減圧し、圧力変動を見る。

検査時間は、60分以上とする。



(3) 地下埋設配管漏洩検査(ラインパック法) 埋設配管の一方を閉止(チッ素ガスを 1 kg f / cm 作力まで封入する。) 検査時間は60分以上とし、またその記録を取る。



埋設配管の漏洩検査は、B:地下タンク本体(気相部)埋設配管同時漏洩検査で漏れ

があった場合のみ実施する。 (但し、送油管は除く)

配管がタンク胴体部より取り出されている場合又は点検Box内にあっても溶接等で容易にはずせない場合あるいは事前調査で検査不可能と判定した配管については、検査は不可能である。

#### (4) 判定基準

減圧後、安定時と30分経過時の圧力差が下記表数値を越えない場合漏洩なし、越えた 場合漏洩ありと判定する。

液	体	温	度	10℃	15℃	20°C	25℃
ガ	ソ	リ	ン	80mmAq	100mmAq	120mmAq	150mmAq
灯油	・軽	油・1	重油	10mmAq	10mmAq	10mmAq	10mmAq

上記表は、-400mmAqに減圧した場合をベースとしている。

#### (5) 使用機器 (参考)

	機	器	名		仕	樣				
液	相	検	査	機	フロート式(1 mm変動を	(検出)				
変		<del>160</del>		機	デジタル式・DC4~2	OmA出力				
交		換			(本質安全防爆構造)					
記		録		計	電気式 DC4~20mA入	力				
エ	ジ	ェク	タ	_	チッ素ガス使用					
温		度		計	熱電対方式					
_	1 .1	À7 ==	ት <i>ክ</i> ለ ት	in 1382	ガラス式マノメータ					
<b>4</b> )	マノメータ式変換機				圧力・温度変換装置付					
コ	ンピ	ュ '	<b>-</b> タ	_						
圧	力	記	録	計	圧力式自記記録型					

## Ⅲ-4 天井クレーン巻末解説

クレーンの安全管理(点検)に関しては、労働安全衛生法「クレーン等安全規則」に明確に規定されている。

定期自主検査として「作業前点検」、「月例点検」および「年次点検」がある。しかしながら、揚排水機場設備の天井クレーンは長期間使用しないので休止扱いをする場合が多い。この場合「月例点検」は省略される形となるが、使用再開時には「年次点検」と同程度の点検を実施する。

以上の背景から本整備要領については年次点検を対象とする。

#### 1. 過巻防止装置

検	査	項目	検 査 方 法	判 定 基 準
過巻防止装置	(1)	作動状態	① 作動位置及び作動状態の適 否を調べる。 ② レバー等の変形及び摩耗の 有無を調べる。	<ol> <li>定められた位置で、 確実に作動すること。</li> <li>変形又は摩耗がないこと。</li> </ol>
	(2)	接触子	① 荒れ及び摩耗の有無を調べる。 ② 復帰ばねの折損及び変形の 有無を調べる。	① 著しい荒れ又は摩耗がないこと。 ② 折損又は著しい変形がないこと。
	(3)	歯車及び軸	油切れ,摩耗及び変形の有無 を調べる。	油切れ、著しい摩耗又は変形がないこと。
	(4)	取付け部	締付け部分の緩みの有無を調べる。	緩みがないこと。

#### 【解説】

- 1) 巻上装置の過巻防止の形式にはねじ形、カム形リミットスイッチをドラムの回転より連動作動させるもの、フックの上昇により直接リミットスイッチを作動する直働式のものがある。
- 2) フックブロック上面と上部シーブ下面との間隔は全速無負荷でリミットスイッチが作動して停止した場合において0.25m以上となるようにすること。但し直働式では0.05m以上であっても差支えない。巻上速度の速いものでは十分な間隔を設けリミットスイッチを作動させることが必要である。

3) リミットスイッチをドラム軸より連動させる歯車ローラチェーン、スプロケット、 軸などは円滑に作動するよう点検すること。特にロープ取替時には確実な調整を行う。

#### 2. 並行リミットスイッチ

検	査	項目	検 査 方 法 判 定 基 準
衝突防 止装置 歩行リ	(1)	作動状態	並列クレーンを接近させてあ らかじめ設定した距離で停止す るかどうか及び警報を発するか どうかを調べる。 円滑に停止し、警報を 発すること。
少り シミスイ チ	(2)	検出器	構成部分のき裂、変形及び損 き裂、変形又は損傷が 傷の有無を調べる。

#### 【解説】

特別に衝突防止装置を設けたクレーンに適用する。

- 1) 並列クレーン間の衝突を防止するための装置であり、低速度のものではレバー形リミットスイッチをクレーン本体より突出し、機体の衝突手前で互にスイッチを切り走行を 停止させるものがある。
- 2) 並列クレーンの一方より光又は超音波等を一定方向に向けて発射し、互に近づくと、 それぞれのクレーンに設けられた受光器又は受波器が感知して警報を発し、及び走行を 停止させ衝突を防止するものである。
- 3) 衝突防止装置の形式、構造は各種あり、それぞれのメーカにより異なるので、点検整備はメーカ発行の「取扱説明書」による。

#### 3. 過負荷警報装置

検	查項目	検	査	方	法	判	定	基	準
過負荷 警報装 置	作動状態			当する 調べる	荷重をか。	設定警報を			に応じて と。

#### 【解説】

特別に過負荷警報装置を設けたクレーンに適用する。

1) クレーンの過負荷を防止するもので、定格荷重をこえるおそれがある場合には荷重が

定格荷重をこえる前に警報を発するものである。

- 2) 過負荷警報装置の作動試験は「荷重試験」において行う。
- 3) 荷重検出方式は一般にエコライザシープに取付けたロードセル(ばね、ストレインゲージ、油圧等)により、荷重を検出し電気信号に変えるものが多い。また、荷重検出部はメーカにより封印されているので、開封する場合はメーカに相談する。

#### 4. ブレーキ装置


検	査	項目	検 査 方 法 判 定 基 準
ブレー キ装置	(1)	ブレーキ	ブレーキの効き具合を調べる。 片効き等がなく、効き 具合が適正であること。
	(2)	足 踏 ブレーキ	① ペダルの遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間の適正であること。 否を調べる。 ② ロッド及びワイヤロープの損傷の有無を調べる。 ③ 取付けボルト,ロッド及びレバーの連結部の緩み及びがたの有無を調べる。
	(3)	オイルブレーキ	<ul> <li>① 油量の適否及び油漏れの有無を調べる。</li> <li>② マスタシリンダ及びホイールシリンダの機能並びに油漏れ、摩耗又は損傷の有無を調べる。</li> <li>③ ホース、パイプ及び連結部の油漏れ及び損傷の有無を調べる。</li> <li>④ 連結部及びクランプの取付け状態を調べる。</li> <li>④ 複みがないこと。</li> </ul>
	(4)	電 磁ブレーキ	電磁石の作動状態を調べる。 異音又は異臭がなく、 作動が円滑であること。

#### 【解説】

- 1) ブレーキ作動の異常の有無は、無負荷及び負荷の状態で作動を行って判定する。
- 2) 電源用押ボタンの「切」、又は非常停止用押ボタン等を設けたものでは、その操作を行えば主電源用電磁開閉器が開路することを確認する。

## 5. ワイヤロープの損傷

検	査 項 目	検 査 方 法	判定基準
ワイヤロープ	(1) ロープの 構成等	① ロープの構成及び径が仕様と相違ないかを調べる。 ② ロープの長さが最低リストに下げた時、ドラムに2巻以上残るかを調べる。	<ol> <li>仕様と相違ないこと。</li> <li>2 巻以上残っていること。</li> </ol>
	(2) ロープの 状態	① ロープの素線の切断,直径 の減少,キンク形崩れ及び腐 食の有無を調べる。 ② 索端の加工部分の異常の有 無並びに端末金具の損傷,緩	① 1よりの10%以上の おの数の10%以上の 素線が切断していない公 素線が切断の減少が必 直径の7%以下で崩れ こを経過である ことは腐食が形としいこと ので著しいこと はないがあれ とは腐食が断れる で ない、ことに で ないがあれる は ないがあれる と、 ののがある は は は は は は は は は は は は は は は は は は は
			端末金具に損傷,緩み 端末金具に損傷,緩み 又は脱落がないこと。 ③ 乱巻がないこと。 ④ 給油が適正であるこ と。 ⑤ 砂,ほこり,水分等 の付着がないこと。
	(3) ロープの機体等への接触の状態	<ol> <li>機体その他への接触の有無を調べる。</li> <li>エコライザシープに接触している部分の異常の有無を調べる。</li> </ol>	<ol> <li>接触がないこと。</li> <li>素線の切断,著しい 摩耗又は形崩れがない こと。</li> </ol>



ワイヤーロープの径の測り方


## 6. フックの損傷

検	査	項	目	検	査	方	法	判	定	基	準
フック ブロッ ク	(1)	フッ	,夕本体	<ol> <li>1 対象</li> <li>1 対象</li> <li>2 対象</li> <li>3 する</li> <li>4 対象</li> </ol>	無を調か ク が が た の 口 で の に の に の の の の の の の の の の の の の の の	べる。 転び無び無の開き の。	ろがり軸 クのねじ べる。 の異常の	は摩剌 ② 円 部に こと。	毛骨客 しょいに	い転がのと	, ねじ :がない 引きの増
		, オ ット	- プレー ドルト, 、、ピン	調 つ つ つ い も の を サ変 ボの を 玉 表 調 と の を ま 表 調 と 、 の を ま 表 調 と 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	緩。プみベドのト裂ベワのるクみ(レ,るプ有,,るイき。ブ及)一変。レ無ナ脱。ヤ裂)ロ	び ト形 一をッ落 ロ及 ッ変 及及 ト調ト及 一び クック クック アップ アップ アップ アップ アップ アップ アップ アップ アップ アップ	の ノ脱 のる割変 の形 摩頼 クの 裂 ピの れ有 及 ピの れ有 及 ピの れ有 及び がった 単無 び	素 緩 る が が が い き な き な き な き な き な き な き な き る る る り る り る り る り る り る り る り る り る	の断多と、とい及り、というの断多と、にと服なった。 マニーが・マニーい	010%です。 著。落い 著。 耗に	が は い は い は と い な れ を 著 も を を を を を を を を を を を を を

## 【解説】

\*溝の摩耗:溝底でロープ径の30%

\* フランジの摩耗: 肉厚の30%



フックブロック

## 7. ランウェイの状態

検	查項目	検 査 方 法	判定基準
ランウェイ	(1) レール	き裂、頭部のダレ及び変形並 びに側面の摩耗有無を調べる。	き裂,著しいダレ,変 形又は異常摩耗がないこ と。
	(2) レールの取 付けボルト	ボルトの緩み及び脱落の有無 を調べる。	緩み又は脱落がないこ と。
	(3) 継目板及び 敷板	<ol> <li>ボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。</li> <li>継目板及び敷板のはずれ及びはみだしの有無を調べる。</li> </ol>	① 緩み又は脱落がない こと。 ② はずれ又ははみだし がないこと。
	(4) 緩衝装置	<ul><li>① 損傷及びずれの有無を調べる。</li><li>② 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。</li></ul>	① 損傷又はずれがない こと。 ② 緩み又は脱落がない こと。
	(5) レール継目	レール継目の食い違い及びす きまの有無を調べる。	著しい食い違い又はす きまがないこと。

## 【解説】

ランウェイ部分寸法管理基準





図-2

ランウェイの鋼構造部分について、その許容限度を示すと次のとおりである。

項 目	許容限度	備	考	図例
1. スパン	25m未満±10mm	走行レール中心 測定する。測定		図 1
1. X/Y	25m∼40m ±15mm	側定する。側定する。側にで正確に測るこ		図 2
2. 左右レールの 水平差	スパンの 1/500	レベルその他で	側定する。	図 3
3. レールのこう配	1/500	レベルその他で	測定する。	⊠ 3
4. レール継目の 食い違い	上面,側面とも 0.5mm	ノギス・スケー	ルで測定する。	図 4
5. レール継目の すき間	3 mm	ノギス・スケー	ルで測定する。	⊠ 5
6. レール側面の 摩耗	原寸の-10%	ノギス・スケー	ルで測定する。	図 6

- (1) スパンの測定は走行車輪が異常に摩耗する等、問題が生じた場合に行なう。スパン 間の変化を調べるには次の様な方法がある。
- (a) レールスパン間は平行であれば良いことから、左右レール中心に位置するように心 出針をサドルにセットして、各位置における、レール中心との差を測定する。(図1 参照)
- (b) レールはフックボルトのゆるみや伸び、または、機体の斜行などでずれることがある。これを定期的に確認する検査方法として図2のようにコッターを点溶接するのも 一つの方法である。
  - (注記) 建物の異常変化を別にして、部分的フックボルトの取替えなどの目安となる。



図~3

- (2) スパン及びレールのうねり(水平曲り) レールの測定には図3のような方法もある。
- (3) レール継目の食い違い






図-4

#### (4) レール継目のすき間



#### (5) レール側面の摩耗



 $\boxtimes -6$ 

#### (6) 緩衝装置 (例)





図 7




#### (7) ガーダのタワミ

荷重テストのときにチェックすること。

定格荷重をガーダの中央部にかけた時のタワミ量を測定及び完全に復元することも 確認する。

使用限度:δ/L<1/800



## 8.配線

検	査 項	目	検	査	方	法		判	定	基	準
機内配線	露出配線	Ŕ	張り	すぎ,	ねじれ	を調べ , クラ 有無を	ン 調	張	りする ンプの	ぎ、 a D緩る	こと。 'aじれ, み等の異

## 【解説】

機内配線は金属管又は金属ダクト内に納めているが、ケーブルを使用する場合には露出配線(裸配線)もある。

ダクト、管の電線出入口は十分被覆に保護を行い、ダクトの立上り部は十分な支持と 曲り部では十分な保護が必要である。

## 9. 集電装置

ŧ	食 査	項目	検 査 方 法	判 定 基 準
	ト線スロリびリル	(1) トロリ線	<ol> <li>摩耗、変形及び損傷の有無を調べる。</li> <li>緊張装置の作動状態の適否を調べる。</li> <li>支持がい子等からのはずれの有無を調べる。</li> <li>集電子との接触状態を調べる。</li> </ol>	① 著しい摩耗,変形又は損傷がないこと。 ② 円滑に作動し,締付けが均一であること。 ③ はずれがないこと。 ④ 接触不良がないこと。
集電装置		(2) トロリレ ール	<ol> <li>摩耗,変形及び損傷の有無を調べる。</li> <li>支持がい子等からのはずれの有無を調べる。</li> <li>集電子との接触状態を調べる。</li> </ol>	① 著しい摩耗,変形又は損傷がないこと。 ② はずれがないこと。 ③ 接触不良がないこと。
		(3) 支持がい 子等	<ul><li>① 脱落及び取付け部分の緩みの有無を調べる。</li><li>② がい子等の絶縁物の割れ、汚損等の異常の有無を</li></ul>	① 脱落又は緩みがない こと。 ② 割れ、著しい汚損等 の異常がないこと。
		(4) 棚, 囲い, 天蓋等	<ul><li>① 損傷及び変形の有無を調べる。</li><li>② 感電防止のための設備として適正であるかを調べる。</li></ul>	<ul><li>① 損傷又は著しい変形がないこと。</li><li>② トロリ線との間隔が十分であること。</li></ul>
		(5) 絶縁トロリ	絶縁トロリの接続の異常の 有無を調べる。	心線, ジョイント及び カバーが確実に接続され ていること。

集電器	(1) 機構部分	① 摩耗,変形及び損傷の有無を調べる。 ② 給油状態を調べる。	<ul><li>① 著しい摩耗,変形又は損傷がないこと。</li><li>② 給油が適正であること。</li></ul>
	(2) ば ね	折損,変形,腐食及び疲労 による劣化の有無を調べる。	折損,変形,著しい腐食又は疲労による劣化がないこと。
	(3) リード線	素線の切断及び絶縁被覆の 損傷の有無を調べる。	切断又は損傷がないこと。
	(4) 集電子	摩耗の有無を調べる。	著しい摩耗がないこと。
	(5) がい子	割れ、汚損等異常の有無を調べる。	割れ、著しい汚損等の 異常がないこと。
	(6) 端子, ボ ルト及び ねじ	締付け部分の緩み及び脱落 の有無を調べる。	緩み又は脱落がないこ と。


- 【解説】 集電方式には、イヤ式トロリ線給電方式と絶縁トロリー線方式の二種類があるが、近年は安全性の面より絶縁トロリー線方式が採用されている。
  - 1) イヤ式では裸硬銅線の押え小ねじの緩み、又は脱落に注意する。 すくい上げ式の電線張力は集電子とトロリ線との接触が良く、かつ支持がい子(ローラ形)から外れないようにする。
  - 2) トロリレールは十分な剛性があるので、接触不良、脱線、温度変化に対して有利である。その取付けボルト、接続金具等の緩みがないこと。
  - 3) ランウェイの側方に取付けたトロリ線と巻上ワイヤーロープの接触, 天井イヤ取付けトロリ線と歩行者, 側方トロリ線と点検者等の, 裸トロリ線との接触が考えられる場合は感電防止棚, 囲いが必要である。
  - 4) 絶縁トロリは導体が絶縁物でカバーされているので安全性が高い。導体は接続形、 一体形がある。

トロリバスダクトは金属ダクト内に導体を絶縁物を介して取付け、その内部をトロ リシューが移動し、集電を行うので安全である。

絶縁トロリの絶縁物が集電子(シュー)により削られ、その粉による接触不良を生じることがあるので集電子の円滑な動きが必要である。

5) 集電器ワイヤ取付けトロリ線ではパンダグラフ式又はポール式であり、ばねにより 常に上下するので十分な点検整備が必要である。 集電子にはトロリホイルとシューがあり、トロリホイルは高速回転であるのでピン回りの摩耗を点検する。シューの摩耗は一個所とならぬようトロリ線を多少波状に張ると良い。

パンダグラフ等のリード線の使用限度は素線数の10%断線までとすること。




ワイヤ式トロリ線給電方式

杉	食 査	項目	検 査 方 法	判定基準
	給電ケーブル	(1) 絶縁被覆	損傷の有無を調べる。	損傷がないこと。
集電は	- / //	(2) 端子, ねじ及びボルト等		緩み又は脱落がないこ と。
装置		(3) ケーブル 及び案内機 構	異常及び劣化の有無を調べる。	① 曲がり、ねじれ等による異常又は劣化がないこと。
			② ケーブル案内機構の作動 状態を調べる。	② 円滑に作動すること。

#### 【解説】

- 1)ケーブルは機上での安全性からトロリへの給電にキャプタイヤケーブルを使用する ことが多くなり、走行(電源)用にも使用される。その支持方法はカーテン式、ケー ブルキャリア式等がある。ケーブルに張力がかからぬよう張力用ロープの点検、整備 が必要である。
- 2) ケーブルの支持ローラは高速回転をするので十分な点検、整備をする。
- 3) キャプタイヤケーブルの取付け時は充分に撚りをとることが必要であり、又外装の 損傷も十分点検する。

絶縁トロリー線給電方式



## 10. 配電盤

核	全 查	項目	検 査 方 法	判定基準
	配線用遮断器	開閉動作部	<ol> <li>開閉動作の異常の有無を 調べる。</li> <li>モールドの破損の有無を 調べる。</li> </ol>	<ul><li>① 取付け部に緩みがなく開閉が円滑に行われること。</li><li>② 破損していないこと。</li></ul>
54	刃 形 開閉器	(1) 接触部	<ol> <li>荒れの有無を調べる。</li> <li>ヒンジ及びクリップの接触圧力の適否を調べる。</li> </ol>	<ol> <li>著しい荒れがないこと。</li> <li>接触圧力が適正であること。</li> </ol>
電		(2) ヒューズ	<ol> <li>取付け状態を調べる。</li> <li>容量の適否を調べる。</li> </ol>	<ol> <li>確実に取付けてあること。</li> <li>容量が規定電流に適合していること。</li> </ol>
盤	電磁接触 器	(1) 接触子	① 接触面の荒れ及び摩耗の 有無を調べる。 ② 接触子の接触圧力を調べ る。	<ol> <li>著しい荒れ又は摩耗がないこと。</li> <li>接触したときに接触面にすき間がなく,確実に着脱すること。</li> </ol>
		(2) ば ね	折損,変形,腐食及び疲労 による劣化の有無を調べる。	折損,変形,著しい腐食又は疲労による劣化がないこと。
		(3) 可動鉄心	① 鉄心の吸着面への異物の付着の有無を調べる。 ② 使用中のうなりの発生の有無及びくまどりコイルの断線の有無を調べる。 ③ ストッパの摩耗及び損傷の有無を調べる。 ④ 開放時の開きすぎの有無を調べる。	<ol> <li>異物の付着がないこと。</li> <li>異常なうなり又は断線がないこと。</li> <li>著しい摩耗又は損傷がないこと。</li> <li>開きすぎがないこと。</li> </ol>
		(4) 消弧コイル	締付け部分の緩みの有無を 調べる。	緩みがないこと。
		(5) アークシ ュート	<ol> <li>所定の位置にあるか調べる。</li> <li>焼損の有無を調べる。</li> </ol>	① 所定の位置にあること。 ② 著しい焼損がないこと。
		(6) 取付け部	締付け部の緩みの有無を調 べる。	緩みがないこと。

## 【解説】

1 点検の時は必ず電源をしゃ断し、そのスイッチには点検中であるため操作禁止の旨 の札を掛けておく。



電圧計 電源表示 ランプ窓 主刃形開閉器 作動用外部 ハンドル

共用保護盤 (内部)

共用保護盤 (外観)


#### 2 電磁接触器

寸動回数が特に多く、高頻度に使用して、接触子が著しく消耗する場合はメーカに 相談し処理する。


接触子に特殊銀合金を使用したものでは、使用中に表面が黒くなったり、荒れたりしても、その表面を紙やすり等で磨いてはならない。

接触子の使用限度はメーカの説明書によるが、銀合金では 0.5mm, 一般には原寸の 1/2までとする。


主接触子はもちろん補助接触子も充分に点検を行う。




交流電磁接触器 (クラッパ形)



クラッパ形電磁石





交流電磁接触器

プランジャ形電磁石

(プランジャ形)

杨	查	項	目	検	查	方	法		判	定	基	準
	継電器	(1) ば	ね	折損, による劣	変形, 化の有	腐食	及び疲労 調べる。	(食)	斤損, ては娘 いこと	を労に	が、 ま こよる	著しい腐 る劣化が
		(2) 限 器	時継電	時限を	調べる	) o		ا ك-		が適	正で	あるこ
		(3) ダ ポッ	ッシュト	② ポッ	調べる	。		2	である	こと	-0	質が適正
配電		(4) 接	触片	接触面無を調へ	う で で で る。	及び	摩耗の有		害しい		汉门	は摩耗が
盤		(5) 操 部( 能の	作機構 手動可 もの)	手動で を調べる		(난,	作動状態	ا د ک		が適	正で	あるこ
		(6) 操	作試験	作動制	態を調	べる	n	Ī	E常に	に作動	かする	ること。
	内部配線	締付け 腐食, 劣化等	状態, 変色,	汚れ及る。	。 限及び組 なび劣化	絶縁物 との有	の損傷, 無を調へ		は脱落し	をがた。	ないこ される こ。	スは劣化
					を調へ		覆の異常		損傷がない			<b>ンい劣化</b>
	取付け ボルト 等			取付けの有無を	け部分の け調べる	)緩み 。	及び脱落	£ 20		ては胆	記落力	がないこ
	感電防 止設備			感電りを調べる		前の異	常の有無	著け	しい多	を形が	がなく	党落又は く、取付 又は脱落

#### 3 継電器

## 1)継電器

- (1) 過負荷継電器の電流値は各電動機に対する規定値に正しく調整する。
- (2) 限時継電器の時間設定値は説明書又は抵抗器計画書による各ノッチごとの時間に正しく調整する。
- (3) 手動で動作させ円滑に作動し、ほこりその他による接触不良が無く、各小ねじの 緩みが無いこと。
- 2)操作回路の開閉器を投入し、機能検査を行い電磁接触器及び継電器の正しい動作の 確認を行った後、動力回路の開閉器を投入する。

## 11. コントローラ及び開閉器

検	查項目	検 査 方 法	判定基準
コロ及作開	(1) 作動状態	<ol> <li>作動状態の適否を調べる。</li> <li>ゼロノッチストッパ及びハンドルロックの作動の適否を調べる。</li> </ol>	<ul><li>① 円滑に作動すること。</li><li>② ストッパ又はハンドル停止位置でロックが確実に作用すること。</li></ul>
对3名音	(2) フィンガー チップ及びフ ィガーローラ	<ol> <li>接触圧力の適否を調べる。</li> <li>締付け部分の緩みの有無を</li> <li>フィンガーローラの給油状態を調べる。</li> </ol>	<ol> <li>接触したときに接触面にすき間がなく、確実に着脱すること。</li> <li>緩みがないこと。</li> <li>給油が適正であること。</li> </ol>
	(3) 復帰ばね	折損,変形,腐食及び疲労に よる劣化の有無を調べる。	折損,変形,著しい腐食又は疲労による劣化がないこと。
	(4) 軸受及び歯 車	給油状態を調べる。	給油が適正であるこ と。
	(5) 接触片及び 接触子	<ol> <li>接触面の荒れ及び摩耗の有無を調べる。</li> <li>接触片の接触深さの適否を調べる。</li> </ol>	① 著しい荒れ又は摩耗がないこと。 ② 十分な接触面を保持していること。
	(6) 絶縁棒	き裂, 汚損等の異常の有無を 調べる。	き裂、著しい汚損等の 異常がないこと。
	(7) 作動方向の 表示板	損傷及び汚れの有無を調べ る。	損傷又は著しい汚れが なく、表示が鮮明である こと。
	(8) 電線引込部	電線引込口の被覆の異常の有 無を調べる。	損傷又は著しい劣化が ないこと。


(9) ペンダント	① 作動状態を調べる。	① 作動が適正である
スイッチ		کی
	② 損傷及び表示の汚れの有無	② 損傷がなく、表示
	を調べる。	鮮明であること。  ③ 緩みがないこと。
	③ 金属ケースの場合、ケース と接地線との接続端子の緩み	は、核みかないこと。
	の有無を調べる。	
	④ キャプタイヤケーブルに無	④ 無理な力がかかっ
	理な力がかかっていないかを	いないこと。
	⑤ ケースカバー及びつり下げ	⑤ 破損していない
	用保護装置の異常の有無を調	と。
	べる。	

#### 【解説】

- 1) 各コントローラのハンドルが 0 ノッチでなければ、主電磁開閉器が投入しないことを確認する。
- 2) 点検は必ず電源をしゃ断してから行う。

接触子に銀合金を使用しているものは、酸化したり多少荒れていても、紙やすり等はかけないようにし、接触子の使用限度は 0.5mm程度とする。

- 3) 作動方向の表示は、つり荷の方向と合せることが望ましく、運転室付は上下(主補巻)、前後、左右とし、ペンダントスイッチでは上下、東西南北等とし、具体的な方向を表示すること。
- 4) ペンダントスイッチの押ボタンには電源を切るスイッチを設けることが望ましい。 また操作ケーブルはつり荷を避けるのに充分な長さを有することが安全上必要である。



直接制御器の構造

間接制御器の構造

## 12. 絶縁抵抗

検	查項目	検 査 方	法	判定基準
7.8 回路の 絶縁状 態	絶縁抵抗	配電盤等において 路ごとに測定し、異 調べる。	,各分岐回 常の有無を	絶縁抵抗値が規定の範 囲内であること。

## 【解説】

電路の絶縁抵抗の測定は 500Vメガーを使用し、電路と大地、電線相互間の測定を行い開閉器又は過電流継電器で区切ることのできる電路ごとに行い、その抵抗値は「電気設備技術基準」による。

#### 13. 荷重試験


検	査 項 目	検 査 方 法	判定基準
つり上げ試験	(1) つり上げ能 力	<ul><li>① 無負荷運転を行い,作動状態を調べる。</li><li>② 定格荷重の荷をつり,定格速度で巻き上げ及び巻き下げで巻上装置の異音,発熱及び振動の有無を調べる。</li></ul>	<ul><li>① 円滑に巻上げ及び巻下げが行われること。</li><li>② 異音,著しい発熱又は振動がないこと。</li></ul>
	(2) ブレーキ能	① 無負荷運転を行い、各ブレ	① 確実に停止すること。
	カ	ーキの作動状態を調べる。 ② 定格荷重の荷をつり、定格 速度で運転し、各ブレーキの 作動状態を調べる。	② 確実に停止し、異音 著しい発熱又は振動が ないこと。
	(3) 機械部	定格荷重による試験の後,巻 上げワイヤロープとその取付け 部,シープ,ドラム等の異常の 有無を調べる。	き裂,破損又は変形が ないこと。

#### 【解説】

- 1) つり上げ能力試験を行うときは、あらかじめ無負荷で数回操作し安全を確かめることが必要である。試験は定格荷重で行い過負荷にしてはならない。
- 2) ブレーキ能力試験にあっては、定格荷重の荷をつり、定格速度で巻き下げ、停止を 2回異常、停止後1分間保持制動させてブレーキ能力の有無を調べる。機械式ブレー キについては巻き下げ時の定速性能及び宙つり機能の確認を行うこと。

また、過流ブレーキ、押上機ブレーキ、直流ダイナミックブレーキ及びサイリスタ 制御等の電気制御を行うものについては、それぞれの規定ノッチにおける定速機能の 確認を行う。

- 3)機械部の点検は無負荷で巻過防止装置の作動確認も併せて調べる。
- 4) ワイヤロープの点検は断線及びその取付け部の損傷の有無を調べる。



## 14. 走行・横行試験

検	查項目	検	査	方	法		判	定	基	準
走行・ 横行試 験	(1) 走行・桁 能力	置及び 調べる ② 定格 格速度	横行運動	転の作動の荷をつる の荷をつる 及び横行	走状 つり 大	2	行和異社	つれる き、 著	526	·発熱又
	(2) ブレー <sup>3</sup> カ	ーキの ② 定格 速度で	作動状態	態を調 荷をつ 各ブ			確認	起に何	亨止し 株又に	けること。 シ,異音 は振動が
	(3) 機械部		継手等		の後, 車 異常の有		※裂,		員又に	は変形が

## 【解説】

- 1) あらかじめ無負荷で数回操作して安全を確かめた後に定格荷重の荷をつり、定格速度で、走行、横行を2回以上繰返して、ブレーキ能力を調べる。
- 2) 負荷時のブレーキ性能確認を行う場合には、荷振れに注意し、安全を確かめることが必要である。走行は定格速度で約10m走行した後、制動して所定の位置に停止できること。横行についてもガーダ各部でトロリを所定の位置に制動して低できることを確認する。
- 3)機械部の無負荷点検時には衝突防止装置の作動確認も併せて行う。
- 4) 車輪のフランジ及び路面の接触状態を調べる。

# Ⅳ. 応急処置

## 1. 一般事項

## 〔応急処置〕

### 1 一般事項

排水機場設備は非常用系で、主機については予備機の無い設備であり、出水時には、 排水運転が確実に継続して行われることが要求される。

各種実態調査及び工学的裏付けによれば、月点検(管理運転を含む)による信頼性確保、機能維持及び年点検による信頼性確保、機能維持、機能回復等の定期的な点検・整備を実施することにより、故障の未然防止の効果(約80%低減)が期待できる(排水機場設備点検・整備指針(案)・同解説)とされているが、その反面では、未然に防止できない不具合の発生も予測されている。このため、発生頻度の比較的高いと考えられる故障を想定し、これに対する応急処置方法を事前に熟知しておくことは、排水機場の信頼性向上及び運転操作上有意義、かつ重要なことである。

排水機場設備の故障の種類は、システム上、装置、機器単体又は部品レベルまでの各部位に起因しているものであるが、応急処置としては、出水を目前に控えた状況、 又は出水中に発生する事故に対して現場で早急に処置できる範囲に限定される。ここでは、比較的多く想定される事故例とその応急処置・方法(現場対応)について出来るだけ具体的に以下に述べる。

## 2. システム上の応急処置

### 2 システム上の応急処置

- 2-1 始動条件を満足しなかった時はどのような対応するか
  - 1) 始動条件及び始動のインターロック項目

始動条件や始動のインターロックとしてかけられている項目を表-IV-1,表-IV-2に示す。

表-IV-1中の左欄の基準は主ポンプを連動、半連動、単独運転及び管理運転 する時の一般に採用されている始動条件であり、このうちポンプを始動させるた めの必要条件としてインターロックをかけている項目を○で示した。

同様に表 $-\mathbb{N}-2$  は自家発電装置の始動条件とインターロックについて示してある。

運転操作方式	連 動		半連動		単独		管理運転		備老	
項目		当該	基準	当該	基準	当該	基準	当該	備考	
吸水槽水位規定以上	0		0		×		Δ			
膨張タンク水位規定以上	0		0		0		0			
冷却水槽水位規定以上	×		×		×		×		必要な場合	
空気槽圧力規定以上	×		×		×		×			
燃料小出槽液面規定以上	×		×		×		×			
吐出弁全開	0		0		×		0		軸流ポンプの場合	
真空ポンプ補給水槽水位規定以上	0		0		×		0		真空ポンプ付の場合	
保護継電器が復帰している	0		0		0		0			
他のポンプが始動中でない	0		0		×		×			
各切換開閉器が所定位置	0		0		×		0			
その他重要なもの	0		0		0		0			

表-IV-1 ポンプの始動条件とインターロック関係

- (1) ○はインターロックする項目, ×はインターロックしない項目, △は, 内燃 機関単独運転の場合はインターロックせず, 排水運転の場合はインターロック する。
- (2) 基準は「揚排水ポンプ設備技術指針(案)解説」(平成2年1月)が同川ポンプ施設技術協会)による基準であり、以下(応急処置において)基準と呼ぶ。
- (3) 当該の欄は当該機場のインターロックがどのようになっているか調べてそれ ぞれ記入する。

П

表-IV-2 自家発電装置の始動条件とインターロック関係

運転操作方	式中央	連動	機側連動		機側単独	
項目	基準	当該	基準	当該	基準	当該
「中央-機側」切換開閉器が「中央」にあること	0		×		×	
膨張タンク水位規定以上	0		0		0	
空気槽圧力規定以上	×		×		×	
燃料小出槽油面規定以上	×		×		×	
保護継電器が復帰している	0		0		0	
しゃ断器が投入されていないこと	0		0		0	

○はインターロックする項目,×はインターロックしない項目

## 2) 「始動準備完了」の表示灯が点灯しなかった時の対応

表-IV-1,表-IV-2の始動条件中のインターロックがとられている項目が満足されていないと、機側操作盤、又は中央操作盤の「始動準備完了」表示灯(写真-IV-1)が点灯せず、ポンプを始動させる操作はできない。 従って、次に示す手順により、原因追求と対応策を講じることになる。

#### (1) 主ポンプ関係

表-IV-3により原因を追求し対応する。

尚、始動条件不成立の場合の原因追求手順及び応急処置方法の一例を図-IV  $-1\sim3$  に示す。

## (2) 自家発電装置

表-IV-4により原因を追求し対応する。




写真-IV-1 「始動準備完了」表示灯

及 校 配	ている。	ボールタップ不良。 流入側配管バルブが閉じていないか。 ドレーンバルブが開いていないか。 ・ ドレーンバルブを全閉する。 ・ ドレーンバルブを全閉する。 ・ ドレーンバルブを全閉する。 ・ ドレーンバルブを全閉する。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	補給水槽水位低下の場合、バケツ等で補水し水位の減少がなければ、 補水槽水位を監視しながら主ポンプの始動は可能。	<ul><li>・ リセットスイッチの確認し、復帰させる。</li><li>・ 保護継電器作動個所の復旧を試みる。</li></ul>	他の主ポンプが始動中。 実際には他のポンプが始動中でない場合。 り主ポンプの始動を行う。	<ul><li>・ 始動条件の各項目が正常かチェックし,不良個所があれば所定の処置を実施する。</li><li>・ 各項目が全て正常であればリレー不良又はランプ切れのチェック。</li><li>・ 又各項目が全て正常な場合は機側に切替,手動運転は可能。</li></ul>
原	吐出弁が閉じ リミットスイ (吐出弁は全	ボールタップ不良 流入側配管バルブ ドレーンバルブが 木位検出器不良。			<ul><li>他の主ポンプが始動中。</li><li>実際には他のポンプが好</li></ul>	
	66	位規定 。		ない		
表示項目	吐出弁関(軸流ポンプのみ)	真空ポンプ補給水槽水位規定以下	471	保護装置が復帰していない	他の主ポンプが始動中	から舌

自家発電装置の「始動準備完了」の表示灯が点灯しなかった場合 表-IV-4

		म् मिट्ट	35° 70173						
顸		家発電装置の始動はエナン・	ごさなくなる珍れが合は, 始動条件とし						
茶	主ポンプと同じ。 (表-IV-3) ※	※ ・通常インターロックをしないので自家発電装置の始動は可能。 // ロコ prロナがキナシシン サンコン・ジェ	但し原因を除去しないと連続連転ができなくなる恐れがある。 ※:インターロックをとってある場合は,始動条件としてのインターロックは解除した方がよい。	主ポンプと同じ。(表-IV-3)	主ポンプと同じ。(表-IV-3)	しゃ断器を開放する。	主ポンプと同じ。(表-Ⅳ-3)		
	₩ ₩	美麗 。	13 ' 12 <b>.</b> . '	₩ 	₩ ₩	ج	**		
困	(表-IV-3)	(表-IV-3)	(表-Ⅳ-3)	(表-IV-3)	(表-IV-3)				
遊	主ポンプと同じ。	主ポンプと同じ。	主ポンプと同じ。	主ポンプと同じ。	主ポンプと同じ。				
	0	0	0	0	0			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
表示項目	膨張タンク水位規定以下	空気槽压力規定以下	燃料小出槽液面規定以下	保護継電器が復帰していない	各切替開閉器が所定の位置で ない	しゃ断器が投入されている	その他		







図-IV-1-1/3 始動条件不成立の応急処置方法



(注)シーケンス記号は下記の通りです。



図IV-1-2/3 始動条件不成立の応急処置方法



## 応急処置手順

- 水位計にて水位を確認する
   制御電源を「切」る
   (2), (4), (6)のケーブルを外す
   制御電源を「入」れる

主ポンプ吸水槽水位計 フロートセルシン式

図IV-1-3/3 始動条件(吸水槽水位)不成立の応急処置方法

#### 2-2 連動操作ができない時の機側操作による運転のしかた

「事例:機軸斜流ポンプの排水機場(図-Ⅳ-2 小配管系統図)]

始動条件を満足していながら、「連動」始動操作をしても主ポンプが運転状態までに至らない始動渋滞が生じた場合は中央における「連動」、「単独」の切換開閉器を「単独」側に切換え、個々の機器(補機)を順次機側(ポンプ F盤)操作で、単独に始動させ主ポンプを運転状態にもってゆく必要がある。

この場合 1-2-1(1)項で説明した始動過程での保護インターロックはすべて解除されているので、図-IV-3-1/3のブロック線図の順序に(忠実に)従って各補機を始動させ、その結果を目視確認しなければならない。

尚, 停止操作順序は図IV-2-3/3 による。

1) 運転操作の手順

図-IV-3を参照して以下の作業を行う。

- (1) 除塵機,換気ファンなど主ポンプの 運転環境を良好に維持する補機は,あ らかじめ廻しておく。
- (2) 清水ポンプ、燃料移送ポンプ、空気 圧縮機などの切換開閉器が「自動」に 入っていて高架水槽水位、燃料小出槽 の油面、空気槽圧力が規定状態になっ ているかを確認する。
- (3) 主ポンプの切換開閉器が「単独」に入っていることを確認する。
- (4) 機関燃料ハンドルが始動位置にあることを確認する。

以上を確認したら、次の順序で各機器を 始動して主ポンプを運転状態にもってゆく。


(5) 封水弁(電磁弁)を開いて封水がグランド部から断続的に滴下することを目視で確認する。



(別置) 清水ポンプ,燃料移送 ポンプ類の開閉器



主ポンプの切替開閉器



開かない時はバイパス弁を開いて対処する。


(6) 真空ポンプの切換開閉器が「単独」に入っていることを先ず確認する。

真空ポンプを始動し、吸気弁(電磁弁)を開く。開かない場合はバイパス弁を開く。主ポンプが満水し、満水検知器が動作したことを確認する。


電極式の場合は窓から満水検知器に水が充満したことを確認する。

目視で確認する方法がない時は、真空ポンプのケーシングに満水した水が入り込むと運転音が変るのでこれを利用するとよい。

満水したら吸気弁を閉じ真空ポンプを停止するが、この操作はエンジン始動 直前に行った方がよい。



- (7) 減速機初期潤滑油ポンプを始動し、 ゲージで油圧が規定まで上っていることを確認する。潤滑油ポンプが始動しない場合は、ウイングポンプにより、 初期潤滑を行う。
- (8) 機関初期潤滑油ポンプを始動し、ゲ




ージで油圧が規定まで上っていること を確認する。

(ピストン押込方式の機関ではこの 動作は省略する。)

(9) 二次冷却水ポンプの切換開閉器が 「単独」に入っていることを確認する。油冷却器 二次冷却水ポンプを始動し、機関用、 減速機用冷却水弁を開き、フローサイ ト(検流器)により冷却水が流れてい ることを目視確認する。

以上、①~⑨までの動作がすべて終わっ たら機関を始動する。

(10) 機関本体の空気弁を開き機関を始動 する。始動して2~3秒後機関の速度 が50%を超えたら、空気弁を閉じる。




原水取水ポンプ

機関初期潤滑油ポンプ

- (11) 機関用,減速機用潤滑油ポンプを停止する。
- (12) 主ポンプの吐出弁を開き、排水運転に入る。動作しない場合は機構を手動側にし、手で開いてゆく。

(主ポンプが軸流ポンプの場合は本動作は必要ない。)

以後、吸水位、各機器の運転状態を機側で監視しながら、運転を続ける。






図-IV-3-1/3 横軸斜流ポンプの運転例




図-IV-3-2/3 横軸斜流ポンプの運転例




図-IV-3-3/3 機側単独操作による排水機設備の始動手順

#### 2) 運転条件不成立による連動操作不能(処置側)

図-IV-3-1/3に示す横軸斜流ポンプの始動順序をブロック線図の例から、運転条件でなる、満水検知器動作、フロースイッチ動作、減速機初期潤滑油の圧力スイッチ動作、機関初期潤滑油の圧力スイッチ動作、及び主エンジン始動電磁弁が作動しない場合の原因究明及び応急処置方法を各々、図IV-4-1/2~2/2、図IV-5-1/2~2/2、図IV-6-1/3~3/3、図IV-7に示す。

尚、フロースイッチ不良及び主エンジン起動電磁弁不良時の応急処置中の一例を写真 $-\mathbb{N}-2$ 及び-3に示す。





図-Ⅳ-4-1/2 運転条件不成立(「満水」不能)の応急処置方法



- 満水検知器の検水計(目視)より満水を確認する 制御電源を「切る」(「断」にする)。 (C)と(NO)間に渡り配線をする
- 3
- ④ 制御電源を「入」れる

主ポンプ満水検知器 フロート式

図-IV-4-2/2 運転条件不成立(「満水不能」)の応急処置方法






図-IV-5-1/2 運転条件不成立(「断水」)の応急処置方法




(写真-1 参照)

- ① サイトフローで通水を確認する
- ② 制御電源を「切」る(「断」にする)。
- ③ B (NC) のケーブルを外す
- ④ C (COM) ↔ A (NO) 間に渡り配線をする。
- ⑤ 制御電源を「入」れる

図-Ⅳ-5-2/2 運転条件不成立(「断水」)の応急処置方法



サイトフローの 作動確認




フロースイッチ 作動チェック



写真-IV-2-1/2 フロースイッチ (回路ジャンプ方法)



フロースイッチ 作動チェック



フロースイッチ 回路 ジャンプ 状況

写真-IV-2-2/2 フロースイッチ (回路ジャンプ方法)






図-IV-6-1/3 運転条件不成立(「油圧」確認不能)応急処置方法



- 圧力計を確認する
   制御電源を「切」る(「断」にする)。
   (C)と(NO)間に渡り配線をする
- ④ 制御電源を「入」れる。

主ポンプ機関潤滑油 圧力スイッチ

図-IV-6-2/3 運転条件不成立 (ディーゼル機関「油圧」確認不能) の応急処置方法



- ① 圧力計を確認する。
- 制御電源を「切」る(「断」にする)。 (NC)のケーブルを外す 2
- 3
- (C)と(NO)間に渡り配線をする。 制御電源を「入」れる。 4

主ポンプ用減速機潤 滑油圧力スイッチ

図-IV-6-3/3 運転条件不成立 (減速機「油圧」確認不能) の応急処置方法





図-IV-7 運転条件不成立(「ENG始動電磁弁故障」)の応急処置方法 ENG:主ポンプ用ディーゼル機関



- ← 始動電磁弁
- ← 始動押釦
- ← 停止電磁弁




写真-IV-3 空気制御盤(始動押釦による機側手動)

# 3. 主要機器単体の応急処置

# 3. 主要機器単体の応急処置

# 3-1 主ポンプ

#### (緊急時の対応)

故障	原 因(点検)	応 急 処 置	
満水不能	グランドパッキングからの空気吸込み	<ul><li>グランドの封水量を増やす。</li><li>グランドパッキングを増し締めする。</li></ul>	
	吐出弁からの空気の吸込み。	・吐出弁を「手動」とし締め込んでみる。	
	吐出し端が水没していない。	・吐出し端が水没しているか確認。	
	真空ポンプの不良。	・手で回して見る。錆付いている場合に はケーシングを分解し厚い目のシート パッキンを嚙ませて羽根車のギャップ を増やして運転する。	
	電磁弁の不良。	<ul><li>・バイパス管路を使用する。前後の手動 弁を全閉にし、バイパスの手動弁を全 開にする。</li><li>・手動ハンドル付なら、手動で開ける。</li></ul>	
始動不能	始動条件の不成立。	・各条件の確認する。 ・検出器等の故障があれば回路短絡(ジャンプ)により始動条件を作る。 ・連動でなく、単独で始動(水位等必要条件を確認する)する。	
	保護回路の作動。 (リセット)	・前回処理後の故障復帰(リセット)を したか確認。	
吐出し不能 又は 吐出し量過少	満水不完全。	・満水のやり直し(再始動)。 ・グランドパッキングからの空気吸込み。 (必要により封水量の加減、増し締め)	
(ポンプは始動)	羽根車における異物の閉塞。	・一旦停止し、再始動してみる。	
	吸込水位低下による没水深さ不足。 又は 土砂堆積による吸込流路面積減少。	・吐出弁を徐々に閉鎖してみる。 ・吸込水位上昇まで暫くこの状態で待つ。	
過負荷	回転数が早過ぎる。	・回転数をチェックし、調整する。	
	過少吐出し量(主として軸流ポンプ)。	・吐出弁の開度をチェックし、調整する。	
	泥,異物の混入。	・一旦停止し、再始動してみる。	
軸受過熱	軸芯の狂い。	・芯出しをチェックし、調整する。	
	グリース詰め過ぎ、潤滑油不足。	・適正量に調整。	
	潤滑油の劣化。	・全部新しい潤滑油と交換。	

故	障	原因	応 急 処 置
グランドバッキング過熱		グランドパッキングの締め過ぎ。	・封水元弁の開度を調整する。
		封水圧力過大。	・一度グランドパッキン押えを緩め,次 に徐々に均等に締め漏洩を適切な量に 調整する
		封水量不足。	・封水元弁の開度を調整する。
振動	異常生	羽根車の一部が閉塞。	・一旦停止し、再始動してみる。
共 日	光 生	吐出し <b>量過少</b> 又は運転点の揚程が高過ぎる。	・「吐出弁半開」なら開く。 ・実揚程をチェックする。
		軸芯の狂い。	・芯出しをチェックし、調整する。
		空気の混入キャビテーション。	・吐出し弁を徐々に閉じる。
		運転を危険速度付近でしている。	・回転数が可変の場合に発生する。高速 側か低速側に適正にする。
		軸受の損傷	・(応急処置方法なし)
		カプリングゴムの損傷	・一旦停止して、予備品と交換する。

# 3-2 減速装置故障時の応急処置

(全般) (緊急時の対応)

故障	原    因	応 急 処 置
始動不能	<ol> <li>給油不良</li> <li>貯油量不足。</li> <li>別置ポンプの性能低下。</li> <li>油濾過器の目詰まりによる給油量減少。</li> </ol>	・補充する。 ・条件回路を短絡(ジャンプ)し,単独 運転を実施。 ・油濾過器の切替及び清掃。
	2) 保護回路の動作(条件は正常)。 (圧力スイッチ誤動作)	・連動でなく単独運転を実施する。 ・圧力スイッチの回路ジャンプさせる。
軸受温度過熱	油冷却器の破損。	・油出入口を短絡させる。
	軸心の狂い。	・心出しを再調整する。
	潤滑油の不足。	・補充する。
	軸受破損。	・程度にもよるが応急対策なし (注意しながら運転継続させる)
	給油温度上昇。	・水温・水量の調整する。
異常振動	軸心の狂い	・心出しを再調整する。
異 音 発 生	<b>歯面損傷</b>	・程度にもよるが応急対策なし (注意しながら運転継続させる)
	軸受破損	・程度にもよるが応急対策なし (注意しながら運転継続させる)
	カップリング破損	・程度にもよるが応急対策なし (注意しながら <b>運転継続</b> させる)
計器類破損		・短絡させて運転(条件は正常を確認)

# (流体継手内臓) (緊急時の対応)

故障	原	因	応 急 処 置
	作動油回路不良		電動三方弁を手動により切換える
(出力回転数が 上昇しない)			連動でなく単独運転を実施する 検出部等不良部を短絡(ジャンプ)する。

# (多板クラッチ内臓) (緊急時の対応)

故	障	原	因	応 急 処 置
クラッチ作	動不良	電磁切換弁不良		手動操作において、電磁切換弁ONとする
		摩擦板性能低下		非常ピン等利用し機械式に動力伝達を
		作動油回路不良		行う

# (減速装置潤滑油関係)

(緊急時の対応)

要 因	波 及 現 象	対 応 策
貯油量の不足	油面低下により油ポンプが空気を吸い → 検流器に多量の空気が流れ込む。 → 圧力低下となる。	油面計の規程油面まで油を補充
機付油ポンプの性能 低下	吐出油量(循環油量)の低下となり  → 圧力低下となる → 圧力低下  警報  → 軸受温度等が上昇する。	別置ポンプを併用して排水運転を行う。 運転終了後,直ちに油ポンプの交換する
別置電動ポンプの性 能低下	吐出油量(初期循環油量)の低下となり → 圧力低下となる → 始動条件 確立せず。	ウイングポンプのある場合 始動前から回転数整定までの間,手動 による給油を併用する。
油濾過器の目づまり	圧力の異常上昇となり、安全弁が作動し減速装置への循環油量が低下する → 給油圧力が低下となり → 警報となる → 軸受温度等が上昇する。	分解清掃することを原則とするが、その時間の余裕がない場合には、複式なら切替、単式で積層板形は、上部ハンドルを過し、下部ハンドルロより堆積物を取り出す。 (但し、運転中のときは上部ハンドルを廻すだけ。)
油冷却器の破損	油が水側へ洩れる場合 徐々に貯油量が減少し、前述の現象につながる。 水が油側へ洩れる場合 → 軸シール部等から油もれ → 油が乳白色に変色する。	油冷却器、油出入口を短絡配管し運転する。但し、温度上昇が早いので留意し、給油温度50℃で運転を停止する。 運転中、減速装置表面ならびに配管表面をぬれた布で冷却してやると温度上昇を多少遅らせることが出来る。また50℃で停止した後は、別置ポンプで油を循環して同様に冷却してやると、温度を早く下げられそれだけ再運転が早く出来る。
安全弁の設定圧の低 下	安全弁が作動し、油槽側へリークする油が増え減速装置への循環油量が減少し → 給油圧力低下 → 警報となる → 軸受温度等が上昇する。	設定圧を高くする方向に調整ねじをしめ 込む。(圧力計の指針が上昇しきって落 ちつくところまでしめ込む。) 運転終了後、設定圧力の再調整または交 換する。
潤滑油の劣化	粘度が低下し給油圧が低下する。 但し、かなり劣化が進行しても警報圧力までは低下しないので、圧力の低下だけで劣化を判定することは不可能である。 性状分析の結果によってのみ判定可能である。 なお、判定の結果で水分の含有が異常に高い場合には、油冷却器の破損有無の調査が必要である。	全量新油(同一銘柄)と交換する。

# 3-3 主原動機

# 3-3-1 ディーゼルエンジン

# 1) 始動時の故障 (緊急時の対応)

故	障	原	対策	
ハズミ車が勢		始動弁、弁座の当りが悪く、始動空気が シリンダ内へ洩れる。	・始動弁のスリ合わせをする。 (ディーゼルエンジン巻末解説 3 その(1)	
いよく 回転し		始動弁がこう着している。	・始動弁を分解し、軽く動くようにする	
ない	圧 縮空 気 始動式		<ul><li>分配弁を分解し、「合わせマーク」を 合わせる。</li></ul>	
		運動部分が焼き付いている。	・点検の上修理をする。	
		吸・排気弁の気密不良。	・スリ合わせをする。 解説② (ディーゼルエンジン巻末解説 3 その (2), (3), (4)	
		温度低下のため潤滑油の粘度が高過ぎる。	・冷却水を暖める。	
		始動空気圧が低すぎる。	<ul><li>始動空気低下の原因を調べ、正常に戻す。</li></ul>	
	電 気 始動式	バッテリーの電圧が下がっている。	・充電する。	
圧縮空気始動 式の場合 : 始動空気では よく廻るが着 火しない		燃料が噴射しないか、あるいは噴射して も噴霧の状態が不良である。	・燃料油のプライミングをする。 ディーゼルエンジン巻末解説 3 その(5	
			・調速装置の不具合のため燃料油しゃ断 になっていないか点検する。 ディーゼルエンジン巻末解説3	
			その(6) ・噴射弁を点検し、要すればニードルバルブを交換する。 ディーゼルエンジン巻末解説 3 その(6)	
電気始動式の 場合 : 始動空気また はセルモータ ーはよく回る が着火しない			<ul><li>・燃料油濾過器を掃除する。</li><li>・燃料噴射ポンププランジャ,プランジャバネおよび吐出弁を点検のうえ要すれば交換する。</li></ul>	
		燃料噴射時期の不良	・燃料噴射時期を調整する。 ・調時歯車の「合わせマーク」が合って いるか確認し、調整する。	

# 2) 運転時の故障

# (緊急時の対応)

故障	原因	対策		
全負荷運転が出	燃料給油ポンプの吐出圧力(または燃料 タンクのヘッド)が低い。	<ul><li>・給油ポンプの調整あるいは、燃料タンクの油量および出口弁を点検する。</li></ul>		
来ない	燃料濾過器がつまっている。	・濾過器の掃除をする。		
	燃料ポンププランジャが摩耗している。	・プランジャ・バレルを交換する。		
	潤滑油管が漏れている。	・機関内外の諸管を点検する。		
	潤滑油濾過器がつまっている。	・ <b>濾過器を開放</b> のうえエレメントを交換 する。		
	潤滑油調整弁がゆるんでいる。	・点検のうえ調整する。		
潤滑油圧力が規 定圧力以下にな	潤滑油安全弁の不調。	・点検のうえ調整する。		
る	冷却水量の不足。	・冷却水ポンプを点検する。		
	過負荷である。	・負荷を軽くする。		
<b>運転</b> 中ノッキ グする		・考えられる原因を追求しながら運転を 継続させる(機側監視運転)。		
	潤滑油冷却器が汚れている。	・冷却水量を増やす。(機側監視運転)。 ・ 点検のうえチューブを掃除する。		
潤滑油温度が高	冷却水量の不足。	・冷却水ポンプ点検。		
個用価値度が高 過ぎる	ラジエーターの油冷却器が汚れている。	・点検のうえ,清掃する。		
	過負荷である。	・負荷を軽くする。		
	冷却水系の弁が完全に開いていない。	・点検のうえ,正常に操作する。		
冷却水の温度が 高過ぎる	冷却水管系が汚れている。	・点検のうえ,管内部を掃除する。		
同 <b>思</b> さる	冷却水量不足。	・冷却水ポンプを点検し, 要すれば交換 する。		
	冷却水管がつまっている。	・点検のうえ,管内部を掃除する。		
冷却水圧力が低	冷却水ポンプの不調。	・点検のうえ、要すれば交換する。		
すぎる	冷却水と共に空気を吸入している。	・吸入側パイプ継手部を点検する。		

故	障	原	因	対	策
エンジンが突然停止する。		燃料タンクが空になっている。		・燃料を補給する。	
		燃料系統に空気が入っている。		・空気抜きをする。	
		調速機および調速装置の故障で燃料の噴 射が断たれている。		・点検のうえ、修理または交換する。	

#### 3)機関をただちに停止すべき場合

機関運転中つぎのような異常が認められたときは、ただちに機関を停止する必要がある。

- (1) 運転部分が異常な音響を発したとき。
- (2) 過熱して煙が出たとき。
- (3) 冷却水の供給が止まり、ただちに補給できないとき。
- (4) 潤滑油圧力が急に低下し、ただちに正常になる見込みがないとき。
- (5) 調速装置に故障を生じ、定格回転速度より急激に速度が上昇したとき。

#### 3-3-2 ガスタービンの応急処置

ガスタービンに関する応急処置の範囲を示すと次のとおりである。




図-N-8 ガスタービンの応急処置点検系統

備考:燃料系統のエアー抜き要領については、本項11)参照。

- 1) 起動操作をしても何も作動しない
  - (1) 自動制御装置の 異常

始動操作をしても機関及びすべての補機類が何の作動もしない場合、自動制御装置の異常と考えられるので、

- ① まず次の点をチェックする(参図-N-1-1)
  - 1) 制御装置の電源はONになっているか。
  - 2) 配線に異常はないか。
  - 3) ネジの緩み等はないか。
  - 4) 破損している箇所はないか。
  - 5) 電源を入れ直してみる。
- ② 再度電源を、入れ直しても、復帰しない場合(参図 $-\mathbb{N}$ -1-2)。
  - 1) 「中央」より操作していれば「機側」操作に切換え、 機側にて操作してみる。
  - 2) 機側でも作動しない場合は、手動始動装置 (バックアップ用) にて操作してみる。

# 2) スタータが回転しない

スタータが作動していないのか、スタータは正常に作動飛び込んでいるが機関が回転 しないのか、確認する。

- (1) スタータ電圧不足
- (1)-1 蓄電池不良
- ① **蓄電池端子電圧を**,点検し,規定電圧に満たない場合は、 **蓄電池を充電する**。
  - ② 起動操作を行いその時、スタータ端子電圧を測定する。(参図-IV-2-1)。

始動操作時、スタータ・端子電圧が異常に低下する場合、 (蓄電池が24Vの場合 5 V以下) 非常に大きな抵抗となっている個所があると考えられる。

1) 配線及び接続部に異常(外れ、ゆるみ等)はないか。

2) 蓄電池の液量の異常に少ないものはないか、また、抵抗となっているものはないか(手でさわって、他のセルより暖かいものは抵抗となっているので、そのセルを交換するか、または、とばして接続し直してみる。

#### (1)-(2)スタータ用電

① 配線を点検し緩みを直す。

磁スイッチの 行動不良 ② スタータ用電磁スイッチを手で操作し、スタータが正常 に作動する場合は、電磁スイッチそのものは、故障して いない。再度始動操作をしてみる。

非常時には、自動制御装置にて通常の始動操作後、直ちに、スタータ用電磁スイッチを手で操作し、機関を加速し、所定の回転数に達した時点で電磁スイッチの操作を中止すれば、機関を立ち上げることが出来る(参図IV-2-2)。

#### 3) 規定速度に達しない

スタータのピニオンは、飛び込もうとするが、嚙み合わない(参図 $\mathbb{N}-3-1$ )。 スターターピニオンとギヤがたびたび不嚙み合を起こす場合、次の事が考えられる。

- (1) ピニオチン又はギヤ ① **蓄電池のプラス側端子を**外したのちスタータをギヤボッ の破損 クスから外し、軸が自由に回転し得るかどうか点検する。
  - ② ピニオン及びギヤを点検し、歯の欠け、折損がある場合、 ヤスリにて出来る限り修正し、再度組立て、始動操作を してみる。

#### 4) 着火しない

- (注) 着火したかどうかは、操作盤上のEGTメータ (排気ガス温度計) の揺れを観察 すると判る。着火しない場合、針はほとんど揺れない。
- (1) 燃料系統の故障
- (1)-1 燃料系統が空で ① 元コック, 手動燃料遮断弁を点検し, 異常なければ燃料 あるか, 元コック レベルを調べる。

又は手動燃料遮断 器が閉じている

(参図-IV-4-1)。

- (注)燃料切れのままでエンジンを回転させると配管中 に空気が溜り、つぎの始動に失敗する場合がある。 配管中の空気抜きの方法は、11)項参照
- (2)-2 燃料系統の不良 ① 燃料フィルタを取外しエレメントの汚れを点検する。
  - 活れが著しい場合はエレメントを交換する。 エレメントが著しく汚れ、この為所定の燃料が流れず着火しない場合(非常時)エレメントを取り除き、燃料フィルタを組み立て、空気抜きを、実施し運転する(参図ーIV-4-1)。
  - ② 自動制御装置の補機チェック用スイッチ(バルブチェックスイッチ)を押して、燃料遮断弁、燃料バイパス弁の作動を確認してみる(参図-IV-4-2)。 もし作動不良の場合は配線をチェックする。配線にも異常のない場合は作動不良のバルブを交換してみる。また、非常の場合で、燃料バイパス弁が閉まらない為に機関が起動しない時、燃料バイパス弁を取りはずし、その配管を塞いで運転する。
  - ③ 着火時の燃料流量の点検を行ってみる。燃料噴射弁の手前で配管を外し、メスシリンダ (200cc)で燃料を受けて、約15秒間スタート操作し流量を求めてみる(参図ーIV-4-3)。

所定の流量より少ない場合、マニュアルに従い、燃料増 の処置をとる。但し、急激に増加させると、機関に、大 きなダメージを与えるので、燃料増は、わずかずつ慎重 に行う。

- ④ 燃料噴射弁を抜いて過大なカーボン付着がないか点検してみる。カーボンの付着が多いときは、カーボンを落とすとともに噴射弁ネジ部よりの油洩れがないか調べておく。この時、噴射弁の噴射口には傷を付けないよう注意する(参図-IV-4-4)。
- (2) 点火系統の故障
   ① 点火系統の記録をチェックしてみる。
   エンジンから点火栓を取り外し、結線をそのままにして自動制御装置の補機チェック用スイッチ(点火スイッチ)を押して、火花の状況を点検してみる。
   点火栓の先端部にゴミ及び付着物がないか点検し、清掃後再度火花の状況を点検する(参図-IV-4-5)。
- (3) アシストポンプ系 ① 自動制御装置の補機チェック用スイッチ(クランキング 統の故障 スイッチ)を押して、エアアシストポンプの回転をチェ (参図-IV-4-6) ックしてみる。ポンプが回転しない場合は、記録のチェックを行う。
  - ② 噴射弁のところでエアアシストのパイプを外しパイプロを指で軽く押えてクランキングボタンを押して、エアーが勢いよく出ることを確認してみる。
    エアーがあまり良くでてこなければ
    ・メインケーシングからの逆止弁の作動不良
    ・エアシストポンプの故障
    が考えられるので、逆止弁をチェックしてからエアアシストポンプをチェックしてみる。
- (4) 排気温度センサー ① 排気温度センターが断線していないか、テスターで確認 系統の故障 する。 もし、断線している場合には、センサーが複数本ある場合、それを取除いてもよい。

- ② 配線の一部がターミナル部のボディに、また逆に配線の シールド部がターミナルに接触していないか確認してみ る。
- ③ どうしても排気温度の信号がはいらない場合、模擬信号 を、与えられるものがあれば模擬信号を、自動制御装置 に送ってよい。
- 5) 所定の時間内に、起動完了しない。

"所定の時間内に起動完了しない"場合。

- A. ガス発生機が加速しない為、出力軸も加速しない。
- B. ガス発生機は十分に加速上昇しているが、出力軸のみ加速しない
- の2点が考えられる。
- A ガス発生機が加速しない為, 出力軸も加速しない。
- (1) 燃料系の故障 4) -(1) 参照
- (2) バッテリー電圧 2) -(1)-1参照 が低い
- (3) 燃料量の不足
- ① 燃料調量弁とエンジンをつなぐ圧縮機吐出空気ラインの 空気洩れ、又はエンジン側の圧縮機吐出空気取り出し穴 の詰りがないかどうかを点検してみる。もし異常がなけ れば、燃料調量弁を交換する(参図-IV-5-1)。
- ① 手でガバナレバーを動かし、作動を確認すると共に、ガ (4) ガバナレバーの バナーと燃料調量弁のレバーの止めネジが緩んでいない 位置が低すぎる ことを確認してみる。 (参図-IV-5-2)
  - ② 自動制御装置の補機チェック用スイッチ(クランキング スイッチ)を押し、エンジンをクランキングしてガバナ レバーの作動と油圧の上昇を確認してみる。
- ① ガバナの設定速度が適正なものかどうか確認してみる。 (5) ガバナ設定速度 が低すぎる

洩れ

(6) バイパスバルブの ① 自動制御装置の補機チェックスイッチで、燃料バイパス 弁の作動のチェックをしてみる。

> バイパスバルブを取外し、異物の嚙み込みがないかどう かも点検する。

また、非常の場合で燃料バイパス弁が閉まらない為にガ ス発生機が加速しない場合、燃料バイパス弁を取りはず し、その配管を塞げれば運転することができる(参図-V - 4 - 2

- B. ガス発生機は、十分に加速上昇しているが、出力軸のみ加速しない。
- (1) 軸受、軸の破損等 ① 軸継手を、取りはずし、出力軸が手で回るかどうか確認 してみる。
- (2) 負荷の異常 ① 通常よりも非常に大きな負荷がかかっていないか また、異物の嚙み込み等がないかチェックしてやる。

#### 6) 出力軸の回転が不安定

- (1) ガバナ及び燃料調 ① 増締めしてガタを無くす。(参図 $-\mathbb{N}-5-2$ )。 量弁のレバー締付 ネジが緩んでいる
- (2) ガバナーリングが ① 増締めしてガタを無くす(参図 $-\mathbb{N}-5-2$ )。 ガタついている
- (3) ボールジョイント ① オイルを注入して、滑らかに動くようにする。 が硬過ぎる
- (4) ガバナーの調整不良 ① ガバナの感度を調整する。

#### 7) 出力軸の回転が降下した(負荷がかからない)

(1) 燃料フィルタの ① 燃料フィルタを取外しエレメントの汚れを点検してみる。 詰り 汚れが著しい場合はエレメントを交換する。 エレメントが著しく汚れ、この為所定の燃料が流れず着 火しない場合(非常時)エレメントを取り除き,燃料フ

ィルタを組み立て、空気抜きを行い運転する(参図-IV  $-4-1)_{0}$ 

- (2) ガバナ調整不良
- ① ガバナを、再調整する。
- (3) 燃料スケジュール が低すぎる
- ① マニュアルに従い、燃料増の処置をとる。但し、急激に 増加させると、機関に、大きなダメージを与えるので、 燃料増は、わずかずつ慎重に行う。
- の増大
- (4) 吸・排気圧力損失 ① 空気吸込口、吸・排気サイレンサ、吸・排気ダクト等を 点検し、汚れもしくは異物による詰まりがないかどうか を調べ、もし異物があれば掃除、もしくは必要部品の掃 除を行う(参図-IV-6-1)。
- ブの洩れ
- (5) 燃料バイパスバル ① 自動制御装置の補機チェック用スイッチ(バルブチェッ クスイッチ)を押し、燃料遮断弁、燃料バイパス弁の作 動を確認してみる。

もし、作動不良の場合は記録をチェックする。記録にも 異常のない場合は作動不良のバルブを交換する。負荷が かからない時また、非常の場合で、燃料バイパス弁が閉 まらない為に、燃料バイパス弁を取りはずし、その配管 を塞いで運転することが出来る(参図-IV-4-2)。

- (6) 燃料噴射弁の詰り (参図-IV-4-4)
- ① 負荷がかからない場合には、安全弁が開いている可能性 がある。噴射弁を外して、噴射弁への燃料入口小孔に異 物が詰っていないか点検してみる。
- ② 噴射弁を抜いて過大なカーボン付着がないか点検する。 カーボンの付着が多いときは、カーボンを落すとともに 噴射弁ネジ部よりの油洩れに調べる。この時、噴射弁の 噴口には傷を付けないよう注意する。
- (7) 安全弁の開弁圧が 低い
- ① 配管及び燃料噴射弁を、チェックしても異常がない場合、 安全弁の開弁圧が低くなっている可能性がある。シム調 整をすれば安全弁の開弁圧を上げることができる(参図 -IV - 6 - 2)

- 8)機関が停止した。
- (1) 排気温度が低すぎ る
- (1)-1 燃料系統の故障
  - ① 4) -(1)参昭
- (1)-2 排気温度センサ ① 4) -(4)参照

系統の故障

- (2) 排気温度が高すぎ る
- (2)-1 吸排気損失の 増大
- ① 空気吸込口,吸・排気サイレンサ,吸・排気ダクト等を 点検し、汚れもしくは異物による詰まりがないかどうか を調べ、もし異物があれば掃除、もしくは必要部品の交 換を行う。 (参図IV-6-1)
- (2)-2 負荷の異常
- ① 通常よりも非常に大きな負荷がかかっていないか。 また、異物の嚙み込み等がないかチェックしてみる。
- (3) 機関の回転数が 高すぎる
- (3)-1 ガバナの故障 ① ガバナを再調整する。
- (3)-2 ガバナへの 注油不良
- ① ガバナ注油パイプに油洩れがないかチェックしてみる。 (ガハナ注油パイプの詰まりもチェックしてみる。)
- (3)-3 自動制御装置 へのノイズ
- ① アースより自動制御装置へのノイズ浸入が考えられる。 →運転注自動制御装置表示モニタの回転表示と周波数メ ータとを見比べてみる(参図-IV-7-1)。
- (4) 潤滑油圧力が 低すぎる
- (4)-1 潤滑油濾過器 の詰り
- ① エレメント取り出しエレメントの汚れを、点検する。 汚れが著しい場合は、エレメントを交換する。 エレメントが著しく汚れ、この為潤滑油の圧力が下がり 運転出来ない場合(非常時)エレメントを取り除き、フ ィルタを組立て、空気抜きを実施すれば運転することが

できる(参図-IV-7-2)。

- (4)-2 油良不足
- ① オイルパンの油面レベルをチェックしてみる(参図-IV -7-3)。
- ② オイル系統の洩れをチェックする。
- (4)-3 調圧弁及安全弁 の故障
- ① 調圧弁及安全弁を取外し、スプリングがへたっていないか、また、弁座に異物を嚙込んでいないかを、チェックしてみる。故障していれば、必要部品を交換する(参図 IV-6-2)。
- (4)-4 潤滑油圧力セン ① 断線していないか確認してみる。 サ系統の不良
- (5) 潤滑油温度が高すぎる
- ① 非常の場合で、潤滑油温度が規定値より高いが運転したい時には、模擬信号を与えられるものがあれば模擬信号を自動制御装置に(又は検出部を短絡(ジャンプ))与えても良い。
- (6) 回転数が降下した
- (6)-1

- 8)参照
- (6)-2 スピードセンサ ① 記録をチェックしてみる。自動制御装置ターミナルで片 - 系統の故障 方のビスを外して抵抗を計測してみる。
  - (参図-IV-7-4)② スピードセンサーを抜き出しロックナットの緩み、先端 部の破損有無をチェックする。破損の場合は交換する。 ロックナットの緩みのある場合は、規定寸法に合わせて、 再セットする。
- (7) 直流電源の故障 ① 充電器異常の有無をチェックしてみる。
  - (参図-IV-2-1) ② 制御用蓄電池電圧を点検し、規定の電圧に満たない場合は蓄電池を充電する。
    - ③ 各バッテリーセルの液比重をチェックしてみる。
- 9) 停止操作をしても停止動作をしない
  - (1) 自動制御装置の 停止操作をしても停止動作をしない場合 故障 ① 非常停止スイッチを操作してみる。

- (参図-IV-8-1) ② 非常停止スイッチを操作しても停止しない場合 燃料供給ライン中にある手動燃料遮断弁を閉じてみる。
- (2) 燃料遮断弁の故障 停止させる時は、(1)と同じ操作を行い、遮断弁は交換する。
- 10) 所定の時間になっても準備完了とならない


  - (1) 自動制御装置の ① 再度電源スイッチを、入れ直してみる。

故障


② 電源を入れ直しても正常に戻らない場合

- (参図-IV-1-1) 1) 配線に異常はないか
  - 2) ネジの緩みはないか
  - 3) 焼損している個所はないか チェックする。


- 11) 燃料系統エアー抜き要領 (図-IV-9参照)
  - ① 燃料タンクに給油前にタンク元弁(バルブ)及びドレンバルブが閉であるかを確認 後給油を開始する。
  - ② 給油後燃料タンクバルブを開にして第1濾過器のエアー抜プラグより燃料が出てくるまでエアー抜きをする。第1濾過器は2連の切替形の為片方のエアー抜きが完了したら切替コックを切替えて同要領で反対側のコシ器内エアー抜きをする。第1コシ器のエアー抜きが完了したらエアー抜きプラグをしっかり閉める。
  - ③ パッケージ内にある燃料フィードポンプのエアー抜きプラグをゆるめてエアーを抜く。エアー抜完了後はエアー抜きプラグをしっかり締める。その時本体の上部についているON、OFFスイッチがONになっていることを確認すること。
  - ④ パッケージ内にある第2燃料濾過器のエアー抜きプラグをゆるめエアー抜きをする。 エアー抜き完了後はプラグをしっかり締める。
  - ⑤ ギヤーポンプ出口の配管ジョイントを外しエアー抜きをすること。
  - ⑥ 燃料遮断弁の燃料入口ジョイントを取り外す。この時燃料が出てくるので下部で燃料を受ける器を用意すること。ビニルホース等で外部まで配管すればより良い方法である。
  - ⑦ のエアー抜レバーを30~60秒間押すと、燃料フィードポンプが回り、外したジョイント部からエアーと燃料が同時に出て来る。本操作を繰り返して燃料にエアーがまじって出てこなくなるまで行うこと。
  - ⑧ エアー抜きが完了したら入口ジョイント部をしっかり締める。
  - ⑨ 機関始動後は各部継手部からの燃料モレ等をチェックする。




図IV-9 燃料系統エアー抜き要領




参図-IV-1-1




参図-IV-1-2




起動時のオシロ




参図-IV-2-1




参図-IV-2-2




参図-IV-3-1




参図-IV-4-1






参図-IV-4-2





15秒間スタート操作し、流量を求める。

参図-IV-4-3




参図-IV-4-4







参図-IV-4-6




参図-IV-5-1




参図-VI-5-2(1)




参図-VI-5-2(2)




参図-VI-6-1(1)



参図-VI-6-1(2)





参図-IV-6-2


エンジン自動制御装置はセンサーからの信号を受け、機関の始動停止及び機関の保護監 視を自動的に行う電子制御装置である。

#### 始動停止制御機能

始動指令、停止指令を受けて燃料遮断弁(燃料電磁弁),燃料バイパス弁、点火栓、スタータ、エアアシストポンプ、燃料移送ポンプを作動させる。

### 保護・監視・警報機能

上記の発停及び負荷運転中の全期間を通じて、機関の保護・監視を行い、必要に応じ 警報を発し、要れば緊急停止を行わせる機能をもっている。




参図-IV-7-1


エレメントの清掃・交換には所定の工具を使用すること。

- 尚、清掃には軽油を使用すること。
- (注) エレメントを点検して異常な量の金属粉が見られる場合は、エンジン内部の軸受その他が破損しているものと推定される。エンジン内部の点検補 修が必要なので、メーカーに連絡する。






参図-IV-7-2




レベルゲージ



油面の位置は潤滑油 レベルゲージにて確認する。 指定範囲は、H(HIGH)~ L(LOW)の間である。

特に取扱い説明書で指定のある場合はその指示に従うこと。

参図-IV-7-3




コネクターを緩め、テスターにて抵抗を測定する。 規定値は専門家に確認すること。


また, 回転が異常であれば,

- 配線をチェックする。
   マグネチックピックアップを抜出し、コックナットの ゆるみ、先端部の破損の有無をチェックする。 破損の場合は交換する。コックナットのゆるみのある場合は、規定寸法に合せて、再セットすること。

参図IV-7-4

### エンジン始動盤





参図IV-8-1

### (緊急時の対応)

故	障	原    因	応 急 処 置
電動機が始		電源電圧が低い。	・規定電圧となる様対策を検討。
動しない	源及び	電圧降下が大きい 線路抵抗に依る降下。	・不良箇所を調べて直す。
	線路	断線或いは電圧不平衡。	・不良箇所を調べて直す。
	44	接続誤り。	・手直しする。
	始動	断線又は接触不良。	・手直しする。
	機	電圧が低い。	・始動補償器のタップを上げる。
	1932	始動抵抗の不平衡又は断線。	・手直しする。
	電	固定子又は回転子巻線の断線。	・手直しする。
	-65	固定子巻線の結線誤り。	・手直しする。
	動	回転子の不良。	・カゴ形の場合、回転子導体がはずれていないか調べ、手直し又は交換する。 ・巻線形の場合、断線又は不平衡を調べ 手直し又は交換。
	機	固定子と回転子の鉄心が接触している。	・手直しする。
	負荷	過負荷。	負荷状態を調査する。
始動したが		電圧が低い。	電源、線路の電圧降下等を調べ対策する
時間が長い		回転子の不良。	・カゴ形の場合,回転子バーとエンドリングの接触不良を調べ,手直しする。
			・巻線形の場合,巻線の不平衡,或いに ブラシの接触不良を調べ,手直しする
		過負荷或いはトルク不足。	負荷状態を調査する。
始動時サー		過負荷。	負荷状態を調査する。
でトリップ	95	負荷の慣性モーメントが過大。	負荷状態を調査する。
		電圧降下大。	電源容量の原因調査する。
回転方向反	対	相回転逆。	始動器又は電動機端子でU.V.W (又はR.S.T)のうち2相を入替える。

故障	原	応 急 処 置
電動機本体の過	遇負荷。	・定格電流以下となる様負荷を減らす
熱	電圧低下に依る過電流。	・電源電圧を上げる (定格電圧の±5%以内)
	電圧が高過ぎる為,鉄損過大。	・電源電圧を下げる (定格電圧の±5%以内)
	一相断線又は接触不良。	・手直しする。
	巻線の短絡又は接地。	・手直しする。
	固定子と回転子の接触。	・手直しする。
	塵埃等に依る通気妨害。	・清掃する。
振 動音		<ul><li>異常な振動騒音であれば、ただちに停止させる。</li></ul>
		<ul><li>・多少の振動であれば原因を追求しながら運転を継続させる。</li></ul>
各相電流の不平	電圧不平衡。	・電源、線路等を調べて平衡させる。
衡	単相運転。	・断線、接触不良箇所を調べて手直し。
	二次回路の不平衡。	・回転子巻線の抵抗測定、手直しする。
		・ブラシ又は短絡リングの接触点検,手 直しする。
		・カゴ形のエンドリング部分の接触点検 手直しする。
軸受の加熱	グリースの劣化。	洗浄して新しいグリースを充塡する。
	グリース量の不適。	注意名板に従って充塡する。

### 3-3-4 電動機用起動抵抗器

### (緊急時の対応)

故障	原 因	応 急 処 置
操作モータのうなりがあって回	① 電磁ブレーキの動作不良。	<ul><li>分解点検する。</li><li>配線をチェックする。</li></ul>
転しない	② モータの欠相。	・配線をチェックする。
操作モータのう	① 電磁開閉器の動作不良。	コイル及び可動部分を点検する。
なりがなく, 回 転しない	② モータコイルの断線、焼損。	新品と交換する。
	③ 補助開閉器の接触不良。	点検整備する。
	④ 線路の断線。	配線をやり直しする。
	⑤ 端子部分の接触不良。	増締めする。
操作モータは回 転するが、カム が回転しない	① 減速装置部分の電動・手動切換スイッチが手動位置にある。	電動側にする。
ない日本ないない	② スプリングの不良。	部品交換する。
	③ カップリング部のピンの折損。	部品交換する。
正規ノッチに <b>停</b> 止しない	① ブレーキライニングの摩耗。	部品交換する。
IEC/AV,	② ノッチングドラム上のしゅう動。	点検整備する。
	③ 接触子の接触不良。	点検整備する。
	④ 補助開閉器の動作不良。	点検整備する。
主接触子の異常 温度上昇	① 締付ボルトのゆるみ。	増締めする。
值及.上升	② 接触圧力の不足。	スプリングを新品と交換する。
	③ 接触面の荒れ。	細目ヤスリで平滑に仕上げる。
	④ ゴミや異物のかみ込み。	点検整備する。
	⑤ 軸受ピン類の動作がスムーズでない。	点検整備する。

# 4. (応急処置例) A排水機場非常時単独手動操作要領

目 次

- (I) 始動前準備
- (II) 発電機の運転
- (III) 主ポンプの運転
- (Ⅳ)主ポンプの停止
- (V)発電機の停止

### [1] 始動前準備

符号(操作場所)	操作内容及び順序	緊 急 時 の 操 作 方 法
1. (BIF)	燃料の確保 燃料移送ポンプ現場盤 にて燃料移送ポンプを 運転し、燃料小出槽を 満杯とする	手動ウィングポンプにて小出槽へ給油する。  1) ウィングポンプ前後のバルブを全開にする。  2) ウィングポンプにて給油する。
2. (1F)	始動空気の確保 空気圧縮機操作盤にて 空気圧縮機を運転し、 空気槽に充気する (満タンで6時間運転可)	エンジン駆動空気圧縮機にて空気槽に充気する。  1) エンジン取付の始動ハンドルをはずし、始動軸にはめ込む。  2) デコンプレバーを左方に押し、始動ハンドルを右回りに4~5回まわして各部に油を行き渡らせる。  3) エンジンのレギュレータハンドルを運転マークの中央より左側の位置にする。  4) 始動ハンドルを5~6回まわして、ハズミ車に勢をつけデコンプレバーを離し、ひき続き2~3回まわすとエンジンが始動する。  5) 空気槽圧力が30kg/cm²になったら、レギュレータハンドルを押して停止する。
3. (1 F)	膨張タンクの水の確保 潤滑水ポンプ操作盤に て潤滑水ポンプを運転 し、膨張タンクを満杯 にする	バケツ等で膨張タンクに水を補給、満杯とする。

### 〔Ⅱ〕発電機の運転

符 号 (操作 場所)	操作内容及び順序	緊急時の操作方法
1. (1F)	エンジンの始動	<ol> <li>コックをプライミング側にし、ウィングポンプにて給油を行なう(約10回,約1.0kgf/c㎡)         給油後はコックを元に戻す。</li> <li>空気制御盤を開け、停止電磁弁の頭を(+) ドライバー等で押したまま、始動電磁弁の頭を押すとエンジンは始動する。</li> </ol>

符号 (操作場所)	操作内容及び順序	緊 急 時 の 操 作 方 法
2. (1F)	電源の切替 「切替スイッチは「機側」 単独」とする。	発電機盤のコンタクタ操作スイッチを「入」にする。
3. (BIF)	冷却水ポンプの運転	冷却水ポンプ操作盤にて、冷却水ポンプを運転。 ※「エンジン始動」→「電源切替」→「冷却水ポ ンプ運転」→「フローリレー動作」までの時 間は約10秒以内に行う。 「冷却水断」にて警報が出る。
4. (BIF)	オートストレーナ運転	※特には運転不要 差圧が上昇した場合は、手動バイパス弁を開け る。

### 〔Ⅲ〕主ポンプの運転

符 号 (操作 場所)	操作内容及び順序	緊急時の操作方法
1.	・潤滑水ポンプ運転	潤滑水ポンプ操作盤にて、潤滑水ポンプを運転す
(BIF)	(切換は単独)	<b>る</b> 。
	• 潤滑水弁: 開	(潤滑水電動弁をスパナにて90度まわし:開)又
	• 潤滑水通水確認	は、バイパス弁を全開する。このときの流水状況
		をサイトフロー(検水器)にて確認する。
2.	機関潤滑油ポンプ運転	コックをプライミング側にし、ウィングポンプに
(BIF)		て給油を行なう(約10回, 0.5kg/cm²程度)給油
		後コックを元に戻す。
3.	減速機潤滑油ポンプ運転	ウィングポンプにて給油を行う(約10回, 1.0kg
(1F)		/cui程度)。
4.	主ポンプ(エンジン)始動	1)始動用空気バルブを開
(1F)	方法 1	2) 運転レバーを機関始動の位置にする。
		3) エンジン始動後は、素早く運転レバーを運
		転位置に戻す。
		4) 始動用空気バルブを閉にする。
	主ポンプ(エンジン)始動	空気制御盤を開け、始動ボタンを押す。
	方法 2	立上がり後、手を離す。
5.	吐出弁:開	1) 手動切替レバーを外す。
(BIF)		2) 手動ハンドルにて弁を開ける。

## (IV) 主ポンプの停止

44.		
符 号 (操作 場所)	操作内容及び順序	緊急時の操作方法
	吐出弁:閉	手動ハンドルにて弁を全閉とする。
(BIF)		
2.	主ポンプ (エンジン) 停止	1)機側の運転レバーを停止の位置にする。
(1 F)		2) エンジン停止後は運転レバーを運転位置に 戻す。
:	〈以下は、発電機停止後操作	Fする〉
	WHITE LAS HE	(電動弁を手動にて閉)又は、バイパス弁を閉め
3.	潤滑水弁:閉	
(BIF)	潤滑水ポンプ停止	る。 〈2 台共主ポンプ停止にて〉潤滑水ポンプを停止
		する。
4.	機関及び, 減速機潤滑油	(全停止後、余裕が出来てから、潤滑油ポンプを
(1F)	ポンプ運転	5 分程度まわす。)

### 〔V〕発電機の停止

符 号 (操作場所)	操作内容及び順序	緊 急 時 の 操 作 方 法
1. (1F)	電源の切換	発電機盤のコンタクタ切換スイッチを『切り』に する。
2. (1F)	エンジンを停止	燃料カット用レバーを停止にする。
3.	冷却水ポンプの停止	発電機停止にて電源断となり、停止する。
4.	オートストレーナの停止	

# V 参考文献

## 参考文献

### 1) 関係諸法令等

法 令	政	令	省	令	備	考
河川治	海川 治	<b>拖</b> 行 令				
(*) /ii 6		施設等構造令	河川管理施設 則	等構造令施行規	揚排水機場の設置構	造操作規則
(労働省)			クレーン	等安全規則		
労働安全衛生活 労働安全衛生活	労働安全	<b>新生法施行令</b>	クレーン	等構造規格	クレーンの材料, 構 及びワイヤ等につい	造(空間スペース含 ての規格
			ボイラ及び圧	力容器安全規則	圧縮空気槽	
(自治省)	消防法	施行令				
消防	た険物の 政令	規制に関する	危険物の規制	に関する規則	消防法にもとずく油   ンクの製造・設置に 	など危険物の貯蔵タ ついての規定
(通産省)	<b>不与</b> ##	* »+ ++ <= ^	電気事業	去施行規則	電気工作物の工事。	維持および運用を規
電気事業法	电双争集	美法施行令	電気設備に関す	する技術基準を	電気工作物の工事, 制し,安全の確保を 電力設備,電動機等	目的とする
<b>益</b> 音 規 制 法	騒音規制	付法施行令	騷音規制剂	去施行規則	指定地域内に特定施 規定	設を設置する場合の
島圧ガス取締法	高圧ガス国	<b>V締法施行令</b>	一般高圧ガ	ス保安規則	高圧ガスと設備の製 則	造・保安に関する規
大気汚染防止法	大気汚染	方止法施行令	大気汚染防」	上法施行規則	ばい煙の排出等の規	 U
公害対策基本法	;					-
建築基準法				-		

注 第2種圧力容器の定義(労働安全衛生法施行令第1条)

### 2) 関係規格等

- (1) 日本工業規格(JIS)
- (2) 電気規格調査会標準規格(JEC)
- (3) 日本電機工業会標準規格(JEM)
- (4) 日本蓄電池工業会規格 (SBA)
- (5) JIS B 8301 遠心ポンプ, 斜流ポンプ及び軸流ポンプの試験及び検査方法

### 3)参考文献

- (1) 日本電機工業会;変圧器保守・点検の実際
- (2) 電気工業会技術資料;第114号,122号,第154号,第155号,第156号
- (3) 電気設備技術基準

- (4) (社電気協同研究会;研究第36巻第1号
- (5) 建設大臣官房官庁営繕部監修;官庁建物修繕処置判定手法・同解説
- (6) VDI 2056 Beurteilungsmassstaebe fuer mechanische Schwingungen von Maschinen
- (7) ISO/TC108/WG1 振動基準値 Draft Proposal
- (8) ポンプニューハンドブック (日本工業出版)
- (9) 「地震の心得」(昭和57年) 自治省消防庁編
- (10) ポンプ設備運転管理の手引(基礎編) (昭和60年10月1日) (油日本建設機械化協会
- (11) 排水ポンプ設備点検保守要領(昭和54年3月1日) (社)日本建設機械化協会
- (12) 消防用設備等の点検基準・点検要領(昭和61年9月1日) 働日本消防設備安全センター

# VI 付 録

### 記 録 表(参考)

### 1 運転記録

設備の各機器の管理,整備計画に際し活用できるように、ポンプを運転した場合は運転 日毎にその運転状況,すなわち内外水位の変化,主要機器の運転時間,燃料使用量,各部 の温度状態,故障及び整備内容,その他を運転者が記録し、運転日報として整理しておく とよい。運転日報様式の一例を参表 - 1.1 ~ 1.2 に示す。

### 2 点検整備記録

設備の点検・整備を行った場合は、その結果を記録表に記録しておく必要がある。点検作業は機器毎に点検項目と点検内容を示したチェックシートに従って実施するのが便利であり、また作業も確実になる。点検記録の様式の一例を参表-2.1~2.2に示す。

参表-2.1は、点検の総括表であり点検の概要を記し、点検1回毎に作成する。

参表-2.2は、本文の実務要領(案)に基づいたチェックシートの一例である。

参表-2.3は、チェックシートに記入しきれない不具合点と処置を記録するもので、チェックシートと共に機器毎に分類、整理しておく。

なお、本チェックシートを用いて点検・整備を行う際には、あらかじめ本文の実務要領 (案)を十分に理解し、参表-2.2 チェックシートの一例を参考にし当該機場の条件に合った点検・整備の項目と内容を定めておく必要がある。

#### 3 故障記録

設備に故障を生じた場合は、その状況と処置、原因と対策、設備に対する改良のための 意見等を整理記録しておく必要がある。故障記録表の様式の一例を参表 - 2.3 に示す。

8表-1.1 運 転 日 報 (甲)

整理番号

												1															
機場名				١	計	赵			#			77	F)	溪		$\sim$			1	山作							
燃料使用量					P	然	坦			B	W	ンク母		運転	振		B	刪	転後				J		総連	転排	大量
潤滑油使用量	111112					411	I V	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >		B	万	展		Ø	-	90							l (kg)				
刻	(強)	0	-	2	65	4	rc	9	1	∞	9 1				-		16	17	18	19	20	21	22	23		7	第一(連集)
水 内水位	(m)																								ilie	/ X -	が終了
位外水位	(m)																									4	(金)
	No. 1																										
主ポンプ	2										ļ						<b></b>										
	က																										
	4																										
祖際	No. 1																										
発電設備	2																		•								
	No. 1	ļ																					<del>-</del>				
1	2	ļ																									
避	က																										
	4							ļ																			
	No. 1		,																								
	2																										
(東王)	က																										
	日   日   日   日   日   日   日   日   日   日	(田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田)	(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	(m) (m)	(m) (m)	平成(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	平成 (m) (m) (m) No.1 2 3 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	平成 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	平成 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	平成 年 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	平成 年 月 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	平成 年 月 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	平成 年 月 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	平成 年 月 日(天   本	平成 年 月 日 (天楼   1 日 (大楼   1 日 (大楼   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日   1 日	平成 年 月 日(天候 本 加 量 度 (	平成 年 月 日(天候 )       平成 年 月 日(天候 )       高本 (m)     (m)     (m)     (m)     (m)       No.1     (m)     (m)	平成 年 月 日(天楼 ) 記   上 2 名 4 名 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	平成 年 月 日 (天候 ) 記録	平成 年 月 日 (天候 ) 記 録 者 信 付	Fig. 10   Fig. 2   Fig. 2   Fig. 3   Fig. 4   Fig. 5   Fig. 4   Fig. 4   Fig. 5   Fig. 4   Fig. 5   Fig. 2   Fig. 3   Fig. 4   Fig. 6   平成 年 月 日(天候 ) 記録者       (時) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (m)       (m) Nu I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I     (m) I	平成 年 月 日 (天楼   記録 者   1 日 (大楼   1 日 (大楼   1 日 (大楼   1 日 (大楼   1 日 (大塚   中央   中央   中央   中   日   日   日   日   日   日   日   日   日	平成 年 月 日(天候 ) 記録者			

参表−1.2 運 転 日 報 (

	給気圧力	右左	kg/cm² kg/cm²		析							
	直度	并	S S		푩							
	排気温度	4	ပ			坦	1器	丑	္စ			
		6/12	ပ္စ		兼	喪	冷却器	~	ပ္			
	赵	5/11	၁		100	選	H H	T	kg/cm²			
2	颶	4/10	ပ္စ		圏			ストイン	ပ			
レドンジ	恒	3/9	ပ္		772	ł	政	D	ပ			
機 (ディーゼルエンジン)	棌	8 /2	ပ္		漢		区面	ပ	္ပ			
幾(ディ		1/7	ပ္စ		, A		<b>事</b>	В	ပ္			
	潤滑油温度	出口	ာ့					A	္			
動		ΥD	္စ			-	角布坦水	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	ပ္			
直	次冷却温度	ПШ	္စ				甲	ΥП	ပ			
₩	1 +	거	ပ		#	潤圧	爽	油力	kg/cm²			
	一次次水压	ませ	kg/cm²		**	邻海F		<u> </u>	kg/cm² kg/cm² kg/cm²			
	型製物	袖力	kg/cm² kg/cm²		*	給油ポンプ	力	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	kg/cm²			
	金内	温度	ပ			給油	H	ΥD	kg/cm²			
	K	則	္စ		デ	東	機倒	*	ပ္			
	回転速度	本ジプ	rpm			吸面		#	ပ္စ			
	回	() () ()	rpm			#	上	ソジソ	ပ္စ			
Ī	記録 申	<u> </u>	時一分				録告:	壓	時-分			

事務所名

(4)

_
E
~
(記入例)
整備記録表
•
プ点検
.\
01/
1
**
2.2
1
8表-2.

‡	4	工夫十二		-				#[	\$	莉	11:	車工工	田田					自不	自否の判定				休:休止		
<b>K</b>	<b>被</b> 場名:	好小概	IRI		×	13	*	Įį C	把	_			T DE	E		複	1		良好		点	点検条件	业	中:運転中	後:運転後
山布	点檢実施 : 1	H. 2 年度	H.VI		-	〈 臑	¥	Σ	三	+	+	一	雄	H	茄	魯	.1.	◁	要調査	*	日に品	取り	けいている計器を	読むを含むもの	242
市	6機器名:主	点検機器名:主ポンプ(1号機)	<b>₩</b>	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	+	動作確認	確認	S	盤	汇								×	海海	* * *	WACE 関係は 関係を である。	運用を開発して対して対して対して対して対して対して対して対して対して対して対して対して対し	*(U中は管理連転時に点検を行うものとす、 *Mは原則として測定器を持込んで計測す、 *計測・運転記録用紙は別途作成する	つものにする んで計削する場合。 成する	<b>≙</b> とする
			П				"~	迅	華	屯	额						運	盐		盟	盐	<b>∓</b> [€			
놿 i	点檢整備	整備	_				H	<b>1</b> □€	1875	쬾			4	H H	\$							椞			
			٢.			丑	*	五		#	丑	*	#		Ę		퍁	番		<b>1</b> €	歓	6	所 見	攤	析.
M 4	点棒項目	点	梅	点筷		<b>4</b> E€	额	Н Н		点後.	点檢月	E) H		点筷	点 月 日 日	点後	点	E E	ш	点核十	点 面 像 日	₩ ±		,	
			卟		3/10/	5/107/108/12	/12			<u> </u>	/104/10	/10	7.72		2/10	法 8/18	18			力法		‡			
	吸水槽	土砂の堆積		T				-		1			2	Σ	×	1				ı			堆積多い	7/10までに清掃	哩
吸水		* #		四	0	×	0			ш	×	×	-			О Э				ı				×は雨天なく水位低	水位低
<u> </u>																						_			
7.	ケーシング	水抜き弁								А	0	0				1				ı					
>		板動		0	0	⊲	0			0		$\triangleleft$	4		0	ı				1					
Al.																									
++									-		+							_				_			h ii
4年	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	拉 班 ※田		ı				+		ı		1		Z	×	1				1		+		中京像ででノ	
次び;		争		1									-	E	0	1				1		-			
雷水		摩 耗%		1						1			_	स	0					1		+			
														-								_			
	1/10 振動	振動は水位が低く管理運転のためと判断。	管理	真石の	) t. b.	うと料	<b>毫</b>	田神	常時に再チ	チェッ	ク要	<b>↑</b>	5/10.	6/10		K (9	OK(別紙記録通り)	表通り	^						
	3/10	11	上記と同じ	ill Till					- // –	ı		<u></u>													
1	7/10	Ä	上記と同じ	<u>ت</u>					# -	ı		1	8/12	OK	~					•					
																								manufacture and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec	

所属

整理番号

l	<u> </u>			: :		
}	徽					
	<u></u> □				;	
	紀					
	策月				:	
i	女年					
	+× ++					<u> </u>
					:	
重 允						
至 田						
記録者氏名						
	政					
1						
			-			
	图					
	)原					
	Ğ					
	效					
Ħ	况					
卅						
- 11	≭					
平成						
Щ	矿					
実施日	梅	:				
I.		 		<del></del>		 

注)番号欄には記録表(甲)の番号を記入する。

田 脸 H 整理番号 E 修理完了 年 月 日 記錄者 所属氏名 Ш Ħ 些 対 策 内 体 改良要望事項等 投 故障発生まで の 運 転 時 間 # 平成 鑗 年月日 故障発生 年月日時 機場名 故障発生設備 · 箇所 故 障 状 况 闽 因

事務所名

# 排水機場設備点検・整備実務要領

平成3年1月

監 修 建設省河川局·建設経済局

印刷 株式会社ワコー

頒布価格 5,000円 (消費税含む) 送料500円